





42452/B

lost aftr. Horm des Joseph Jarl of Sorton



### LA

# PYROTHECNIE PRATIQUE.



LA

## PYROTHECNIE

## PRATIQUE,

O U

#### DIALOGUES

ENTRE un Amateur des feux d'Artifice, pour le Spectacle, & un Jeune homme curieux de s'en instruire.

Signius irritant animos demissa per aurem Quam quæ sunt oculis subjecta sidelibus, & quæ Ipse sibi tradit spectator.

HORATIUS , Arte Poetica.



#### A PARIS, RUE DAUPHINE,

Chez L. CELLOT, & JOMBERT fils jeune; Libraires, Imp. la seconde porte - cochere à droite par le Pont-Neuf,

AU FOND DE LA COUR.

1780.

Avec Approbation & Psivilege du Roi.



100 1 0 - 7 - 3

#### LETTRE

Du jeune Comte de L... à M. G... Amateur de la Pyrothecnie, laquelle a donné lieu au Mémoire ci-après.

## Monsieur,

Le beau feu d'Artifice que vous avez eu la complaisance de composer & d'exécuter ces jours derniers pour la fête de mon pere, a été si applaudi de la bonne Compagnie qui étoit réunie au Château, tant pour la précision avec laquelle vous l'avez fait jouer, que pour la variété des dissérentes pieces, toutes plus belles les uns que les autres qui le composoient, que vous m'avez donné l'envie de m'amuser comme vous, d'un exercice aussi honnête.

Mon pere à qui j'ai fait part de ma réfolution, & qui, vous le savez, ne négligerien pour nous procurer dans notre campagne, ainsi qu'à ses amis voisins, toutes

aiij

fortes de divertissemens, a beaucoup ap-

prouvé mon goût pour les Artifices.

Permettez-moi donc, Monsieur, d'avoir recours à vous pour m'instruire dans un art que je desire si fort de connoître. D'ailleurs le mariage de ma sœur ainée, qui est décidé pour le printems prochain, avec M. le Marquis de . . . Colonel au Régiment de . . . Dragons, & pour lequel je serois bien charmé d'être en état, avec votre secours, de pouvoir donner un impromptu brillant, me fait espérer que vous ne vous resuserez pas, lorsque nous serons de retour à la Ville pour y passer l'hiver, à me donner des leçons qui me conduiront certainement au but que je me propose. J'ai tout lieu de l'attendre de vous, par l'attachement que vous avez toujours marqué pour notre maison.

Je n'ai cependant pas assez d'amour propre & de vanité pour me flatter de réussir du premier coup; & je m'attends à avoir quelques épreuves à faire, avant de pouvoir bien exécuter une susée; mais avec de la patience & de la bonne volonté, j'espere y parvenir. Ainsi, vous trouverez en moi un disciple très-docile, & empressé à suivre tout ce que vous lui prescrirez. Vous me permettrez seulement de vous faire des questions, lorsque la moindre chose m'arrêtera; & persuadé que vous accédez dès-à-présent à ma demande, j'ai l'honneur d'être avec une reconnoissance anticipée,

mais plus vive & plus durable que vos feux d'Artifice.

Monsieur.

Du Château de . . . . le 6 Juillet 1774. Votre très - affectionne Serviteur. 

## RÉPONSE

De l'Amateur à la lettre précédente.

## Monsieur,

JE suis, on ne peut plus, sensible aux politesses que vous me témoignez par l'honneur de votre lettre, au sujet du bouquet d'Artisse que j'ai pris la liberté d'offrir à M. le Marquis; mais je ne m'attendois pas que vous exigeriez de moi une chose à laquelle je suis si peu propre; car ce n'est pas une petite affaire que de m'ériger en maître dans un art que je possede si peu. D'ailleurs mon état ne me permet pas de me livrer toujours à cette sorte d'amusement, dont je ne m'occupe, ainsi que vous ne l'ignorez pas, Monsieur, que dans mes momens de loisir.

Cependant je suis trop attaché à votre respectable famille, par l'estime dont elle veut bien m'honorer, pour avoir rien à vous resuser; & je n'aurai pas de plus grand plaisir que celui de passer l'hiver avec vous,

& de vous communiquer mes foibles lu-

mieres sur les Artifices.

La jolie falle de Comédie que vous avez dans votre Terre, & qui vous sert souvent à jouer de petites pieces entre vous, dont j'ai quelquesois été spectateur, est bien pro-pre à vous affermir encore dans votre résolution; car rien n'est plus amusant & plus flatteur que de donner après une Comédie, le spectacle d'un petit feu d'Artifice, sur-tout lorsqu'on l'a fait soi-même.

Je ne vous entretiendrai pas par régle de géométrie, parce que vous n'êtes pas encore assez versé dans cette science; & que quand même vous la posséderiez, je n'entreprendrois pas de vous parler géométriquement, sur - tout après certains Auteurs qui ont traité de la Pyrothecnie avec tant de lumieres; comme Fresier, par exemple, qui y a excellé, & dans l'ouvrage moderne duquel, comme un bon guide, & le seul que j'aie jamais suivi, j'ai puisé le peu de connoissance que j'ai des Artifices. Lorsque vous en aurez vous - même acquis, vous pourrez le consulter, & vous y reconnoîtrez d'autant plus aisément les principes que je vous donnerai, que je me propose de vous les développer par écrit, article par article, & d'y joindre les questions que vous me ferez, quand nous travaillerons ensemble.

Je me bornerai seulement à vous faire opérer d'après la pratique que j'ai des seux d'Artissice; pratique garantie par des épreuves certaines & sans nombre, & que nous répéterons ensemble par des pieces de votre saçon, asin que vous puissiez exécuter seul la sête que vous vous proposez de donner pour le mariage de Mademoiselle votre sœur. Et comme je vous connois beaucoup de patience & d'adresse, je ne doute pas que vous ne soyez sous peu de tems, en état de faire à M. votre pere une surprise aussi agréable qu'inattendue, en lui donnant un peut seu d'Artissice, sorti de vos mains seules.

S'il m'est possible, j'aurai l'honneur de vous aller voir, & de passer quelques jours avec vous. En attendant que j'aie cet avantage, faites agréer, je vous prie, mon respectueux attachement à toute votre famille, & soyez persuadé que personne n'est plus sincérement que moi,

Monsieur,

### POST-SCRIPTUM

#### SERVANT DE PRÉFACE.

Comme le Traité des Feux d'Artifices de Fresser n'est pas à la portée de tout le monde, puisqu'il n'a écrit, ainsi qu'il le dit page 97, « que pour quelques Gens de » Lettres, curieux de cet art, en qui il » suppose plus de connoissances qu'aux « simples ouvriers sans étude »; j'ai imaginé de rédiger le Mémoire suivant par Dialogues, dans lesquels j'ai évité toutes démonstrations géométriques, afin de me mettre à la portée du jeune homme pour lequel je l'ai fait.

Ce Mémoire n'auroit jamais paru, si une Brochure in-8°. intitulée l'Art de composer & faire les susées volantes & non volantes, qui m'est par hasard tombée depuis peu entre les mains, quoique plubliée en 1775, contenoit assez de détails & de pratique, pour pouvoir instruire des Artifices.

Nous avons cherché, dit l'Auteur de cette Brochure, page 2, les moyens de simplifier la maniere de faire les principales pieces, & les plus curieuses qui composent

## xij POSTSCRIPTUM

les feux d'Artifices. Nous croyons y être parvenus, &c. mais sans vouloir analyser cet Ouvrage, ni entrer en discussion avec l'Auteur, qu'il me permette seulement de lui demander la clef de son échelle, afin de pouvoir trouver les proportions des moules des susées volantes, & des baguettes pour

les charger.

Je ne vois pas sur cette échelle, les proportions que je dois donner à ces moules & baguettes, puisqu'elle n'a de gradations que six divisions, qui n'ont aucune détermination de pouces ni de lignes. Cependant l'Auteur dit, page 5, lorsqu'on a ce moule & les haguettes préparées suivant les proportions marquées dans la planche, & qu'on leur donnera suivant l'échelle, il faut, &c. Comment puis je donc avec une telle mesure, faire faire des moules, des baguettes & des broches?

Je trouve à la vérité, pages 14 & 15, la hauteur des moules relativement à la dénomination de certaines fusées volantes, mais je vois en même tems que la citation de seur poids est fausse; & comme cette hauteur ne me donne pas le diametre extérieur & intérieur de ces susées, ni celui du trou de ces moules, il m'est impossible de pouvoir mouler les unes, & de faire exécuter les autres, quoique j'aie sous les yeux un

SERVANT DE PRÉFACE. xiij Art, qui annonce, page 2, que d'après son exposé, on ne trouvera ni difficultés ni embarras à faire ce que l'on desirera, & même à exécuter des choses neuves en ce genre. Mais comment y parviendrai je, puisque je suis arrêté dès le premier pas?

N'en déplaise encore à l'Auteur, où a-til vu que le feu de la chasse d'une fusée volante, se communique au corps de la fusée? Il le dit cependant, page 9, en ces termes: afin que quand on viendra à mettre le feu à ce que l'on appelle la chasse, qui est l'espace laissé au - dessus, & qui doit être rempli d'une autre composition, il puisse facilement se communiquer au corps de la

fusée.

On suppose trop de connoissances à l'Auteur, pour lui imputer une faute de cette nature, que l'on veut bien regarder comme faute d'impression; mais il ne devoit pas la laisser passer: elle n'en induit pas moins en erreur ceux qui ne connoissent pas l'effet que doit produire une fusée volante, pour jetter sa garniture; parce qu'il suit de ce raisonnement, que la fusée doit brûler la derniere, & prendre seu par la tête: on le met au contraire à sa gorge, & il se com-munique dans le pot, quand la composition est consumée, & il enflamme & pousse dehors la garniture, au moyen de la chasse.

Un Art qui se borne à indiquer pour toutes pieces figurées, la façon de monter une girandole seulement, & qui ne donne pas les moyens d'opérer dans d'autres de ses parties, n'est pas proprement un Art. En effet, on se contente de dire, même page 9, après quoi prenez le pot 1, assemblez-le sur le haut de la fusée, en faisant entrer le cartouche dans la partie la plus étroite du pot, &c. & page 10, appliquez adroitement sur le pot le chapiteau L, qui déborde un peu le pot, & qui est découpé pour pouvoir

y être plus commodément appliqué.

On pourroit encore demander ici à l'Auteur, le diametre de ce pot & la maniere de le faire, ainsi que le chapiteau & autres pieces composées; mais il suppose appa-remment que ceux à qui il parle, savent remment que ceux à qui il parle, lavent tout faire, ou qu'il leur en dit affez pour pouvoir exécuter d'eux-mêmes ce qu'il ne leur démontre pas; dans ce cas, ils n'ont pas besoin de son Art. Ils ne seront jamais Artificiers même passables, si tout leur savoir faire ne consiste que dans une susée volante, une girandole, quelques pots à seu & un courantin tels que tels; car ce sont là les pieces les plus curieuses qu'il leur indique.

Un Art enfin, comme celui dont je viens de rapporter quelques passages, & qui se trouve renfermé dans 42 pages d'impresSERVANT DE PRÉFACE. xv sion, est un Art très-laconique, ou plutôt un très-petit extrait d'Art, qu'un Art même. Encore pour l'augmenter, a-t-on copié plusieurs pages du Traité de Fresier, dont on a retranché quelques mots çà & là, à dessein sans doute d'en dégusser le style.

On me reprochera peut-être le défaut contraire, la prolixité; mais comme ce Mémoire est la conversation par écrit de deux amis qui travaillent ensemble, dont l'un pour apprendre, fait de tems en tems des questions, que l'autre jaloux de bien démontrer ce qu'il sait sur la Pyrothecnie, tâche de résoudre à la satisfaction du premier, en le faisant opérer sous ses yeux; je ne pouvois me dispenser d'entrer dans tous les détails qu'exige un entretien instrudif & familier, sur-tout avec une personne qui, n'ayant aucune teinture de la construction des feux d'Artifice, étoit souvent arrê-tée; au moyen de quoi je n'ai pas craint de m'étendre un peu, afin de lui faire mieux entendre les moyens simples & faciles que je croyois lui proposer pour s'en instruire. Bien éloigné en cela de l'Auteur de la Bro-chure citée, qui simplifie un peu trop la maniere d'apprendre à faire les Artistices.

Mais, dira-t-on encore, il n'y a rien de neuf dans cette production; ce n'est qu'une répétition de quelques Auteurs qui ont

POST-SCRIPTUM, &c. écrit, sur la Pyrothècnie. Qu'il me soit permis de répondre que je n'ai, pas entrepris de traiter à fond un Art dont je ne suis qu' Amateur, ni de former des Artisiciers pour en faire leur profession; mais que j'ai seulement eu pour but de faire plaisir à nombre de Particuliers, en leur facilitant la pratique des pieces d'artifice d'air & de terre, les plus usuelles, & des machines propres à les monter, afin de les mettre en état de pouvoir composer un feu d'Artifice bourgeois, & de s'en amuser entre amis. Si à l'aide de cet Écrit, j'ai le bonheur de les y faire parvenir, faurai



Jollin . " mr Gu re ...

ASSESSED IN STREET Transaction resulting William Straigh what was the selection

I is now I die buttern.

The state of the s

rempli mes vues.

中面日本日本等

TABLE

WHI FI DURING WITH The state of the state of

coust not



## T A B L E

#### DESMATIERES

#### Contenues dans ce Traité.

#### PREMIERE PARTIE.

Des Cartouches.

#### DIALOGUE PREMIER:

#### Fabrication du Carton.

Nº. 1
2
3
1
7
2

#### DIALOGUE DEUXIEME.

#### Epaisseurs des Cartouches.

INTRODUCTION,	7
Forme des cartouches,	8
Regle pour l'épaisseur des fusées volantes,	Q
Définition de l'effet qu'elles produisent,	10
Maniere de prendre leur épaisseur,	. 11
Autrement,	12
W.C.	6

1 h h h h h
xviij T A B L E
Définition de leur épaisseur, strate No. 13
Regle générale pour leur épaisseur,
D / C * * * 1 17 - C * * * 1 1 - C * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Definition de l'urage des jets de feu, 15
Regle pour leur épaisseur, moigna 16
Maniere de la prendre,
Autrement, Korrov 18
Définition générale des fosées volantes . & des jets de
eracoi d'reter leur étranglement, cust cust
De Bernedie & Pen effacer les plis :
D + Anlego Giv En T. R. O I S I, F. M. En
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longueur des Carrouches des susées volances, & des
jets ou gerbes de feu.
INTRODUCTION, 20
Regle pour la longueur des fusées volantes; opération,
Regle pour la longueur des susées volantes; opération,
Langueur ordinaire des ters his derhes de fencis Jany de
Longueur ordinaire des jets de ferbes de feugunoque de la companya
DIALOGUE QUATRIEME.
The standard months are also as a second a
Maulana des Carronches
Moulage des Cartouches
Mt de 143 de 143 de 150
Introduction, a fee dealers of no its out of 18
INTRODUCTION, and part and part Practique préparatoire,
INTRODUCTION, 2005 30000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 30000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300000 2000 2
INTRODUCTION, 2005 30000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 30000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 300 2005 3000 2005 300 2005 300000 2000 2
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur,
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur; Et pour l'établir,
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; 28
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartonche à la colle, 28 Ligature pour les finir,
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, Ligature pour les finir, Comment on ajuste une deuxième ou troiseme bande
In TRODUCTION,  Pratique préparatoire,  Comment se coupe le carton,  Opération pour en avoir la longueur,  Et pour l'établir,  Pratique pour mouler les cartouche à la colle,  28  Ligature pour les finir,  Comment on ajuste une deuxième ou troisieme bande de carton,
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton, Opération pour faire séchen les cartouches.
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton, Opération pour faire séchen les cartouches.
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton, Opération pour faire séchen les cartouches.
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton, Opération pour faire séchen les cartouches, Comment ou les roule à sec, 32 Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, 33 Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, 33
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisseme bande de carton, Opération pour faire sécher les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, 32 Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, 33 Comment on les moule, 34
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisseme bande de carton, Opération pour faire sécher les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, Comment on les moule, Ainsi que ceux que l'on perce à la broche, 35
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton, Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle, 28 Ligature pour les sinir, Comment on ajuste une deuxième ou troisieme bande de carton, Opération pour faire séchen les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, 32 Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, Ainsi que ceux que l'on perce à la broche, Cartouches des portes seux, avec quoi ils sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi ils sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 36 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 37 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 38 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 39 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 30 Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, 30 Cartouches des seux quoi il se sont, 30 Cartouches d
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton; Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; 28 Ligature pour les finir, Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton, Opéranou pour faire sécher les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, Comment on les moule; Ainsi que ceux que l'on perce à la broche, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Comment on les moule,
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton; Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; 28 Ligature pour les finir, Comment on ajuste une deuxième ou troisieme bande de carton, Opéranou pour faire sécher les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, Comment on les moule; Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi
INTRODUCTION, Pratique préparatoire, Comment se coupe le carton; Opération pour en avoir la longueur, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; Et pour l'établir, Pratique pour mouler les cartouche à la colle; 28 Ligature pour les finir, Comment on ajuste une deuxième ou troisieme bande de carton, Opéranou pour faire sécher les cartouches, Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont, Comment on les moule; Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont, Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi
Pratique préparatoire,  Comment se coupe le carton,  Opération pour en avoir la longueur,  Pratique pour mouler les cartonche à la colle;  Et pour l'établir,  Pratique pour mouler les cartonche à la colle;  28  Ligature pour les finir,  Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton,  Opération pour faire sécher les cartouches,  Opération pour faire sécher les cartouches,  31  Comment on les roule à sec  Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont,  33  Comment on les moule,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,
Pratique préparatoire,  Comment se coupe le carton,  Opération pour en avoir la longueur,  Pratique pour mouler les cartouche à la colle;  Pratique pour mouler les cartouche à la colle;  28  Ligature pour les finir,  Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton,  Opération pour faire sécher les cartouches,  Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont,  Cartouches des portes seux, avec quoi ils se sont,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,  Comment on les moule,
Pratique préparatoire,  Comment se coupe le carton,  Opération pour en avoir la longueur,  Pratique pour mouler les cartonche à la colle;  Et pour l'établir,  Pratique pour mouler les cartonche à la colle;  28  Ligature pour les finir,  Comment on ajuste une deuxième ou troisième bande de carton,  Opération pour faire sécher les cartouches,  Opération pour faire sécher les cartouches,  31  Comment on les roule à sec  Cartouches des serpenteaux, avec quoi ils se sont,  33  Comment on les moule,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des portes seux, avec quoi il se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,  Cartouches des lances à seu & d'illuminations, avec quoi ils se sont,

DES MATIERES.	2012
Pourquoi avec de la carte, moltisque No.	44
DIALOGUE CLUSTON	E.
Etranglement des Cartouches	
INTRODUCTION, STORT COLOR	44
Pratique pour étrangler les cartouches	43
Façon d'arrêter leur étranglement, De l'arrondit & d'en effacer les plis,	44
Opération pour étrangler & nouer les serpenteaux,	46
Diant of tweether Transit E.M.E.	124
Moulage des pots & chapiteaux des fusées volant	
#	200
Louis of the dear des CHOLTS TO PORTING	47
Pots des fusées volantes, avec quoi on les faif, Proportions de leurs moules.	48
Proportions de leurs moules : salo de leurs doui	îles
De fixer la hauteur des pots	259
De les mouler, ADNOTED des gratuoM	52
Et de les étrangler,	53
Chapiteaux, avec quoi on les fait. Proportions de 1 moules,	54
Pratique pour avoir l'ouverture des chapiteaux,	55
Pour leur donner une épaisseur convenable;	56
รู้ เอโดร์เลี้ส์สู่วหาสาย ความเกา	0.384
oned Duricu X InE MLE PARTIE.	-
Des outils à charger, & des matieres p	ros
pres à composer les seux d'Artifices.	
DIALOGUES PREMIER.	-7
Des moules & culous pour charger les fusées volai	zies
INTRODUCTION St. as a state	68
Usage des moules des fusées volantes,	59
Avec quoi on les fait, Proportions de leurs trous,	60 61
b ij	OX
,	

XX TABLE	
Utilité de leur donner un peu de jeu,	Nº. 62
Comment on les finit à l'intérieur,	63
Et à l'extérieur.	64
Ils seroient mieux en cuivre qu'en bois.	65
Alors moins épais,	66
Leur usage oblige à suivre la regle des calibres?	
Leurs culots, avec quoi ils fe font, 200190 250 20	b -3.68
Proportions de leurs Evlindres & Mai 201	114 75 60
Er de leurs hafes 152 32 1 1 201 q : 1 UE 1. 1	DE 1111 0
Leur hauteur totale; og suestien en suston de se	sal : 1 7.
Comment les moules & les culors se retiennent et	nsemble.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	72
2-2 gar . 21 50m2 .	1 44
Do I do Treongray . Es a Deservix al . E. I	M E.
D. L. J. F	
Des broches & pointes de fer.	r 34
TO	
INTRODUCTION,	7.3
Broches des fusées volantes, avec quoi on les fa	ait, 74
Proportions des broches proprement dites,	75
De leurs bases,	7.6
De leurs pointes,	77
De leurs boutons,	78
Et de leurs queues,	. 79
A quoi servent les broches,	, 80
Effet de l'ame des fusées,	81
Utilité d'en retrécir la lumiere,	, 82
Et de faire les broches un peu plus longues,	,83
Preuve,	84
Pointes, avec quoi elles se font,	85
Proportions des broches, de leurs bases, de	
pointes,	86
De leurs boutons,	11. 87
Et, de leurs queues,	88
Pourquoi on resserre la lumiere des jets de seu,	
Précautions à prendre pour, faire des fusées vol	
feu brillant ou chinois,	.90
Pour l'épaisseur de leurs cartouches, & pour les	
10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	91
Tableau des proportions de certains calibres de	
volantes, & de jets ou gerbes de feu,	ibid
to concern and control of	
( colon , we let	

# DES MATIERES.

#### Des bagnettes & maillets à charger.

A State	
INTRODUCTED NOT ALL IN IN A NO.	
Usage des baguettes anol et li in pas Avec quoi on les sait, & quelle forme on leur donne	93
Avec quoi on les rair, & quelle rorme on leur donne	, 94
Combien il en faut de percées & de massives,	95
Pour les fusées volantes de deux pouces	96
Pour celles de 18 & de 25 lignes & soluom solt.	97
Pour celles de 9, 12 & 15 lignes,	98
Et pour celles de 6 lignes,	99
La longueur des broches regle la profondeur du trou	
baguettes,	d'un
1	
De la premiere.	IOI
De la première, Son usage sel no foup seve a serve de sel de sel colo	102
De la seconda said insuprement dites about 20	
	104
To the day	105
,	106
Son ulage, enough said	107
Son usage, (assisond as insyring	
	110
De la baguette à rendoubler, sédlud son eme son usage, e araim, si nioèrea	III
On se dispense de Baguerres à rendoubler pour	
moyens calibres,	112
Branettes des jets de feu proportions du troit de la	Dre-
Baguettes des jets de feu proportions du troit de la	TTO
Son usage,	113
Division des massives & leur usage, essonted a	115
Pour les jets de six pouces,	116
Pour ceux de gara pouces juul ai erreller un s	117
Pour les chandelles romaines you entre a see	118
Baquettes des serpenteaux : leurs proportions &	leur
Baguettes des serpenteaux; leurs proportions &	119
Ayeg quoi elles se font,	120
Bagueries des lances & de la pluie de feu,	121
Maillets, avec quoi & de quelle forme ils se font,	122-
Trois suffisent, un gros, un moyen & un petit,	123
Proportions du premier,	124
L :::	

Son usage; Din second, Son usage; Du petir, Son usage, Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Raison de la diminution des têtes des gros maillets; Type Me.  Des matieres combustibles & autres, & manutere de les préparer,  Aliquo 131 Choix à faire pour l'emplacement d'un arteller raging 132 Matieres que l'on emploie dans des artifices; Maniere de loufre; dans quoi elle se passe; Maniere de les préparer; Maniere de les prépar	11. The state of t	
Son usage; Du fecond, Son usage, Du petit, Son usage, Raison de la diminution des tètes des gros maillets, Tables, Raison de la diminution des tètes des gros maillets, Tables, Des matieres combustibles & autres, & maintere  Les matieres combustibles & autres, & maintere  TNTRODUCTION, et le jour consultation de les préparer.  Le falpètre, Comment il faut le choisir, Epreuve pour en connoître la bonne qualité, con 134 Comment & avec quoi on le met en poudre entre 137 Dans quoi on le passe, Et comment on le conserve, Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe, Remarques qui annoncent sa bonne qualité, con 144 Le charbon, Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, De l'ècrafer, de le tamiser, Et de le conserve, Son usage et le sur les des la fine ensemble, Le poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, con 145 La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, con 145 Le la conserver, Son usage relativement à sa grosseur, Le poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, con 145 La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, con 146 La fonte de ser restes de la poudre à demi broyée, 154 Les simailles, comment on s'en procure & on la choi- stra, comment de ser préparation, 156 Les simailles, comment on s'en procure & on la choi- stra, comment de ser préparation, 156 Leur choix & leur premiere preparation, 157 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Leur choix & leur premiere preparation, 157	Riii TABLE	
Du fecond, Son ufage, Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type Raifon de la diminution des tètes des gros maillets, Type ME.  De satieres combustibles & autres & imamiere  de les préparer.  De l'a faire pour l'emplacement d'un atteller rappud 132 Le falpêtre, Comment il faut le choisir, Epreuve pour en connoître la bonne qualité, nour 136 Comment & avec quoi on le met en poudre product 137 Dans quoi on le passe, Et comment on le conserve, Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe, Remarques qui amnoncent sa bonne qualité, 141 Le charbon, Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, 144 De les brûler; d'en éteindre le charbon, 145 De l'ècraser, de le tamiser, Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, 145 La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanisse, La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanisse, 154 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanisse, 154 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanisse, 154 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanisse, 154 Les simailles, 155 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Les simailles, 157 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Les simailles, 157 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Leur choix & leur premiere preparation, 156 Leur choix & leur premiere preparation, 157	Con wings ? A delicate and the state of the	9 2
Son usage, Du petit, Son usage, Raison de la diminution des tètes des gros maillets, 130  Di Al OG UE QUATRIEME.  Des matieres combustibles & autres, & manière de les préparer.  INTRODUCTION, et le jour 2019, et liquois 31  Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller regarquis  Matieres que l'on emploie dans les artifices en somm 133  Le salpèrte; Comment il faut le choisir, Réreuve pour en connoître la bonne qualité, prout 136  Comment & avec quoi on le met en poudre en 137  Dans quoi on le passe, Li comment on le conserve, Ta fleur de sous et sans quoi elle se passe, Remarques qui annoncent sa bonne qualité, prous 144  Le charbon, modragent de passe, Bois propres à le faire, Bois propres à le faire, De les brûler; d'en éteindre le charbon, les propres à le faire, De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, Le poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, Le charbon, la reduit en poudre, on la tanisse.  Comment & avec quoi on la reduit en poudre, on la tanisse.  Comment & avec quoi on la reduit en poudre, on la tanisse.  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- fit, La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- fit,	Di fecond	26
Du petit, Son ufage, Raifon de la diminution des tètes des grossmaillets, To a Lo G U E Q U L T R I E M E.  Des matieres combusibles & autres & immanière de les préparer.  In Troduction de matieres de l'on emploie dans les artifices de maineres de les préparer de le maineres de les proposes de faire,  Le comment on le conserve, Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe, Remarques qui annoncent sa bonne qualité de l'a	Son usage	~=
Raifon de la diminution des têtes des gros maillets, 130  DIALOGUE QUEATRIEME.  Des matieres combustibles & autres, & manière de les préparer.  PNTRODUCTION, et le jour 2915 et liquoi 31 Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller marqui 132 Matieres que l'on emploie dans les artifices manière l'enfant le choisir.  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, 200 136 Comment & avec quoi on le met en poudre en 137 Dans quoi on le passe, Er comment on le conserve,  Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe, 142 Remarques qui annoncent sa bonne qualité, 200 143 Maniere de les préparer, 200 144 De les brûler; d'en éteindre le charbon, 144 De les brûler; d'en éteindre le charbon, 145 De l'écraser, de le tamiser, 146 Le conserver, 200 147 Son usage relativement à sa grosseum.  La poudre, 149 Le conserve, 149 Le conserve, 149 Le conserver, 149 Le conserver, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, 151 On la conserve, 201 au réduit en poudre, on la tamise, 152 Le ur choix & leur première préparation, 156 Les simailles de la poudre à demi broyée, 154 Les simailles de la poudre à demi broyée, 154 Leur choix & leur première préparation, 156 Leur choix & leur première préparation, 157 Reservement préparation première préparation, 157 Reservement préparation		28
Raifon de la diminution des têtes des gros maillets, 130  Di A L O G V E Q USA T R I E M E.  Des matieres combustibles & autres ; Emmanière de les préparer. 12 criboq 2 de les préparer. 12 criboq 2 de les préparer. 13 criboq 2 de les préparer. 13 criboq 2 de les préparer. 14 criboq 2 de les préparer. 15 choix à faire pour l'emplacement d'un atteller raging 13 matieres que l'on emploie dans les artifices 2 mamm 133  Lé falpètre ; 2 de la manière la bonne qualité ; 2 de le comment de conferve ; 2 de le conferve ; 3 de la fine ensemble ; 1 de le conferve ; 2 de le conferve ; 3 de la fine ensemble ; 1 de le conferve ; 2 de le conferve ; 3 de la fine ensemble ; 1 de le conferve ; 2 de le conferve ; 3 de la fine ensemble ; 1 de le conferve ; 1 de le	Son ware	30
Des matieres combustibles & autres; & mannière  de les préparer, de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller rading 132  Matieres que l'on emploie dans les artifices on manur 133  Le falpêtre;  Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, dont 136  Comment & avec quoi on le met en poudre induce 137  Dans quoi on le passe,  Le comment on le conserve,  Ta fleur de fousire; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité, de 141  Le charbon,  Manière de les préparer,  Manière de les préparer,  Manière de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de 142  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de 143  De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  145  Le poudre  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamisse,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Leur choix & seur première préparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  fit,	Raifon de la diminution des têtes des gras maillets	29
Des matieres combustibles & autres; & mannière  de les préparer, de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  l'immanière de les préparer, de l'immanière  Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller rading 132  Matieres que l'on emploie dans les artifices on manur 133  Le falpêtre;  Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, dont 136  Comment & avec quoi on le met en poudre induce 137  Dans quoi on le passe,  Le comment on le conserve,  Ta fleur de fousire; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité, de 141  Le charbon,  Manière de les préparer,  Manière de les préparer,  Manière de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de 142  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de 143  De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  145  Le poudre  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamisse,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Leur choix & seur première préparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  fit,	tranois de la diministron des reres des Bros mantes?	31 %
INTRODUCTION, el sus combustibles de les preparer, un crimoque el soliciement.  Choix à faire pour l'emplacement d'un attellet racèrq i 122.  Matieres que l'on emploie dans les artifices on mamm 133.  Le falpêtre;  Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, pour i 36.  Comment & avec quoi on le met en poudre entre ce 137.  Dans quoi on le passe,  Et comment on le conserve,  Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe,  Et charbon, propres à le faire,  Maniere de les préparer, propres de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, propres à 143.  Maniere de les préparer, propres de le tamisser,  Le de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Le poudre,  Le poudre,  Le s'imailles d'an ensemble,  Usage des resiles de la poudre à demi broyee,  Les s'imailles d'an ensemble,  Usage des resiles de la poudre à demi broyee,  Les s'imailles d'an ensemble de la choi-  fit,	DIALOGUE OUATRIEM	12
INTRODUCTION, el sus combustibles de les preparer, un crimoque el soliciement.  Choix à faire pour l'emplacement d'un attellet racèrq i 122.  Matieres que l'on emploie dans les artifices on mamm 133.  Le falpêtre;  Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, pour i 36.  Comment & avec quoi on le met en poudre entre ce 137.  Dans quoi on le passe,  Et comment on le conserve,  Ta fleur de soufre; dans quoi elle se passe,  Et charbon, propres à le faire,  Maniere de les préparer, propres de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, propres à 143.  Maniere de les préparer, propres de le tamisser,  Le de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur,  Le poudre,  Le poudre,  Le poudre,  Le s'imailles d'an ensemble,  Usage des resiles de la poudre à demi broyee,  Les s'imailles d'an ensemble,  Usage des resiles de la poudre à demi broyee,  Les s'imailles d'an ensemble de la choi-  fit,	the graduate composition and the contract and in the	-0
INTRODUCTION, elemplacement d'un atteller ragère 132 Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller ragère 132 Matieres que l'on emploie dans les artifices on memm 133 Le falpètre; Comment il faut le choifir, Epreuve pour en connoître la bonne qualité, pour 136 Comment & avec quoi on le met en poudre propage 137 Dans quoi on le paffe, Li comment on le conferve, Ta fleur de foufre; dans quoi elle fe paffe, Remarques qui annoncent fa bonne qualité, pour 134 Le charbon, monagent de paffe, Maniere de les préparer, propage de la faire, Maniere de les préparer, propage de la faire, De l'écrafer, de le tamifer; Et de le conferver, Son ufage relativement à fa groffeur, Le charbon, le conferver, Son ufage relativement à fa groffeur, Le comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamife, On la conferve, le sa fine enfemble, Ufage des reflès de la poudre à demi broyce, Les limailles de la poudre à demi broyce, Les leur choix & leur premiere preparation, Le fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi- fit,	Des matieres combultibles & autres & mani	ere
Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller raging 122.  Matieres que l'on emploie dans les artifices on ment 133.  Le falpètre ;  Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, oran 136.  Comment & avec quoi on le met en poudre induce 137.  Dans quoi on le passe,  Li comment on le conserve,  La fleur de soufre; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité, oran 144.  Le charbon,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de source 147.  De les brûler; d'en éteindre le charbon, de source 147.  De l'écraser, de le tamiser;  La poudre,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la ramise,  On la conserve,  On la conserve,  On la conserve,  Le s'imailles d'en premiere preparation,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Le s'imailles d'en premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,	e pourrou de les préparer, ues normog et	13
Matieres que l'on emploie dans les artifices on menm 133 Le falpètre; Comment il faut le choisir, Epreuve pour en connoître la bonne qualité; and 136 Comment & avec quoi on le met en poudre introd 137 Dans quoi on le passe, Et comment on le conserve; Ta sleur de soufre; dans quoi elle se passe, Et charbon, Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, De les brûler; d'en éteindre le charbon, les propres à le faire, De l'écraser, de le tamiser; Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, La poudre, Le charbon, La poudre, Le charbon, La poudre, Le charbon, Le conserver, Le de le grosse & la fine ensemble, Le conment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, Usage des restes de la poudre à demi broyce, Les simailles de la poudre de l	imaniles .	
Matieres que l'on emploie dans les artifices on menm 133 Le falpètre; Comment il faut le choisir, Epreuve pour en connoître la bonne qualité; and 136 Comment & avec quoi on le met en poudre introd 137 Dans quoi on le passe, Et comment on le conserve; Ta sleur de soufre; dans quoi elle se passe, Et charbon, Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, De les brûler; d'en éteindre le charbon, les propres à le faire, De l'écraser, de le tamiser; Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, La poudre, Le charbon, La poudre, Le charbon, La poudre, Le charbon, Le conserver, Le de le grosse & la fine ensemble, Le conment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, Usage des restes de la poudre à demi broyce, Les simailles de la poudre de l	INTRODUCTION ? ele le coro cere , elliquois	31
Matieres que l'on emploie dans les artifices o moint 133 Le falpètre ;  Comment il faut le choisir ,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité ; prour 136 Comment & avec quoi on le met en poudre introce 137 Dans quoi on le passe ,  Li comment on le conserve ,  La fleur de soufre ; dans quoi elle se passe ,  Le charbon ,  Bois propres à le faire ,  Maniere de les préparer ,  Maniere de les préparer ,  De l'écraser , de le tamiser ;  Et de le conserve ,  Son usage relativement à sa grosseur ,  La poudre ,	Choix à faire pour l'emplacement d'un atteller avent de la	12
Comment il faut le choisir,  Epreuve pour en connoître la bonne qualité, pron 136 Comment & avec quoi on le met en poudre prince 137 Dans quoi on le passe,  Es comment on le conserve,  Ta sleur de soufre; dans quoi elle se passe,  Et charbon,  Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, les propres à le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  La	Matigues and l'on amplais dans latinutificas.	-
Epreuve pour en connoître la bonne qualité, 2001 136 Comment & avec quoi on le met en poudre 137 Dans quoi on le passe,  Li comment on le conserve,  La fleur de soufre; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité,  Le charbon,  Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon,  Le charbon,  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la vanisse,  Connect & avec quoi on la réduit en poudre, on la vanisse,  Usage des restres de la pondre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restres de la pondre à demi broyée,  Les simailles,  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  fit,	Le laipetre ; sy no l	34
Epreuve pour en connoître la bonne qualité, 2001 136 Comment & avec quoi on le met en poudre intract 137 Dans quoi on le paffe, Et comment on le conferve, Ta fleur de foufre; dans quoi elle fe paffe, Remarques qui annoncent sa bonne qualité ; 20 141 Le charbon, Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, De les brûler; d'en éteindre le charbon, llers and 142 De les brûler; d'en éteindre le charbon, llers and 144 De les brûler; d'en éteindre le charbon, llers and 145 De l'écrafer, de le tamifer; Et de le conferver, Son usage relativement à sa grosseur. La poudre Epreuves pour connoître sa bonne qualité, La poudre, La poudre des restes de la poudre à demi broyce, Les simailles de la poudre à demi broyce, Les simailles de la poudre à demi broyce, Leur choix & leur premiere preparation, La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- sit,	Comment il faut le choisir,	35
Comment & avec quoi on le met en poudre andre 137  Dans quoi on le passe,  Li comment on le conserve,  Ta fleur de fousre; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité.  Le charbon,  Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon,  De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre.  La poudre.  La poudre.  L'es l'anaisses de la pondre sa demi broyée,  L'anaisse,  Usage des restes de la pondre à demi broyée,  Les limailles.  Les limailles de la pondre à demi broyée,  Les limailles de la pondre à demi broyée,  Les limailles de la pondre à demi broyée,  L'es l'es l'es première préparation,  L'es l'es première préparation,  L'es l'es pondre de l'es pondre de l'es pondre de la choi-  fit,	Epreuve pour en connoître la bonne qualité,	136
Dans quoi on le passe,  Et comment on le conserve,  Ta fleur de foufre; dans quoi elle se passe,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité,  Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon,  De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise,  On la conserve,  Let on mêle la grosse & la fine ensemble,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,	Comment & avec quoi on le met en poudre privace i	37
Le comment on le conserve ,  Ta fleur de foufre; dans quoi elle se passe ,  Remarques qui annoncent sa bonne qualité ,  Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer ,  De les brûler ; d'en éteindre le charbon ,  Et de le conserver ,  Son usage relativement à sa grosseur ,  La poudre ,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité ,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre , on la tanisse ,  On la conserve ,  Usage des restes de la pondre à demi broyée ,  Les simailles ,  Usage des restes de la pondre à demi broyée ,  Les simailles ,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit ,	Dans quoi on le passe,	18
Remarques qui annoncent sa bonne qualité; 25 sur 142 Bois propres à le faire, 143 Maniere de les préparer, 144 De les brûler; d'en éteindre le charbon, 145 De l'écraser, de le tamiser; 146 Et de le conserver, 147 Son usage relativement à sa grosseur. 148 La poudre, 149 Epreuves pour connoître sa bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, 151 On la conserve, 152 Et on mêle la grosse & la fine ensemble, 153 Usage des restles de la poudre à demi broyée, 154 Les timailles de la poudre à demi broyée, 154 Les timailles de la poudre à demi broyée, 156 La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- sit, 157	The Part of the Pa	2
Remarques qui annoncent fa bonne qualité : 20 11 142 Bois propres à le faire, Maniere de les préparer, Distribute de les brûler; d'en éteindre le charbon, lles sans de la confere de le tamifer; De l'écrafer, de le tamifer; Et de le conferver, Maniere de le conferver, Maniere de le tamifer; Son usage relativement à sa grosseur. La poudre, 149 Epreuves pour connoître sa bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, 151 On la conferve, 251 2000 2000 152 Et on mêle la grosse & la fine ensemble, 153 Usage des refles de la pondre à demi broyée, 154 Les timailles de la pondre à demi broyée, 154 Les timailles de la pondre à demi broyée, 154 Les fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- sit, 157	La fleur de soufre; dans quoi elle se passe,	
Bois propres à le faire,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, les confidentes de les préparer,  De l'écrafer, de le tamifer;  Et de le conferver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise,  On la conferve,  On la conferve,  Usage des restes de la pondre à demi broyée,  Les imailles,  Usage des restes de la pondre à demi broyée,  Les imailles,  Le ur choix & leur première préparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,	Remarques qui annoncent sa bonne qualité	41
Maniere de les préparer,  Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon,  De l'écraser, de le tamiser;  Et de le conserver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre,  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise,  On la conserve,  Et on mêle la grosse & la fine ensemble,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les simailles,  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,	Le charbon, another genus al error al codreda d	42
Maniere de les préparer,  De les brûler; d'en éteindre le charbon, les par les preparers de le tamifer;  Et de le conferver,  Son usage relativement à sa grosseur.  La poudre.  Epreuves pour connoître sa bonne qualité,  Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise,  On la conserve.  Et on mêle la grosse & la fine ensemble,  Usage des restes de la poudre à demi broyée,  Les limailles de la poudre à demi broyée,  Les limailles de la poudre à demi broyée,  Les limailles de la poudre à demi broyée,  Les ronte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,	Bois propres à le faire, and si ancisches affin à 1	43
De les brûler; d'en éteindre le charbon, les constants de le tamifer; De l'écrafer, de le tamifer; Et de le conferver, Son usage relativement à sa grosseur. La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamise, On la conferve, Et on mêle la grosse & la fine ensemble, Usage des restes de la poudre à demi broyée, Les imailles, Leur choix & leur première preparation, La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi- sit,	Maniere de les préparer : pie regère et dera	
Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanise, On la conserve, Le ton mêle la grosse & la fine ensemble, Usage des restes de la poudre à demi broyée, Les simailles de la poudre à demi broyée, Les simailles de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la	De les brûler ; d'en éteindre le charbon, illes serves 1	45
Et de le conserver, Son usage relativement à sa grosseur, La poudre, Epreuves pour connoître sa bonne qualité, Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tanise, On la conserve, Le ton mêle la grosse & la fine ensemble, Usage des restes de la poudre à demi broyée, Les simailles de la poudre à demi broyée, Les simailles de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la poudre à demi broyée, Le simaille de la poudre à de la	De l'ecraser, de le tamiser;	46
Epreuves pour connoître la bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamile, 151 On la conferve, 152 Et on mêle la groffe & la fine enfemble, 153 Ufage des refles de la pondre à demi broyée, 154 Leur choix & leur première preparation, 156 La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi- fit, 157	Et de le conserver, noire par est entres I	47
Epreuves pour connoître la bonne qualité, 150 Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tamile, 151 On la conferve, 152 Et on mêle la groffe & la fine enfemble, 153 Ufage des refles de la pondre à demi broyée, 154 Leur choix & leur première preparation, 156 La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi- fit, 157	Son usage relativement à la grosseur,	48
Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tantile,  On la conferve,  Et on mèle la groffe & la fine ensemble,  Usage des relies de la poudre à demi broyce,  Les limailles de la poudre à demi broyce,  Les limailles de la poudre preparation,  La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi-  fit,	La poudre	49
Comment & avec quoi on la réduit en poudre, on la tantile,  On la conferve,  Et on mèle la groffe & la fine ensemble,  Usage des relies de la poudre à demi broyce,  Les limailles de la poudre à demi broyce,  Les limailles de la poudre preparation,  La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi-  fit,	Epreuves pour connoître sa bonne qualité,	50
On la conferve.  On la conferve.  Et on mele la groffe & la fine enfemble,  Ufage des refles de la pondre à demi broyee,  Les limailles de la pondre à demi broyee,  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi- fit,	Comment & cavec quoi on la reduit en poudre, on	la
On la conferve.  Et on mêle la grosse & la fine ensemble,  Usage des restes de la pondre à demi broyée,  Les simailles de la pondre à demi broyée,  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choisit,	tamile. 1	
Et on mêle la grosse & la fine ensemble,  Usage des restes de la pondre à demi broyce,  Les simailles de la pondre à demi broyce,  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,		
Usage des restes de la pondre à demi broyée,  Les simailles  Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de ser, comment on s'en procure & on la choi-  sit,  Selve miera préparation	Et on mêle la grosse & la fine ensemble,	
Leur choix & leur premiere preparation,  La fonte de fer, comment on s'en procure & on la choi- fit,  Selection préparation		
La fonte de ter, comment on s'en procure & on la choi- fit,	Les limailles et as was ab and a	7 7
La fonte de ter, comment on s'en procure & on la choi- fit,	Leur choix & leur première preparation.	6
fit,	La fonte de fer, comment on s'en procure & on la che	i-
Chinemiera preparation		7
Comment on lepare les grains	Chinemiara preparation	8
	Comment on lépare les grains	2

DES MATIERES. xx	iij
Au lieu de fonte on se sert de grenaille de fer , No. 1	60
	61
	62
Deuxieme préparation des limailles, &c.	63
	64
Leur troisieme préparation	65
Leur derniere preparation.	66
	67
Citation d'une composition qui préserve les métaux	de
Malla rouille, sattate et of the terrent	68
Elle pourroit peut être s'employer avec succès sur	les
limailles,	69
L'étoupille, avec quoi elle se fair, a en a une en la se préparation, au la la manuelle de la responsable de la	70
Sa préparation, This has more and among enish a e 3	71
Comment on la fait secher, 195 195 195	72
Et on la conserve, : 1960], 1	73
Son usage,	74
L'amorce; son usage & avec quoi elle se fait,	75
La poudre d'or & d'argent, i a mer unve & mere al	
La mine de plomb rouge, which is the second of the second	77
	78
La réfine,	
	80
	81
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	82
Le camphre; sa préparation, his alle me le le le	
	84
La suie de fer,	
and other of the properties of	186
Pratique pour préparer les compositions, les les	67.
The state of the s	-

## TROISIEME PARTIE.

Du chargement des d'Artifices.

## DIALOGUE PREMIER.

Des serpenteaux, pluies de feu, étoiles, saucissons, marrons & autres petits artistices de garnitures.

Tableau des compositions pour les serpenteaux,	188 ibid.
b iv	

xxiv . T. ABLE
Comment & dans quoi on arrange les serpenteaux, No. 189
Pratique pour les charger
Pour les étrangler, 102 pour les étrangler, 102 pour
Et pour les amorcer,
Comment se font les petits serpenteaux, 1931.
Leurusage, 170 1946
Maniere de faire des petards avec ces derniers cartou-
ches; leur usage, De charger les serpenteaux brocherés;
De charger les serpenteaux brochetes,
De les percer 203112101 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
De les percer samulor saillage, 231 200 magrand 198
Alltra maniere de les charger de les neveeu Al de les
errangler pour en faire des serpenteaux à étoiles, 1991.  Des étoiles à serpenteaux à groupe des serventes de les serpenteaux à pirouertes : 1992 des perus carronches de ce callère manuere de les
Des étoiles à serpenteaux, en lov seelul sob serrement
Et des serpenteaux à pirouerres, la production de les Usage des petits cartouches de ce calibre, manière de les
o allowers de la contraction d
Et den faire des étoiles à petards rellius ses au processes
Et d'en faire des étoiles à pétards, pellius seu sur processes.  Comment le fait la pluie de feu en cartouches, 204
Tableau de les compositions, moq prioususcorq ibid. Pluie de seu en étincelles, moq prioususcorq 205
Pluie de feu en étincelles puo suo en oraregora
Maniere, de, la faire
Pluje de feu en grains,
Maniere de la faire de mayon un nouvil de leur de 2007. Pluie de feu en grains, no tollist de leur en grains. Tableau des compositions pour la pluie de feu en grains.
vanveda sel et alli Mi
ou promise proparations
Alltie 3 Them the restrict of anion the up goes that 2007
Les étoiles moulees,
Tableau de l'ent componition de l'ent en le l'ent en le l'ent en l
Prairique pour les mouler 38, noque en la 2130
Pour les amorcer,  Ettpour en faire diverses figures
Etypour en faire diverses figures, no 8 min no manural 215.3 Les faucifions ou perards, a strong ub ravies et els persons de la company de la
Comment on les renforce.
Comment on les renforce : Leur usage ;
Les faucissons volans, avec quoi on les fait per en 2220 M Manière de les charger en en con proposition de 1221 M Descriptions of the control
Maniere de les charger
Dy faire un petard, & de les remorcer,
Lenr lifage.
Share and you were contract an except a carrow and so by you have

DES MATIERES.	x.xv.
Ses mafrons in regral set aguarra con son sa sa sa No.	224
Avec quoi & comment on les faite, and en au ve	2251
Comment on les renforce,	2261
	227
Leur usage, kusamar te	2200
	229
Précautions à prendre pour en faire usage,	230#
DIALOGUENDE LUCKILE ME	9 5 T
	Det
Chargement des fuses volantes.	E c
INTRODUCTION, Sagrita rales of the	231
Tablean des compositions reglees suivant les diffé	rens
diametres des fulées volantes	ihid
Comment & avec quoi la matiere se verse dans les	car-
Proportions des cuillers à charger Combien on donne de coups de maillet à chaque cha	2337
Combien on donne de coups de maillet à chaque cha	rge
Pratique préparatoire pour charger les fusées vola	ntes
dans un moule,	235
Et sans moule ni culot, au moyen d'une ficelle dons	onq
	236
White de cette ficelle,	237
Maniere de les charger,	238
De regler la hauteur du massif, Desauts du trop ou du voins de hauteur du massif,	239
Carried and I am I a	
Defauts réfultans d'une fulée mal fermée	241,q
	242 T
On'y met la chasse,	244 or
On la couvre d'un tampon, & celui-ci avec les bords	du
	245
Et comment on finit & on perce la tete des fulées.  Maniere de les tirer du moule	246
Maniere de les tirer du moule, an insurance de les tirer du moule,	247
De dessus la broche,	248
Et de couper l'excédent des cartouches	249
Utilité de terrer leurs gorges	250
Maniere d'amorcer & bonneter les fulees,	251 W
Precautions a observer en chargeant les petites &	les
grones raices,	25,2
Ainsi que pour détacher celle-ci de dessus les broches,	253

## DIALOGUE TROISTEME.

Introduction, - soletata salas an

## Maniere de garnir les fusées volantes como

Maniere d'ajouter les pots sur les fusées portouritées 255
Regle à suivre pour les garnir 301 rendo des y borsir 266
Regle à suivre pour les garnir 301 rende d'y act, ocher les garnir, manues; manues y barnir, manues; volantes y barnir, son le constant de les garnir, manues y manues y barnir se le constant de les garnir de les
Et de les convrir de papier, , de fusées , 38
Utilité de couvrir les pots avec du papier. & ensuite avec
des chapiteaux, 327 su la res volates mai 2019 des chapiteaux, 327 su la res volates de chapiteaux, 327 su la res volate de chapiteaux, 327 su la res vol
Maniere d'ajuster les chapiteaux, 260
Et de terminer les fusees de six lignes sans les pots de
garnitures . 261
garnitures, 261 Leur utilité particulière, & précaution à prendre pour
cette fin . 262
Ordre à suivre en garnissant les sudées, u co x 1 1263
On les garde long tems bonnes avec certaines précau-
bidtions, ainsi que les autres artifices ; ie est & exila64
Quelle forte de fusées on emploie dans les caisses, 205
Façon Miregée de garnir ces fusées; resslut eso xua 266
Elles font plus belles avec des pots, us) an cadrag no 267
Soins à apporter dans l'emploi des garnitures più 201 2268
Relativement à la capacité des pots, 19070ms est à 269
Et au melange de differens artifices ensemble, oupre 270
Tableau des quantités réglées de terpenteaux ou d'étoiles
par catibles de fulces votantes, como col 100puibid.
102
Dira Ligo, G. Wile Quula T. R. I. E. M. E.
Maniere de monter les fusées volantes sur des ba-
guettes, & de les eirer.
es es lances & chandelles romaires.
INTRODUCTION, 271
Usage des baguettes & de quel bois on les fait, 272
Proportions de celles de sapin, & maniere de les for-
mer
Ainsi que celles de brins, angel sal ra col
Façon de les ajuster sur les fusées, 275
De les équilibrer avec celles-ci, 276
Et de les attacher ensemble, leur équilibre étant trouvé,
in. 277

DES MATTERES. XXVII
Chevalet-à perche pour tirer les fusées, No. 278
Ses proportions & fa construction, 279
Marie de Committe les Colles de de les de le
Maniere d'y suspendie les fusées, & de leur donner le
feu, 280
Autre chevalet à tablette, 281
Sa construction, son as and tog rel work 1 3 an 282
Maniere d'y accrocher les fusées
Caisse à fusées volantes; maniere de la faire , 5 284
De la garnir de fusées, 285
Et d'y metire le fello sib prive apor sel rirvuo b. 286
Défauts des fusées volantes mal faites munique de 287
Contract of the contract of th
range ed ajulier les hapiteaux,
Doi A LO GUE SICINO UNITE M. E.
ciq sib Chargement des jees ou gerbes de feur une
and amountaine dather and and an amounted applied and
. 1919
882 dre à suivre en garnissant les MOLET, DU DORT ML
Tableau des compositions pour les soleils tournans &
fives & les jets on darbes de fan
fixes, & les jets ou gerbes de feu, sup finis, moi ibid.
Pourquoi les cartouches des jets de feu plus forts que
oceux des fusées volantes. Maniere de charger les jets
ou gerbes de feu, avec des pors selled aulq mol es 289
De les apporter dans l'emploi des garuitmeninit sel De
Et de les amounts de sui locquis i enten 191700de E s'ille de
Et de les amorcer, , roof des justifie de les amorcer , roor de la Calacter de la
Pourquoi charges d'abord en feu commun, & engorges
2024 hleau des quantites réglées, nonifoquos siros sevalle
Pourquoi les pointes préférables aux vrilles pour les
percer, 293
Maniere des les reveur d'une feuille de papier blanc, 294
of some of the second of the s
DIALOGUESSIXIE MEDIC
onestes, & du les rete
Chargement des lances & chandelles romaines.
Larroduction
Introduction loup on & sent 3sta boun 295
Maniere de charger les lances à feu,
The market de charger les lances a len,
Leur utilite, 207
Maniere de charger les lances d'illuminations P il 208
Comment le font les carronches des chandelles romaines
1) a as entiturer avec us lesses.
Tableau des compositions pour la gerbe des chandelles
4 aniean des combontions, bont is detne, des chaudelles
fomaines, ibid.
,

そことの・

7

Maniere de les charger & de les amorcer, Effet qu'elles produisent,

#### OUATRIEME PA

De la maniere de monter les artifices sur des machines, & d'y adapter les communica-tions de feu pour en saire différentes pieces figurées, fixes & mobiles.

# ic les Triumine et dec les se ingen des contanins.

EEE Des Courantins.
the disposer la coine de façon geils puissent porser le
INTRODUCTION, SOUTHER RUE 1302
Quelle forte de fusées on prend pour les courantins 303
Quelle forte de fusées on prend pour les courantins, 303 Maniere de les charger 300
De monter un courantin simple,
Et un double, 1 % 306
Proportions d'un tuyau de bois pour les courantins
triples,
Maniere d'y monter les fulées, 4017
Autre tuyau double, Les courantins le malquent de la figure de quelques ani- maux
maux, entitle of the chart we have the the three ant-
Contraction of adjust
Alors comment on les arrange,
Moyens de faire voltiger les courantins avec des jets de
feu,
Proportions des rais pour porter les jets en travers, 313
Mamere de les ajuster sur les tuyaux,
Autres rais pour porter les jets de bout, 315
Proportions des premiers,
Proportions des premiers, & maniere de les ajuster sur les
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux,
Proportions des seconds, & maniere de les ajuster sur les
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux,
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux, 317  Premiere maniere d'attacher les jets sur les rais, pour faire voltiger les courantins, 318  Maniere de les communiquer avec ces derniers, 319
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux, 317  Premiere maniere d'attacher les jets sur les rais, pour faire voltiger les courantins, 318  Maniere de les communiquer avec ces derniers, 319  Attentions à avoir pour les communications des couran-
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux, 317  Premiere maniere d'attacher les jets sur les rais, pour faire voltiger les courantins, 318  Maniere de les communiquer avec ces derniers, 319
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux, 317  Premiere maniere d'attacher les jets sur les rais, pour faire voltiger les courantins, 318  Maniere de les communiquer avec ces derniers, 319  Attentions à avoir pour les communications des couran-
Proportions des feconds, & maniere de les ajuster sur les tuyaux, 317  Premiere maniere d'attacher les jets sur les rais, pour faire voltiger les courantins, 318  Maniere de les communiquer avec ces derniers, 319  Attentions à avoir pour les communications des courantins triples voltigeurs, 320

DES MATIERES.	xxix
Maniere de les percer, de les amorcer,	3.23
De les monter sur les rais,	324
Et de les communiquer avec les courantins,	3257
Autre moyen de faire des courantins voltigeans	x mar-
chans avec des jets debout seulement,	326
Manière de percer les jets,	327
De les amorces.	228
De les amorces, o sol sanoin ob De les monter fur les rais, & de les communique enximmos sel roignes y b	rentra
in the see of y adapter les communica-	, curre
Derniere maniere de faire des courantins en tourn	329
tant en marchant qu'à la fin de leur course,	
Maniere de momer les jets fur les rais,	330
	331
Et de les communiquer avec les fusées courantes,	4 332
Maniere d'enfiler la corde dans le tuyau des cour	
Et de disposer la corde de façon qu'ils puissent po	333
Et de disposer la corde de façon qu'ils puillent po	orter le
feu aux artifices, Pourquoi on met des étuis aux bouts du tuyan de	1 334
Pourquoi on met des etuis aux bouts du tuyan de	es cou-
ranting. Wides enonges aux extremites de la cori	P. 72 P.
DIALOGUE D' E UXIEde	Dring
DIALOGUE DEUXIEM	Er rod
navos est Des füseesede table. Aub 200	But Eiger
	4 14, 19
INTRODUCTION, and the state of the	Mariner
Ovels compared an aread noveles for duly	11. 339%
Quels cartouches on prend pour les fusées de table Tableau des compositions pour les susées de table Maniere de les charger	20337A
Marie des compontions pour les fulces de table	ibid.
minace of the season	Alce co
De les percer,	339%
De les monter sur des baguettes ! 3 411. C 1 2 1 2 2	340
De les amorcer,	341
Et de les tirer lur un plateau; la construction,	510342
Et de les tirer sur un plateau; sa construction and Effet des susées de table, sur les ratroq un personne de la ratroq un	343
Emort or destrained in adera	2 6071
DIALOGUE TROISIE	M E.
7 to 697 239 3237138	7 2 2 3
Des pots-à-feux.	, -qr
INTRODUCTION,	344
Ulage des pots à feu 300 Deve 751 mantimon est of	345
Maniere de faire leurs carrouches,	346
De les renforcer,	347.
De les fermer avec des chlots de bois, & de le	s mon
350	21.77.

# 3 4 2 4
TABLE
ter dessus, pour en faire des mortiers à bombes ou
Dalons, N. 345
Construction des pots à aigrettes, con ; 11.0349
Et des petits pots à serpenteaux brochetes, & à saucissons
volans ; radiculta y ent ab _ 1 11280
Proportions des rotules de bois pour les fermer , & ma-
niere de les y atracher; ub cerro al reiger un may 35%
Construction des tringles de pois pour les porter pusig52
Maniere de mettre la chasse dans les pots à aigrettes 333
Tableau de la composition pour la chasse des pots à seu,
Midbleau des compositions pour la fisse des rundes,
Maniere de la couvrir , rivuos al ab eneine M
De l'amorcer, de garnir les pois ; el such regol sel 355
D'alonger les gerbes avec un porte-feu letoupille 1356
De les poser dans les pots, il reg sel no iou 200347
De les arrêter ensemble, d'amorcer les gerbes d'aigret-
824s cylindriques, est.
Et de l'amore et l'amore la fulée des bombes ;
Offeniere d'amorcer la fulée des pompes
Chasses des petits pots à seu preint de l'abo
ide merere la chasse dans ces dernie prig est sh projemem
De les mettre dans les pots, , eadmod est restuie v362
D'amorcer ces derniers , , roin est at 363
De les monter sur les brins, , anides productes p 19364
Et d'amorcer ceux-ci avec des étoupilles o use nevoses
Ou avec des carrouches et leur et septent par par par leur et se pour leur et se p
Façon d'ajuster ces portes seux dans des plaques de fer,
& dans les rainures des brins quelle ansi eroniom 2367
Utilité de ces plaques,
Autre maniere de mettre la chasse dans ces pots mine 369
Façon de les garnir, and ab encolor seb remrol ne 370
to bleau des compositions pour les gêrbes en affilie sol ed
Et de les tirer,
Soins'à apporter pour conserver les pots à seu, 1 (373
Daniel Carlo
DIALEOGGIUE SIQUENTAUTI BUE E M E
D. 1. 1. 1.1
Des bombes ou balons,
Manue, ac Site des illuminations timples avec des lat-
NTRODUCTION, 374
Moulage des cartouches des bombes cylindriques, 375
Er Spheriques : 'e enterted in miss en ob 1376

DES MATIERES. xxxj
Maniere de couper ces derniers pour les détacher du
moute, N. 377
Proportions des culots de bois, pour servir de culasses
878 les per a pers à terpenteaux brocheté; sedmodaxis
Maniere de les y attacher,
Low utilitée de les y attacher;
Moyens de régler la durée du porte-feu des bombes, 381
Défauts de celles-ci dorsque leur susée est trop ou trop
28 miere de mettre chaste dans les pots à salundars que
Maniere de moulei ces fusées pintogmon ai el projette. Tableau des compositions pour la fusée des bombes, ibid.
Maniere de charger ces fusées, invugo el au acon 384
De les loger dans le trou des culots; ab anoroma 1 385
Aglonger les gerbes avec un sodmod sellensorome de la deside deside de la deside de
Avec quoi on les garnit, stor est les poses 1387
Comment on garnit & on ferme les sphériques, 201 388
Les cylindriques,
Et comment on les renforce; id that a inn ifidal at 390
Maniere d'amorcer la fusée des bombes,
Et la lumiere des mortiers pel & moy a se es la 392
De mettre la chasse dans ces derniers ; ? est els eners 393
D'y ajuster les bombes, acc sel sate sate se 394 Et de les tirer, sere se de les tirer, se s'est est est est est est est est est est
Et de les tirer, araftish son rean 1995
Effet qu'elles produisent, mina cel rut reston cel 396
Moyen peu dispendieux de faire des essais de bombes,
pour parvenir à régler leur chasse & la durée du porte-
Les mortiers fans chambres servent aus de pote à ai-
Egrettes, chair chairmers let year aum ge pois a al-
Maniere de les garnir, & de charger leur gerbes, pour
en former des volcans de feu.
Tableau des compositions pour les gerbes en volcans, ibid.
Er anter
DIALOGUE CINQUIE ME
1,100
Des illuminations & galeries de feu.
INTRODUCTION, 400
Maniere de faire des illuminations simples avec des lan-
e ces
De les communiquer ensemble
Et de les faire à batteries,
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

AU BULLELL

Contract of the second of the	4.
Quels cartouches on prend pour les galeries d	e décora
tion,	Nº. 40
Maniere de les y distribuer,	40
De les amorcer,	40
De prolonger leurs portes - feux lorsqu'ils	sont tro
courts,	40
Et de les tirer,	40
Ainsi que les galeries isolées,	40
Et de les faire à petards,	9.41
DIALOGUE SIXIEM	100
DIRLOGUE STRIEM	E.
D. Carriero actala 6	
Des fontaines, cascades, & napes de	e feu.
INTRODUCTION servant de projet de de	coration
pour une fontaine de feu,	41
Maniere de distribuer les jets sur cette sontaine	41
De les communiquer ensemble,	
De les faire partir par couple, &c.	41
	001 414
Et d'éclairer les fontaines avec des lances,	415
Projet d'exécution pour une cascade de seu,	416
Construction d'une machine simple pour la faire	, 417
Maniere de distribuer les portans des jets sur c	
chine,	418
D'y attacher les jets, & de les communiquer et	isemble,
100	419
Effet qu'ils produisent,	420
Projet de décoration pour une nape de feu,	421
Construction d'une machine propre à la faire,	.422
Maniere de charger ses jets,	423
De les poser sur la machine,	424
Et de les communiquer entr'eux,	425
Façon de garnir les bassins de la nape avec des ba	ndes de
fer-blanc,	426
Maniero de communiques les hessins ensemble	
Maniere de communiquer les bassins ensemble,	427
De garnir de jets le panneau de décoration,	428
De le border de lances,	429
De le poser derriere la nape de seu,	430
Et de les communiquer ensemble,	431
Effet de cette piece,	432
Maniere de la faire moins composée;	433
Et d'ajuster son panneau avec la cascade;	434
DIALO	
DIAL	JUL

### DES MATIERES. xxxiii

# DIALOGUE SEPTIEME.

# Des soleils tournans & fixes.

Introduction, No. 435
Effet que produit un soleil tournant, 436
Proportion d'un moveu pour le faire à trois reprises, 437
Proportion d'un moyeu pour le faire à trois reprises, 437 Maniere de le garnir de jets, 438
Et de le faire à petards
Proportions de son esseu , 3 4 2 440
D'une autre sorte de moyeu pour trois jets, 441
D'une autre sorte de moyeu pour trois jets,  Lt pour quatre repriles, 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
Maniere de garnir le centre de ces soleils avec des lan-
Proportions d'un moyen pour un foleil tournant à fix
Ar reprifesaismol anna mil srai sal ras disflit al 444
Maniere de faire les foleils tournans à double rang de
ricts,
Autrement, , sennel esb seve essien es 19 19 1446
Proportions d'un moyeu pour une roue de table . 447
Do l'esse et ne machine simple pour la festignifie (448
Etraurourniquet, est energe et in antiu a. 1449
Maniere de la garnir de jets, Proportions d'un pivot pour la tenir sur la table; 451 Maniere de la dresser sur la table, 452
Proportions d'un pivot pour la tenir sur la table; 45 1
D'y ajouter une seconde roue, anotheborg Ent :453
Et une troisieme, shogen star thog construction of 454
Et une troisieme, shousingle frottement des pieces mo-
schiles, " see so regrand ob and 455.
Soleil tournant à découpure à jour
Construction de son tambour, is rearing and -457
De son esseu agen al es sente d'est sense su oc458
Er de son moyeu,
Maniere de le garnir de jets, de les communiquer de
Run à l'autre 2005 à passant of 200 460
D'ajuster la piece dans le tambour, 461
De faire la découpure
De la poser sur le tambour, 463
Et de dresser le tout sur un poteau, 464
Maniere de faire un transparent, en place de la déconpure
a jour 465

EXXXIV I A B L E	
Comment on garnit de lances l'intérieur du tambo	ur;
N°.	
Et on dispose son cercle à porter des lances à étoiles,	467
	468
De les poser sur le cercle avec les lances à petards	. &
	469
	470
	471
Maniere de le garnir par derriere avec un foleil tours	nant
	472
Proportions de son moyeu,	473
Comment on le communique avec les lances,	474
Construction d'un soleil fixe,	475
Proportions de son moyeu,	476
Comment on le garnit avec un soleil tournant,	477
On communique ses jets ensemble, & ensuite ave	c le.
foleil tournant,	478
A second	- 0
DIALOGUE HUITIEME	

## Des Girandoles.

Introduction,	479
Construction d'un panneau en étoiles, garni de six g	iran-
doles & d'un foleil tournant,	480
Proportions du panneau,	481
Et de ses girandoles,	482
Comment on communique le soleil avec son moyeu	
Effet des girandoles,	484
Avec quoi se chargent les jets des girandoles de l'ét	
A least a leas	485
Maniere de monter les girandoles sur le panneau,	486
D'y attacher les jets & de les communiquer entr'eux	, 487
Comment on garnit les rainures du panneau,	488
On le monte sur une perche,	489
Et on y visse les girandoles, pour les communiquer	avec
ses rainures,	490
Maniere plus composée d'exécuter cette piece,	49I
Comment on borde son panneau avec des lances,	492
On fait le soleil à changement de feu,	493
Et on le communique avec les fances,	494
Maniere de faire les girandoles à pivot;	495

DES MATIERES.	xxxx
Construction d'un tuyan pour une girande	le à c nq
reprifes,	Nº. 496
Maniere d'y coller les rais,	497
D'y monter les jets,	498
De les communiquer entr'eux;	499-
Et de tirer la piece,	500
Autre girandole plus composée,	50I.
Construction de son tuyau,	5022
Maniere d'y coller les rais,	503
De les garnir de jets,	504
Et de communiquer ceux-ci ensemble;	505
Girandole à vis sans fin,	506
Construction de sa machine,	507
Maniere de la garnir de lances, & de les com-	muniquer
ensemble,	208
Comment on y attache les jets, on les comm	unique de
l'un à l'autre & avec les lances,	599
Girandole à roue tombante sur une table,	510
Proportions de son moyeu,	5.110
Maniere d'y monter les rais,	512.
De le garnir d'un tuyau de fer,	513
D'un ressort,	514
Et d'une bascule,	515
Proportions de sa roue,	516
Comment on la monte sur un essieu,	517
Et sur sa bascule,	518
Maniere de voir si le tout est bien exécuté,	519
Comment on pose les jets sur la girandole,	520
Et sur la roue,	5-2 E
Maniere de faire tenir la roue de bout,	5220
De communiquer ses jets de l'un à l'autre,	523:
Ainfi que ceux de la girandole avec la roue & f	a bascule,
	524
Comment on tire la pièce,	525
Maniere de faire une piece particuliere avec la t	oue, 526
Proportions de son portant,	5.7
Comment on l'arrête au pivot,	528
Maniere de faire aussi une piece avec la girando	
ment <sub>b</sub> .	529
Girandole en sphere artificielle,	530
Proportions de son tuyau,	531
De son pivot,	5.3.2.
	ij
	,

ALLY I A D L	
De ses cercles & demi-cercles,	Nº. 53
Et de l'essieu du soleil tournant,	534
Comment on monte l'essieu sur le grand cercle.	535
Et le petit cercle dans le premier,	536
Proportions du globe de carton,	77
Comment on le monte au centre des cercles,	537 538
Maniere de poser les jets sur la machine, & de	loc com
muniquer,	539
Comment on fait cette girandole plus comp	
moyen d'une seconde roue,	540
Maniere de monter cette roue dans la premiere	
Proportions de deux essieux pour soleils tourna	
hors,	54
Comment on les monte sur le grand cercle,	543
Proportions de deux autres esseux,	544
Et des rais du moyeu du tuyau,	54
Comment on y pose les jets, & on communique	
blé toutes les pieces de la sphere.	540
Maniere de la faire plus simple,	547
DIALOGUE NEUVIE	M E.
De la machine Pyrique.	
2,71	
T	
NTRODUCTION,	548
Effet que produit une machine pyrique,	549
Sa construction,	550
Proportions d'un moyeu pour soleil tournant	
prifes,	551
Maniere de charger ses jets,	552
Et de les communiquer avec le moyeu,	. 553
Proportions d'un moyeu pour soleil fixe à dou	ize jets.
	554
Comment on le garnit de jets, & on les com	munique
avec le moyeu,	555
Proportions d'un moyeu de soleil tournant à six	jets, for-
mant trois reprifes,	556
Maniere de communiquer les jets de l'un à l'a	autre, &
avec le moyeu,	557
Construction d'une machine pour faire le seu gu	illoché,
•	558
Proportions des les moveux du premier	250

T

ADIE

DES MATIERES.	xxxvij
Du fecond,	1º. 560
De leurs roues,	56r
Et de la lanterne,	562
Comment on arrête celle-ci fur l'essieu;	563
Maniere de communiquer ensemble les jets de ce	s roues
& avec les moyeux,	564
Construction d'une étoile fixe,	565
Proportions de son moyeu,	566
Et de ses barres,	567
Maniere de les garnir de jets & de les communique	
femble, & avec le moyeu,	568
Proportions d'un moyeu & barres, pour une cr	
chevalier,	569
Comment on les garnit de jets, & on les comm	
ensemble & avec le moyeu,	570
Construction d'un moyeu pour porter six piece biles.	
Ses proportions,	57E
Ainsi que celles des barres,	572
Et de trois cylindres pour girandoles,	573
Comment on colle ceux-ci sur les barres,	574
Proportions des cylindres des foleils tournans;	575 576
Comment on perce les tenons des barres, pour co	
niquer à leurs rainures,	577
Utilité des rainures, mortaises & petits cylinds	es des
moyeux,	578
Proportions des moyeux, des girandoles & soleil	s tour-
nans,	579
Maniere de les garnir de jets,	58a
De communiquer ceux-ci ensemble & avec les m	
	58I
Degarnir les barres des girandoles avec des étoupil	les,582
Et de monter les girandoles sur leurs barres,	583
Proportions des essieux des soleils tournans,	584
	percer
celles-ci,	585
Autrement,	586
Comment on garnit ces barres d'étoupilles, &	
monte les foleils,	587
Proportions de l'axe de fer pour porter toutes les	pieces .
Maniana da l'anclandana la guas massa	588
Maniere de l'enfiler dans le gros moyeu,	589

xxxviij TABLE DES MATIERES.	
Et dans une perche de bois, No.	590
Comment on enfile les pieces dans leur effieu.	SOL
Maniere moins composée d'exécuter une piece pyrio	que .
ATTERNATION OF THE PARTY OF THE	592
Comment on fait des moulinets de feu avec les roue	es du
guilloché,	593
Proportions des rais pour porter les jets,	594
Maniere d'y monter les jets,	595
Et de les communiquer de l'un à l'autre & avec	
moyeux,	595
DIALOGUE DIXIEME.	1
De la distribution & de l'exécution d'un seu d'art	ifice.
- unimico	,
Introduction;	597
Projet de décoration pour dresser un feu d'artifice,	598
Maniere d'y distribuer les pieces & de les exécuter,	
Regle générale pour l'exécution d'un feu d'artifice	
conque,	600
Idée des artifices d'eau,	601

Explication des Figures;

page 330

Fin de la Table des Matieres.

#### APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé: la Pyrothecnie-Pratique, ou Dialogues entre un Amateur de seux d'Artisices & un jeune homme curieux de s'en instruire, je n'y ai rien trouvé qui s'oppose à ce qu'on en permette l'impression. A Paris, ce 2 Août 1778.

BRISSON.

#### PERMISSION DU SCEAU.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Nos amés les sieurs Cellot & Jombert, Imp. Libraires à Paris, nous ont fait exposer qu'ils desireroient faire imprimer & donner au Public, la Pyrothecnie-Pratique, ou Dialogues entre un Amateur de feux d'Artifices, & un jeune homme curieux de s'en instruire, s'il Nous plaisoit leur accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposans, nous leur avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le tems de cinq années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres; que les l'Im-

petrans se conformeront en tout aux Réglemens de la Lie brairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayans causes, pleinement & paisiblement, sans fouffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le huitieme jour du mois d'Octobre l'an mil sept cent soixante-dix-huit, & de notre Regne le cinquieme. Par le Roi en son Conseil.

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syn-Zicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 1503, folio 21, conformément aux dispositions énoncées dans la présente Permission, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prescrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 16 Octobre 1778.

A. M. LOTTIN l'ainé, Syndie.



# LA PYROTHECNIE PRATIQUE

# PREMIERE PARTIE.

DES CARTOUCHES.

### DIALOGUE PREMIER.

Fabrication du Carton,

a. Le Comte. Me voici enfin, Monsieur, de retour à la ville pour tout l'hiver, & je me rends auprès de vous, pour vous prier d'effectuer les promesses obligeantes que vous m'avez faites, de me montrer à composer des seux d'artifices : je brûle d'envie de commencer.

L'Amateur. Vous me témoignez, Monsieur, trop d'empressement, pour différer de vous satisfaire; cependant avant toutes choses, il convient de vous prévenir que j'ai pour but de

ne pas embrasser toutes ses parties à la sois, & de ne passer à un autre objet, que lorsque vous saurez parsaitement celui que nous aurons traité.

Les jeunes gens sont d'abord curieux de tout ce qu'on leur offre d'amusant; mais, permettezmoi de le dire, l'inconstance & la légéreté, compagnes pour l'ordinaire de leur âge, les dégoûtent promptement, & leur sont bientôt renoncer à l'exécution de leurs projets qui s'évanouissent, & passent aussi vîte que le seu d'une sus fusée volante; & je crains que votre ardeur ne se ralentisse au premier pas.

Le Comte. Vous me surprenez, Monsieur, en me supposant assez peu de résolution, pour ne pas persister dans mon projet. La patience & la bonne volonté que vous me connoissez, me conduiront certainement à la fin de mon entreprise; & loin de me dégoûter, vous excitez encore plus mon envie d'apprendre.

L'Amateur. Puisque vous êtes si bien disposé, Monsieur, nous commencerons par la fabrication du carton, qu'il n'est pas indissérent de savoir faire, à cause de la difficulté de s'en procurer dans les campagnes, de convenable aux artifices. Les Marchands dans les grandes villes le sont exprès pour les Artificiers, ainsi vous pourrez y avoir recours, si vous ne jugez pas à propos de vous en occuper.

Le Comte. Je ne serai pas fâché, Monsieur, malgré l'indication que vous me donnez de pouvoir trouver du carton préparé, de savoir le saire moi-même dans le besoin.

- 2. L'Amateur. Les cartouches (c'est le nom que l'on donne à toutes boîtes de carton de figure quelconque, propres à contenir la matiere combustible des artifices), les cartouches, disje, se font ordinairement avec du carton que l'on appelle en général carte de moulage, en 2, 3, 4, &c.
- 3. On le compose avec des grandes seuilles de fort papier gris, que l'on colle à la brosse les unes sur les autres, depuis 2, 3, &c. jusqu'à 8 seuilles, avec une pâte de farine, de froment ou d'amidon bien cuite, mêlée d'un peu de colle sorte; ou pour le mieux on les colle, ainsi que les cartouches, avec une pâte qui les rend incombustibles.

Elle se fait avec une livre de l'une desdites sarines, & une poignée d'alun en poudre. Lorsqu'elle est cuite & retirée du seu, on la mêle avec de la terre d'argille détrempée aussi claire, & en même volume que la pâte.

Cette recette que l'on tient des Chinois, ces Artificiers si renommés, & sur lesquels, d'après des épreuves, on a préféré avec raison l'alun, au sel commun qu'ils mettent dans cette solle, parce qu'il ne conserve pas d'humidité; cette recette, dis je, extraite d'un livre d'artifice, ne peut être trop connue, à cause de sa propriété: j'y ajouterai seulement qu'il saut, avant d'employer la terre d'argille, la purger du gravier & du sable qu'elle peut contenir, en la faisant sécher au sour, pour pouvoir la réduire en poudre, & la passer dans un tamis de soie.

4. Lorsque l'on a une certaine quantité de seuilles de carton, collées sans bosses & inégalités, on les empile les unes sur les autres, dans une presse que l'on serre autant qu'il faut, pour saire étendre la colle également par-tout.

A défaut de presse, on les met entre deux planches ou tables bien unies, & de même grandeur que les seuilles; & on les charge d'un poids à pouvoir saire le même effet que la presse.

Vous voyez, Monsieur, qu'en faisant vousmême votre carton, vous aurez besoin d'une presse, qui est toujours plus commode que des planches. Il vous faudra aussi nombre d'outils pour travailler, & différentes machines pour monter & faire jouer les artifices; mais je me charge de vous les procurer, & de vous en donner les proportions & figures, à mesure que nous aurons occasion d'en faire usage.

Le Comte. Puisque vous voulez, Monsieur, avoir cette complaisance de plus pour moi, &

fur laquelle je comptois bien, n'étant pas au fait de pouvoir guider les ouvriers, dans les proportions nécessaires aux différens outils & machines; vous voudrez bien encore ne rien négliger, pour que le tout soit sait avec propreté & solidité.

5. L'Amateur. Quand les feuilles de carton ont été en presse pendant quatre ou cinq heures, on les retire & on les met sécher séparément, en les suspendant par les deux coins de l'un des bouts que l'on perce exprès, avec deux petits crochets doubles de sil de ser ou de laiton, à des cordes tendues dans un grenier, ou autre endroit couvert & fermé.

Si on les exposoit au grand air, en séchant trop vîte, le papier se décolleroit, & le carton ne vaudrott plus rien, à cause des vuides que les seuilles auroient entr'elles. Des cartouches faits avec de tel carton, sont sujets à crever, parce qu'ils ne se trouvent pas avoir la même force dans toute leur épaisseur.

Les feuilles de carton séchées, on les remet encore en presse pendant quelque tems, pour les bien dresser, & leur faire perdre la courbure qu'elles pourroient avoir prise.

6. On les en retire, & on les garde pour les employer suivant leurs différentes épaisseurs, & le plus ou le moins de force qu'exige les pieces que l'on veut saire.

A iij

Le carton cependant le plus en usage est depuis deux jusqu'à cinq seuilles d'épaisseur. On ne se sert gueres du plus sort, que pour les cartouches des pots à seu & à aigrettes.

### DIALOGUE SECOND.

Epaisseurs des Carsouches.

7. LE Comte. D'après la manipulation que vous m'avez donnée, Monsieur, j'ai essayé de faire une douzaine de seuilles de carton: voyez s'il est bon à former des cartouches.

L'Amateur. Vous êtres bien prompt, Monsieur, dans l'exécution; je crains que vous n'ayez été un peu vîte. En effet voilà quelques feuilles un peu ridées, affez mal collées & pleines de bosses; ce qui ne provient que de ce que vous n'avez pas bien étendu votre colle, qui, vraisemblablement, étoit ou grumuleuse ou trop épaisse. Ce sont des défauts à éviter; cependant telles qu'elles sont, nous les emploierons à faire vos essaiss.

8. Les cartouches se sont ordinairement de figure cylindrique, telle qu'un étui, sur une baguette de bois dur que l'on appelle rouleau, faite au tour & d'égale grosseur. Planche 1, figure A.

9. L'épaisseur que l'on doit leur donner, se

prend ou sur le diametre extérieur ou sur celui des rouleaux; & cela pour les susces volantes seulement, les cartouches des autres susées ayant une épaisseur particuliere que je vous donnerai bientôt.

Le Comte. A partir, Monsieur, de ce principe, je voudrois faire une fusée volante d'un pouce d'épaisseur; combien en donnerai-je au cartouche & au rouleau?

L'Amateur. C'est entreprendre beaucoup, Monsieur, de vouloir commencer par faire un gros cartouche; mais pour vous satisfaire, je vais vous développer ma définition, & vous la rendre sensible par l'exemple même que vous me proposez, & que je vous rappellerai souvent avant d'en venir à l'exécution d'une telle susée, dont je vais cependant vous définir d'avance l'estet qu'elle doit produire, asin que vous puissiez juger de ce qu'il y a à dire & à faire, pour parvenir à y bien réussire.

10. On appelle volante, toute susée percée, suivant sa longueur, d'un trou conique d'une certaine prosondeur, & qui s'éleve dans les airs à perte de vue, au moyen d'une longue baguette mince que l'on y attache, & qui la tient toujours la gorge en bas, en dirigeant sa course, à la fin de laquelle elle jette une infinité de petits artifices, différens les uns des autres, tant dans leur forme

& mouvement, que dans la couleur de leur feu, & qui, au moment imprévu où on les voit paroître, font la furprise la plus agréable.

Vous desirez, Monsieur, faire une susée volante d'un pouce, & vous me demandez l'épaisseur que doivent avoir le cartouche & le rouleau.

- deux épaisseurs du cartouche Les deux tiers restans, feront par conséquent l'épaisseur du rouleau, sur lequel vous moulerez votre susée d'un pouce.
- exemple, d'un pouce d'épaisseur, & que vous vouliez faire dessus un cartouche de susée vouliez faire dessus un cartouche de susée vouliez, prenez la moitié de ce pouce, ajoutez-là à douze lignes (épaisseur du rouleau); ces dixibuit lignes feront l'épaisseur ou le diametre extérieur de votre susée.

Quant à la longueur des rouleaux elle est arbitraire, & vous sentez qu'elle doit excéder de quelques pouces, celle des cartouches à mouler.

13. On dit des fusées volantes faites dans la proportion que je viens d'établir, que leurs cartouches ont un fixieme d'épaisseur. En esset, reprenant notre premier exemple, le fixieme de douze lignes est de deux, & c'est la moitié de l'épaisseur l'autre moitié est également de deux lignes, les quatre (tiers du pouce & les deux

épaisseurs du cartouche), ajoutés aux huit lignes de vuide que laisse le rouleau sur lequel il est formé, sont le diametre de la susée d'un pouce.

Il en est de même du second exemple. Le fixieme de dix-huit lignes est de trois; doublez, vous en avez six (épaisseurs latérales du cartouche, & moitié de celle du rouleau), qui, avec les douze pour celle du rouleau proposé, sont une susée de dix-huit lignes de diametre extérieur, & ainsi pour toute autre susée volante, jusqu'à trois pouces.

Le Conte. Cette façon d'opérer, Monsieur, pour avoir l'épaisseur des cartouches & des su-sées volantes est bien sensible; mais n'y auroit il pas un moyen plus simple encore de fixer cette épaisseur?

14. L'Amateur. Vous le voyez, Monssieur, par les deux exemples qui reviennent à dire que l'on doit toujours prendre la moitié de l'épaisseur des rouleaux, ou, ce qui est la même chose, le tiers du diametre extérieur des susées, pour en sormer leurs épaisseurs latérales.

Il y a cependant des Artificiers qui ne donnent à leurs cartouches que la huitieme partie du diametre de la fusée, jusqu'à une certaine grosseur; mais cette épaisseur est souvent trop foible, pour pouvoir résister à l'effort du seu de la composition, sur-tout quand elle est vive.

Pour moi je fais toujours mes cartouches d'un fixieme d'épaisseur de la fusée, & cela me réussité bien.

Cette regle doit être suivie, ainsi qu'il a été dit, depuis la plus petite susée volante de six lignes, jusqu'à celle de trois pouces; mais je n'entreprendrai pas de vous parler de cette derniere, parce qu'il est rare qu'un particulier fasse des susées de cette espece, elles sont trop dispendieuses. Avec la quantité de composition pour les charger, & le volume de garniture qu'il leur faut, on peut saire quelques douzaines de susées de moindre calibre, qui amuseront & dureront davantage.

Une grosse susée est presqu'aussi-tôt brûlée qu'une moyenne: elle a, à la vérité, cette avantage sur celle-ci, de monter beaucoup plus haut; de jetter une plus grosse & plus longue queue de seu, & à la sin de son vol, une plus grande abondance de garniture. Laissons de telles susées à faire aux gens de l'art, & contentons-nous pour nos plus grosses de celles de deux pouces, qui sont très belles & très brillantes; encore doit on se borner à n'en saire que quelque-unes par ha-sard; car elles ne laissent pas d'être coûteuses.

Le Comte. Vous m'avez parlé, Monsieur, d'une autre sorte de cartouche, dont l'épaisseur n'est pas la même que celle des susées volantes, & comme je vous suis attentivement, je n'ai pas perdu de vue la distinction que vous en avez faite.

L'Amateur. Si vous continuez, Monsieur, à réfléchir sur votre ouvrage, comme vous commencez, avec de la persévérance, vous le conduirez sûrement à sa persection.

15. L'épaisseur des cartouches destinés à faire des jets ou gerbes de seu (on appelle ainsi les su-sées que l'on charge en massif, & que l'on monte sur des machines, pour en faire des soleils tournans ou sixes ou autres pieces sixes & mobiles, comme aigrettes, étoiles, sontaines, cascades, napes de seu, girandoles, &c.); l'épaisseur des jets, dis-je, n'est pas la même que pour les sufées volantes, ainsi que je m'étois réservé de vous le dire.

16. Ici c'est l'épaisseur des rouleaux seulement qui détermine celle des cartouches: jusqu'à six lignes de diamettre intérieur des susées, on prend le tiers de l'épaisseur des rouleaux pour celle des cartouches, & la moitié au-delà de cette grosseur; ensorte que l'une devient le cinquieme, & l'autre le quart du diametre extérieur des jets.

17. Par exemple, dans le premier cas, le tiers d'un rouleau de six lignes de gros est deux; les quatre lignes (épaisseurs latérales du cartouche), ajoutées aux six du rouleau, sont le cartouche de dix lignes d'épaisseur, dont le cinquieme est deux.

18. Dans le fecond cas, la moisié d'un rouleau de neuf lignes d'épaisseur est de quatre & demi; les neuf lignes (épaisseurs latérales du cartouche), doublées avec les neuf du rouleau, donnent un cartouche de dix-huit lignes de diametre, dont le quart est quatre & demi.

Le Conte. Cette regle, Monsieur, est bien différente de la premiere; mais pourquoi donnezvous aux cartouches des jets de seu, plus d'épaisseur qu'à ceux des susées volantes?

L'Amateur. Comme vous ne connoissez pas encore, Monsieur, l'esset que produisent les matieres combustibles quel'on emploie dans les compositions des seux d'artifices, je ne suis pas surpris de votre question. Lorsque nous en serons au chargement des jets, je satisserai à votre demande.

19. Il résulte des deux sortes d'épaisseurs de cartouches que je viens de vous prescrire, que quand ont dit une susée volante d'un pouce, de dix-huit lignes, &c. ou un jet de seu de six, de neuf lignes, &c. c'est du diametre extérieur de l'une, & de l'intérieur de l'autre dont on entend parler; ou pour mieux dire, les unes se comptent toujours par leur diametre extérieur, & les autres au contraire par leur vuide intérieur, ainsi que je crois vous l'avoir démontré.

### DIALOGUE TROISIEME.

Longueurs des Cartouches des fusées volantes, & des Jets ou Gerbes de feu.

20. Le Conte. J'entends parfaitement, Monsieur, la regle que vous m'avez donnée pour les différentes épaisseurs des cartouches des susées volantes & des jets de seu; mais si je savois leurs longueurs, je crois que j'en ferois bien quelquesuns; car il me tarde d'en être là.

L'Amateur. Il me semble, Monsieur, par votre vivacité que vous voudriez déjà entendre péter le salpêtre & la poudre; cela, j'en conviens, vous amuseroit davantage, & seroit plus analogue à votre âge & à votre état de Militaire: mais nous en sommes encore éloignés, & à peine entrons nous en lice, que la patience vous échappe.

21. La longueur des cartouches (je parle pour les fusées volantes), se prend sur l'épaisseur même de la susée que l'on veut faire.

Pour avoir cette longueur, il faut compter les lignes de grosseur des susées, comme autant de pouces, & prendre toujours la moitié de ces pouces pour la longueur des cartouches; ou ce qui revient au même, on leur donne de longueur six sois leur épaisseur, & quelques lignes en sus.

Je vais reprendre encore nos deux exemples de susées d'un pouce, & de dix-huit lignes de grosseur, pour me faire mieux entendre.

Je regarde la fusée d'un pouce, comme si elle avoit un pied de grosseur. J'en prends six pouces & un peu plus; & voilà la longueur de mon cartouche, & six fois sa grosseur, non compris l'un peu plus.

De même, en supposant la susée de dix-huit lignes avoir dix-huit pouces de grosseur, je donne un peu plus de neuf pouces de longueur au cartouche, ce qui est aussi sux fois sa grosseur, abstraction faite de quelques lignes en sus; & ainsi pour tous les cartouches de susées volantes, jusqu'à trois pouces de diametre.

22. La longueur des cartouches des jets de feu, est communément de six pouces pour les soleils sournans & autres pieces sixes & mobiles; & de neuf & douze pouces pour les aigrettes, galeries de seu & autres. On en fait encore de plus longs, dont nous parlerons en leur tems.

Le Comte. Pourquoi faut-il donc, Monsieur, donner de longueur aux cartouches des susées volantes, un peu plus de six sois leur épaisseur; puisque vous venez de dire que pour avoir cette longueur, on doit regarder leur épaisseur comme autant de pouces, & en prendre la moitié pour beur longueur? Cela me paroît contradictoire.

L'Amateur. Vous êtes, Monsieur, trop pénée trant; cependant pour lever votre difficulté apparente, je vous dirai que les quelques lignes de longueur de plus que la moitié en pouces de l'épaisseur des susées, que j'exige aux cartouches, sont nécessaires pour finir les susées; quoiqu'elles n'aient pas même en hauteur, six sois leur épaisseur, lorsqu'elles sont entierement sinies & sermées, ainsi que je vous le ferai observer, quand nous en serons à leur chargement : mais il vaut mieux pêcher par trop que par moins de longueur; on en est quitte, quand les susées sont saites, pour couper l'excédent du carton.

# DIALOGUE QUATRIEME.

Moulage des Cartouches.

23. LE Comte. Il y a long-tems, Monsieur, que j'attendois le moment de pouvoir mettre en œuvre les mauvaises seuilles de carton que j'ai faites.

L'Amateur. Vous n'en serez pas quitte, Monfieur, dans cette séance pour travailler seul, comme vous avez fait de votre carton; car je compte vous conduire moi-même, en vous faisant opérer sous mes yeux.

Le Comte. Je serai très-charmé, Monsieur, que

vous me guidiez dans la formation des carrou-

L'Amateur. Les cartouches que vous desirez tant de faire ne vous réussiront pas, Monsieur, du premier coup. Leur formation n'est pas aussi aisée que vous l'imaginez, sur-tout pour un commençant, & c'est ici où je vous attends pour exercer votre adresse.

Le Comte. Je conviens, Monsieur, de mon ins suffisance; aussi ne ferai je que ce que vous me prescrirez.

L'Amateur. Avant d'entreprendre, Monsieur, de sormer de bons cartouches, essayons d'en rouler quelques-uns à sec. La pratique & l'usage des choses les rendent plus sensibles qu'à la théorie.

car je ne perds pas de vue votre exemple: frottez-le de favon sec, afin qu'il puisse fortir librement du cartouche, lorsque ce dernier est moulé (vous en userez de même pour tous les rouleaux, ou autres pieces servant à modeler), & sur une table unie & solide, appliquez ce rouleau sur l'un des bouts d'une bande de carton de longueur indéterminée; renversez ce bout par-dessus le rouleau (pl. 1, fig. B,), & roulez serme & droit jusqu'au bout.

Dans cet état, pour serrer le carton sur le rouleau,

\*\*Rouleau, posez le tout sur le bord de la table, & avec une planche bien lisse, d'un pouce d'épaisseur, & d'environ deux pieds de longueur, sur huit à neuf pouces de largeur, & que j'appelle planche à rouler ou varlope, parce qu'elle porte à un bout une poignée en demi-cercle, & un gros bouton de l'autre (pl. 1, fig. C); roulez votre cartouche à plusieurs reprises, le long du bord de la table, en appuyant serme & également sur la varlope que vous tiendrez d'une main, & que vous conduirez de l'autre par le bouton, pour que le cartouche ne soit pas plus serré d'un bout que de l'autre.

Le Conte. Cette manutention, Monsieur, me donne bien la façon de mouler les cartouches; mais vous ne me dites pas la longueur que doit avoir le carton, pour former leur épaisseur.

L'Amateur. Oh! pour le coup, M. le Comte, vous êtes trop vis: rappellez - vous donc que ceci n'est qu'un essai. Il s'en saut encore de beaucoup que votre cartouche soit sini; & il salloit, avant de vous dire ce que vous demandez, vous faire voir comment on sorme les cartouches, pour vous mettre en état de fixer la longueur du carton, nécessaire à telle ou telle épaisseur de susée.

25. Le carton se coupe à l'équerre de longueur & hauteur convenable: vous savez la hauteur

que l'on donne aux cartouches, & la grosseur des rouleaux pour chaque espece de susées, ainsi vous vous y réglerez. Il s'agit de vous indiquer ici la longueur des bandes de carton.

26. De votre cartouche entierement roulé, retirez le rouleau un peu au-dessous de l'un des bouts du carton, & avec un compas de proportion à pointes courbées, prenez librement l'épaisfeur du cartouche, sur un peu plus du recouvrement du dedans en dehors.

Portez l'ouverture du compas sur un pied de Roi, & voyez si elle est d'un pouce de grosseur; si elle est trop sorte, dédoublez du carton, ou augmentez si elle est trop soible; mais toujours de saçon qu'il y ait un petit recouvrement avec la révolution extérieure & l'intérieure du carton, sans quoi le cartouche seroit plus épais dans une partie que dans l'autre.

Le Comte. Il faut donc, Monsieur, toutes les fois que l'on veut faire des cartouches, chercher la longueur du carton pour le couper? Cette opération me paroît singuliere.

L'Amateur. En vérité, Monsieur, je ne vous reconnois plus: vous voulez tout savoir à la sois, c'est le moyen de ne rien savoir.

27. Comme de l'épaisseur du carton dépend la longueur du roulement, le pouce d'épaisseur que vous cherchez au compas, une sois trouvé, coupez l'excédent de la bande de carton, déroulez-là, & établissez sa longueur sur une
feuille de carton de même épaisseur que celui
que vous voulez employer, ou gardez cette
bande pour en couper dessus autant d'autres
que vous vous proposez de faire de cartouches.
Observez la même chose pour tous les calibres
que vous avez, & marquez vos patrons du nom
de chaque espece de susées, pour ne pas vous y
tromper: par ce moyen, vous ne tâtonnerez
qu'une seule sois, la longueur de vos bandes de
carton.

Le Comte. Je vois, Monsieur, par cet exposé, que l'opération à faire, pour trouver la longueur convenable des bandes de carton, à chaque grosseur de susses, est plus simple que je ne pensois; puisqu'au moyen des modeles, on ne cherche les longueurs qu'une seule sois.

L'Amateur. Puisque vous entendez, Monsieur, ma façon d'opérer, continuons notre moulage, ou pour mieux dire, commençons-le.

Je vous ai d'abord fait rouler à fec une bande de carton de longueur indéterminée; maintenant que vos longueurs font réglées pour les différentes épaisseurs de cartouches, il est question de coller d'un bout à l'autre une bande de carton, pour en former un bon cartouche d'un pouce.

28. Reprenez votre rouleau, frottez-le encore

de savon, & posez-le sur votre bande de carton. Renversez-là un peu avant par-dessus (pl. 1, fig. D), & passez y de la colle, en observant de n'en pas mettre au rouleau, parce qu'il s'attacheroit au carton, & en le retirant il le déchireroit immanquablement.

Reportez votre rouleau sur le bord de la carte (pl. 1, sig. B), serrez-la bien des deux mains, en roulant serme & droit, jusqu'à ce que le rouleau soit entierement couvert; alors en tenant le tout d'une main, collez de l'autre le reste de la bande à deux pouces près environ de l'autre bout; roulez entierement serme & droit, je le répete, sans quoi le cartouche par ses inégales révolutions, ressembleroit à une vis ou ressort de sil de fer en sorme de tire-bouchon; & il faudroit dérouler le carton qui s'écorcheroit étant imbibé de colle.

Votre cartouche entierement roulé, enveloppez-le dans une feuille de gros parchemin, de longueur à pouvoir le contenir au moins deux fois. Cette opération que j'ai imaginée (car je ne crois pas que les Artificiers aient cette pratique), fert à faire mieux prendre la colle, & à joindre le carton, en ferrant davantage le cartouche, qui, étant fouvent pénétré par l'humidité de la colle, pourroit fe défigurer, s'il n'étoit contenu dans cette feuille de parchemin. Dans cette enveloppe, roulez votre cartouche à plusieurs reprises avec la varlope, comme vous venez de faire sur votre essai; mais avec cette précaution de ne pas trop le serrer, parce que vous auriez peine à retirer le rouleau, qui, se trouvant trop adhérent au cartouche, pourroit en sortant, entraîner avec soi le bout intérieur du carton.

Le Comte. Vous m'avez dit, Monsieur, de ne pas coller le dernier tour du carton; il y a donc une opération particuliere à faire pour l'arrêter?

L'Amateur. Les cartouches pourroient absolument, Monsieur, se finir du premier coup; mais pour plus de propreté, comme le carton est souvent taché de colle, on les pare de la maniere suivante.

29. Lorsque vous croyez votre cartouche suffisamment roulé, ôtez le parchemin & collez le reste du carton; mettez-y à un pouce de profondeur une bande de papier gris, de même hauteur que le cartouche, & qui sasse au moins deux tours, & collez-là en entier avec de la colle saite de farine seulement (celle à la terre grasse ne convenant qu'aux cartouches, il saut employer de cette premiere pour tous les autres ouvrages); roulez à la main, & passez encore légérement la varlope.

Cette feuille sert de ligature, retient le reste

de la carte, & finit le cartouche: tirez-le, & pour peu qu'il tienne, mettez-le dans un linge, fans trop le ferrer, & faites fortir le rouleau.

30. Si une seule bande de carton ne suffit pas, pour sormer l'épaisseur de vos cartouches, lorsqu'elle est presque roulée (pl. 1, fig. E 1), ajoutez un supplément 2, en mettant l'un de ses bouts a sur le premier fait b; collez & roulez avec le parchemin & la varlope, & mettez toujours à la fin la seuille de ligature.

Il y a des Artificiers, sur-tout ceux qui roulent de ville en ville, qui ne sont leurs cartouches qu'avec du papier, & qui ne collent que la derniere révolution; aussi voit-on souvent crever leurs susées, à leur honte & consusson.

Comme la plupart de ces coureurs ne trouvent pas par-tout de la carte de moulage, & que d'ailleurs ils ne peuvent se donner le tems de laisser sécher leurs cartouches, par le besoin où ils sont de donner, presqu'aussi-tôt arrivés dans une ville, un seu d'artifice qu'ils exécutent dans un lieu couvert & sermé, asin de pouvoir faire payer tous les spectateurs, & se procurer par-là de quoi vivre, il n'est pas étonnant qu'ils agissent ainsi; ils vont même jusqu'à blâmer ceux qui collent les cartouches, & à mépriser dans les autres ce qu'ils ignorent eux-mêmes.

De tels gens n'ont tout au plus que le nom

d'Artificiers; & je serois tenté de croire qu'ils n'ont jamais été que les domessiques de ceux-ci. Leur conduite, pour l'ordinaire, ne le prouve que trop; car il est rare qu'ils ne fassent des dupes par - tout où ils passent; en un mot, de tels gens avilissent & dégradent la Pyrothecnie.

Comme vous êtes bon, Monsieur, j'ai cru devoir vous prévenir contre ces coureurs, pour que vous ne vous y laissiez pas attraper.

Le Conte. Votre observation, Monsieur, est bien juste, & nous n'avons que trop éprouvé dans notre campagne, ce dont vous me prévenez ici; car mon pere a quelquesois retenu de ces passans, & en a toujours été mécontent, quoiqu'il les ait bien traités.

L'Amateur. Il n'en est pas de même, Monsieur, des habiles Artificiers, domiciliés & attachés aux villes; ils professent leur état avec trop d'honneur, pour chercher à tromper personne. Je crois qu'ils présérent toujours le collage des cartouches, parce qu'ils sont plus sorts avec du carton, sur-tout étant moulés à la colle de sarine, mêlée d'argille; mais continuons notre ouvrage.

31. Lorsque l'on a fait un certain nombre de cartouches, on les ébarbe, c'est - à - dire, on coupe avec des ciseaux les petites inégalités ou bavures des bouts, en tenant le rouleau à fleur

du dedans; & on les laisse sécher à l'ombre, en les rangeant sur une table à côté les uns des autres, sans qu'il se touchent. On les retourne de tems en tems, pour qu'ils ne séchent pas plus vîte d'un côté que de l'autre, & qu'ils se tourmentent moins.

32. On peut cependant, lorsqu'on est pressé, se dispenser de coller les cartouches, pourvu toutesois qu'on les fasse avec du carton doux & slexible. On se contente alors de coller la premiere & derniere révolution, en ajoutant toujours à celle-ci la bande de papier collé pour ligature: ils en sont toujours plutôt secs, & plus prêts à être chargés, mais moins sûrs.

Cette derniere façon convient mieux aux Artificiers de profession, qu'à un particulier qui peut disposer de son tems, & faire d'avance, en s'amusant, quelques douzaines de cartouches de dissérens calibres, qu'il colle & laisse sécher, pour s'en servir quand la fantaisse lui prend, ou que l'occasion se présente de faire quelques pieces d'artifices, pour s'en divertir avec ses amis.

Vous pourrez, Monsieur, lorsque vous serez au fait des artifices, adopter celle des deux saçons qui vous plaira davantage: pour moi, je m'en tiens au collage, & j'ai toujours des pierres d'attente. Le Comte. Si par hasard, Monsieur, les cartouches, en les moulant, avoient quelques lignes de plus d'épaisseur que la regle; pourroit-on s'en servir?

L'Amateur. Il faut, Monsieur, autant que l'on peut, exactement observer les grosseurs ci devant prescrites, sur-tout lorsque les cartouches doivent être chargés dans un moule; cependant s'ils se trouvoient avoir deux ou trois lignes de plus d'épaisseur, cela ne les empêcheroit pas de servir & de bien réussir; au lieu que si on leur donnoit quelques lignes de moins que la regle, ils pourroient bien crever à la charge ou en prenant seu, ainsi que je l'ai vu souvent arriver.

Le Comte. je me rappelle, Monsieur, qu'étant au College, je faisois avec mes camarades des petites susées qui nous amusoient beaucoup. Nos récréations se passoient souvent à nous déclarer une petite guerre sanglante; car les uns se brûloient les doigts, les autres les cheveux, & tous abandonnoient le champ de bataille, saute de munitions, & y laissoient toujours quelques lambeaux de leurs manchettes, seuls signes de leur victoire. Ces dépouilles, vous pensez, n'étoient pas du goût de nos parens.

L'Amateur. J'en ai fait autant que vous, Monfieur, dans ma jeunesse; car il y a peu d'écoliers qui ne mettent de préférence, l'argent de leurs menus plaisirs, à cette sorte d'amusement.

Comme ces petites fusées dont vous parlez; sont d'un grand usage dans les seux d'artifices, la saçon de les bien saire n'est pas à négliger.

33. Les cartouches de ces susées que l'on appelle vétilles ou serpenteaux, à cause de leur mouvement irrégulier, se sont avec des cartes à jouer que l'on trempe dans l'eau en paquets, pour leur faire perdre leur ressort, & que l'ont sait sécher avant de s'en servir, en les étendant en moindre volume.

Le rouleau pour ces petites cartouches, est ordinairement de fer ou de cuivre, & de trois lignes & demie de diametre. Une seule carte suffit pour les sormer, soit qu'on la roule sur sa hauteur ou en travers; car on en sait des uns & des autres, dont vous verrez l'usage ci-après.

34. On les moule à la colle sur la table, comme les gros cartouches, avec cette différence qu'on ne les enveloppe pas dans la seuille de parchemin; qu'on les sait devant soi & assis, & qu'on y ajoute, aussi-tôt roulés, une bande de papier blanc aussi collé, & de même grandeur que la carte; quoique bien des personnes ne se donnent pas la peine de les coller: elles se contentent de mettre une lisiere de colle sur le dernier bout du papier; mais j'ai éprouvé, en les collant en entier, qu'ils résistoient davantage à

l'explosion de la poudre grainée qui en fait le pétard.

On les serre légérement à mesure qu'on les fait, ou avec la main, ou d'un seul coup pour moins de satigue, avec une petite varlope de quatre pouces de largeur, sur sept à huit de longueur, & de neuf lignes d'épaisseur, portant une poignée en demi-cercle. Pl. 1, fig. F.

35. On fait aussi d'autres serpenteaux de trois cartes collées & roulées les unes après les autres, sur un rouleau de quatre lignes & demie de diametre; & on les arrête de même avec la bande de papier collé.

On moule encore des cartouches de ce dernier calibre, sur le travers d'une seule carte, & on la colle & arrête comme les précédentes. Nous en parlerons aussi plus loin.

Les ferpentaux s'emploient en si grande quantité, tant dans les susées volantes, que dans les pots à seu, &c. qu'il saut, lorsqu'on est après, en faire tout de suite de chaque espece, sept à huit grosses & plus. Cet ouvrage, quand on y est usager, va très-vîte: j'en ai quelquesois, mes matériaux préparés, moulé plus de cent douzaines dans un jour, même en les collant.

Le Comte. J'ai vu, Monsieur, à toutes les pieces du feu d'artifice que vous nous avez donné, de longs tuyaux semblables à ceux des pipes, au bou<sup>t</sup> desquels vous mettiez le seu, & aussi tôt ces pieces étoient en mouvement: il y en avoit aussi d'autres qui embrassoient une infinité de petites susées, qui, dès que vous y eûtes présenté le seu, nous tracerent une illumination symmétrisée très-éclatante, mais qui dura trop peu au regret de toute l'assemblée, qui ne pouvoit se lasser d'en admirer la beauté, & de témoigner sa surprise d'un esset aussi prompt & aussi inattendu. Comment fait-on donc ces tuyaux?

- 36.L'Amateur. Ces cartouches que l'on appelle portes-feux, se font, Monsieur, avec trois révolutions d'une bande de papier blanc, autant longue que l'on peut, sur une baguette de ser de deux lignes & demie de diametre, & de dixhuit à vingt pouces de long.
- 37. Rangez sur une table une certaine quantité de bandes les unes sur les autres, à un tiers à peu-près de distance de chaque bord, & passez de la colle sur ce tiers: prenez une de ces bandes, posez la baguette sur le bout sec du papier, & renversez-le un peu avant par-dessus; roulez droit jusqu'au bout sans trop serrer, & tirez le cartouche; continuez, &c.
- 38. On moule encore deux autres fortes de cartouches, avec cinq révolutions de bandes de papier blanc. Les uns qui se font de dix à douze pouces de longueur, sur un rouleau de quatre

lignes & demie de diamettre, & de douze à quinze pouces de long, s'appellent lances à feu, & les autres qui se moulent de la longueur des serpenteaux, & sur leur rouleau de trois lignes & demie, se nomment lances d'illuminations. (Ce sont les petites susées dont vous venez de parler).

- 39. On colle ces deux especes de cartouches, à mesure qu'on les sait, en renversant de même le papier un peu avant sur le rouleau; & après un demi-tour à sec, on colle le reste de la bande, & on roule sans trop serrer. On les serme à l'un des bouts, en le remployant sur le rouleau, & on l'applatit en le frappant sur la table; on l'ôte & on laisse sécher.
- 40. On fait aussi des petits cartouches pour la pluie de seu des susées volantes, avec la moitié d'une carte à jouer que l'on roule en travers, sur une broche de ser de deux lignes & demie de diametre, en y ajoutant une bande de papier pour ligature, & de même grandeur; mais un peu plus haute, asin de les sermer comme les précédens.

On peut encore les employer pour des serpenteaux, mais alors on ne doit pas laisser excéder la ligature de papier.

41. Ces cartouches se font volontiers de papier pour la pluie de seu; mais je présere d'y mettre deux révolutions de carte, parce qu'ils se soutiennent mieux en les chargeant.

## DIALOGUE CINQUIEME.

# Étranglement des Cartouches.

42. L'AMATEUR. Les cartouches des susées volantes & des jets de seu, ne s'étranglent qu'à un seul bout; il y en a d'autres qui le sont aux deux bouts; d'autres à un bout & au milieu, & d'autres, point du tout. (Nous parlerons ailleurs de tous ces derniers.)

Le Comte. Quand les cartouches sont secs, que fait - on donc, Monsieur, pour leur donner la figure que je vois à ceux que vous avez-là, & à quoi sert cette sicelle autour?

L'Amateur. Que vous êtes donc pressé, Monsieur, nous ne finirons jamais notre tâche, si vous ne modérez votre vivacité; cependant j'aime à vous voir résléchir sur votre ouvrage, cela annonce que vous y prenez goût de plus en plus.

Le Comte. N'en doutez pas, Monsieur, je m'amuse beaucoup plus avec vous, que je ne serois dans une nombreuse assemblée, où il saut être toujours composé & sur la désensive de sa bourse; car vous le savez, on y est mal reçuisi on ne joue gros jeu, & si on ne sait perdre de même.

L'Amateur. Je n'en attendois pas moins, Mon-

sieur, de votre politesse & de votre complaifance; & je vous loue beaucoup de ne pas vous laisser dominer par la passion du jeu: elle déshonore l'homme, l'avilit & le réduit souvent à rien.

La dépense que vous ferez pour les artifices, si vous vous modérez, n'est pas à comparer à la plus petite perte du jeu. On ne brûle pas tous les jours de la poudre & du salpêtre, parce qu'il faut un certain tems pour les préparer, & des occasions pour s'en faire honneur; au lieu que l'on joue tous les jours, pour courir après ce que l'on a perdu, & tous les jours on augmente sa ruine; mais treve aux réslexions, revenons à notre sujet.

43. On ne doit pas, Monsieur, laisser entierement sécher les cartouches, pour leur donner la figure que vous demandez, & que l'on appelle étranglement; s'ils sont trop secs, on n'y parvient qu'avec peine; ou trop mols, on les déchire; il faut les prendre à peu-près à moitié secs.

Pour cette opération prenez une corde cablée, nommée filagore par les Artificiers, de la longueur de trois à quatre brasses, & de grosseur proportionnée aux cartouches: faites une boucle à l'un des bouts, & roulez à demeure une partie de l'autre, sur un fort bâton d'environ dix-huit pouces de long.

Vissez à une partie de bois solide quelconque, & à la hauteur de trois à quatre pieds, un fort crochet de fer ou vire-sond, ouvert à vis en bois, & passez-y cette boucle; frottez la ficelle de savon sec, depuis le nœud de la boucle, jusqu'à la moitié de sa longueur, & mettez-vous à cheval dessus, en vous appuyant un peu sur le bâton.

Le Comte. Voici, Monsieur, un manege tout nouveau pour moi. Ne faudroit-il pas bientôt voltiger, & monter le cheval en liberté? Cet exercice ne me paroît pas aussi dangereux; & ce qui me rassure, c'est que mon maître d'Académie est bon Ecuyer, & que mon cheval ne me coûtera ni soin ni avoine; avec un morceau de savon, je le nourrirai long-tems.

L'Amateur. Vous plaisantez joliment, Monsieur, mais bride en main: prenez votre cartouche d'un pouce; mettez dedans la premiere baguette à charger, & marquez avec l'ongle sur le
bout du cartouche, la hauteur de la demie boule
de la broche de ser qui lui est propre (je vous
ferai connoître plus loin les proportions des baguettes à charger, & des broches & pointes des
sus fusées); posez le cartouche sur sa filagore, un
peu au-delà de votre marque, & renversez la
sicelle par-dessus, en vous avançant sans la
lâcher d'entre les jambes; (pour plus de facilité

à étrangler les gros cartouches, on fait deux tours de filagore.)

Introduisez la broche dans le cartouche, de façon que la demie boule soit entierement à fleur du dedans, & retirez assez la baguette pour qu'elle laisse du vuide sous le tour de ficelle : tenez d'une main le cartouche, & de l'autre la broche, asin qu'elle ne sorte pas; & en vous reculant un peu, serrez d'abord légérement, en roulant & montant le cartouche jusqu'à la boucle, & le descendant aussi en roulant successivement, & serrant davantage & toujours droit.

C'est-là le manege, mais ne vous renversez pas trop sur la selle de votre cheval; s'il se mettoit en liberté, ce qui arrive quelquesois, vous seriez la voltige, & vous pourriez tomber sur le dos & vous blesser. Pour prévenir cetaccident, on tient la jambe droite un peu en arrière, pour avoir un point d'appui: vous n'avez certainement pas, Monsieur, reçu de pareils principes pendant votre académie.

Le Conte. Vous me rendez bien le change; Monsieur, de ma plaisanterie. La vôtre tourne encore à mon prosit; car vous me prevenez du danger à éviter, où il prendroit fantaisse à mon cheval de faire bande à part avec moi.

L'Amateur. Lorsque la filagore à enfoncé le carton par la marche que vous lui avez fait

faire, & que la broche tient dans le trou, il faut retirer celle-ci de plus de moitié, & serrer encore l'étranglement que je suppose avoir été fait droit; autrement le cartouche se trouveroit trop court, & ne seroit plus bon à rien.

44. Otez alors la filagore, la broche & la baguette, & arrêtez l'étranglement avec cinq boucles de petite ficelle à nœuds coulans, appellés le nœud de l'Artificier, qui se fait le premier bout de la boucle en dessus, & l'autre en dessous. On en met au moins quatre pour les petits cartouches, & plus pour les autres: on les serre l'un après l'autre, & on coupe la ficelle à quelques lignes près des nœuds. Pl. 1, fig. G, a.

Cette ficelle, comme vous voyez, Monsieur, fert à retenir le ressort du carton, & empêche l'étranglement de se relâcher.

Le Comte. Je vois maintenant, Monsieur, l'utilité de ces tours de ficeile; mais pourquoi ressert-on ainsi l'ouverture des susées? C'est sans doute par ce trou que doit sortir le seu?

L'Amateur. Rien n'échappe, Monsieur, à votre pénétration, & vous avez raison de penser que le seu sort par le trou de l'étranglement des cartouches, car il en devient la lumiere; mais il n'est pas encore tems de résoudre cette question.

45. Votre cartouche étant étranglé & lié, remettez la baguette & la broche dedans.

& frappez légérement sur la baguette, afin d'arrondir la gorge du cartouche, & de lui faire prendre la forme du bouton de sa broche, lequel lui donne à peu près la figure de l'embouchure d'un Serpent d'Eglise ou d'une petite écuelle: retirez la broche, & en tenant le cartouche d'une main, donnez encore de l'autre quelques petits coups de maillet sur la baguette, pour effacer les plis du carton autour de l'étranglement; (on fait les mêmes opérations pour étrangler & nouer les autres calibres de cartouches, avec les broches & pointes de fer qui leur conviennent.)

Les cartouches ainsi finis, on les laisse sécher à fait; car si on les chargeoit aussi-tôt étranglés, ils se surbaisseroient sur le nœud de l'étranglement, & ils seroient perdus.

Le Comte. Et les cartouches des gros & petits ferpentaux, faits de la longueur & du travers des cartes; comment s'étranglent-ils, Monsieur?

46. L'Amateur. Lorsqu'ils sont ébarbés & à peu près secs, on les étrangle comme les précédens, le rouleau dedans, à quelques lignes près du bout; mais de suite & à la main, avec une petite ficelle cablée, roulée d'un bout sur un petit bâton, & arrêtée de l'autre par une boucle, à un crochet à vis en bois, placé de hauteur à pouvoir s'en servir étant assis devant, en observant de les sermer, autant que l'on peut; après

quoi on arrête l'étranglement avec quatre ou cinq boucles de bon fil du nœud de l'Artificier, que l'on ne coupe que quand on les a tous noués, comme un grand chapelet.

#### DIALOGUE SIXIEME.

Moulage des pots & chapitaux des fusées volantes.

47. L'AMATEUR. Nous nous sommes occupés jusqu'à présent, Monsieur, de la maniere de faire des cartouches & de les étrangler; mais cela ne suffit pas, il faut encore savoir mouler ceux propres à contenir les garnitures des susées volantes.

Le Comte. Votre conversation m'intéresse trop, Monsieur, pour ne pas la suivre avec une nouvelle attention.

48. L'Amateur. Ces cartouches que l'on appelle pots ou gobelets, se sont, Monsieur, avec des bandes de mince papier gris, coupées les unes de trois, & les autres de quatre pouces & demi de hauteur, & toujours de longueur à pouvoir faire autour des moules sur les quels on les sorme, quatre révolutions pour les grosses sufées, & trois pour les moyenes & les petites, en y ajoutant quelques lignes pour le recouvrement.

49. On donne à ces moules que l'on fait de bois

léger, deux figures cylindriques, d'inégales longueurs & grosseurs: la premiere doit avoir quatre pouces & demi de long, & de grosseur environ deux sois moins un quart, celle des cartouches: la seconde de deux pouces de long, & un peu moins de grosseur que les susées: on abat. & on arrondit en mourant, de la sorme d'un cul de verre à boire, l'arrête du bas du grand cylindre, jusqu'au diametre du petit. Pl. 1, fig. H.

Ainsi, Monsseur, en suivant toujours votre exemple de susée d'un pouce, le moule à pot pour ce calibre, aura dans sa partie de quatre pouces. & demi de long, vingt-une lignes d'épaisseur, & onze lignes dans celle de deux pouces, & ainsi pour d'autres calibres.

Le Comie. Mais, Monsieur, si les cartouches ont deux ou trois lignes de plus d'épaisseur que la regle, ils ne pourront pas entrer dans le trou du petit cylindre des pots; car je prévois que c'est ainsi qu'on les ajuste.

50. L'Amateur. Vous saisssez, Monsieur, on ne peut mieux, la façon d'employer les pots; mais comme le trou de leurs petits cylindres que j'appelle des douilles, doitêtre un peu moins fort que les cartouches, asin qu'ils n'y entrent pas librement, s'il y a trop de différence entre eux pour la regagner, on ajuste sur la pate du

moule, un anneau mobile de carton, & on moule dessus, ou on l'ôte suivant le besoin.

Le Comte. Il n'y a rien à répliquer, Monsieur; je vois seulement, d'après mon objection, que le trou de la douille des pots doit toujours être un peu moins sort que les cartouches.

- 51. L'Amateur. Pour fixer la hauteur des pots, & n'avoir plus à en couper par le haut, lorsqu'ils sont faits, on pique deux points sur les moules, l'un au dessus de l'autre, à partir du bas du grand cylindre, & suivant les mesures que vous en trouverez plus loin, Je vous dirai seulement ici, que pour votre susée d'un pouce, les deux points du moule à pot doivent être marqués l'un à vingt-huit, & l'autre à quarante-trois lignes de hauteur, asin de vous régler pour les pots que nous allons mouler,
- 52. Roulez sur ce moule, en serrant avec la main, une bande de papier de la longueur prescrite, le premier tour à sec & le reste collé avec de la colle de farine sans terre grasse, ainsi que je l'ai ci-devant dit: tirez le moule par le petit bout un peu en dedans; coupez à sleur l'excédent du cartouche, & descendez-le à l'un ou à l'autre des points; car il saut en faire de chaque hauteur, dont vous verrez l'usage en son tems.
- 53. Dans cet état, faites plusieurs plis autour de la partie arrondie, du bas du gros cylindre du

moule, & étranglez le cartouche près de cet endroit, au haut de sa douille, avec de la ficelle que vous arrrêterez pour un instant; abbattez les plis du carton à petits coups de maillet à têtes plates, & saites bien prendre au cartouche la forme du moule; dénouez la ficelle & retirez le moule, avec la précaution de ne pas désigurer le cartouche que vous laisserez sécher à l'ombre; continuez, &c.

Le Comte. Ce pot n'est pas sait, Monsieur, comme ceux de vos susées; ils sont dans le dessus de figure d'éteignoir.

- 54. L'Amateur. Le sommet des pots dont vous parlez, Monsieur, & que l'on appelle chapitaux, se fait à part de trois & de quatre épaisseurs, avec du mince papier gris, sur un moule aussi de bois léger & de figure conique, auquel on donne autant de hauteur que de largeur, & dont la queue ou poignée cylindrique a deux pouces de long, sur un pouce de grosseur. Pl. 1, fig. J. (Un seul de deux pouces de diametre sussitius jusqu'à un certain calibre de susées, pour mouler les moyens & les petits chapitaux).
- 55. Prenez avec un compas à pointes droites, un peu plus du diametre des pots que vous voulez chapitoner (fi l'on peut s'exprimer ainfi), & avec le compas ainfi ouvert, tracez un rond sur le papier, & coupez l'excédent.

56. Pour les grosses susées on colle un double rond de papier, & pour celles au-dessous une moitié seulement; par ce moyen le carton des chapiteaux est de quatre ou de trois épaisseurs de seuillet.

57. Pliez ce rond de papier en quatre, développez-le, & fendez un des plis jusqu'au centre. Abbattez un des quarts sur l'autre; collez dans cet état; pliez encore la partie double sur le troisieme quart, & mettez le restant par-dessus.

Le chapiteau ainsi plié & collé, ouvrez-le en dedans; metrez-y le moule, & saites-lui en prendre la sorme: serrez dans la main, en tournant le moule dedans, retirez-le, laissez sécher; & ainsi, &c.

Le Comte. Voilà, Monsieur, une maniere de faire les chapiteaux qui est très-simple & amu-fante.

L'Amateur. Cette méthode de mouler les pots & chapiteaux avec du papier est un peu plus longue, mais plus aisée que de se servir de carton qui n'est jamais trop maniable, à cause de son ressort. D'ailleurs je vous l'indique, Monsieur, comme à une personne qui se plaît à travailler proprement, & qui a son tems à soi.

Les Artificiers qui ont leur routine particuliere, pourront bien l'improuver, ainsi que d'autres petits détails dans lesquels je suis entré jusqu'à présent avec vous, & que je continuerai jusqu'à la sin; dussent-ils les taxer de minuties & d'inutilités qui ne menent à rien de mieux: qu'ils en jugent ainsi, je leur permets, mais je n'abandonnerai pas pour cela une pratique que je me suis donnée moi-même, & qui m'amuse beaucoup, puisqu'elle réussit.



# DEUXIEME PARTIE.

Des outils à charger, & des matieres propres à composer les feux d'Artifices.

#### DIALOGUE PREMIER.

Des Moules & Culots pour charger les fusées vo-

58. Le Comte. Je me souviens, Monsieur, que vous m'avez ci-devant parlé d'un moule pour charger les susées volantes; en quoi consiste-t-il donc?

59. L'Amateur. Ce moule n'est autre chose, Monsieur, qu'un étui ou canon dans lequel on met les cartouches, pour les charger plus commodément & plus sûrement, parce qu'il les soutient de tous côtés, & les empêche de crever.

Je vous en conseillerai toujours l'usage, si vous pouvez trouver des ouvriers assez adroits pour les exécuter, d'après les mesures que je vais vous en donner.

Le Comte. Vous retirez donc ici, Monsieur, votre parole; car vous m'aviez promis de me faire faire tous les outils dont j'aurois besoin.

L'Amateur. Il n'y a que ces pieces, Monsieur, que je n'ai pas mises dans mon marché, parce que je n'ai pas été encore assez heureux, pour rencontrer des ouvriers capables de les bien saire, quoique je l'aie entrepris jusqu'à trois sois.

de bois durs & compacts, tels que le buis, le poirier, le gayac, &c.

de sabotier, d'un trou cylindrique & unisorme dans toute leur longueur, & de l'ouverture du diametre extérieur des susées, en y ajoutant une ligne de plus pour le jeu; & on leur donne de hauteur, six sois ce même diametre. Cette hauteur est aussi six sois l'épaisseur des cartouches.

Le Comte. Qu'entendez-vous donc, Monsieur, par cette ligne de plus pour le jeu, que vous dites d'ajouter aux trous des moules, puisque leur ouverture doit être la même que le diametre extérieur des susées?

L'Amateur. Si le contenant, Monsieur, ne devoit pas être plus grand que le contenu; je ne ferois pas surpris de trouver ici votre pénétration en défaut.

62. Cette ligne de jeu est nécessaire, sans quoi les cartouches ne pourroient pas entrer dans les moules, à moins de faire les premiers plus soibles; mais ce seroit aux dépens de leur épaisseur, dont on ne doit rien retrancher.

& régulierement, c'est-à-dire, sans éclats, sans chambres & inégalités, on passe légérement dans leurs trous la peau de chien de mer, pour les polir, & emporter les petites désectuosités que l'outil a pu y laisser; car s'il y avoit la moindre cavité, les cartouches qui peuvent se dilater à la charge les remplissent, & on ne pourroit alors les en tirer qu'avec peine, ce qui dérangeroit la composition de l'ame des susées.

64. On les met sur le tour, pour leur donner à l'extérieur une sigure conique tronquée; savoir, à leur base qui doit être coupée quarrément en dessous, une épaisseur circulaire à peu près des deux tiers de celle des trous, sur la hauteur d'un pouce, en pratiquant une moulure saillante dans le dessus de cette épaisseur; & au sommet environ moitié moins de grosseur qu'à leur base, avec une moulure aussi saillante au-dessous; & on diminue leur épaisseur un peu en mourant, depuis la moulure du bas, jusqu'à celle du haut. Pl. 1, sig. K.

Le Comte. Ne pourroit-on pas, Monsieur, puisque les moules sont si difficiles à bien percer, les faire de fonte de cuivre? On éviteroit les inconvéniens des cavités que les outils peuvent faire sur le bois.

<sup>65.</sup> L'Amateur. Sans doute, Monsieur, & on

auroit des moules bien lisses & bien droits; mais ils seroient dispendieux, parce qu'il n'en faut pas pour un seul.

66. Si on les faisoit de cette espece, il faudroit diminuer leur épaisseur; car ils ne seroient pas maniables, à cause de leur pésanteur.

67. Une autre observation à vous faire, c'est que si les cartouches se chargent beaucoup mieux dans un moule, ils deviennent plus difficiles à mouler; parce qu'il faut alors, je le répete, s'affujettir à la regle des calibres, c'est-à-dire, ne leur donner d'épaisseur totale, que la moitié de celle des rouleaux pour les fusées volantes, & que le tiers & la moitié des rouleaux, pour les jets de seu, sans quoi ils ne pourroient pas entrer dans le trou des moules; ce qui revient à ce que je vous disois tout à l'heure, du contenant & du contenu.

Le Comte. Quoique l'usage des moules, Monsieur, assujettisse à une épaisseur constante de cartouche, je les présérerai toujours, & je serai ensorte de m'en procurer de bons. Mais il me semble que les vôtres sont composés de deux pieces?

68. L'Amateur. Cette feconde piece que vous voyez, Monsieur, & que l'on appelle le culot, se fait aussi de même bois, & de deux formes inégales. Pl. 1, fig. L, t. c.

69. La premiere t, qui est un petit cylindre nommé aussi tetine, & pratiqué au centre, doit avoir de hauteur le diametre extérieur des cartouches, & de largeur environ celui du trou des moules, pour pouvoir y entrer juste.

70. On donne à l'autre partie c, le même diametre que celui de la base des moules.

71. Quant à la hauteur totale des culots; elle se regle sur celle de la queue des broches a, qu'ils doivent porter perpendiculairement, laquelle doit être un peu moins longue que les culots, & être arrêtée par - dessous avec un écrou e, que l'on noye dans le bois de plus de son épaisseur.

Le Comte. Mais pourquoi ces boutons au moule & au culot?

72. L'Amateur. Comme les coups de maillet, en chargeant les susées, font toujours tressaillir le moule sur le culot, ces deux boutons diamétralement opposés & vissés sur chaque piece, les retiennent ensemble, au moyen de deux petites plaques de fer, percées à chaque bout, & que l'on ôte à volonté.

Ou on perce le moule, le cylindre & la queue de la broche d'outre en outre, de façon que l'on puisse passer une éguille de fer à travers des trous.

On arrête encore le moule sur son culot, avec deux petits crochets & des anneaux à demeure.

La façon la plus aisée, selon moi, est de mettre en place des boutons du culot, des agrasses à charnières, comme celles d'un livre, dont les bouts soient percés pour recevoir les boutons du moule. Pl. 1, fig. K, a, & fig. L, b.

Le Comte. Est-ce que les serpenteaux, Monsieur, se chargent aussi dans un moule? Si cela est, je renonce à l'instant aux artifices; car je n'en sortirois jamais, à cause de la grande quantité que vous m'avezannoncé devoir en employer.

L'Amateur. Et cet impromptu de noce, que deviendra-t-il donc, Monsieur, si votre patience & votre bonne volonté vous abandonnent en si beau chemin?

Les serpenteaux, sur-tout ceux de quatre lignes de diametre intérieur, se chargent volontiers dans un moule & sur une broche; mais pour abréger cet Ouvrage, je vous donnerai plus loin, une pratique de les charger par grosse & plus à la fois; ainsi macle animo, & nous arriverons au but.

### DIALOGUE DEUXIEME.

Des Broches & Pointes de fer.

73. Le Comte. Vous m'avez rassuré, Monsieur, dans notre dernier entretien, en me promettant une saçon abrégée de charger les serpenteaux par

grosse à la fois, même ceux que l'on perce avec une broche; mais à propos de celle-ci, vous m'avez fait étrangler sur de grandes broches, les cartouches des susées volantes, & sur de plus petites ceux des jets de seu: quelles sont donc leurs proportions?

L'Amateur. Parlons d'abord, Monsieur, des premieres, dont les proportions sont très-essentielles à observer, pour faire de bonnes susées volantes.

- 74. Ces broches qui doivent être de fer, & mises sur le tour, pour les bien sinir, ont trois parties dissérentes; savoir, la broche proprement dite, le bouton & la queue. Pl. 1, fig. M.
- 75. La broche a de figure conique, doit avoir un peu plus de longueur que les deux tiers de celle des cartouches, & se distingue en base & pointe.
- 76. Sa base b doit avoir d'épaisseur le tiers du diametre extérieur des cartouches, ou ce qui est la même chose, la moitié de leur épaisseur intétérieure ou des rouleaux, (cette moitié est aussi les deux épaisseurs des cartouches).
- 77. Et sa pointe ou sommet c, que l'on arrondit tant soit peu, doit avoir le sixieme du diametre extérieur des susées; (il est aussi leur épaisseur & le quart des rouleaux).
  - 78. On donne au bouton ou demie boule d, le

même diametre que l'intérieur des susées, sur moitié de hauteur: (cette moitié est aussi celle des rouleaux, & fait les épaisseurs latérales des cartouches, & le tiers de leur diametre extérieur).

79. La queue enfin doit être quarrée e, & avoir quelques lignes de moins d'épaisseur que la demi - boule, & à peu près deux, trois & quatre pouces de longueur, suivant la force & la grosfeur des broches & des culots, & être tarrodée à son bout, pour y visser un écrou.

Il résulte de ces proportions, comme vous le voyez, Monsieur, que les susées volantes se partagent par tiers de leur épaisseur: savoir, un tiers pour le trou du dégorgement du seu, un tiers pour l'épaisseur de la matiere à la base, lequel devient un sixieme autour du trou, & sait avec le précédent, les deux tiers des susées & leur diametre intérieur; & ensin un tiers pour les épaisseurs latérales des cartouches, qui, joint aux deux autres tiers, forme le diametre extérieur des susées.

Le Comte. Vous venez de me dire, Monsieur, que pour faire de bonnes susées volantes, il falloit exactement observer les proportions des broches; elles ont donc encore un autre usage que celui de sormer la gorge & la lumiere des cartouches que l'on étrangle dessus?

80. L'Amateur. Le dernier usage des broches

Monsieur, est de former dans la matiere combustible des susées que l'on charge dessus, un vuide de même sorme & longueur, appellé l'ame des susées.

- 81. Ce vuide sert à les saire monter tant que le seu qui prend du bas en haut de ce trou conique, sur plus de surfaces de matiere inslammable, trouve de quoi s'alimenter; & comme il en sort avec impétuosité, & qu'il frappe une colonne d'air qui le repousse, il se venge de cette résistance sur les susées où il en trouve moins, en les enlevant en l'air.
- 82. Vous voyez par-là, Monsieur, la nécessité du rétrécissement de la lumiere des cartouches, que vous m'avez précédemment demandée, parce que l'expérience a fait voir que le diametre du trou du dégorgement de la slamme, devoit être dans les susées volantes, du tiers de leur diametre extérieur; ou ce qui est la même chose, de la moitié de leur vuide intérieur, & la hauteur de ce trou, des deux tiers de celle des cartouches; autrement la matiere enslammée n'auroit pas la force de soutenir le poids des susées, par conséquent de les enlever.

Le Comte. Il me reste à vous demander, Monsieur, pourquoi vous donnez un peu plus de longueur aux broches, que les deux tiers de celle des cartouches? 83. L'Amateur. C'est pour ne pas trop raccourcir la hauteur de l'ame des susées, dont on perd quelques lignes par les deux épaisseurs de l'étranglement des cartouches.

84. Voici la preuve de ce que j'avance. Marquez sur un cartouche d'un pouce, par exemple, le sond de son épaisseur, & mettez sa broche dedans; marquez-y aussi la hauteur de celle-ci, & mesurez l'intervalle entre les deux points; vous le trouverez avoir quelques lignes de moins que la broche, si elle n'a que deux ou trois lignes de plus de longueur que la regle.

D'ailleurs comme le vuide, depuis la pointe des broches jusqu'au niveau des moules, lorsqu'elles sont dedans, doit saire l'épaisseur du massif des susées (vous le connoîtrez plus loin), c'est-à-dire, n'avoir de hauteur que leur diametre intérieur, du moins jusqu'à certains calibres, si les broches étoient plus courtes, ce massif se trouveroit trop haut; ce qui est un grand défaut à éviter, dont vous verrez la raison au charge; ment des susées.

Le Comte. Et les proportions des pointes, Monfieur?

L'Amateur. Encore de la vivacité.

85. Les pointes se font aussi de fer, & ont de même trois parties distinctes, la broche, le bouton, & la queue. Pl. 1, fig. N.

longueur, le diametre extérieur des cartouches des jets de feu; sa base de diametre, le tiers de leur vuide intérieur, & sa pointe que l'on arrondit un peu, environ une ligne de moins d'épaisseur que sa base.

87. Le diametre du bouton ou demi-boucle, doit être le même que l'intérieur des jets, sur moitié de hauteur:

98. Quant à la queue, il faut aussi la faire quarrée, & de quelques lignes de moins d'épais-feur que le bouton, mais sans tarrodage, & de douze, dix-huit, ou vingt-quatre lignes de longueur, suivant la grosseur des pointes.

Le Comte. Il paroît, Monsieur, d'après ces proportions, que l'ame des jets de seu doit produire un autre effet que celle des susées volantes.

89. L'Amateur. Vous avez raison, Monsieur; mais comme les jets sont leur esset sur la terre, où ils sont sixés sur des machines, on réduitleur lumiere au tiers de leur diametre intérieur, asin de leur saire pousser plus loin les étincelles de leur slammes; & le vuide que la pointe laisse dans leur matiere combustible, sert à leur donner plus de mouvement, lorsqu'elle prend seu.

90. Je vous dirai, avant de terminer notre séance, que quand on veut faire des susées volantes en seu brillant ou chinois, dont le grandéclat ressemble à des diamans, il saut que la broche soit trempée, pour ne pas s'érailler, & que les baguettes pour les charger (nous en parlerons bientôt), soient armées à leur bout d'une virole & d'une plaque de cuivre, percée suivant le diametre de la broche, sans quoi elles ne résisteroient pas sur la limaille de ser, & sur les grains de sonte qui entrent dans les compositions de ces sortes de seux, que l'on appelle par cette raison, brillant & chinois. (cette armure n'empêche pas les baguettes & la broche, de servir pour d'autres compositions).

91. On prend pour ces susées un calibre un peu sort, comme de dix-huit lignes ou de deux pouces. De plus petits ne seroient pas un grand effet; & comme ces compositions sont très-vives & très pésantes, il convient de donner un peu plus d'épaisseur aux cartouches, & de moins garnir les susées, afin de regagner d'un côté, ce que l'on perd de l'autre.

Quoique vous voyiez, Monsieur, d'après les détails que je viens de vous en faire, les proportions que les broches doivent avoir, & leur rapport avec les cartouches & les rouleaux; je vais encore vous donner un Tableau qui vous évitera la peine des opérations que vous seriez obligé de faire, pour l'exécution des pieces qui y sont décrites. Il vous présentera toutes les proportions

des différens calibres des fusées volantes, jusqu'à deux pouces de diametre, avec celles des jets de feu jusqu'à quinze lignes; ainsi vous pourrez y avoir recours, dans le cas où quelques-unes de vos broches viendroient à se casser ou à s'égarer.

Le Comte. Je vous suis obligé, Monsieur, de votre précaution, & je consulterai ce Tableau dans le besoin.

## DIALOGUE TROISIEME.

Des Baguettes & Maillets à charger.

92. Le COMTE. Comme vous m'avez fait prendre, Monsieur, pour étrangler les cartouches, la premiere baguette à charger, je pense qu'il y en a encore d'autres non moins nécessaires: quelles en sont donc les proportions & l'usage?


93. L'Amateur. Les baguettes dont nous allons; Monsieur, nous entretenir, servent à fouler & à comprimer la matiere combustible des artifices.

94. Comme on frappe dessus à grands coups de maillet, on les fait de bois dur, tels que le fresne, le cornouiller, ou autre bois non cassant, & d'un diametre un peu plus soible que celui des rouleaux, pour qu'elles puissent entrer aisément dans les cartouches. On y pratique une poignée proportionnée à leur grosseur, & com-

# TABLEAU

DES proportions de différens calibres de Fusées volantes, des Broches & Moules pour les charger, de leurs massifs & de leurs pois & chapiteaux; ensemble celles des Jets de seurs pointes.

NOMS	DIAMETRE		Longueur	DIAMETRE		HAUTEUR			Diametre du trou des	Hauteur du	Longueur	D	IAMETRE		HAUTEUR	
DES FUSÉES.	Extérieur des Fusées.	Intérieur des Fusées.	des Fusées.	Des Pots de garniture.	la douille		Conique & diametre des chapiteaux.		du cylindre des culots.		Broches.	De la base des Broches,	De la pointe des Broches.	Du bouton des Broches.	Du bouton des Broches.	
	Lignes.	Lignes.	Ponees.	Lignes.	Lignes.	Lignes.	Lignes.	Pouces.	Lignes.	Lignes:	Pouc. Lign.	. Lignes.	Lignes.	Lignes.	Lignes.	Lignes.
Petit Partement : .	6	4 /	3	II	5	17 ou 29	<b>F</b> I	3	7	6	2 2	2	I	. 4	2 ′	4
De Caisse ou Partement.	9 `	6	* 41	16	8	23 ou 29	16	4 1	10'	9	3 2	3·	I' 1/2	. 6	3	6
Marquise	, I2	8	6	21	11	28 ou 43	21	6	1.3.	12	4 3	4	2	8	4	. 8
Double Marquise	¥5	10	7 =	26	14	31 ou 43	26	7	16	<b>15</b> :	5 3	5	. 2 =	10.		10
De dix-huit lignes	18	12	9	32	17	31 ou 43:	3.2	. 9	19	18	6 4	6	3	12	6	12.
De vingt-une lignes	21	14	IO I	37	20	34 ou 43	37·	10	22	2 I	7 4	7	$3\frac{x^2}{x^2}$	14	7	14
De deux pouces	24	16	12	42	23	38 ou 43.	42	12	25	24	. 8 5	8	4	16	8.	16
	7	4	Les Jets fix	. 0	• 0	0 0	0	0	) o	o -	0 7	I 2.	I	4	2	0
,	10	6	& les ger-	0	- 0	0 0	0	0		0	0. 10;	2:	I = 1	6	3	. 0
Jets ou Gerbes de feu .	18	. 9	bes neuf ou douze pou-	0	ο.	0 0	0	. 0	0	o .	1 6	3	. 2	. 9	4 1	ó
	24	12	ces de lon- gueur.	0	1 0;	0 0		0	0' 1	0	2 0	4	<b>3</b> ·	12	6	0
	30	15 5	Sucur.	0	٥	0 0	0	0 1	0	O to	2 6	\$	4	1.5	$7\frac{x}{2}$	0,



mode à la main; & on en arrondit le bout, afin de pouvoir résister aux coups de maillet. Pl. 1, fig. O.

- 95. Outre les rouleaux dont vous connoissez l'usage, on doit être encore pourvu d'un certain nombre de baguettes creuses & massives, par calibres de susées volantes.
- 96. Savoir, pour celui de deux pouces, de quatre creuses & de deux massives.
- 97. Pour celui de dix-huit & de vingt-une lignes, de quatre creuses & d'une massive.
- 98. Pour celui de neuf, douze & quinze lignes, de trois creuses, & d'une massive.
- 99. Et pour celui de six lignes, de deux creuses & d'une massive.

Le Comte. Pourquoi faut-il donc, Monsieur avoir pour les susées volantes de deux pouces, quatre baguettes creuses & deux massives, tandis que vous n'en prescrivez pour les autres que deux, trois & quatre creuses, & seulement une massive?

Monsieur, pour être bien chargées, demandent plus ou moins de baguettes percées, on divise celles-ci par moitié, tiers & quart de la longueur des broches, afin que la composition soit tellement resoulée dans les cartouches, qu'elle ne fasse plus qu'une masse dure, comme la pierre, qui, étant moins pénétrable au seu, enleve les

fusées beaucoup plus haut, parce qu'elle est plus de tems à se consumer.

Quant à la seconde baguette massive, pour les susées de deux pouces, elle devient nécessaire pour ce calibre, ainsi que pour ceux au-dessous; mais on peut se dispenser d'en avoir de particulieres pour ces derniers, au moyen de ce que je vous dirai bientôt.

- 101. Pour ne pas faire de répétition ennuyeufes, je vais seulement vous décrire les proportions des baguettes de votre susée d'un pouce, car je ne l'ai pas oubliée.
- doit avoir six pouces de longueur de tige, non compris la poignée, & être percée au centre du diametre de son petit bout, d'un trou 1, égal à la longueur & grosseur de la broche.
- \* 103. Elle sert à charger un quart de la susée, & un tiers de la broche.
- pouces de longueur de tige, & être aussi percée d'un trou 2, égal aux deux tiers de la longueur, & diametre de la broche, à partir de la pointe.
- 105. Elle sert à charger le second quart de la fusée, & le deuxieme tiers de la broche.
- 106. La troisseme baguette c, doit avoir trois pouces de longueur de tige, & être de même percée d'un trou 3, égal à la longueur & dia-

metre du dernier tiers de sa broche, pris de la pointe.

107. Elle sert à charger le troisseme quart de la susée, & à cacher entierement dans la matiere combustible, le tiers restant de la broche, qui, retirée du cartouche, lorsqu'il est chargé & sini, sorme, comme nous l'avons précédemment dit, l'ame de la susée.

108. La quatrieme baguette m, qui n'est pas percée, appellée le massif, doit avoir de longueur deux fois le diametre extérieur du cartouche, c'est-à-dire, deux pouces de tige.

109. Elle sert à charger le massif ou quart restant de la susée, au-dessus de la broche.

1 10. Enfin la cinquieme baguette b, a, r, non percée, nommée baguette à rendoubler, & la derniere massive (je parle ici pour la susée de deux pouces) doit avoir vingt lignes de diametre, sur un pouce & demi de longueur de tige.

111. Elle sert à tamponer & à fermer la susée.

112. Mais comme vous n'avez qu'une seule baguette massive pour les calibres au-dessous de deux pouces, il saut prendre le massif de la susée de quinze lignes pour rendoubler celle d'un pouce, & ainsi pour d'autres.

Par ce moyen vous pouvez vous passer de haguette à rendoubler, en en ayant une seulement pour votre plus sorte susée. D'après cet exposé, vous concevez aisément; Monsieur, quelles doivent être les proportions des baguettes à charger pour vos autres calibres de sus volantes, ainsi je me crois dispensé de vous les détailler.

Cette regle doit vous guider pour les partager & les percer, je le répete, par moitié, tiers & quart de la longueur des broches; bien entendu que la première baguette aura toujours la même longueur de tige que fon cartouche, & les autres à proportion, avec une poignée en sus.

Le Conte. Rien de plus clair & de plus fensible, Monsieur, que vos démonstrations; mais il faut fans doute aussi, pour les autres susées, un certain nombre de baguettes à charger?

- gent, Monsieur, sur une pointe fort courte (pl. 1, fig. N.), ils n'ont besoin que d'une seule baguette percée, dont le trou doit être égal en largeur & prosondeur, à la longueur & au diametre des pointes.
- 114. Cette baguette sert à charger jusqu'à la hauteur de la pointe, laquelle pratique dans la matiere combustible, le vuide dont nous avons parlé.
- par moitié & tiers de chargement, à partir du

dessus de la pointe enfilée dans le cartouche, & mesurée extérieurement.

116. Savoir, pour les jets ou gerbes de feu de fix pouces de longueur, deux par calibres.

117. Et trois par calibres, pour ceux de neuf & de douze pouces de longueur.

118. Et pour les chandelles romaines, en tout quatre massives; parce qu'elles ne se chargent pas sur une pointe.

Je ne crois pas inutile de vous observer, que pour éviter le double emploi des baguettes qui ne sont qu'embarrasser, on peut prendre certaines baguettes massives de susées volantes, & de jets de seu qui se trouvent de même diametre, pour achever de charger ces derniers, ainsi que les chandelles romaines, (je vous les distinguerai à l'article de leur chargement).

Le Comte. Qu'est-ce donc, Monsieur, que des chandelles romaines? Vous n'avez pas encore parlé de cet artifice.

L'Amateur. Il y a bien d'autres pieces, Monfieur, dont je n'ai encore rien dit: prenez patience, vous les connoîtrez dans leur tems avec celle qui vous arrête ici.

Le Comte. Puisqu'il faut patienter, Monsieur, je me borne à vous demander combien les serpenteaux, les lances & la pluie de seu exigent de baguettes pour les charger?

119. L'Amateur. Les serpenteaux, Monsieur, se chargent avec deux baguettes massives, dont la tige de la premiere doit être de la hauteur du cartouche, & celle de la seconde de moitié; l'une sert à les charger à moitié, & l'autre à les sinir.

120. Celles de quatre lignes de diametre se font de bois dur; & celles de trois lignes avec du fer, ou pour le mieux avec un petit cylindre de cuivre; car il ne faut pas charger les artifices avec des outils de fer ou ferrés, ni y travailler à la lumière ou auprès du seu, de peur d'accident que l'on ne peut trop prévoir.

121. Les grandes lances se chargent avec quatre baguettes massives de trois lignes de diametre, dont la premiere en sus d'une petite poignée, doit être de dix-sept à dix-huit pouces de longueur; la seconde diminuée d'un quart, & les deux autres à proportion. Les petites lances se chargent avec les baguettes des serpenteaux de même calibre, & la pluie de seu avec une petite baguette de cuivre de la longueur des cartouches, & de deux lignes de diametre.

Le Comte. Les maillets ont-ils aussi, Monsieur, des proportions à observer?

122. L'Amateur. Les maillets, Monsieur, dont la pésanteur contribue beaucoup à la pression de la matiere combustible, se sont au tour avec le buis, l'érable, le fresne, l'orme, la pleine, &c. & de figure cylindrique, un peu diminuée par les bouts. Pl. 1, fig. P.

la grosseur des cartouches, il faudroit en avoir autant que de différens calibres de susées; mais avec trois maillets, on obtient autant d'effet qu'avec un plus grand nombre.

124. Le cylindre du premier doit avoir quatre pouces de diametre sur six de longueur, & être arrondi par les bouts à douze lignes de leur centre, en abattant les arrêtes tout autour; ce qui laisse deux pouces de têtes plates. Son manche sur lequel on pratique, ainsi que sur les autres, un certain nombre de cordons contigus, asin de le mieux tenir dans la main, doit être de treize pouces de longueur, y compris la prosondeur du trou du cylindre, que l'on perce au milieur de part en part.

125. Il sert à battre les susées volantes de dixhuit lignes & au - dessus, & les jets de seu de douze lignes & au-dessus.

race. Le second maillet moins fort que le précédent, & de même forme & figure, doit avoir un cylindre de trois pouces de diametre, sur quatre & demi de longueur, & les arrêtes des bouts aussi abbatues à neuf lignes de leur centre; ce qui donne dix-huit lignes de têtes plates: la tige de son manche doit être de neuf pouces de longueur, hors du trou. neuf, douze & quinze lignes, les jets de feu de fix & neuf lignes, & les cartouches de moyenne grosseur.

128. Enfin le cylindre du petit maillet, doit être de deux pouces de diametre, sur trois de longueur, & avoir les bouts coupés à vives arrêtes, & un manche de neuf pouces de longueur, en sus du trou.

129. Il sert à battre les susées volantes de six lignes, les chandelles romaines, les jets de seu de quatre lignes, les serpenteaux, & tous les autres petits artissices, & à abattre les plis des cartouches & des pots de susées, (vous en avez déjà fait usage pour ces dernieres choses).

Le Comte. Ce qui m'arrête encore, Monsieur, c'est de savoir pourquoi vous ne faites pas les bouts des gros maillets de toute l'épaisseur de leurs cylindres?

130. L'Amateur. On pourroit absolument, Monfieur, faire les gros maillets d'un cylindre unisorme dans toute sa longueur; mais comme ils sont plus sujets à tourner dans la main, que des petits, ce qui fait donner des coups, qui, portant à faux, ou cassent les baguettes ou sont plier les cartouches, j'ai imaginé de diminuer le diametre de leurs têtes, asin d'éviter ces inconvéniens, & j'y ai réussi. Par ce moyen, les coups de maillet s'appliquent plus fûrement & plus près du centre de son poids, suivant sa chûte; parce que s'il arrive que l'on porte un coup saux, la tête du maillet étant moins large, elle glisse sur la poignée de sa baguette, & sait moins de tort.

## DIALOGUE QUATRIEME.

Des matieres combustibles & autres, & maniere de les préparer.

131. Le COMTE. Je pense, Monsieur, qu'il ne me reste plus qu'à connoître les matieres combustibles qui composent les seux d'artifices, & de savoir les préparer, pour ensuite les employer à charger les susées.

132. L'Amateur. Avant d'entrer, Monsieur, dans le détail des matieres, il est bon de vous dire que pour les broyer, les réduire en poudre, & les tamiser, mouler les cartouches, & charger les artifices, il convient d'avoir un petit attelier sur terre ferme dans un coin de sa maison, & éloigné des chambres à seu, où l'on puisse travailler à son aise, & sans incommoder personne, parce qu'outre le bruit que l'on fait, la poussière de la plupart des matieres, gâte & noircit les meubles, & l'or & l'argent,

On a dans cet attelier deux billots de bois salarges, folides & bien dressés, à peu près comme ceux des enclumes des forgerons, pour servir à poser les culots & broches des susées, & le mortier à piler les matieres dures.

On les perce d'autant de trous que l'on a de différentes broches, & suivant la longueur & grosseur de leurs queues, asin qu'elles puissent y entrer librement jusqu'à leur demi-boule, qui doit porter dessus.

L'un de ces billots se scelle en terre & au grand jour, de saçon à pouvoir mettre une table derriere, pour poser les outils & compositions: l'autre se fait portatif, au moyen de deux boucles de cuir opposées, & de trois ou quatre sorts pieds emmanchés dessous, comme à une pelote de cuisine ou à une sellette, afin de s'en servir quand on veut travailler dans le cabinet d'un jardin, ou dans une chambre basse. Pour ce dernier usage, on en garnit les pieds, afin d'amortir le retentissement des coups de maillet.

On peut, pour avoir moins de trous sur ces billots, saire les queues des pointes de la grosseur de celles des broches, c'est-à-dire, la queue de la pointe des jets de quatre lignes, comme la queue de la broche des susées volantes de six lignes, & ainsi des autres.

133. Les matieres dont on fait le plus d'usage,

font le salpêtre, le soufre, le charbon, la poudre, les timailles de ser, d'acir, d'éguilles, de cuivre jaune, d'épingles, la sonte de ser, & le cuivre jaune, concassés.

- 134. Le salpétre pour être employé dans les artifices, dont il est la base de plusieurs, & surtout des susées volantes, doit être bien rafiné & de trois cuites, pour plus de succès.
- 135. Celui que vendent les Marchands est ordinairement bon, quand il est bien blanc, dur, transparent, & en éguilles crystallisées.

Le Comte. Outre ces remarques, ne pourroiton pas encore, Monsieur, éprouver le salpêtre pour s'assurer de sa qualité?

- 136. L'Amateur. Ecrasez sin sur une planche nette, un petit morceau de salpêtre; ramassezle en un tas, & mettez-y le seu avec un charbon ardent: si la slamme vive qui doit s'en élever; le consume au point qu'il ne reste plus qu'une petite masse blanche, c'est une preuve de sa bonne qualité.
- on le concasse dans un mortier, & on le fait sécher s'il est humide. On le broie avec une molette de bois dur, portant une poignée cylindrique, sur une table aussi de bois dur, d'environ deux pieds en quarré, coupée à huit pans, & garnie tout autour d'un rebord d'un pouce

de faillie, au milieu duquel on pratique une petite ouverture à coulisses, que l'on ferme avec une piece mobile.

- 138. Quand le salpêtre est broyé à pouvoir le tamiser, on le ramasse sur la table avec une patte de lievre, on leve la trappe, & on le sait tomber dans un tamis de gaze de soie très sine, garni d'un couvercle & d'un tambour un peu prosond.
- 139. On broie encore ce qui reste; on tamise de nouveau, & on garde le tout dans des boîtes bien sermées & dans un lieu bien sec, pour s'en servir au besoin. On en fait autant pour les autres matieres; le mieux cependant est de les employer fraîches tamisées, ou au plus après un certain tems, parce qu'elles s'alterent toujours un peu en viellissant trop.

Le Comte. Et le soufre, comment se préparet-il, Monsieur, & à quoi connoît-on sa bonne qualité?

- 140. L'Amateur. Le soufre (je parle de la sseur de soufre, car on en fait plus d'usage que de celui en bâtons, appellé magdaleon), la sseur de soufre, dis-je, n'a besoin d'aucunes préparations: on la passe seulement dans le tamis le plus sin, avant de l'employer; & ce qui ne peut passer, se broie sur la table, & se tamis ensuite.
  - 141. La bonne fleur de soufre est celle dont

la couleur est d'un beau citron, & qui, portée à l'oreille dans un sac de papier, semble pétiller & crier, en la serrant dans les doigts.

Le Comte. Est-il indifférent, Monsieur, de prendre tel ou tel charbon? Dans ce cas, on éviteroit la peine de brûler le bois; il ne s'agiroit plus que d'écraser le charbon plus ou moins gros; car je pense que c'est ainsi qu'on l'emploie.

142. L'Amateur. Le charbon doit à la vérité, Monsieur, être écrasé pour entrer dans les compositions d'artifice; mais toutes sortes de bois ne conviennent pas pour le faire.

143. Celui que l'on prend pour fabriquer la poudre est ordinairement de faule ou de bourdeine, autrement dite nerprun ou puvine; mais on a toujours, je crois, jusqu'à présent, donné la présérence à ce dernier.

A défaut de celui-ci que l'on ne trouve pas indifféremment par tout, pour faire le charbon des artifices, appellé aigremore, on se sert de bois blanc, tels que le saule, le coudre, le tremble ou le tilleul.

Pour moi, faute de nerprun, le faule est celui que je présere. Vous le trouverez désigné par le seul mot charbon, dans les compositions dont nous parlerons dans la suite.

On fait encore usage de charbon de chêne & hêtre; je vous distinguerai ceux-ci du premier, en ajoutant charbon de chêne, de hêtre.

144. De quelqu'espece sussitie que soit le bois dont vous vouliez saire du charbon, prenez de grosses branches, & faites-les couper dans le tems de la sève, parce qu'il saut les écorcer en entier, & les sendre en petites bûches que vous mettrez sécher au sour.

145. Pour les brûler, on en forme un petit bûcher ou à l'air, ou dans une cheminée dont a foin d'ôter le bois & les cendres. On y met le feu avec des allumettes, & à mesure que les charbons sont ardens, on les étousse dans une braissere, comme celle des Boulangers, ou dans un grand pot de terre que l'on couvre chaque fois.

146. Quand le charbon est éteint & bien réfroidi, on le crible pour le purger des cendres qui l'enveloppent, & on le broie sur la table avec la molette. On le passe dans un tamis de crin un peu clair, & de même grandeur que celui de soie, asin qu'il puisse entrer dans ses tambour & couvercle, (il faut avoir la même précaution pour tout autre tamis).

Lorsque le charbon est tamisé, on le passe dans un tamis de soie moins sin que le premier, pour en ôter la poussiere inutile que l'on jette.

147. On le repasse encore dans un moyen tamis de crin, pour séparer le gros d'avec le fin, & on les garde dans des pots bien bouchés.

148. Le fin sert pour les moyens & petits artifices, & l'autre pour les susées volantes & pour les grosses gerbes.

Le Comte. La poudre a fans doute aussi, Monsieur, sa préparation, & des remarques pour distinguer la bonne de la mauvaise?

149. L'Amateur. On emploie, Monsieur, deux fortes de poudre, de la sine & de la grosse à canon, ou grainée ou pulvérisée, tantôt séparément & tantôt mêlées ensemble, parce qu'il arrive souvent que celle à canon, ou plutôt celle de mine que l'on trouve plus aisément dans nos provinces, n'est pas trop bonne.

150. Les bonnes poudres sont celles qui, tirant sur la couleur d'ardoise, se brisent difficilement entre les doigts, & qui, allumées doucement sur du papier blanc, s'enflamment promptement, sans le noircir ni le brûler, en jettant une sumée de la forme d'un cercle.

151. Elles fe broient comme le saspêtre, mais séparément, & se passent de même dans le tamis de soie le plus sin, avec cette différence que ce qui n'a pu passer après plusieurs broyées, se garde pour un usage particulier.

152. Ces poudres ainsi tamisées, s'appellent poussier ou poulverin, & se conservent dans des barrils de bois que l'on distingue, asin de ne pas consondre l'une pour l'autre.

prend une livre de celle à canon ou de mine, & quatre onces de la fine appellée à giboyer, & on les passe ensemble, pour les bien mêler: si cependant on pouvoit se procurer de bonne poudre à canon, ce mêlange deviendroit inutile.

Le Comte. Quel usage particulier fait-on donc, Monsieur, de la poudre à demi - broyée qui reste après qu'on l'a tamisée?

154. L'Amateur. Cette poudre à moitié écrafée que l'on appelle relien, sert, Monsieur, pour les chasses des pots à seu & autres artifices, parce qu'étant moins vive, la garniture de ces pots prend seu plus aisément.

Le Conte. Est-ce que les limailles demandent aussi, Monsieur, à être préparées, pour entrer dans les compositions?

- 155. L'Amateur, Les limailles dont nous avons parlé, Monsieur, sont si communes chez les ouvriers qui travaillent ces métaux, qu'il est inutile de vous indiquer les moyens de vous en procurer.
- 156. Je vous dirai seulement qu'il faut les choisir nouvellement faites & sans rouille, & leur premiere préparation consiste à les passer en petite quantité.
- 1°. Dans le plus sin tamis de soie, pour les purger de leur sine limaille ou poussiere qui ne sert à rien.

- 2°. Dans le moyen tamis de crin, pour en ôter les grosses ordures.
- 3°. Dans un autre tamis de crin, mais plus ferré, pour les nettoyer encore de ce qui reste d'ordures.

Et enfin dans le moyen tamis de crin, & légérement, pour séparer les fines des grosses limailles que l'on peut alors employer, en les mêlant avec la dose de soufre qui leur convient, & lorsque les artifices doivent être brûlés tout de suite.

Le Comte. Et la fonte de fer & le cuivre jaune, comment peut on, Monsieur, s'en procurer & les concasser; car ces matieres ne sont pas tendres? Se préparent - elles comme les limailles?

157. L'Amateur. On trouve, Monsieur, chez les Chaudroniers ou Marchands qui tiennent des ouvrages de fonte de fer, affez de marmites neuves cassées, parmi lesquelles on choisit les tessons les plus minces, les plus argentés & les plus cassans. La seule difficulté est de les réduire en grains de six grosseurs différentes.

La fonte a aussi dissérentes préparations, dont voici la premiere.

158. On la casse avec un marteau, & on la pile dans un fort mortier de sonte, avec un pilon de même métal; & on y revient autant de

fois qu'il en reste dans le gros tamis de crin, où on la passe d'abord.

Cette opération, je l'avoue, est un peu longue & satigante; mais vous pouvez, Monsieur, vous éviter cette peine, en saisant saire cet ouvrage, ainsi que celui de préparer le salpêtre, la poudre & le charbon, par celui de vos domestiques le plus intelligent.

Quand la fonte est pilée & réduite, on la passe aussi en petite quantité dans le sin tamis de soie, pour en ôter la poussière inutile; après quoi on divise ainsi les grains, suivant leurs différentes grosseurs.

- 159. 19. On les passe dans le moins sin tamis de soie, pour en extraire les plus petits.
- 2°. Dans un tamis de crin un peu plus clair que le précédent, pour ceux qui le font moins.
- 3°. Dans le moyen tamis de crin, pour ceux qui le sont encore moins.
- 4°. Dans un tamis de crin, dont le tissu doit être entre le clair & le moyen tamis de crin, pour les grains un peu plus gros, que l'on tire tant qu'il en peut passer.

On partage ensuite ceux-ci, en les repassant encore dans le même tamis, mais légérement, & ce qui ne tombe pas, fait le cinquieme numéro.

Enfin ce qui reste de la quatrieme passée,

est la sixieme & derniere grosseur de la sonte que l'on peut aussi employer, comme je l'ai dit des limailles.

Le Comte. Ne pourroit-on pas, Monsieur, puisque les morceaux de fonte sont si difficiles à réduire en grains convenables, prendre de la grenaille de fer, dont certaines gens sont usage

pour la chasse?

chose, Monsieur, que de la vielle fonte que l'on met en sussion, au moyen d'un seu vis & ardent, soutenu par le vent de plusieurs soussilets, pour la façonner pendant que l'on verse la liqueur sur un baquet plein d'eau; on peut aussi l'employer en la préparant comme la précédente, parce qu'elle se trouve en partie réduite en assez petits grains, pour n'avoir pas besoin d'être cassée, mais cette resonte & cette trempe la rendent inférieure à la sonte neuve que l'on doit présérer, à cause des dissérentes surfaces qu'elle acquiert, en la brisant dans le mortier.

pour fouder les ouvrages de cette nature, se réduit encore & se passe de même dans les tamis, pour en tirer les six grosseurs nécessaires, & se prépare comme les limailles & la sonte.

162. Celui que l'on tire à la filiere, pour en faire du fil de laiton, forme de petits copeaux

frisés plus au moins gros, qui, préparés comme les limailles, servent les uns de la grosseur d'un grain de bled, pour les jets ou gerbes de neuf lignes de diametre intérieur & au dessus; & les autres plus petits pour ceux au-dessous de ce calibre: mais comme on ne peut s'en procurer aisément, je me borne à vous dire que si vous en aviez, vous pourriez les employer quelquesois en place de limaille de cuivre, parce qu'ils sont un assez bel effet.

Le Comte. Toutes ces matieres ont donc encore, Monsieur, d'autres préparations?

L'Amateur. Pour garder les artifices pendant un certain tems, il faut, Monsieur, garantir de la rouille les limailles, le cuivre & la fonte; & on y parvient, du moins autant qu'il est possible, en les préparant de la maniere suivante.

163. Sur une livre de chacune desdites matieres, car c'est autant qu'il en saut pour un particulier qui s'amuse des artifices, on mêle quatre onces de sleur de sousse , & on fait chausser & bouillir le tout dans une poële de fer, en remuant avec un bâton, & avec cette précaution de n'y pas laisser prendre le seu.

On laisse réfroidir, & on bat cette masse dans le mortier, pour la diviser & la remettre dans son premier état.

On la passe dans le tamis convenable à sa

groffeur, & on la frotte dans les mains avec de l'huile de lin, pour la nettoyer & l'éclaircir; après quoi on l'essuie avec un morceau d'étosse de laine.

Quand la matiere est bien séche, on recommence l'ébullition avec pareille dose de sleur de sousire; on la repile & on la tamise, mais sans la repasser dans l'huise, parce qu'alors la préparation est sinie,

164. Les limailles, la fonte & le cuivre, ainsi préparés ou seulement nettoyés, se conservent dans des bouteilles, ou dans des vessies bien dégraissées que l'on met dans le coin d'une cheminée où l'on fait habituellement du seu.

165. Il y a encore une autre préparation plus abrégée, c'est de faire un vernis avec deux onces de mastic en larmes que l'on réduit en poudre dans un mortier, & deux onces de térébenthine de venise.

On les détrempe ensemble dans une terrine vernissée & sur un seu doux, avec de l'esprit de vin & sans les noyer; en observant de n'y pas mettre le seu, ni de les laisser venir en onguent, ce qui se connoît, lorsque, versant quelques gouttes de cette liqueur sur du papier, elles le mouillent sans le rendre gluant: alors le vernis est bon; s'il est trop épais, on y met de l'esprit de vin, jusqu'à ce qu'il ait acquis ladite qualité.

On le verse dans une petite fiole, & on le

garde pour n'en faire usage qu'à l'instant où l'on veut employer des limailles, de la fonte, &c. que l'on étend sur une seuille de parchemin, après les avoir pesées suivant la dose réglée par les compositions que l'on doit faire avant.

On secoue la fiole pour brouiller le vernis, & on le répand goutte à goutte sur la limaille, &c. sans en trop mettre. On la broie avec le coin du parchemin, & on y poudre un peu de fleur de sous pour absorber le fluide du vernis & couvrir de fleur toutes les particules de la limaille que l'on frotte encore & que l'on tamise pour en ôter le sous re qui ne s'y est pas attaché; après quoi on la mêle avec la dose de fleur qui lui convient, & ensuite le tout avec la composition préparée, que l'on doit employer aussi-tôt.

166. Cette derniere préparation peut se faire seule, c'est-à-dire, sans la précédente; mais jointes ensemble, les limailles, la sonte, &c. n'en sont que plus brillantes & plus éclatantes, parce que s'enslammant & se liquésiant plus promptement, elles produisent des étincelles & des seux qui varient suivant la sorme & le choc des limailles & de la sonte, en dégorgeant des cartouches.

quatre préparations différentes que je vais rapprocher les unes desautres: 1°. celle avec la fleur de soufre seulement, après que les matieres sont bien nettoyées & divisées par grosseur; elle ne se garde pas: 2°. celle à la cuite; elle se garde un certain tems, même dans les cartouches chargés: 3°. celle au vernis; elle se garde moins que la précédente: & ensin celle à la cuite & au vernis ensemble; elle se garde chargée encore plus long-tems que la cuite seule.

Et pour ne vous rien laisser ignorer de tout ce qui peut tendre à un plus bel effet des artifices, je vous rapporterai un article que j'ai extrait du journal de Bouillon (page 57, de la premiere quinzaine de Mai 1774), à dessein de faire usage de la composition qu'il annonce, si elle peut s'adapter aux limailles, &c. dont nous nous entretenons.

168. « Le fieur Samuseau vient d'obtenir un privilege du Roi pour une composition de fon invention, qui préserve de la rouille toutes fortes de métaux, & à laquelle l'Académie des Sciences a donné l'approbation la plus complette. Cette composition brillante n'est fusceptible d'aucune odeur, & s'adapte tellement avec les métaux, qu'elle est à l'épreuve des coups de marteau; elle garantit les sussis, les pistolets, &c. de toutes les injures de l'air ».

me procurer de cette composition, pour en faire

l'essai sur nos limailles, je me contente de vous l'indiquer, parce que si elle n'étoit pas inslammable & qu'elle pût leur convenir, les artifices, au moyen de cette découverte, se conserve-roient peut-être plus long-tems sans altération; car le salpêtre a beau être employé bien sec, il a toujours un mordant qui ronge le ser & le cuivre, sur - tout lorsqu'ils sont rensermés & comprimés ensemble dans les cartouches.

Le Comte. Les matieres dont vous venez, Monfieur, de me faire le détail, & de me donner les préparations, font-elles les seules nécessaires?

L'Amateur. On se sert encore, Monsieur, de nombre de matieres dissérentes; mais certaines sont si dangereuses, à cause des suites sunesses que leurs vapeurs peuvent entraîner; & d'autres produisent si peu d'esset, que je ne vous parlerai que de celles qui en sont le plus, & que l'on peut employer sûrement.

170. L'étoupille, la plus utile de toutes ces matieres, se fait avec du coton filé de longueur arbitraire, dont on forme des meches de deux, trois, quatre, cinq & six brins.

171. On les met tremper dans de bon vinaigre, pendant deux à trois heures, en les dépelottonant dans une terrine & sans les couper; c'est-à-dire, d'un seul bout, suivant leur grosseur.

Quand elles en sont imbues, on les retire &

on les presse foiblement entre les doigts, pour en extraire le vinaigre. On les fait tremper pendant quelque tems, dans une autre terrine où on a préparé une pâte ni trop claire, ni trop épaisse, faite avec du poussier de poudre sine, détrempé à l'eau-de-vie ou à l'esprit-de-vin, dans laquelle on a fait fondre un peu de gomme arabique, pour que la pâte s'attache aux meches, & qu'elles aient un peu de consistance.

172. On les manie pour les bien couvrir de pâte, on les retire en les serrant légérement dans les doigts, & on les fait sécher sur des cordes tendues dans un grenier.

173. Lorsqu'elles sont à demi-seches, on les coupe de la longueur de deux à trois pieds, & on les roule dans du poussier sec de poudre sine, on les remet sécher à fait, & on les enveloppe en paquets par grosseurs différentes, dans de grandes seuilles de papier sans les plier, pour les garder dans un lieu sec.

174. Elles fervent à amorcer les artifices, à y mettre le feu, & à le communiquer rapidement d'une piece à une autre, même à des distances éloignées: pour cet effet, on proportionne leur grosseur à celle des cartouches.

175. La pâte & la poudre seche qui restent après cette préparation, se mêlent ensemble & se conservent dans une soucoupe: elles servent à coller les bouts d'étoupille que l'on met dans la gorge des cartouches, & par-tout ailleurs où ils prennent feu; c'est ce que l'on appelle amorce. Il ne faut pour cela que la détremper avec un peu d'eau; & lorsqu'elle est consommée, on en fait d'autre avec du poussier & de l'eau, suivant la quantité dont on a besoin.

Le Comte. Quelles sont donc encore, Monsieur, les autres matieres qui sont effet dans les artifices, & dont on peut sûrement saire usage?

L'Amateur. Il y a long-tems, Monsieur, que vous n'aviez donné carriere à votre vivacité; car à peine vous ai-je décrit la premiere des matieres que je me suis proposé de vous indiquer, que vous voulez connoître les autres; mais l'envie de vous instruire, l'emporte sur votre patience.

Les matieres dont il me reste à vous entretenir, sont:

176. La poudre d'or & d'argent (ce sont celles que l'on met sur l'écriture, & que l'on achete chez les Marchands Papetiers); elles s'emploient toutes telles.

177. La mine de plomb rouge, on s'en sert comme elle est.

178. La litarge d'or & d'argent (on les trouve chez les Epiciers); elles ne demande aucune préparation. Il faut seulement en ôter la fine poussière.

179. La résine réduite en poudre.

180. Le noir de fumée d'Hollande. On en fai usage pour le feu chinois commun, en le détrempant avec des gouttes d'huile de pétréole, jusqu'à ce que l'on en ait formé des grains de grosseur proportionnée aux susées dans lesquelles on veut les employer, & on les laisse sécher avant de les mêler dans la composition.

181. Le chaibon de terre. On l'écrase légérement; car il est fort tendre, & on le passe dans le tamis.

182. Le foufre en rouleau, appellé magdaleon (nous en avons déjà parlé); on le concasse en grains covenables.

183. Le camphre, pour le dissoudre; on y verse de l'esprit de vin goutte à goutte sans le noyer; on le broie, on le fait sécher, & on le met en poudre que l'on conserve dans une sole bien bouchée, crainte d'évaporation.

184. La manganelle noire: c'est une pierre dont se servent les Potiers de Terre, pour vernir en brun la terrasse; elle se prépare comme le charbon de terre.

185. La fuie de fer: on la ramasse dans la ches minée des forgerons.

186. Enfin la cendre de bois de foyer: on la passe dans le fin tamis de soie.

187. Lorsque l'on veut saire des compositions, on pese séparément chacune des matieres, en proportionnant leur volume au nombre de pieces que l'on a à charger, c'est-à-dire, on en prend le poids par nature ou en entier, ou par moitié, quart, huitieme, &c. avec cet attention de ne pas se tromper, parce que la composition ne vaudroit rien.

On mêle toujours ensemble le salpêtre, le soufre & la poudre, & on les passe trois sois dans le moyen tamis de soie; mais quand il entre dans les compositions de la sonte ou des limailles, dont on doit aussi proportionner la grosseur à celle des cartouches, on réserve la sleur pour la mêler en particulier avec les limailles ou la sonte, & après avec le reste de la composition, ainsi que je l'ai déjà dit à l'article de leur préparation.

On met ensuite le charbon & les autres matieres fines ou en grains: on mêle encore le tout, & on le passe aussi trois fois dans le gros tamis de crin.

Les compositions ainsi faites, sont prêtes à employer, & se versent à cette sin dans le couvercle des tamis ou dans une sébille de bois, en observant de les brouiller de tems en tems avec une cuiller, à mesure que leur volume diminue, parce qu'elles ne peuvent jamais être trop mélangées.

## TROISIEME PARTIE.

Du chargement des Artifices.

## DIALOGUE PREMIER.

Des Serpenteaux, Pluies de feu, Étoiles, Saucissons, Marrons & autres petits Artifices de garnitures.

188. Le Comte. Je touche donc enfin, Monfieur, au moment de charger des serpenteaux, & de mettre en pratique tout ce que vous m'avez dit jusqu'à présent du chargement des artifices.

L'Amateur. Avant de vous faire connoître; Monsieur, la façon abrégée de charger les ferpenteaux, je vais vous tracer un tableau des différentes compositions qui leur sont propres.

J'en ferai autant pour tous les autres artifices; à mesure que nous en parlerons; au moyen de quoi vous pourrez choisir dans ces tableaux, celle des compositions que bon vous semblera, en la préparant de la maniere que je vous ai cidevant indiquée.

COMPOSITIONS pour les Serpenteaux de 3 & 4 lignes.				
N O M S  des Feux. des Matieres.	POIDS.			
Brillant { Pouffier . , . Limaille de fer .	16 0			
Aurore { Pouffier   Poudre d'or	16 0			
Ordinaire Salpêtre Fleur de foufre. Charbon	16 4 3 0 6 0			
Ordinaire Salpêtre Fleur de foufre. Pouffier	4 0 4 0 16 0			
Commun { Charbon   Pouffier	4 0 16 0			
Autre plus vif . { Charbon Pouffier	3 ° 16 °			
Encore plus vif. { Charbon   Pouffier	2 0 16 0			

Quoique vous ne trouviez, Monsieur, sur ce tableau aucunes compositions chinoises, on en fait cependant usage; mais je ne vous les donne pas, parce qu'il vaut mieux réserver la sonte pour des pieces plus intéressantes.

189. Pour accélérer le chargement des ferpenteaux, on les arrange debout dans une petite caisse appellée boisseau, faite de bois léger de quatre lignes d'épaisseur, & de quatre pouces huit lignes en quarré du dedans en dedans, sur deux pouces un quart de prosondeur. Pl. 1, fig. S.:

Si les cartouches (je parle de ceux de trois lignes) sont faits tels que je vous l'ai prescrit, le boisseau en contiendra quatorze douzaines, que vous pourrez aisément & très - promptement charger à la sois, en procédant ainsi.

190. Etendez fur une table solide, la feuille de parchemin avec laquelle on broie les limailles, & posez y le boisseau plein de cartouches; mettez au sond de chacun un petit tampon de papier roulé dans les doigts, & frappez - le avec la premiere baguette & le petit maillet.

Coulez fur ce tampon, au moyen d'un petit entonnoir de fer blanc, dont la douille doit être proportionnée au diametre intérieur des cartouches, à peu près autant de poudre fine en grains que peut en contenir le bassinet d'un susil; & mettez sur chaque charge, un grain de poids rond assez petit, pour ne pas intercepter la communication du seu de la composition, à la poudre.

Le Comte. Pourquoi faut-il donc, Monsieur, mettre un tampon de papier au fond des cartouches, & un poids fur la poudre? Je ne faisois pas ainsi, étant au college, ceux dont je vous ai parlé.

L'Amateur. C'est pour faire crever les serpenteaux avec plus de résistance, parce que la poudre, en s'enflammant, chasse le poids dans se trou du dégorgement qui se trouve bouché par ce moyen; & l'autre l'étant aussi par le tampon, la poudre se fait jour avec d'autant plus de violence & de détonation, qu'elle se trouve plus. rensermée.

Lorsque les cartouches sont ainsi disposés, on les remplit de composition, en la versant dessus avec une cuiller de bois, & on la soule avec la premiere baguette, en les frappant légérement les unes après les autres, de trois à quatre coups de maillet.

On remet de la composition que l'on bat de même avec la seconde baguette, jusqu'à ce que les cartouches soient chargés à quatre lignes environ près du bout.

- 191. On les retire du boisseau, & s'il s'en trouve quelques-uns de trop pleins, on ôte un peu de la composition avec une pointe, asin de pouvoir les étrangser & les nouer, comme la premiere sois.
- 192. On ouvre le trou de ce dernier étranglement, avec un petit poinçon de ser de quatre lignes de longueur, sur une ligne de diametre à la base, & moitié à la pointe, portant demiboucle de trois lignes de diametre, & de deux de hauteur, avec une queue en sus, pour être monté sur un manche proportionné à sa grosseur

(Pl. 1, fig. T); après quoi on amorce les serpenteaux, en mettant dans ce trou un bout d'étoupille saillante, que l'on y colle avec la pâte d'amorce dont nous avons parlé.

Le Comte. Et les cartouches que vous m'avez fait rouler, Monsieur, sur le travers des cartes, comment se chargent-ils, & quel est leur usage relativement à leur peu de hauteur?

193. L'Amateur. Ils se chargent, Monsieur, dans le boisseau, comme les précédens, avec cette dissérence que l'on n'y met point des pétards: on les étrangle, on les noue & on les amorce de même.

194. Ils ne servent que pour les susées volantes de sur su neuf lignes, dont les pots se trouveroient plus courts que les cartouches, si on y employoit des premiers serpenteaux.

195. On fait encore des pétards avec le plus gros de ces cartouches, en les remplissant de poudre grainée, sans y mettre de pois, & on les finit comme les autres : on les emploie dans les garnitures en place des serpenteaux, mais seulement dans les petites & moyennes susées.

Le Comte. Ceux de quatre lignes de diametre faits de trois cartes, se chargent sans doute, Monsieur, disséremment que les autres, puisque vous les appellez serpenteaux brochetés; & à quoi servent ils, ainsi que les petits moulés avec une carte en trayers?

ces fortes de cartouches sur une broche, ainsi que je l'ai dit à l'article de leur moulage; mais on a plutôt fait de les charger au boisseau; & comme ils ne s'y arrangent pas aussi bien que les petits, on les retient debout, en mettant une ou deux bandes de fort carton dans le vuide restant.

perçe à la main, en commençant le trou avec un vrillette que l'on enfonce de neuf à dix lignes, & on le finit avec une peute broche de fer, de la forme de celle des susées volantes. Sa longueur doit être de quatorze lignes; le diametre de sa base d'une ligne & demie, sur moitié à la pointe, & celui de la demi boule de quatre lignes, sur trois de hauteur; elle se monte aussi à demeure, sur une petite poignée. Pl. 1, sig. U.

198. Ces serp nteaux auxquels on fait une ame de cette prosondeur, afin qu'ils aient en l'air plus d'agitation, s'amorcent & s'étoupillent comme les autres; mais ne s'emploient que dans les pots à seu, les bombes & les grosses susées yolantes.

Ils se chargent encore au boisseau de deux autres manieres.

199. La premiere est d'y mettre avec l'entonnoir, une petite charge de la composition des écoiles dont nous parlerons bientôt. On la foule, & on acheve de les charger avec de la composition des serpenteaux, sans y mettre de poudre grainée: on les étrangle, on les noue, on les perce avec la broche de ser, & on les amorce; on les appelle alors serpenteaux à étoiles, parce qu'ils sinissent par un seu d'étoiles.

200. L'autre maniere est l'inverse de celle-là, avec cette dissérence, que l'on met d'abord un petard, & qu'on les charge de la composition des serpenteaux jusqu'à neus lignes environ près du bout: on les étrangle, on les noue à cet endroit, & on les perce avec une vrillette à quelques lignes de prosondeur. On met dans chaque trou une pincée de poussier sec; on charge le vuide au-dessus de l'étranglement, avec de la composition des étoiles, & on les amorce sans les étrangler: ces derniers se nomment étoiles à serpenteaux, parce que leur seu commence par une étoile, & sinit par celui d'un serpenteau à petard.

On en fait encore de ce calibre, & pour les trois usages susdits seulement; mais que l'on perce différemment.

201. On les tamponne & on les charge au boiffeau sans y mettre de petard; & avant de les étrangler, on couvre la composition d'un petit tampon de papier: on les noue, en approchant l'étranglement autant que l'on peut, & on les perce un peu au-dessous des tampons, de deuxpetits trous opposés, l'un à un bout & l'autre à l'autre, avec une petit poinçon en emporte-piece, d'une forte ligne d'ouverture à la pointe (Pl. 1, fig. X), sorte d'instrument dont on se sert pourdécouper, & saire les mouches de tasetas.

Ces trous ne doivent être que de l'épaisseurdes cartouches, sans entamer la composition qu'il faut découvrir: on les remplit de poussiersec, on les couvre avec un seul bout d'étoupille, plus long que les cartouches, & posé en diagonale dans toute sa longueur. On l'arrête d'abordavec du sil sur chaque étranglement, & ensuiteavec de l'amorce sur chaque trou: lorsque celleci est seche, on coupe le sil & on colle une petitebande de papier brouillard sur l'étoupille, enobservant de ne pas la mouiller, & d'en laisserfortir un bout, asin qu'il puisse prendre seu aisément; ces sortes de serpenteaux sont un esset singulier dans les garnitures où on les emploie.

202. Quant aux cartouches sur le travers d'une carte, ils servent, Monsieur, à faire des étoilles & des lances d'illuminations à petards: on les remplit de poudre grainée à la hauteur d'un pouce, on les y étrangle & on les noue le plus près possible.

203. Pour le premier usage, on met dans le trou de l'étranglement, une pincée de poussier fec avec l'entonnoir, & on charge légérement au boisseau la partie vuide, avec de la composition des étoiles, que l'on amorce ensuite.

On garde de ces petards dont on ne charge pas la partie vuide, pour fervir aux petites lances que je me réserve de vous détailler plus loin, parce qu'elles ne font pas partie des garnitures dont nous nous occupons maintenant.

Le Comte. La pluie de feu se charge-t-elle, Monsieur, dans le boisseau, & a-t-elle des compositions particulieres?

204. L'Amateur. Ces petits cartouches se chargent, Monsieur, dans le boisseau avec certaines compositions des serpenteaux que je répéterai ici, crainte d'équivoque; on ne les étrangle pas lorsqu'ils sont saits, & on les amorce avec un bout d'étoupille retenue avec de la pâte.

COMPOSITIONS pour la Pluie de feu en cartouches.				
N O des Feux.	M S des Matieres.	POIDS.		
Brillant	Poussier Limaille	16 4		
D'Or ou Aurore.	Poussier Poudre d'or	16		
Commun	Charbon   Poussier	24 16		

205. On fait encore deux autres fortes de pluies de feu, l'une en étincelles avec les grosses sciures des bois dont nous avons parlé.

206. On les fait bouillir avec de l'eau dans laquelle ou a fondu du salpêtre. On les retire, on les dégoutte; & pendant qu'elles sont encore molles, on les roule dans du poussier sec qui leur sert d'amorce, & on les laisse sécher avant de les employer.

207. L'autre sorte de pluie de seu se sait en gros grains de deux manieres dissérentes, & avec les compositions suivantes.

COMPOSITIONS pour la Pluie de feu en grains.				
Salpêtre	Premiere compo-ficion.  onces. 18 12 18 0	Seconde compo- ficion.  onces.  8  0  8  16		

208. Pour la premiere qui exige certains soins, asin de n'y pas laisser prendre le seu, on fait sondre le sousre dans une terrine vernissée assez prosonde, & on y verse le salpêtre peu à peu, en remuant avec un bâton; on les retire du seu, & on y mêle de même la poudre.

Lorsque la composition est ainsi faite, on la verse sur une table de pierre, où on la laisse un peu réfroidir; on la coupe par petits morceaux que l'on roule dans une pâte d'amorce tant soit peu liquide, & on les laisse sécher.

209. Quand l'autre composition est bien mêlangée au tamis, on en fait une pâte très-liquide avec de l'eau-de-vie, & on y mêle huit onces d'étoupes de chanvre hachées: on en forme des grains de la grosseur d'un pois, en les roulant entre les doigts, & on les amorce encore humides dans du poussier sec.

Le Comte. Vous appellez fans doute étoiles, Monfieur, cette quantité de petites lumieres qui terminent le vol des fusées, & qui font cette surprise si agréable dont vous m'avez parlé; comment se font-elles donc? car vous ne m'avez pas fait mouler des cartouches pour ces sortes d'artifices.

210. L'Amateur. Comme les étoiles, Monsieur, entrent dans les garnitures en plus grand nombre que les serpenteaux, parce que chacune ne pese gueres que le tiers d'un de ceux-ci; j'ai imaginé, pour en abréger l'ouvrage, de composer un moule avec lequel on en fait neuf d'un coup, à l'instar, à la vérité, de celui dont on se sert ordinairement, mais qui n'en fait qu'une à la fois.

211. Cet instrument de bois dur, & coupé

quarrément à chaque bout, se fait au tour, & à trois parties cylindriques d'inégales longueurs & grosseurs.

La premiere qui est le porte-moule, doit avoir quatre pouces de diametre, sur dix lignes de hauteur, & être arrondie au-dessous en diminuant, jusqu'à la seconde partie qui est la poignée, laquelle doit avoir quatre pouces de longueur, sur quinze lignes de diametre, & être aussi arrondie dans le dessus jusqu'au dernier cylindre qui est le repoussoir, dont la hauteur doit être de quinze lignes, sur environ six de diametre. Pl. 2, sig. A.

Lorsque la piece est ainsi disposée, on trace sur la surface plane du grand cylindre, un quarré de trois pouces un quart, dans lequel à partir du centre, & à treize lignes de distance les unes des autres, on trace encore six lignes, & on perce sur chaque jointure, un trou de six lignes de prosondeur, sur trois de diametre; ce qui fait neuf trous au total, distribués de la figure d'un jeu de quilles.

On la met ensuite à huit pans, en abattant les quatre grandes portions de cercles, telles qu'elles sont ponctuées (pl. 2, fig. B), & on colle d'aplomb dans chaque trou, un petit cylindre aussi de bois dur, de six lignes de diametre & de hauteur, non compris la cheville, portant à son

centre & à demeure, une broche cylindrique de fer ou de cuivre, de deux lignes de diametre, sur quatre de hauteur saillante, & dont le bout ainsi que le dessus de son cylindre doivent être coupés bien quarrément.

La figure B (pl. 2,) est le plan & la coupe du dessous de ce moule, ou pour mieux dire, le moule même que je n'aurois pu vous rendre assez sensible, sans cette figure détachée, à cause des différentes pieces réunies qui le composent en partie.

Pour le completter, on a neuf petites viroles de cuivre que j'appelle coupes-pâtes, de dix lignes de hauteur, fur tant soit peu plus de six de diametre, asin que les cylindres puissent y entrer, mais pas trop librement, parce qu'elles tomberoient, lorsqu'étant pleines on tient ce moule dans la main, le gros bout en bas.

Ces coupes-pâtes dont un seulement est ponctué sur le cylindre en élévation, du milieu de ce plan, doivent bien s'affleurer avec la pointe des broches, qui, en moulant les étoiles, y laissent un trou de leur hauteur & grosseur, ainsi que vous allez le voir par la pratique, ensuite de leurs compositions.

COMPOSITIONS pour les Etoiles moulées, Lances, Chiffres, Caracteres & Figures.						
Pre-	Se- conde.	Troi- sieme.	Qua-			
onc. 16	onc. 16	onc.	onc. 12			
6	4	4 0	2 0			
	Pre- miere.	Pre- Se- miere. conde.  onc. 16 16 8 8	Pre- Se Troi- miere. conde. onc.  16 16 16 12  8 8 8 8 6 4 4			

l'une des quatre compositions ci - dessus, on la détrempe dans une terrine avec de l'eau, ou du vinaigre, ou de l'eau-de-vie, ou pour le mieux, avec de l'esprit-de-vin dans lequel on fait sondre pour une livre de salpêtre, une demie-once de gomme arabique ou adragan: on peut y mêlanger, si l'on veut, des étoupes hachées très-sines, par quart du poids du salpêtre; les étoiles en sont plus long-tems à se consumer.

Lorsque la composition est en pâte consistante, mais pas trop serme, on en étend une partie sur la table à broyer, & on y remet d'autre pâte quand celle-là est employée.

213. On monte les viroles sur le moule, & en le tenant d'une main, on l'appuie serme sur la pâte, en soulant dessus pour en remplir chaque trou; & on le porte sur un coin de la table où

on le tourne comme en broyant, afin de détacher la pâte de l'extérieur des virolles.

On le renverse en le tenant d'une main, & on tire de l'autre un coupe - pâte, dans lequel reste l'étoile que l'on fait sortir & tomber légérement sur une seuille de papier, avec le repoussoir que l'on introduit dans la virole: on la remet en place, & on en sait autant pour les autres; on recommence à mouler, &c. & quand on s'apperçoit que la pâte se seche, & qu'elle ne se lie pas bien dans les moules, on l'humecte avec quelques gouttes de la liqueur dont elle a été composée.

214. On laisse un peu sécher les étoiles, on les roule dans du poussier sec; & lorsqu'elles sont seches, on les enfile une à une par couple, &c. avec un bout d'étoupille que l'on colle avec de la pâte d'amorce.

215. On peut pour les grosses susées volantes, assembler les étoiles en tel nombre que l'on veut, en les éloignant un peu les unes des autres; pour en former différentes figures, au moyen d'un petit fil de ser que l'on passe dans chaque trou, avec l'étoupille que l'on y arrête aussi avec de l'amorce. Le fil de ser, par exemple, des vieilles carcasses de coeffure, est bien propre à cet usage, parce qu'il est très-sin & léger.

Le Comte. Et les saucissons & marrons, com-

ment & avec quoi se font-ils, Monsieur?

L'Amateur. Vous êtes toujours prompt, Monfieur, à votre ordinaire, & vous demandez beaucoup à la fois. Occupons-nous d'abord des faucissons.

216. Il y en a de deux fortes; les uns ne sont que des petards très retentissans; & les autres, outre le petard, sont un peu plus composés, & exigent certains soins pour y bien réussir.

de sus premiers se sont avec des cartouches de susées volantes d'un pouce, que l'on étrangle à fait : on frappe au sond un sort tampon de papier; on les remplit de poudre graînée à canon, à la hauteur d'un pouce & demi; on la couvre d'un autre tampon que l'on presse avec la baguette sans le souler; on les étrangle, & on coupe l'excédent des étranglemens.

ficelle l'un sur l'autre; on les trempe dans la colle sorte, & quand ils sont secs, on les perce avec une vrillette à l'un des bouts, que l'on amorce avec de l'étoupille & de la pâte. Pl. 2, fig. C.

219. Ils ne servent que pour les grosses susées volantes & les lances, jets de seu & autres artifices que l'on veut faire terminer par un petard; mais pour ce dernier effet, je présere les petits petards que nous avons saits, & les marrons dont nous parlerons bientôt, parce qu'ils s'ajustent mieux au bout de ces pieces.

220. Les autres saucissons appellés volans, se font avec des cartouches de susées volantes de quinze lignes. On les moule de six pouces de longueur, & on les étrangle par moitié, en y laissant un petit trou.

Lorsque ces cartouches son secs, on les charge de deux manieres différentes.

pointe d'une broche, & on y enfile une longue étoupille que l'on fait sortir de beaucoup par l'un des bouts.

On monte les cartouches sur un culot de bois dur de deux pouces de hauteur, sur trois de diametre à la base, & quinze lignes au sommet, portant à son centre un cylindre fait de la même piece, de trois pouces de hauteur, sur neuf lignes de diametre, dont le bout doit être arrondi, comme celui d'un dez à coudre (pl. 2, fig. D), & on l'introduit dans la partie des cartouches où l'étoupille est la plus courte.

On les charge de l'une des compositions des serpenteaux, avec la troisieme baguette des jets de neuf lignes, en frappant légérement cinq à six coups de maillet; & à chaque charge de composition dont on met très peu à la fois, on contourne dessus trois à quatre fois l'étoupille,

de la forme d'une mêche de tire-bouchon, jusqu'à ce que le tout soit presque rempli, & on amorce avec de la pâte, & le bout d'étoupille restante que l'on coupe à un demi-pouce.

222. On ôte le culot, on remplit de poudre grainée à canon, à la hauteur d'environ un pouce & demi, y compris un tampon de papier que l'on met dessus, l'autre partie où doit rester le bout d'étoupille: on l'étrangle, on coupe l'excédent de l'étranglement, après l'avoir noué, & on enveloppe le petard de deux ou trois rangs de sicelle que l'on trempe dans la colle forte.

L'autre maniere de les charger & de les finires est à peu-près la même. La seule dissérence, c'est que l'on ne met pas d'étoupille dans la composition, mais seulement un bout dessus, avec de la pâte pour les amorcer.

223. Les Saucissons volans, dont l'esset des uns est de monter d'aplomb, en jettant un seu qui tortille, comme les serpenteaux, à cause de l'étoupille rensermée dans la composition, qui, brûlant plus vîte, leur imprime ce mouvement spiral, tandis que les autres ne jettent qu'une longue traînée de seu (pl. 2, fig. E, a, b,); ces saucissons, dis-je, ne s'emploient que dans des pots saits exprès, dont nous parlerons plus loin.

224. On appelle marrons des perards qui produisent, suivant leurs différentes grosseurs, autant

& même plus de bruit, que les faucissons de simple détonation.

225. Les petits se font avec des cartes à jouer, que l'on plie en trois sur leur hauteur, & en quatre sur leur travers: on les coupe à chaque pli ponctué (pl. 2, fig. F), jusqu'à celui du milieu, pour en former un petit coffre quarré de la forme d'un dez à jouer, en abattant trois scissures les unes sur les autres, à commencer par un bout.

On le remplit de poudre fine grainée; on le ferme & on l'enveloppe d'une seconde carte coupée de même, en retenant le tout avec un fort bout de fil passé en croix par dessus.

Quand on veut faire des marrons de plus forte détonation, on trace sur du carton six quarrés égaux; savoir, quatre en hauteur & trois en travers, de la figure d'une croix (pl. 2, sig. G); on détache cette piece, & pour plus de facilité à dresser chaque quarré, on coupe avec la pointe d'un canif, tant soit peu de l'épaisseur du carton, suivant les lignes ponctuées sur ladite figure.

On les plie du côté opposé à leur coupe; on en forme un coffre, en les assemblant sur un bout de bois un peu long, coupé quarrément sur toutes faces, & de leur épaisseur intérieure; (en le mettant de deux épaisseurs inégales, par moitié de sa longueur; ce moule peut en faire deux de dissérens calibres. Pl. 2, fig. H).

On les retient avec du fil & on colle sur les jointures plusieurs bandes de fort papier ou de vieux parchemin, coupées de leur hauteur, le dernier quarré ou couvercle restant debout.

Lorsqu'ils sont secs, on les remplit de poudre grainée à canon, & on les ferme avec leur couvercle que l'on colle: on les recouvre d'une seconde & troisieme croix de carton, avec ces précautions, de mettre le fond de celles-ci sur le couvercle de la premiere, de les couper suivant le quarré du cossre fait, & de les coller aussi l'une après l'autre, avec des bandes de papier ou de parchemin.

226. On laisse sécher les marrons & on les enveloppe comme les saucissons: savoir, les peutes avec de la ficelle ordinaire, & les gros avec de la ficelle cablée, proportionnée à leur grosseur, en couvrant d'un bout à l'autre chaque jointure, d'un rang de ficelle que l'ontrempe dans la colle forte; ensorte qu'étant tous garnis, ils se trouvent enveloppés de deux rangs de ficelle, dont on fait encore plusieurs tours en croix sur leurs milieux, où on l'arrête, & on en laisse un long bout pour les tremper dans la colle, & les faire sécher, en lés accrochant avec.

On peut pour leur opposer plus de résistance

à éclater, & les rendre par-là plus retentissans, les recouvrir avec un mêlange de colle forte & d'écaille de fer, en proportionnant sa grosseur à la leur: (cette écaille se trouve abondamment sous l'enclume des forgerons).

227. Lorsqu'ils sont fecs, on coupe le bout de ficelle, & on les perce dans un des angles, avec une vrillette ou un poinçon que l'on ensonce un peu avant; on les amorce avec un bout d'étoupille que l'on met dans le trou, & on l'y colle avec de la pâte. Pl. 2, fig. J.

228. Les petits marrons servent pour les susées volantes, & pour les autres artifices au bout desquels on veut les mettre, pour les faire terminer par un petard, ainsi que je l'ai ci-devant dit, & les gros s'emploient pour commencer le spectacle des seux d'artifice.

229. On fait encore de même, mais fans écaille de fer, des marrons que l'on appelle luisans, parce qu'après avoir rempli leur lumiere de poussier, au lieu d'étoupille pour donner seu à la poudre, on les couvre de pâte d'étoiles saupoudrée de poussier: on les amorce avec deux ou trois tours d'étoupille en croix, dont on laisse déborder les bouts, & on les couvre en partie avec une bande de papier brouillard que l'on colle sur chaque face, sans mouiller l'étoupille.

vous lesentez, Monsieur, par une grosse étoile, & sinissent par un fort petard; mais je vous confeil de n'employer pour les faire, que des plus petits marrons; de ne mettre la couche de pâte d'étoiles que très-mince, & de ne tirer les grosses susées qui en seront garnies, que dans des endroits isolés & découverts, parce que ces pieces étant un peu lourdes, pourroient avant d'éclater tomber assez bas pour mettre le seu quelque part. De tels accidens sont de la prudence & de la dernière conséquence, à prévoir & à éviter.

## DIALOGUE DEUXIEME.

Chargement des fusées volantes.

de l'aveu des connoisseurs, les plus belles de toutes les pieces d'artifices, elles sont aussi, Monsieur, les plus difficiles à bien exécuter, parce que si l'on manque dans quelques-unes de leurs proportions, on n'y réussit que très-imparsaitement, & le plus souvent point du tout; ce qui est humiliant pour celui qui les a faites, outre les peines & la dépense qu'elles lui ont occasionnées.

Mais avant de vous montrer à les charger,

je vous citerai un exemple de leur mal-façon dont j'ai été témoin, afin de vous mettre à même de juger des soins qu'elles exigent pour leur parfaite réussite.

Un de ces Pyrobolistes ambulant dont nous avons parlé, comptant attirer plus de monde à ses seux d'artifice, annonça qu'il tireroit sous peu de jours, une susée volante extraordinaire de six pouces de diametre.

Je sus curieux de la lui voir saire, & j'arrivai chez lui au moment où il commençoit à mouler son cartouche; lorsque j'eus vu le rouleau qui n'avoit que deux pouces de diametre, je lui dis que son cartouche seroit trop épais à six pouces; qu'il ne devoit lui donner que trois pouces au total, parce que la susée ne réussiroit certainement pas, s'il la faisoit plus épaisse.

En effet, après l'avoir finie telle qu'il l'avoit annoncée, il la promena par la ville & la brûla le foir: lorsqu'il y eut mit le feu, elle resta quelque tems sans prendre son vol, & s'étant ensin un peu élevée, elle alla tomber sur une maison qu'elle pensa incendier.

Cette piece dont tout le mérite consissoir dans le cartonnage qui la rendoit trop pésante, quand elle auroit même été d'épaisseur convenable, n'auroit pas fait une belle susée; car elle ne portoit que très - peu de garniture, ce qui en fait le plus bel ornement. Le Comte. Je ne suis pas étonné, Monsieur, d'après la regle que vous m'avez donnée pour l'épaisseur des cartouches, que la susée dont vous venez de me faire le récit ait si mal réussi, puisqu'elle excédoit de moitié le diametre qu'elle devoit avoir; mais laissons ces sortes d'ouvriers dans leur ignorance obstinée, & revenons à notre sujet; car il y a long-tems que je desire de faire une susée volante.

L'Amateur. Je vais commencer, Monsieur, par vous faire le tableau des différentes compositions qui conviennent aux susées volantes: vous y verrez par les chiffres que présente la premiere colonne, que la même composition peut servir pour différens calibres; ensuite nous en préparerons une pour charger la susée d'un pouce que vous m'avez demandée, dès notre second entretien; sa manutention vous guidera pour les autres calibres.

COMPOSITIONS réglées suivant les différens diametres des Fusées volantes.			
Diametre des Fusées.	NO M S  des Feux. des Matieres.	POIDS.	
Lignes. 18, 21 à 24	Brillant . Salpêtre Fleur de foufre Charbon Limaille de Fer .	onc. gr. 16 0 4 0 6 0 8 0	

# SUITE DES COMPOSITIONS.

des Fusées volantes.

des I filos y outros			
Diamettre des Fusées.		O M S   des Matieres.   POIDS	
Lignes. 18, 21 { 24 {	Brillant.	Pouffier   onc. gr 16 0 8 0	
18, 21 à 24	Chinois rouge,	Salpêtre 20 0 Fleur de soufre 6 0 Charbon 6 0 Fonte 10 0	
18, 21 à 24	Chinois, blanc.	Salpêtre   16 0 Fleur de soufre 8 0 Poussier   10 4 Fonte   12 0	
21.à 24 {	Rouge.	Salpêtre 16 0 Charbon de hétre . 6 0	
15 à 18 {	Rouge.	Salpêtre 16 0 Charbon de hêtre . 5 0	
12 {	Rouge.	Salpêtre 16 0 Charbon de hêtre . 4 0	
21 à 24 <b>{</b>	Ordinaire.	Salpêtre 16 0 Fleur de foufre 4 0 Charbon 7 4	
15 à 18	Ordinaire.	Salpêtre 16 0 Fleur de foufre . 4 0 Charbon 7 0	
12 à 15 {	Ordinaire.	Salpêtre 16 0 Fleur de foufre. 4 0 Charbon 8 0	

SUITE DES COMPOSITIONS des Fusées volantes.			
Diametre des Fusées.	N des Feux.	O M S des Matieres.	POIDS.
Lignes. 9, 12 } à 15	Ordinaire très-bon.	Salpêtre	onc. gr.
9,12 } à 15 }	Ordinaire bon en hiver.	Salpêtre	1 0 4 0 20 0
6 {	Ordinaire.	Salpêtre Fleur de soufre Charbon	16 0 2 0 4 0
18,21 { à 24 {	Commun.	Charbon Pouffier	40
12 à 15 {		Charbon Pouffier	3 4 16 0
6à9 {	Commun. {	Charbon Pouffier	3 0
12 {	Blanc.	Salpêtre Fleur de Soufre Poussier	16 o 8 o * 8 o

N. B. Quand on veut s'amuser de cette susée que l'on diroit être une chandelle allumée qui s'envole, il faut, pour y réussir, ne donner au massif que deux tiers de hauteur, ne mettre que peu de garniture, & ensoncer l'étoupille d'amorce jusqu'au sond de son ame, asin qu'elle prenne assez de seu pour s'élever promptement, parce que sa composition est pesante.

Pour préparer la composition de notre susée, en prenant, par exemple, le quart de chacune des matieres du feu marqué très-bon, nous aurons

De salpêtre			 4	2
De fleur de soufre				7
Et de charbon .		•	 1	6

Cette quantité nous donnera de quoi en charger quatre & plus.

232. Comme la composition des susées volantes, des jets de seu & autres gros cartouches, doit y être comprimée au point de la rendre dure comme une pierre, par la raison que je vous en ai donnée ailleurs; on l'y verse en petite quantité à la sois, avec une mesure proportionnée à chaque calibre, asin de n'en pas mettre plus à une charge qu'à l'autre.

Cette mesure qui ne doit contenir de matiere, que pour remplir les cartouches, à la hauteur d'un diametre intérieur, est une cuiller appellée par les Artificiers cornée ou lanterne, saite d'une seule piece de cuivre ou de fer-blanc, & de deux formes dissérentes & inégales.

233. Pour la couper suivant le développement de la figure Q (pl. 1), on donne de hauteur à la premiere partie, deux diametres intérieurs des cartouches; & de largeur par le bas, un demi diametre de chaque côté de celui du milieu. L'autre partie doit avoir de hauteur, un de ces mêmes diametres, sur trois de largueur, afin de pouvoir en former, étant arrondie bord à bord, une douille que l'on monte à demeure fur un petit manche; ensorte que dans cet état, la piece ressemble à une plume taillée sans bec par le bout, à moitié de son épaisseur. Pl. 1, fig. R.

134. Outre cette mesure, il faut encore battre la composition d'un certain nombre de coups,
comptés & appliqués également à chaque reprise de charge, en les proportionnant à la grosseur des cartouches, dont le diametre extérieur
regle la quantité; c'est-à-dire, qu'une susée volante de dix-huit lignes, se frappe de dix huit coups;
celle d'un pouce, de douze coups à chaque charge,
& ainsi des autres, sans y comprendre trois ou
quatre coups que l'on donne d'abord, pour
asservir la composition.

Ce que je vous prescris ici, Monsieur, du nombre des coups, est bien différent de la pratique de certains Artificiers qui en donnent beaucoup plus; mais cette quantité est suffisante, lorsqu'ils sont appuyés avec une égale sorce.

A ces instructions préliminaires, j'en joindrai d'autres non moins nécessaires, avant d'en venir au chargement de votre susée.

235. Prenez sa broche montée sur son culot; frottez de savon sa base & son bouton, & enfilez là dans le cartouche, dont vous remplirez l'étranglement de plusieurs tours de ficelle, enforte qu'elle n'excede pas son épaisseur, parce

qu'alors il ne pourroit pas entrer dans le moule.

Portez le tout sur le billot; mettez dans le cartouche la premiere baguette à charger (pl. 1, fig. O, a), & frappez dessus quelques coups de maillet, pour le faire descendre & appuyer sur le bouton de la broche: retirez la baguette, & introduisez sur la broche, la baguette massive (pl. 1, fig. O, m), avec laquelle vous marquerez sur le cartouche la hauteur du massif, qui est l'épaisseur de cette baguette, au-dessus de la broche. Pl. 2, fig. K.

Frottez le cartouche avec du favon, & s'il fe trouve plus foible que le trou du moule, enveloppez-le d'un ou deux tours de papier, jusqu'à la hauteur du dessus du massif, sans couvrir la marque que vous avez faite; & enfilez le tout dans le moule que vous arrêterez sur le culot, avec les agrafses. Pl. 2, fig. L.

Dans cet état, si la broche & le moule sont faits dans les proportions prescrites, la hauteur du massif affleurera le dessus du moule, ou l'excédera de peu de chose.

236. Mais comme quelques cartouches, à cause de leur plus d'épaisseur, pourroient bien ne pas entrer dans les moules, on les couvre de deux rangs de ficelle cablée, jusqu'à la hauteur du massif, en commençant par remplir l'étranglement avec la ficelle. On les charge sans

moule ni culot, en mettant la queue de la broche dans l'un des trous convenable du billot à demeure portatif, qui sert alors de culot. Pt.2, fig. M.

Le Conte. Mais, Monsieur, en supposant les cartouches plus sorts, ne pourroit-on pas se dispenser de les envelopper de sicelle? Cette opération doit emporter du tems.

L'Amateur. Une personne comme vous, Monsieur, qui peut en disposer à son gré, & qui
veut faire son amusement des artifices, ne doit
pas compter le tems qu'elle y passe, sur-tout
lorsqu'elle est jalouse de bien réussir; & c'est
pour y parvenir, que je vous fais souvent de
petits détails pratiques, que tels Artificiers négligent & regardent comme des bagatelles qui
ne méritent pas la peine de s'y attacher; aussi
les voit-on quelquesois manquer, pour n'avoir
pas apporté dans leur ouvrage toute l'attention
qu'il demande.

ches trop épais, les soutient & les sait résister à la charge. On peut même, à désaut de moules, ou lorsqu'ils ne sont pas régulierement saits, user de cette précaution pour tous les cartouches; mais passons au chargement de notre susée.

238. On met dans le cartouche, autant de terre grasse tamisée qu'il en faut pour ne faire que quelques lignes d'épaisseur, lorsqu'elle est foulée.

foulée: on la bat ferme de plusieurs coups de maillet, avec la premiere baguette percée que l'on frotte de savon; ainsi que les autres, quand elles n'entrent pas librement, & on la retire, pour couler une cornée de composition, en inclinant un peu le cartouche, asin de ne pas la verser à côté.

On remet doucement la baguette; on frappe dessus, je le répete, trois à quatre coups, pour asseoir la composition: on souleve un peu la baguette, pour faire retomber la composition qui a pu monter, & on donne les douze coups de suite.

Onrépete trois fois cette opération, en observant à chaque charge, ainsi qu'aux subséquentes, de vuider la baguette par un coup de maillet, pour en faire sortir la composition qui peut y rester; & l'engorger au point de la casser; & pour ne pas se tromper dans le nombre des charges, on les compte avec des pieces de monnoie que l'on passe alternativement d'un côté de la table à l'autre.

On doit encore observer à chaque chargement de baguette, qu'elle ne porte pas sur la pointe de la broche, parce que celle-ci la sendroit au premier coup; & lorsqu'elle y porte, on met une charge que l'on bat avec la précédente baguette.

On prend alors la seconde baguette percée (pl. 1, sig. O, b) avec laquelle ou foule encore trois charges, l'une après l'autre.

On charge ensuite jusqu'à la hauteur de la broche, avec la troisieme baguette percée (pl. 1, sig. O', c), en mettant aussi trois charges l'une après l'autre, ou une quatrieme si l'on n'a pas atteint la pointe de la broche.

239. Enfin on acheve de charger la susée, en battant son massif, & toujours charge à charge, avec la quatrieme baguette non percée (pl. 1, sig. O, m), en la remplissant jusqu'à la hauteur de la marque tracée sur le cartouche. Si la composition l'excede, on en ôte un peu en la grattant avec un poinçon, & on la resoule.

240. Lorsque le massif est trop haut ou trop court, il en résulte deux désauts, dont l'un pour le plus de hauteur, est de voir retomber la susée avant de jetter sa garniture; l'autre au contraire, est de la lui voir jetter à la moitié de sa course.

241. Sur quoi je vous observerai que lorsque les susées ont le premier désaut, même à un diametre de hauteur de massif, on doit en retrancher quelques lignes; de façon cependant à ne pas tomber dans l'autre désaut, parce que le remede seroit pis que le mal.

Le Comte. Permettez-moi, Monsieur, de vous observer à mon tour, que si d'un côté vous me

donnez une regle que vous détruisez de l'autre, je ne faurai pas à quoi m'en tenir; puisqu'après avoir fixé le massif des susées à un diametre de hauteur, & l'avoir même marqué sur les cartouches, pour ne pas l'excéder en le chargeant vous me dites d'en retrancher quelques lignes, quand les susées retombent avant de jetter leur garniture. Cette regle n'est donc pas constante?

L'Amateur. Elle ne l'est, Monssieur, qu'autant que les susées n'ont pas le désaut que je vous préviens d'éviter; & si j'ai commencé par vous établir des principes, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse quelquesois s'en écarter, pourvu qu'il n'y ait que très-peu de dissérence.

D'ailleurs le moins de hauteur du massif que je vous indique, sur-tout pour les grosses susées; est sondé sur des expériences qui m'ont trèsbien réussi. Au surplus si, à un diametre de massif, les susées jettent leur garniture, étant encore debout, ou quand elles commencent à retomber, ce n'est pas un désaut. Je ne m'éloigne donc de la regle, que de quelques lignes qui ne changent rien à l'esset des artissces; lorsque vous les connoîtrez plus prosondément, vous verrez que je ne vous ai rien avancé au hasard a mais revenons à notre susée.

242. Pour la finir & la bien fermer, il n'y a pas moins de précautions à prendre, que pour la bien charger, parce que si elle est mal recouverte elle se désonce, lorsqu'on y met le seu ou qu'elle prend son vol; c'est-à-dire, que la composition étant poussée trop vivement par l'action du seu, sort avant d'être consumée, par la tête de la susée qui n'est pas assez sermée pour lui résister; & si par hasard la garniture qu'elle chasse brusquement prend seu, elle peut se porter dans quelque maison & l'embrâser: je ne peux donc trop vous répéter d'apporter tous vos soins, pour éviter ces désaut & accident.

143. Lorsque la susée est chargée à la hauteur susdite, on marque sur un fort morceau de carton, le diametre du massif, en le frappant dessus. On le perce d'un ou deux trous, avec l'emportepiece, & on le coupe pour en former une rouelle dont on ouvre la composition, en la foulant avec la baguette.

On peut, si on le trouve plus commode, mettre en place de cette rotule, un moule de bouton plat, percé au milieu, & du diametre de la matiere des cartouches, sur environ une ligne d'épaisseur, en observant de ne pas le casser en l'introduisant.

de façon cependant à laisser un certain vuide au-dessus pour l'usage suivant.

245. Cette poudre qui est la chasse de la garni-

ture, se couvre d'un tampon de papier que l'on bat avec le massif, & on rabat par dessus avec un poinçon les révolutions du cartouche, à la derniere près, ensorte qu'elles couvrent entierement le tampon.

246. Alors on prend le massif de la susée de quinze lignes, pour servir de baguette à rendoubler: on en soule bien le carton rabattu, & on le perce, ainsi que le tampon, d'un ou deux trous, avec l'emporte-piece, jusqu'à la poudre qu'il saut découvrir; on s'en assure en la grattant avec une pointe de ser, & en faisant tomber dans la main un peu de sa poussière; sans quoi le seu de la susée ne se communiqueroit pas dans le pôt.

Bien des Artificiers mettent le tampon immédiatement sur la composition, & la chasse par dessus; mais j'ai imaginé de la rensermer dans le cartouche, & de la couvrir avec le tampon, parce qu'en le perçant jusqu'à la chasse, on ne risque pas d'entamer & d'assoiblir le massif; ce qui arrive quelquesois, quand le tampon porte dessus.

247. Si la fusée a été chargée dans le moule, on la pousse dehors avec une baguette, la broche toujours dedans, & sans frapper dessus, crainte d'ébranler la matiere; ce qui dérangeroit l'ame de la susée: ou on ôte la sicelle, si elle en a été couverte.

#### 118 LA PYROTHECNIE

248. On la dégage de la broche, en la tournant dessus deux ou trois sois, pour bien lisser les parois de son ame, parce que s'il y avoit quelques cavités, le seu y trouvant plus d'accès, pourroit la faire crever, ou détourner son vol.

249. Après quoi on coupe à fleur la derniere révolution du cartouche, qui alors a quelque chose de moins de hauteur que six sois son épaisseur: ce que je m'étois précédemment réservé de vous observer.

Le Comte. J'ai voulu, Monsieur, entierement finir ma susée, avant de vous demander pourquoi vous m'y avez d'abord fait mettre une petite charge de terre grasse; quelle est donc son utilité?

- 250. L'Amateur. Onne doit jamais oublier, Monfieur, de terrer les susées volantes, parce que leur intérieur étant enduit de terre grasse, celle-ci empêche leur gorge de brûler, & par conséquent de s'élargir; ce qui leur sait jetter une plus longue queue de seu.
- 251. Quand on a chargé le nombre de susées qu'on s'est proposé de saire, on les amorce avec un bout d'étoupille de deux ou trois pouces de long, suivant la grosseur des cartouches; on l'introduit dans leur ame, de saçon qu'elle atteigne un peu la composition: on l'arrête dans leur gorge avec de la pâte, & on roule le bout

PRATIQUE, III. Part.

119

faillant dans la concavité de l'écuelle (pl. 2, fig. N, a), que l'on couvre de deux ronds de papier brouillards b, collés sur l'épaisseur des cartouches; c'est ce que l'on appelle bonneter ou coëffer les susées.

252. Les autres susées volantes se chargent, se finissent, s'amorcent & se couvrent de même. On doit seulement avoir l'attention de changer de baguettes percées, par moitié de la longueur des broches pour les petites, & par quart pour les grosses susées; en observant de moins remplir de composition, la cuiller de ces dernieres, asin de la mieux comprimer.

253. Et comme il arrive quelquesois que les broches sont trop adhérentes aux gros cartouches, pour pouvoir les séparer à la main, malgré le savon dont on doit frotter leurs bases & boutons, on serre leurs queues dans un étau de Serrurier, asin d'en détacher les susées, en les tournant dessus à plusieurs reprises, & avec cette précaution, de mettre deux petits morceaux de bois, entre les mâchoires de l'étau, crainte de gâter les queues des broches.



### DIALOGUE TROISIEME.

Maniere de garnir les fusées volantes.

Monsieur, la vérité de ce que vous m'avez dit au commencement de notre second entretien, qu'il y avoit bien des choses à saire, avant d'en venir à l'exécution des susées volantes, puisque malgré tout ce que j'ai sait pour y parvenir, je ne sais pas encore la façon de les garnir.

L'Amateur. Ajustons d'abord, Monsieur', un pot sur votre susée d'un pouce, & ensuite nous la garnirons.

255. Coupez la douille du pot tout autour, à quatre ou cinq lignes de hauteur, & mouillez-la de colle, ainsi que la tête de la susée: introduisez celle-ci dans la douille, à sleur du sond du pot, & bien droite, & retenez-les ensemble avec deux ou trois boucles de sil à nœuds coulans, que vous couvrirez d'une bande de papier brouillard, aussi collé, & un peu plus haute que la douille. Pl. 2, sig. N, p, d.

256. Outre la capacité & la hauteur des pots, telles qu'elles font fixées sur le tableau des différens calibres des susées volantes, il y a encore, Monsieur, une proportion à observer pour les

remplir; c'est de n'y mettre de serpenteaux, d'étoiles ou autres artifices, que le poids du corps de la susée, y compris le pot & ses accessoires; c'est-à-dire, qu'une susée de trois onces, par exemple, n'en doit peser que six toute sinie, & ainsi pour d'autres.

D'après ces principes, pour garnir votre susée, qui pese environt trois onces, il faut dixhuit serpenteaux. Voyez, Monsieur, si cette quantité entrera dans son pot.

Le Comte. Vous voulez vous amuser, Monsieur, car il ne peut en contenir que quinze, ce qui détruit votre regle, à moins de saire le pot d'un plus grand diametre.

L'Amateur. Sans augmenter, Monsieur, le diametre du pot, que je savois bien ne pouvoir contenir que quinze serpenteaux, bornons nous à cette quantité; quoiqu'elle démente la regle du poids de garniture, égal à celui des susées; & comme cette regle n'est de rigueur que pour ne pas excéder le poids de ces dernieres, on peut s'en écarter en moins, sans craindre de manquer; votre susée sera à la vérité un peu moins garnie; mais elle montera plus haut, parce que le seu aura moins de poids à enlever.

Une chose qui vous paroîtra encore plus détruire la regle que je viens d'établir, c'est que pour garnir votre susée d'étoiles, il faudroit en mettre autant pesant que les quinze serpenteaux; ce qui en donneroit cinquante-une; mais le pot pour cette garniture, étant un peu plus court, ne peut en contenir que quarante-deux; ce qui fait environ une demi-once de charge de moins: n'importe, votre susée n'en sera pas moins belle.

Si à ces étoiles, vous ajoutez un petit marron qui y fait assez d'effet, parce qu'il semble qu'elles sortent de ce petard, il faut alors en mettre autant pesant de moins, & ainsi pour d'autres susées, & pour un plus grand nombre de marerons.

Le Comte. Mais, Monsieur, comment le seu qui sort de la tête de la susée, peut-il donc en-flammer & pousser dehors les garnitures, puisque vous m'avez fait rensermer la chasse dans le corps de la susée?

L'Amateur. Si on s'en tenoit, Monsieur, à cette chasse que j'appelle la ratissoire des cartouches, parce qu'elle emporte le seu qui peut y rester, les garnitures ne prendroient certainement pas seu; mais pour qu'elles s'enslamment subitement, on procede de la maniere suivante.

257. On met dans le fond du pot, une ou deux petites cornées de la composition des susées, & on y mêle un peu de relien & de poussier, pour servir d'amorce de chasse: on arrange dessus les serpenteaux, ou la pluie de seu en cartouches,

le bout amorcé en bas, & on les empêche de balotter, en les ferrant entr'eux, avec quelques petits rouleaux de papier.

Lorsque l'on garnit les susées en étoiles, en pluie de seu, en grains ou en étincelles, il faut les rouler encore dans du poussier, & après les avoir mises sur l'amorce de chasse, les saupoudrer avec de la même composition que dessus.

258. On acheve de remplir les pots, en mettant sur les garnitures plusieurs doubles de papier chifsonné, & on les couvre d'un rond de papier gris, d'un diametre un peu plus grand, asin de pouvoir le taillader tout autour, & le coller sur le bord des pots. Pl. 2, fig. N, r.

Le Comte. A quoi sert donc, Monsieur, ce papier chissonné & celui collé par-dessus? puisqu'il faut encore couvrir les pots avec des chapiteaux? ils sont de pure ornement.

259. L'Amateur. Ce papier chiffonné qui est une forte de bourre, sert, Monsieur, à contenir les garnitures dans le pot, & celui dont on le couvre, les empêche de se déranger, lorsque par hasard on renverse les susées; & comme elles monteroient plus difficilement, si on laissoit leurs pots tels que nous venons de les finir, on les termine par un couvercle conique, dont la pointe facilite leur vol, parce qu'elles trouvent moins de résistance à fendre l'air.

260. Pour ajuster ce chapiteau, on le dentels tout autour, de saçon à y laissér un petit recouvrement que l'on enduit de colle, ou on le coupe du diametre du pot: on le pose bien droit desfus, & on les arrête ensemble avec une bande de papier brouillard collé, (pl. 2, sig. O est celle de ce chapiteau pret à être mis sur le pot, tel qu'il est ponctué, même planche, sig. N, c, & qu'on le voit aussi même planche, sig. P, c, sur une susée toute montée).

pitonnent de la même maniere; mais comme celles de six lignes ne se tirent gueres seules, à moins de vouloir s'en amuser en particulier, on en garnit quelques-unes avec des pots, & on en fait d'autres à petards, en mettant un gros poids sur leur massif, & par dessus une bonne charge de poudre sine grainée: on les couvre avec un petit tampon de papier, & on les étrangle.

262. On peut en employer des unes & des autres, dans les garnitures des grosses susées, en place de serpenteaux, en les décoëssant avant de les y mettre, & en observant toujours que leur poids au total, soit un peu moindre que celui de ces dernieres, dont les pots doivent être un peu plus hauts, lorsque ces petites susées sont garnies; mais il ne faut tirer ces susées volantes que dans des endroits découverts, & éloignés des

maisons, parce que ces garnitures sont lancées très-rapidement & irrégulierement de tous côtés, par la vivacité du seu de leur ame: aussi leur effet est-il singulier.

263. A mesure que l'on garnit les susées, il faut avoir soin d'écrire sur leurs pots, les lettres initiales de chaque espece d'artifices qu'ils contiennent; par exemple, sur ceux à étoiles E, sur ceux à serpenteaux ordinaires S, & S B lorsqu'ils sont brochetés, & ainsi pour d'autres garnitures; (vous verrez quand nous parlerons de la façon de tirer les susées, pourquoi on les marque ainsi).

264. Je vous observerai encore que les susées, dans les compositions & garnitures desquelles il n'entre ni sonte ni limaille, se gardent aussi longtems que l'on veut, pourvu qu'elles soient bonnetées, & qu'on les tienne dans un lieu sec: j'en ai quelque sois tiré saites d'un an & plus, & je ne me suis jamais apperçu qu'elles eussent la moindre altération. Il en est de même de tous les autres artifices non brillans.

265. Quand on veut faire des gerbes de fusées volantes (on appelle ainsi un certain nombre de fusées que l'on tire d'un seul coup de seu, au moyen d'une caisse dont nous parlerons plus loin, & dans laquelle on les renserme), on prend de celles de neus lignes, nommées pour cet esset, susées de caisse.

266. Les Artificiers, soit par économie ou pour en abréger l'ouvrage, ne sont point de pots à ces susées, lorsqu'ils les destinent à cet usage : ils roulent seulement sur chaque cartouche, une bande de papier gris de deux révolutions, pour en sormer un étui, qu'ils collent à l'extrémité de la tête de la susée, en le laissant déborder de plus de la hauteur de la garniture qu'ils mettent dedans, asin de pouvoir le nouer par dessus, pour tenir lieu de chapiteau.

267. Quoique ce procédé économique, comme vous le voyez, Monsieur, détruise encore plus la regle du poids des garnitures, puisqu'il en retranche au moins la moitié, on peut cependant le suivre; mais je préférerai toujours de mettre des pots à ces susées, parce qu'elles forment en l'air un bouquet d'étoiles, d'autant plus beau & plus surprenant, qu'il est plus abondant en seu.

Le Comte. Vous vous expliquez trop clairement, Monsieur, pour me laisser autre chose à vous demander, sinon quelles sont les quantités des différentes especes de garnitures, convenables à chaque calibre de susées, asin de ne pas me tromper pour les garnir?

268. L'Amateur. S'il falloit, Monsieur, vous donner par especes, les garnitures que les susées peuvent porter, ces détails deviendroient en

nuyeux, & en ne vous laissant plus rien à faire, ils vous priveroient du plaisir d'une combinaison fort simple; puisqu'il n'est question, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, que de substituer à la place des serpenteaux, le même poids ou approchant, d'étoiles, de pluie de seu, &c.

269. Cependant, pour plus de facilité, je vais vous tracer un tableau des quantités de serpenteaux ordinaires & d'étoiles, que les pots des sufées peuvent contenir, asin de vous régler dans l'emploi des autres artifices de garnitures, dont vous proportionnerez le volume à la capacité des pots, c'est-à-dire, que si vous voulez, par exemple, garnir une susée en pluie de seu en cartouches, & que la totalité ne puisse pas entrer dans le pot, eu égard au même poids de serpenteaux qu'il contient, vous n'en mettrez que ce qui pourra y entrer, ainsi que vous l'avez sait pour les étoiles de votre susée d'un pouce.

270. Cette observation me conduit à vous dire, que les susées peuvent encore se garnir avec différentes especes de garnitures ensemble; comme des serpenteaux ou de la pluie de seu en cartouches, en les rangeant autour du pot, & dans le centre des étoiles, &c. avec un marron; mais toujours en proportion du poids des susées.

QUANTITÉS RÉGLÉES de Serpenteaux ou d'Etoiles par calibres de Fusées volantes.

	. I dices volanie	
Diametre des Fusées.	Serpenteaux ordinaires.	Etoiles.
6 lignes.	5	6
9	8	18
12	15	42
15	27	72
18	36 .	100
21	48	140
24	66	200

Je ne vous laisserai pas non plus ignorer, Monssieur, que les grosses susées se garnissent aussi avec certains artifices, qui, leur tenant lieu de garnitures, représentent, suivant l'arrangement qu'on leur donne, diverses figures fixes ou mobiles; mais comme l'ensemble de ces susées, outre qu'elles sont de difficile exécution, & plus dispendieuses, nuit beaucoup à leur vol, & que la plupart laissent à peine voir les figures qu'elles portent, je n'entreprendrai pas de vous en parler; & cela avec d'autant plus de raison, que les garnitures ordinaires vous sourniront assez de quoi

PRATIQUE, III. Part. 129 vous amuser, sans vous occuper de celles-là qui sont moins le fait d'un Amateur, que d'un bon Artificier, sur les droits duquel d'ailleurs il ne me convient pas d'empiéter.

## DIALOGUE QUATRIEME.

Maniere de monter les Fusées volantes sur des baguettes,

271. Le COMTE. Lorsque vous m'aurez enseigné, Monsieur, quelle sorte de bois il saut prendre pour faire des baguettes, & la maniere de les ajuster sur les susées volantes; sans doute que je tirerai celles que j'ai faites, car je suis curieux de voir si j'y ai réussi?

Monsieur, de contre-poids aux susées, asin de din riger leur vol en ligne droite, & qu'elles doivent les tenir toujours debout, la gorge en bas, on les fait de bois léger, tels que le sapin, le coudre l'orme, la manciane, &c.

273. Celles de sapin qui ne s'emploient que pour les susées de dix-huit lignes & au-dessus, doivent être faites par un Menusier intelligent; avec des tringles sciées dans des planches bien droites & sans nœuds: on leur donne de longueur, huit ou neuf sois celle du corps des susées, &

d'épaisseur & largeur par un bout, environ un deme diametre extérieur des cartouches, sur un peu moins de moitié, à l'autre bout: on les dresse sur tous sens, dans toute leur longueur, & on pratique à leur gros bout, une canelure plus longue que les susées, & assez prosonde pour les embrasser en partie, en joignant dessus; on abat tant soit peu les arrêtes, & on termine le sommet du gros bout en chamfrain. Pl. 2, sig. P, b.

274. Quant aux baguettes de branchages, dont on ne se sert que pour les moyennes & petites susées, il saut les choisir bien droites & de dissérentes longueurs, & les couper dans le tems de la sêve, asin de pouvoir les peler tout de suite, en abattant leurs nœuds; parce que j'ai remarqué que celles de coudre, sur-tout, se trouvent souvent moulinées de vers, lorsqu'on y laisse l'écorce; ce qui les sait casser en les maniant.

On en forme des bottes que l'on noue pour les faire féther à l'ombre; & quand on veut employer de ces baguettes, comme elles vont naturellement en diminuant, il ne s'agit que de couper à plat, & d'un peu plus de la longueur des fusées, la moitié de leur épaisseur par le gros bout, & de l'abattre en talus.

Le Comte. Quand les baguettes sont ainsi préparées, comment les attache-t-on donc, Monsieur, sur les susées, pour en contrebalancer le poids? 275. L'Amateur. On couche, Monsieur, la susée dans la canelure de la baguette de sapin ou sur le plat de celles de branchages, le bout sous la ligature du pot, & on les arrête ensemble au milieu, avec trois ou quatre boucles de sicelle, non à demeure.

276. On les met en équilibre, ou sur le doigne ou sur la lame d'un couteau, en y posant la baguette, à un pouce & demi ou deux pouces de distance de la gorge de la susée: si celle-ci l'emporte, on descend un peu la baguette; & si elle se trouve encore trop légere, on en essaie une autre.

Mais si elle est plus pesante que la susée, on ôte de son épaisseur tout du long, ou on la diminue de longueur par le gros bout, si elle a plus de huit ou neuf sois celle du cartouche: (je parle pour cette longueur, d'une baguette de sapin; car celle de brin étant beaucoup plus menue, on ne peut souvent rencontrer son équilibre, qu'en lui donnant une longueur au-delà de la regle; mais aussi la susée monte-t-elle plus droit).

277. Lorsque les baguettes contrebalancées à la distance susdite de la gorge des susées, les tiennent en parfait équilibre, on les dénoue & on leur sait de petites entailles en travers; savoir, trois sur celles de sapin, & deux seulement sur celles de branchages; la premiere un peu au-dessous

du chamfrain; la feconde à la hauteur de l'étranglement des cartouches, & la troisieme au milieu; & on les attache ensemble, & bien ferme sur chacune des entailles, avec deux ou trois boucles de petite sicèlle à nœuds de l'Artissicier, arrêtés d'un autre nœud par dessus. Pl. 2, fig. P, a, d, e. (toutes les ligatures des artissices doivent être faites ainsi).

Le Comte. Et pour tirer les susées, quelle est donc, Monsieur, la saçon de s'y prendre?

278. L'Amateur. Il y a, Monsseur, différentes manieres de suspendre les susées pour les tirer; mais la plus aisée & la plus avantageuse à leur vol, est de les poser debout au haut d'une perche, que l'on appelle chevalet.

279. Cette perche f, de huit pieds neuf pouces de longueur, pour les susées de vingt-un & vingt-quatre lignes; & de six pieds pour celles de dix-huit lignes & au-dessous, doit avoir deux pouces en quarré, & porter à un bout un tenon à mortaise, de quatre pouces de long, pour entrer dans celle pratiquée au milieu d'un fort pied de bois, assemblé en croix g.

On donne aux branches de ce pied, dix-huit pouces de longueur, cinq de hauteur, & trois de largeur; & on les dégrossit de moitié par dessous, à la longueur d'un pied, asin que leurs bouts aient encore trois pouces de longueur, pour pius

d'affiette. On y monte la perche de six pieds (je vous cite celle-là, parce qu'on en fait plus d'usage que de l'autre), & on la retient serme par des-sous avec une cles mobile, saite en bois.

On y trace une ligne sur toute la longueur du milieu de ses faces, & on pique sur chacune, à un pouce de distance du bout, un long clou à crochet 1, dont on arrondit la pointe : on pose fur ce clou & entre le crochet, une fusée de dixhuit lignes, montée sur sa baguette que l'on fait porter le long de la ligne; & pour la tenir dans cette situation, on pique encore sur la perche de chaque côté de la baguette, en descendant de dix-huit en dix-huit pouces, deux clous saillans & sans tête, de façon que la baguette puisse en fortir, & y rentrer très - librement. (Pl. 2, fig. P, est celle de ce chevalet portant une fusée, dont la baguette est guidée par les clous marqués 1, 2, 3, 4, 5; on en fait autant sur les autres faces, pour les susées de neuf, douze & quinze lignes, & ainsi sur la grande perche, pour celles de vingt-une & vingt-quatre lignes).

280. Les chevalets ainsi disposés, on monte sur son pied celui qui convient à la plus longue baguette des susées que l'on se propose de tirer: on les décoëfse toutes, en faisant pendre l'étoupille roulée dans leur gorge, & on les accroche l'une après l'autre sur la perche, au portant qui

### 134 LA PYROTHECNIE

leur est propre, en logeant la baguette entre les clous de guidon. & en commençant toujours par les plus petites susées; la premiere à serpenteaux ou petards, la seconde à étoiles, & ainsi par gradation, & on leur donne seu avec une lance enslammée, attachée au bout d'une longue baguette, en observant de ne pas se mettre des sous, crainte de se brûler.

On peut, si l'on veut, saire partir de tems en tems deux ou trois susées à la sois, en les rangeant de même sur les autres saces du chevalet, & en passant promptement la lance à seu de l'une à l'autre.

Le Comte. Cette façon, Monsieur, d'accrocherles susées, l'une après l'autre, doit être un peulongue: ne pourroit - on pas avoir encore une autre sorte de chevalet, sur lequel on pût en arranger au moins une douzaine, afin de les tirersuccessivement & sans intervale de tems?

- 281. L'Amateur. Lorsqu'on desire, Monsseur, disposer d'avance, par exemple, quatorze susées, pour les tirer de suite, il faut être pourvu d'un chevalet composé de trois tablettes de sapin, portées par deux perches, montées sur des pieds semblables au précédent.
- 282. Ces tablettes d'un pied de largeur & de six de longueur, doivent avoir à un pied de distance du milieu de leurs bouts, une mortaise de

deux pouces en quarré, & être fortisiées par dessous avec une barre aussi à mortaise, de cinq pouces de largeur.

On en compasse une sur chaque rive, & par moitié sur sa largeur, en sept parties égales, & on sait à chacune des douze divisions du dedans, & à celle du milieu des bouts de cette tablette, une entaille de deux pouces en quarré: on y pique à mi - bois, toujours à droite d'un côté, & à gauche de l'autre côté, un long clou à cro-chet, de saçon qu'il ne désasseure pas l'entaille, & qu'il soit assez éloigné de sa coupe, pour y passer aisément la baguette d'une susée de quinze lignes; & asin de ne pas poser sa gorge sur le bord de la tablette, on y attache à sleur du sond des entailles, & de toute leur largeur, un petit tasseau d'un pouce.

On donne aux perches de cinq pieds huit pouces, trois pouces d'équarrissage, à la longueur de deux pieds & demi, y compris celle des tenons; & on diminue le restant d'un demi-pouce de chaque côté; ce qui le réduit à deux pouces en quarré: on y pratique cinq mortaises d'un demipouce d'ouverture; la premiere à un pouce du bout; la seconde un peu au-dessous, en laissant entre les deux l'épaisseur de la tablette entaillée; les troisseme & quatrieme de même au milieu, & la cinquieme au-dessus de l'épaisseur de la derniere tablette qui doit porter sur l'arasement des perches, lesquelles ainsi disposées, se montent sur les pieds en croix, & s'y retiennent avec quatre écharpes de deux pouces de largeur, assemblées à tenons & mortaises, & chevillées à demeure.

On les enfile dans les tablettes, & on fait porter celles-ci sur des cless de bois, passées dans les mortaises, & en travers des planches que l'on numérote du même côté, 1, 2, 3, afin de retrouver leur établissement, lorsqu'elles sont démontées.

283. Le chevalet dressé, on suspend à un de ses portans une susée de quinze lignes, & on sait tomber à plomb sa baguette sur les deux autres tablettes, où l'on sait des entailles assez larges & assez prosondes, pour y loger à l'aise la grosseur de la baguette; & asin de l'y tenir toujours droite, on attache par un bout, sur la seconde tablette, en travers de son entaille, & un peu éloigné de la baguette, un petit tourniquet, dont on arrête la portée par derriere l'autre bout, avec une pointe piquée sur la tablette; on ouvre le tourniquet pour ôter la baguette, & on en sait autant sous les autres entailles, au moyen de quoi on a un chevalet qui peut porter quatorze susées de 9, 12 ou 15 lignes.

Ainsi fini, on le démonte, on arrondit un peu

fur les angles les bouts des tablettes, pour éviter de les casser, & on met le tout en gros rouge terne, pour plus de propreté. (Il faut y mettre aussi les machines en bois qui servent à faire jouer les artifices.)

Si on vouloit avoir un chevalet de douze pieds, il faudroit prendre des planches de cette longueur, les arranger de même, & y mettre un troisieme pied au milieu; mais un tel chevalet seroit trop embarrassant pour un particulier, & ne convient qu'à des Artificiers de profession.

Le Comte. Vous m'avez précédemment parlé, Monsieur, d'une caisse dans laquelle on renferme un certain nombre de susées, pour en former une gerbe de seu; quelle est donc la saçon de la construire?

284. L'Amateur. Cette caisse se fait, Monsieur, avec quatre planches de sapin de cinq pieds quatre pouces de longueur, clouées bord à bord, les unes sur les autres, à treize pouces trois quarts d'ouverture dans œuvre, asin de pouvoir contenir soixante - quatre susées de neuf lignes avec leurs pots; & elle se ferme par dessus avec un couvercle mobile, portant un petit rebord saillant d'un pouce sur chaque face.

On a deux tringles de bois dur de treize pouces \(\frac{3}{4}\) de longueur, sur dix lignes d'épaisseur & six de largeur, dans lesquelles on assemble huit traverses aussi de bois dur, & de treize pouces, trois quarts de longueur, sur dix lignes en quarré; la premiere à sleur des bouts, la seconde à dix lignes de distance de celle-là, & ainsi des autres.

On compasse ces traverses en huit parties égales, en laissant un pouce à chaque bout, y compris les six lignes d'assemblage; & on les perce au milieu de chaque ligne de division, d'un trou à passer librement les baguettes qui doivent être bien droites & unies.

On pose ce chassis qui forme une grille, sur une planche de sapin de même grandeur, & on perce celle-ci de soixante-quatre trous à plomb des premiers.

Lorsque toutes les pieces de la caisse sont faites, on les assemble ainsi.

On attache d'abord la grille, avec de longs clous d'épingle, sur deux planches opposées, à neuf pouces de distance de leurs bouts, (pl. 3, fig. A, g) & ensuire le fond percé, à deux pieds au-dessous de la grille f, les trous à plomb les uns sur les autres. On cloue une troisieme planche 3, en observant de la mettre sur la première traverse du chassis; & la dernière planche se coupe en trois morceaux: le plus long de deux pieds six pouces deux lignes, s'attache depuis l'affleurement de la tablette percée jusqu'en bas,

& le moyen de deux pieds deux pouces dix lignes, à fleur du dessus de la caisse; le dernier ensin sert de trappe, en le retenant entre les deux autres, avec deux petits tourniquets, ou en le faisant à coulisses.

Le Comte. Je prévois d'avance, Monsieur, la façon d'arranger les fusées dans cette caisse; mais comment prennent-elles donc seu toutes à la sois ?

285. LAmateur. Quand on veut, Monsieur, faire usage de cette caisse, on l'attache ferme à un poteau scellé en terre, avec une corde passée dans des trous faits sur la planche du fond de la tablette percée.

On couvre la grille avec une feuille de papier gris, à laquelle on donne la forme d'un moule à biscuits, & on la creve tant soit peu sur chaque trou.

On y répand un peu de composition des susées; on les décoësse pour faire pendre les étoupilles, & on enfile leurs baguettes dans les trous, en les dirigeant par l'ouverture de la tablette, & en commençant par le rang du sond; la gorge des susées portant toujours sur l'entre-deux des tringles, & du côté de la trappe.

286. Lorsque la caisse est garnie, (on peut y mettre seulement deux ou trois douzaines de susées), on serme la coulisse, on la couvre de son couvercle, & quand on veut la tirer on la dé-

couvre, on ôte la trappe, & on jette dedans un bout de lance enflammée, ou on lui fait une communication de feu, avec une étoupille qui traverse la feuille de papier d'un bout à l'autre, & que l'on fait sortir par un trou pratiqué sur une des planches, & sur laquelle on la retient dans une petite rainure, avec de l'amorce couverte de plusieurs bandes de papier collé.

On le déchire, & on y présente le seu qui se porte rapidement dans la caisse, où il enslamme & pousse dehors les susées qui prennent toutes leur vol ensemble.

Cette caisse ne doit se tirer que pour le bouquet d'un seu d'artifice, c'est-à-dire, à la sin du spectacle, à moins d'en avoir plusieurs; mais alors la derniere doit contenir beaucoup plus de su-sées & de dissérens calibres, les grosses au centre & ainsi par degré: une telle piece s'appelle girande.

287. Avant de passer, Monsieur, à un autre objet, je vous observerai que les susées, outre les désauts résultant d'un massif mal fait ou mal reçouvert, peuvent encore avoir les suivans.

Les unes montent quelquesois à une certaine hauteur & crevent aussi-tôt, sans laisser aucune trace de seu.

Cela ne provient fouvent que du trop de vivacité de sa composition, ou du moins d'épaise Teur de leurs cartouches, ou de ce qu'en les chargeant, on a donné des coups faux qui les ont fait plisser en quelques endroits, où, se trouvant plus foibles, ils ne peuvent résister à l'action du seu, lorsqu'il y parvient.

Les autres, au contraire, brûlent & restent sur le chevalet, à la honte de l'Artificier, parce qu'il n'a pas employé une composition assez vive, ou des matieres bien choisses & bien préparées.

Celles-ci sont paresseuses, c'est-à-dire, montent lentement, en traçant un demi - cercle, & retombent avant de jetter leur garniture.

C'est qu'elles n'ont pas les proportions convenables ou qu'elles sont trop pesantes, à cause du surpoids de leur garniture ou de la baguette, ou de ce que leur ame est trop longue ou trop courte, ou trop étroite, ou de ce que le massifn'étant pas percé, le seu ne peut passer dans le pot.

Celles-là enfin montent par secousses, en décrivant dissérentes lignes, tantôt droites & tantôt courbes, ou en sorme de vis.

Ce défaut vient souvent d'une baguette courbe trop légere, ou de ce que la matiere n'ayant pas été soulée également, le seu s'insinue plus avant dans une partie que dans l'autre: cependant lorsque les susées montent toujours en tortillant, quoiqu'aux dépens de leur élévation que ce

mouvement spiral retarde & diminue; c'est un agrément que l'on recherche quelquesois, pour varier leur vol, & que l'on obtient par des bas guettes courbes, mais de poids requis.

## DIALOGUE CINQUIEME

Chargement des Jets ou Gerbes de feu.

288. LE COMTE. Sans doute, Monsieur, que les iets dont nous allons nous occuper font les gros derniers cartouches qui me restent à charger, & qu'ensuite vous me ferez arranger quelques pieces d'artifice, pour en faire l'essais

L'Amateur. Quoique le chargement des jets & gerbes de feu soit le même, cependant pour vous mettre, Monsieur, en état de faire l'essai d'un soleil tournant, & d'une gerbe d'aigrette sur un pot à feu garni, nous chargerons quatre jets; favoir, trois de six pouces & de six lignes, & un de neuf lignes & d'un pied de longueur, après avoir! choisi dans le tableau suivant, une composition brillante pour la préparer. (Presque toutes les pieces se font avec ce seu; on peut aussi en employer quelquefois d'autre avec, suivant l'effet que l'on veut leur faire produire.)

#### COMPOSITIONS

pour les Soleils tournans & fixes, & les Jets on Gerbes de feu.

ou Gerbes de feu.					
Diametre des jets.		des Matteres.	POIDS.		
4 à 6 {	Brillant : . {	Poussier Limaille de Fer ou d'Acier	onc. gr. 16 0		
6à9 2	Brillant, jau- nâtre ou ver- dâtre, pour nappes de feu feulement,	Salpêtre Fleur de foufre	16 0 3 0 4 0		
9 à 12 {	Brillant {	Poussier Limaille de Fer ou d'Acier	160		
15 {	Brillant {	Poussier Limaille de Fer ou d'acier	160		
4,6,9,} 12 à 15 {	Brillant clair. {	Poussier. :	16 0		
24 à 6	Chinois rouge	Salpêtre Fleurs de Soufre . Charbon Pouffier Fonte, N° 1	4 0 1 0 2 0 16 0 4 0		
9 à 12	Chinois, rouge & bleu,	Salpêtre Soufre en grains . Charbon Pouffier Fonte, N° 1 & 2 par moitié	16 0 4 0 4 0 4 0		

#### SUITE DES COMPOSITIONS des Soleils tournans, &c. NO MS Diametre des jees. POIDS. des Feux. des Matieres. Lignes onc. gr Salpêtre. 18 0 Fleur de soufre: 4 0 Chinois rouge Charbon 40 Fonte, No 3 & 4 par moitié . 10 0 Salpêtre. 10 0 Fleur de soufre. 4 4 Chinois rouge Charbon. 30 ou jaune, Fonte, ou cuivre en grains . 5 0 Salpêtre 12 0 Chinois Fleur de Soufre. 80 4 à 6 Poussier. blanc. 16 0 Fonte, No i 80 Salpêtre 12 6 Fleur de soufre. 8 0 Poussier. Chinois blanc, 16 0 Fonte, No 1 & 2 par moitié. 80 Salpêtre Fleur de soufre 80 Chinois blanc, Pouffier. 160 Fonte, No 2 & 3 par moitie . 8 8 Salpêtre 14 2 80 Fleur de souffre 16 0 Chinois blanc. Pouffier . Fonte, No 3 & 4 par moitié

SUITE

# SUITE DES COMPOSÍTIONS

des Soleils tournans, &c.

		•	
Diametre des jets.	N des Feux.		FOIDS.
Lignes. 4, 6, 9, 12 à 15	Chinois blanc.	Salpêtre	onc. gr. 16 0 8 0 16 0 8 0
4, 6. 9, { 12 à 15	Chinois bleu.	Soufre en grains . Pouffier	4 0 16 0 8 0
4, 6, 9. <b>5</b>	Chinois commun.	Salpêtre Fleur de foufre. Pouffier Noir de fumée de Hollande Huile de Pétréole.	18 2 10 2 24 0 6 6 16 go 1
4,6à9{	D'or ou d'argent.	Pouffier Poudre d'or ou d'argent	16 0
4,6à9 {	Rougeatre.	Pouffier Mine de Plomb rouge	160
4, 6 à 9 {	Rouge-brique, ou argentin.	Pouffier Litarge d'or ou d'argent	16 o
4 6à9 {	Rayonnant.	Pouffier	16 e

4,6à9

Mort.

Mort.

#### SUITE DES COMPOSITIONS des Soleils tournans, &c. OMDiametre POIDS. des jets. des Matieres. des Feux. Lignes. onc. gr. Pouffier 16 0 Poudre d'or & Man-Aurore foncé. ganelle, mêlées ensemble par moitié. 40 Soufre en grains. . 70 4,6à9 Bleu. Poussier. Soufre en grains 16 0 Bleu , Poussier. 40 Camphre. 40 Poussier 16 0 Jaune ou Limaille de Cuivre verdâtre. ou d'Epingles. 40 Salpêtre. 16 a Foudroyant. Fleur de soufre 2 0 Pouffier 3 0 Salpêtre 16 0 Fleur de soufre 0 Lugubre. Charbon.

Poussier .

Pouffier.

Salpêtre

Poussier.

Suie de fer.

Fleur de foufre

Cendre tamisée.

Réfine

16 o

0

0

1 -0

I

I

I I

SUITE DES COMPOSITIONS des Soleils tournans, &c.					
Diametre des jets.	NOMS  des Feux. des Matieres.	POIDS.			
Lignes. 4, 6, 9, § 12 à 15 {	Commun. { Pouffier	onc. gr. 16 o 4 o			

Maintenant que vous connoissez, Monsieur, les compositions des susées volantes & des jets de seu, il convient de vous dire pourquoi on fait les cartouches de ceux-ci, plus épais que les autres.

289. C'est pour qu'ils puissent résister à la violence du seu qui les seroit crever sans cette précaution, parce qu'on y emploie, comme vousle voyez, des compositions très-vives.

Les jets se chargent sur le billot, à peu près comme les susées volantes, sans moule. On les couvre de ficelle; on y enfile la pointe & on introduit au fond, avec la cuiller ou cornée qui leur est propre, une petite charge de terre grasse que l'on soule avec la baguette percée. (Cette terre conserve leur gorge dans son entier, & prolonge un peu le canal du dégorgement de la matiere; ce qui, joint à la réduction de la lumiere des cartouches, au tiers de leur diametre intérieur, leur sait, je le répete, pousser plus loin les étincelles de leur slamme.)

On y met une charge en feu commun; on la lat avec le maillet qui convient à la grosseur des jets, en y proportionnant la force des coups, dont je regle le nombre sur leur diametre intérieur, c'est - à - dire, qu'un jet de six lignes se soule de six coups à chaque charge, & ainsi des autres, sans compter quelques coups que l'on applique d'abord, pour affaisser la composition; & on continue avec la même matiere, jusqu'à la hauteur de la pointe.

On prend alors la premiere baguette massive, & la composition brillante ou autre que l'on a préparée, & on charge cuillerée à cuillerée, en changeant de baguettes par moitié, ou tiers de leurlongueur; & comme sur la fin du chargement, les dernieres baguettes se trouvent un peu longues, on se sert du massif des susées volantes de même diametre, pour achever de charger, jusqu'à quatre ou cinq lignes près du bout.

On peut encore employer la seconde & troissieme baguette des jets de six lignes, pour ceux de ce diametre qui ont neuf pouces de longueur; la premiere, troisieme & quatrieme des jets de neuf lignes, pour ceux de ce diametre qui n'ont que six pouces de longueur, & la premiere, troisieme & quatrieme baguette des jets d'un pouce, pour ceux de ce diametre qui n'ont également que six pouces de longueur; par ce moyen, on évite la multiplicité des baguettes, ainsi que je l'ai dit ailleurs.

200. Lorsque les jets se tirent sans succession de seu, on les couvre d'un tampon de papier sur lequel on dédouble le cartouche; on le bat, & on ne le perce pas; mais s'ils doivent communiquer leur feu à d'autres pieces, on laisse, suivant l'usage des Artificiers, la composition à découvert. Le mieux, selon moi, est de rabattre par desfus les révolutions du cartouche; de les fouler avec le massif des susées volantes qui peut y entrer (il fert alors de baguette à rendoubler); & de percer le carton avec l'emporte piece, s'il couvre entierement la composition; parce que j'ai remarqué que les jets tirant à l'eur fin, pousfoient dehors, par la vivacité de leur feu, une certaine quantité de matiere, qui sainsi sortie, abrégeoit d'autant leur durée.

291. Pour s'affurer si la pointe a formé son trou dans la composition, on gratte cette derniere, & on en fait comber un peu dans la main: alors on engorge les jets, c'est-à-dire, on remplit leurs trous de seu commun, en le pressant avec la broche, & en laissant assez de vuide pour les amorcer avec un bout d'étoupille & de la pâte.

Le Comte. Pourquoi faut-il donc', Monsieur, charger les jets en seu commun, jusqu'à la hauteur de la pointe, & en remplir le trou qu'elle y laisse? Dans ce cas elle devient inutile, puisque les jets ne conservent pas ce vuide que vous

m'avez dit, en parlant des proportions des pointes, devoir leur procurer du mouvement, à l'instant où leur matiere prend seu.

292. L'Amateur. La composition commune que l'on met, Monsieur, dans les jets, & dont on doit toujours remplir le trou que la pointe y faisse, est pour les empêcher de crever, parce qu'ils prennent d'abord un feu moins vif & moins, pénétrant; encore cela arrive-t-il quelquefois malgré cette précaution, & quoique leurs trous, soient ainsi remplis, la matiere qui y est à peine comprimée, a bientôt fait place, en prenant feu, à un volume de flamme affez vive, pour leur donner du mouvement; parce que refluant, pour ainsi parler, sans cesse sur elle-même par l'effet du ressort de l'air extérieur qu'elle rencontre, elle force les jets d'agir du côté opposé au dégorgement de leur feu; & comme ils sont arrêtés sur des machines à essieux ou à pivots, il faut que celles - ci suivent le mouvement qu'ils leur impriment, si toutefois elles ne sont pas trop chargées.

293. Quant aux pointes, on peut à la rigueur s'en passer, & par conséquent de baguettes creuses, en perçant les jets après-coup, jusques dans la composition, avec des vrilles de même grosseur que les pointes (certains Artificiers agissent ainsi); mais outre que celles-ci sont le trou du dégorgement de la matiere, & plus droit & plus régulier dans ses proportions, leurs boutons sorment encore une écuelle à la gorge des cartouches, & les empêchent de s'écraser à la charge. Elles doivent, par ces raisons, être présérées aux vrilles.

294. Pour former avec les jets des pieces figurées, & les disposer à être attachés sur des machines propres à cet usage, on les habille, c'est-à-dire, on les roule dans une seuille de papier blanc, de deux ou quatre pouces au moins plus longue que les cartouches, & assez large pour les contenir un peu plus de deux sois, en la fai-fant déborder d'un ou deux pouces à chaque bout, suivant leur grosseur, & on l'arrête avec de la colle sur la derniere révolution: cette enveloppe s'appelle la chemise. (Il en faut à tous les jets.)

#### DIALOGUE SIXIEME.

Chargement des Lances & Chandelles romaines.

295. Le COMTE. Je croyois, Monsieur, que j'allois monter tout de suite un soleil tournant avec les jets que vous m'avez sait charger, & garnir un pot à seu de sa gerbe d'aigrette, ainsi que vous me l'avez sait espérer dans notre der

## 152 LA PYROTHECNIE

niere séance; mais puisque vous en différez l'essai, je me réduis au chargement des lances que vous m'annoncez.

L'Amateur. Ce seroit renverser l'ordre que nous avons établi, si je vous montrois ici, Monsieur, à faire un soleil tournant & à garnir un pot à seu, surmonté d'une gerbe, parce qu'il est bon avant d'en venir là, de connoître la machine qui convient à l'un, & de savoir faire l'autre. Ainsi tranquilisez-vous, vos jets ne se gâteront pas, pour attendre que nous en soyons à ces parties, où vous apprendrez encore à faire des pieces & plus composées, & plus amusantes qu'un soleil tournant.

Les cartouches des grandes lances se chargent, Monsieur, de la maniere suivante, avec la se-conde composition des étoiles moulées, mais sans camphre.

296. On a un petit entonnoir de deux pouces de longueur, en sus de la douille, laquelle d'un demi-pouce de long, & de quatre lignes de diametre extérieur, s'enfile dans le cartouche. On y fait entrer la premiere baguette, & on y met de sa composition: on pose le bout du cartouche sur une table; on tient l'autre d'une main, & on foule légérement, en haussaut & baissant la baguette, pour faire tomber la composition que l'on presse de tems en tems, sans trop appuyer

parce que le cartouche qui a peu de consistance, ne pourroit pas soutenir la charge: on change de baguette par quart de chargement, & lorsqu'il est fini, on tortille le bout du cartouche que l'entonnoir a laissé vuide.

297. Quand on veut faire usage de ces lances que j'appelle à seu, parce qu'elles ne servent qu'à le mettre aux artifices, ainsi qu'il a été dit (pag. 134), on coupe avec des ciseaux le bout tortillé, & on les allume : elles servent encore à éclairer pour aller & venir autour des pieces d'artifice; mais après leur avoir donné seu, on doit les éteindre, en les coupant au-dessous de leur lumiere qui terniroit le brillant de celles - là, si elles brûloient ensemble, parce que plus l'obscurité est grande, & plus les artifices ont d'éclat & de beauté.

Quand je dis d'éteindre les lances, après qu'elles ont mis le feu à un artifice, je ne parle que pour les pieces figurées, les pots à aigrettes & autres de cette espece; car les susées volantes qui sont leur effet en l'air; les marrons, &c. n'exigent pas ces soins, qui alors deviendroient ridicules.

298. Les petites lances dont les compositions sont communes avec celles des étoiles moulées, & dont on fait dans certains cas, beaucoup de consommation, se chargent dans le boisseau,

comme les serpenteaux, avec leurs baguettes de trois lignes & le petit maillet. On met au sond un peu de terre glaise que l'on bat (elle les empêche de brûler la place où elles posent); on les soule modérément à chaque charge, eu égard à la soiblesse de leurs cartouches, & onles remplit jusqu'à trois ou quatre lignes près du bout: on y passe en travers sur la composition, une éguillée de sit d'environ trois pouces de longueur; ou après les avoir un peu plus remplies, on les amorce avec un bout d'étoupille & de la pâte.

Le Comte. Et les chandelles romaines, Monsieur, en quoi consiste donc leur construction & la façon de les charger? Car vous avez remis à me faire connoître ces sortes d'artifices, qui, autant qu'il m'en souvient, m'ont quelquesois été offerts sous ce nom, par des Marchands de barometres.

chandelles romaines se sont, Monsieur, comme les autres, sur un rouleau de sept lignes de diametre, avec trois révolutions de carton mince, de dix-huit pouces de longueur. On les laisse sécher sur le moule, pour qu'ils se conservent bien droits, & on les charge avec l'une des compositions suivantes.

COMPOSITIONS pour la Gerbe des Chandelles Romaines.							
Matieres.	1	Se- conde	Troi-	Q a-			
	on. g	onc.	onc.	onc.			
Salpêtre	4 9	0	0	0			
Fleur de Soufre	IC	0	0	0			
Charbon	6 6	2	! 5	4			
Poussier	16	20	15	16			

300. On les ferme à un bout avec un tampone de papier, & on y introduit deux charges de composition que l'on bat de cinq à six coups. On met dessus une pincée de poudre sine en grains, à peu près du volume d'une bonne amorce de pistolet, & on y glisse une étoile étoupillée après l'avoir roulée dans du poussier sec.

On remet deux charges de composition que l'on soule comme les premieres, mais de saçon à ne pas briser l'étoile; ensuite une chasse de poudre, une étoile, de sa composition, & ainsi jusqu'à ce que les cartouches soient chargés, en observant de changer de baguette par quart de chargement, (outre le massif des susées volantes de neus lignes, on se sert encore de la seconde & troisseme baguette des jets de six lignes), & de les sinir avec la composition, que l'on amorce avec deux bouts d'étoupille & de la pâte, & on leur met une chemise saillante à chaque bout.

### 156 LA PYROTHECNIE

301. Ces chandelles bien faites sont très-amufantes, parce qu'elles jettent par intervales, une
étoile enflammée affez haut, pour être consumée
en l'air avant qu'il en parte une autre; mais pour
y réussir, il faut une ou deux épreuves, asin
de régler la chasse de poudre, qui ne doit être ni
trop forte ni trop foible, parce que si les étoiles
sortent brusquement, leur seu s'étousse dans l'air,
ou si elles ne sont pas assez poussées, elles tombent à terre avant d'être brûlées, ce qui peut
incommoder quelques spectateurs.



# QUATRIEME PARTIE.

De la maniere de monter les artifices sur des machines, & d'y adapter les communications de feu, pour en faire différentes pieces figurées, fixes & mobiles.

#### DIALOGUE PREMIER.

Des Courantins.

yous appellez courantin, une piece d'artifice comme celle que vous fîtes courir, pour le bouquet de mon pere, fur une corde tendue de toute la longueur de notre partere, & qui, après s'être portée d'un bout de la corde à l'autre, y fit une roue de feu d'affez longue durée, & revint en faire autant à l'autre extrémité; d'où; repartant, elle la continua toujours en marchant le long de la corde: comment fait on donc une si jolie piece?

L'Amateur. Vous définissez, Monsieur, on ne peut mieux l'effet des courantins voltigeurs; mais, pour parvenir à en faire de cette espece, il faut d'abord connoître la construction des simples, des doubles, &c.

303. Les courantins quels qu'ils soient, se sont avec des susées volantes de neuf, douze ou quinze lignes, suivant la longueur du terrein qu'elles ont à parcourir, & le poids qu'elles doivent entraîner.

304. On les charge sur la broche avec une de leurs compositions, dont on diminue la vivacité, en augmentant un peu la dose de soufre ou de charbon, asin de ralentir la rapidité de leur course; ou on engorge une partie de leur ame, si les courantins ne sont pas trop composés ou pesans; & on couvre leur massis d'un tampon de papier, sur lequel on rabat les révolutions du cartouche dont on coupe l'excédent, après les avoir battues de quelques coups. On perce jusqu'à la matiere avec l'emporte-piece, celles de ces susées qui doivent communiquer leur seu à d'autres: on les amorce comme les autres sussées volantes, & on les pare d'une chemisè blanche.

305. Lorsqu'on veut faire un courantin simple, on prend une de ces susées, non percée à la tête, sur laquelle on colle le papier de la chemise, & on l'attache serme à un pouce ou deux de chaque bout, sur un cartouche vuide, de même longueur & grosseur, non étranglé, & assez fort pour résister aux ligatures que l'on couvre de plusieurs bandes de papier brouillard

tollé. (Le diametre de ce tuyau doit excéder de trois à quatre lignes la grosseur de la corde que l'on y enfile, afin de pouvoir couler librement dessus.)

Pour amorcer cette fusée, on met dans le bout de sa chemise un cartouche de porte-seu; de quelques pouces de longueur, plein d'une étoupille saillante à chaque bout : on plie celui du dedans, & on rapproche le papier tout autour; on les retient ensemble, avec quelques boucles de sil à nœuds coulans, sans trop les serrer, pour ne pas intercepter la communication du seu, & on les couvre d'une petite bande de papier brouillard collé, en le saisant recouvrir sur le porte-seu, pl. 3, sig. B. (Il saut avoir la même attention, pour toutes les ligatures des artissices montés & des communications de seu, & se servir de ce papier.)

306. Les courantins doubles sont composés d'une seconde susée qui tire son seu du massif de la premiere, au moyen d'une étoupille rensermée dans un cartouche que l'on courbe, & dont les bouts sont pris dans le gobelet des chemises, où on met encore, pour plus de sûreté de communication, un ou deux petits bouts d'étoupille. (On doit user de cetté précaution pour toutes les susées qui portent chemises). Le tuyau doit alors excéder les susées de deux ou trois pouces

à chaque bout, afin de garantir le porte-feu lorsque la piece vient frapper à l'arrêt de sa corde; & la seconde susée être opposée à la premiere, & avoir sa gorge du côté de la tête de celle-ci. Pl. 3, fig. C.

307. Comme les fusées des courantins triples; c'est-à-dire à trois courses, ne peuvent pas s'at-tacher aisément sur un cartouche, on a un tuyau de bois léger, bien uni en dedans, de sept pouces de longueur, & de trois épaisseurs inégales.

La premiere qui forme au milieu un petit moyeu, doit avoir deux pouces de diametre, à la longueur de quatorze lignes; & être diminuée en mourant de chaque côté, jusqu'à la seconde épaisseur qui doit être de quatorze lignes, sur vingt -trois de longueur: on donne enfin à la derniere, un pouce de diametre & de longueur.

On pratique sur ce tuyau trois canelures à égale distance, pour y encastrer les susées, sans cependant entamer beaucoup la seconde épaisseur, & on fait dans chacune des trois parties restantes du moyeu, un trou à écrou, de sept ou huit lignes au plus de prosondeur, & pour que ce portant puisse glisser aisément sur la corde, & n'y frotter qu'à ses deux extrémités, asin d'avoir moins de secousses, on le garnit intérieurement aux deux bouts, avec une petite virole de corne à demeure, d'un diametre un peu plus grand

que la groffeur de la corde. Pl. 3, fig. D.

308. La façon de monter ce courantin, dont deux gorges & une tête des fusées sont d'un côté, & une tête & deux gorges de l'autre côté, est la même que la précédente, en faisant communiquer le seu du massif de la seconde susée à la gorge de la derniere.

309. On peut, si l'on veut, en place des cartouches vuides, avoir un tuyau de bois, sait dans la proportion de celui que je viens de décrire, portant deux canelures opposées avec autant de trous à écrous, sur-tout lorsqu'on dessire faire voltiger les courantins sur la corde.

310. Pour plus d'agrément, on les fait quels quefois paroître sous la figure de certains animaux, tels qu'un dragon, une colombe, un gros oiseau, &c. faits en carton mince, peints comme neture.

de l'animal (les bouts des fusées débordant un peu devant & derrière), auquel on peut aussi, suivant son espece, saire jetter par la gueule & les yeux, au moyen d'une petite susée ajustée dans sa tête, un seu lent, tiré de la première susée, pour que la sigure soit éclairée en marchant; mais ces sortes de pieces ne conservent pas longtems l'attitude naturelle de la bête qu'elles représentent, parce qu'à l'instant du départ

162

l'équilibre change, outre qu'il est difficile à trouver sur une seule corde, à cause du volume du courantin.

Il faudroit, je crois, pour y bien réussir, trois cordes prises à égales distances par chaque bout, à un bâton un peu sort; celle du milieu s'ensileroit dans le tuyau, & les autres seroient peu éloignées, asin d'empêcher la figure de déverser à droite ou à gauche, sur-tout un oiseau dont les ailes doivent être déployées; mais aussi il y auroit plus de frottement sur les cordes: d'ailleurs ceci n'est qu'un projet que je n'ai pas encore exécuté, & que je ne vous conseille pas Monsieur, de tenter, avant de bien connoître les artissices, parce que vous y échouriez infailliblement.

Le Conte. Je ne vois pas, Monsieur, qu'aucun des courantins, dont vous venez de m'enseigner la construction, puisse faire l'effet de celui que j'ai, m'avez - vous dit, si bien défini; à moins que les trous à écrous pratiqués dans leurs tuyaux, ne soient destinés à porter encore d'autres susées pour cette sin, ainsi que je le présume. Dans ce cas quelle est donc la façon de les y ajuster?

L'Amateur. Vous pensez juste, Monsieur; mais comment voulez-vous que les courantins dont nous venons de nous occuper, puissent produire

d'autre effet que d'aller & venir sur la corde, puisqu'avant d'en faire de l'espece que vous demandez, je vous ai annoncé qu'il convenoit de connoître les simples, les doubles, &c. Vous avez donc oublié mon exposé?

- 312. Il y a, Monsieur, deux manieres de faire voltiger les courantins sur la corde, soit en marchant, soit à la sin de leur course, en vissant dans les trous des moyeux, des rais de bois dur, propres à recevoir des jets de quatre lignes, & de cinq pouces de longueur, chargés en seu brillant ou autre, de leur tableau.
- 313. Ces rais peuvent être différemment faits, suivant qu'on se propose d'y monter les susées. Lorsqu'elles doivent jetter leur seu par la gorge, on leur donne quinze lignes de longueur, en sus des tourillons, & dix de diametre: on les laisse de cette grosseur, à la longueur d'un demipouce, & on réduit le reste en mourant, à six lignes de diametre.
- 314. On les visse sur les tuyaux des courantins doubles, & on pratique à leurs bouts en travers des moyeux, une canelure propre à embrasser à peu près un tiers des susées. On les perce de part en part au-dessous du bouton, & en travers des canelures, d'un trou à passer aisée ment deux tours de petite sicelle.

Ceux des courantins triples, doivent être faits

de même, & avoir deux pouces un quart de longueur, en sus des tourillons. (On entendra par la suite, que dans la longueur des rais dont je parlerai, celle de leurs tourillons n'y est pas comprise; ainsi je ne le répéterai plus.)

315. Mais quand on veut faire jetter aux fusées le feu par le côté, on a deux autres sortes de rais disposés en forme de tourniquets.

316. Les uns sont des tenons de neuf lignes de longueur, auxquels on donne le diametre intérieur des cartouches. Ils ne servent que pour les fusées qui n'ont aucune communication de seu.

- 317. Les autres se font de trois pouces de longueur, sur dix lignes de diamettre : on les visse fur les moyeux, & on y tire en travers des tuyaux, une canelure de deux pouces & demi de longueur, assez profonde pour contenir environ un tiers des fusées. On abat le demi-pouce restant sous les canelures, à l'affleurement du pas de vis, & on pratique en dehors deux petites entailles un peu au-dessous l'une de l'autre, pour y loger la ficelle des ligatures.
- 318. La premiere maniere de donner aux courantins un mouvement de rotation, consiste à coucher les jets par moitié de leur longueur, en forme de jantes de roues, dans les boutons des rais, & à les y attacher bien ferme, en les mettant têtes devant gorges, c'est-à-dire, que la tête du pre-

mier réponde à la gorge du second, &c. (Toutes pieces mobiles doivent se monter ainsi).

319. Pour les faire tourner en marchant, on fait passer une étoupille de communication de la gorge de la premiere susée courante, à celle d'un jet, lequel, en sinissant, doit porter le seu aux deux autres susées. Pl. 3, fig. E.

Mais lorsqu'on veut terminer leur course par la roue de seu, on le communique du massif de la premiere susée courante, à la gorge d'un jet, (je parle toujours d'un courantin double), & de la tête de ce dernier, à la seconde susée courante, laquelle en sinissant doit porter le seu à la gorge du dernier jet.

On en fait autant pour celui à trois courfes, avec cette différence que le second jet en finissant, doit communiquer le seu aux gorges des deux dernieres susées, pour que la piece tourne en marchant. Pl. 3, fig. F.

320. Il faut observer à ce dernier courantin; de communiquer la tête de sa premiere susée courante, avec le jet qui lui est opposé, & ainsi des deux autres, asin d'en contrebalancer le poids autant qu'il est possible. On doit encore avoir la précaution d'arranger toutes ses communications, de maniere que le seu des susées ne puisse pas battre dessus, & de recouvrir avec plusieurs bandes de papier collé, les portes-seux des têtes des jets.

Liij

Le Conte. Et pour que les fusées jettent leur feu de côté, quelle est donc, Monsieur, la façon de les percer, & de les arranger sur les courantins, en forme de tourniquets?

- 321. L'Amateur. La maniere de disposer les jets à jetter le seu de côté, exige, Monsieur, ainsi que vous devez l'avoir pressenti par la saçon des deux dernieres sortes de rais, un arrangement dissérent du premier.
- 322. Lorsque les jets ne doivent pas communiquer le seu aux susées des courantins, après les avoir étranglés à fait, on y met un tampon de papier, dont on marque la hauteur sur le cartouche, après l'avoir soulé, & on les charge massifis, c'est-à-dire, sans pointes, jusqu'à neus lignes près du bout.
- 323. On les perce d'un feul trou avec l'emaporte-piece, un peu au-dessous du tampon, jusqu'à la matiere seulement, & on le remplit de poussier sec : on le couvre avec une étoupille dont on arrête un bout avec du sil, un peu audessous du trou, sur lequel on met encore de l'amorce, & on retient l'autre avec de la pâte, sur le bout plat du cartouche, auquel on met une chemise qui ne doit pas excéder sa tête; où on la colle pour qu'elle ne quitte pas, lorsqu'on attache les portes-seux de communication.

324. Ces jets ainsi disposés, on enduit de colle

forte chaude, les tenons du courantin, & on y monte les premiers, jusqu'à fond du vuide réfervé pour cela; en observant de les coller de façon que leurs trous soient en travers du moyeu, & opposés les uns aux autres, c'est-à-dire, sans se regarder, pour que le feu qui doit en sortir, puisse faire tourner la piece; parce que si les trous étoient du même côté, l'un poussant à droite & l'autre à gauche, il y auroit équilibre de mouvement, & alors le courantin ne feroit pas le moulinet.

325. Pour communiquer le feu à ces fusées qui doivent le prendre toutes à la fois, on le tire de la gorge ou de la tête de l'une des fusées du courantin, par une étoupille dans son cartouche, prolongée jusqu'à la gorge du premier jet; & de-là, par une autre étoupille à la gorge du second jet, &c. (Voyez Pl. 3, fig. G, pour un courantin double.)

326. Une autre maniere de faire encore des courantins en tourniquets, & moins lourds, parce qu'ils ne portent pas de susées courantes; c'est de charger, comme les précédentes, des cartouches de susées volantes de douze ou quinze lignes, & de les percer ainsi.

327. On divise leur circonférence en quatre parties égales à chaque bout, & on trace deux lignes de suite sur leur longueur; ce qui fait

entre les deux, le quart de leur épaisseur: on partage ces lignes par tiers, d'un bout de la matiere à l'autre, & avec l'emporte-piece, on perce deux trous de suite, sur les deux premiers points d'une ligne, à commencer par le bout vuide du cartouche, & un trou seulement sur le premier point de l'autre ligne, du côté de l'étranglement; ensorte qu'en tenant le cartouche à plat sur une table, sa tête à gauche, les deux trous soient dessus, & l'autre devant soi, la composition à découvert. Pl. 3, sig. H.

328. On les amorce avec une étoupille sur les deux trous, prolongée jusqu'au milieu de l'épaisfeur des cartouches; & on en met une circulaire sur l'autre trou, en la faisant embrasser la premiere. On les retient avec de la pâte, après quoi on habille ces jets.

329. On les colle, comme les précédentes, fur des tenons qui doivent avoir d'épaisseur, leur diametre intérieur, & on met les doubles trous, en face de la longueur du courantin que l'on peut saire à deux, trois ou quatre jets, en les communiquant tous ensemble, & en rensermant de plus dans le gobelet de la susée qui doit porter le seu aux autres, un long bout d'étoupille saillant hors de son cartouche. (Pl. 3, fig. J, est celle d'un de ces courantins à trois jets enslammés.)

Le Comte. Je conçois parfaitement, Monfieur, l'usage des rais à tenons; mais comment attachet-on sur ceux à canelures les jets de seu, pour en saire encore des courantins à tourniquets?

- 330. L'Amateur. Les jets qui jettent le seu par un trou de côté, & qui doivent le communiquer à d'autres susées, se chargent, Monsieur, s'amorcent & se finissent, comme ceux dont nous avons parlé plus haut; mais on les remplit à peu près jusqu'au bout, & on les couvre avec les révolutions du cartouche que l'on perce.
- 331. On les attache sur les entailles des rais, en les faisant porter au sond des canelures, & en disposant leurs trous, comme ceux du courantin à trois jets, montés sur des tenons.
- 332. La façon de les communiquer avec les fusées du tuyau, est la même que celle des autres courantins voltigeurs, dont les jets sont couchés sur les rais à bouton.
- 333. Lorsqu'on veut saire usage d'un courantin, on monte un peu de sorce, jusqu'à sond de chacun de ses bouts saits exprès, un étui mobile de carton ou de ser blanc, de six pouces de longueur, & après avoir frotté la corde de savon, on l'ensile dans le tuyau, en observant de la passer par le bout opposé à celui qui doit prendre seu le premier, & par celui qui répond aux jets percés de deux trous, si le courantin est de cette

espece; & on enfile le même bout de la corde dans une éponge d'environ la grosseur du poing.

334. On attache ce bout de la corde, à la fenêtre de la maison où doit se placer la personne à laquelle on veut décerner l'honneur de mettre le seu au courantin, pour qu'il le porte de-là, à tel artifice que l'on juge à propos de faire jouer le premier, ou à la piece la plus considérable qui doit terminer le spectacle, en dirigeant la corde de saçon que le courantin puisse, en s'en retournant, communiquer le seu à un renvoi d'étoupille attaché sur la corde, & passée dans un long cartouche répondant à la piece; mais avant d'arrêter l'autre bout de la corde, il saut y ensiler encore une éponge, si le courantin doit y frapper. (On n'emploie gueres à cet usage que des courantins ordinaires.)

Le Comte. A quoi servent donc, Monsieur, les étuis de carton ou de ser blanc, aux bouts du tuyau du courantin, ainsi que l'éponge à chaque extrémité de la corde?

335. L'Amateur. Les étuis, Monsieur, garantissent la corde du premier seu des susées, qui, en battant dessus, pourroit bien la friser; & alors le courantin venant à rencontrer quelques obstacles, s'arrêteroit dans sa course; & les éponges que l'on doit toujours mettre aux extrémités de sa corde, amortissent le coup qu'il

vient souvent y donner avec violence, & l'empêchent de se briser, ainsi qu'il arriveroit sans cette précaution.

# DIALOGUE DEUXIEME. Des Fusées de table.

336. LE COMTE. Je me suis quelquesois entretenu, Monsieur, de seux d'artifice, avec certaines personnes qui m'ont dit en avoir vu de bien des sortes; mais elles ne m'ont jamais parlé de susées de table: en quoi consiste donc leur chargement & construction?

337. L'Amateur. Comme les susées de table; autrement appellées tourbillons de seu, ou soleils tournans, montant horisontalement, sont peu d'usage dans les spectacles publics (j'en ai vu tirer de très-belles à Paris dans de grandes réjouissances), il n'est pas étonnant, Monsieur, que vous n'en ayez jamais entendu parler; cependant lorsqu'elles réussissent elles ont leur agrément; mais pour y parvenir, elles demandent des soins & de l'application.

On les fait avec des cartouches de fusées volantes de quinze lignes, mais de dix pouces de longueur: on les étrangle sans broche, parce qu'ils doivent être entierement sermés, & on les tampone, asin de boucher encore le trou qui

#### LA PYROTHECNIE

172

peut y resser; on coupe l'excédent de la ligature un peu au-dessous des nœuds, & on les charge avec l'une des compositions suivantes, de la maniere que je dirai bientôt.

COMPOSITIONS pour les Fusées de Table.			
N O M S  des Feux. des Matieres.	POID	S.	
Brillant { Poussier . , . Limaille de fer .	16	0 4	
Chinois rouge  Salpêtre Fleur de foufre. Charbon de hétre. Outflier Fonte, N° 2 & 3	18 2 4 1	0 2 4 4	
Salpêtre Fleur de foufre.	16 8	0	
Chinois blanc. Poutsier Fonte N° 2 & 3, par moitié	16	0	
D'or Salpêtre Poufier Poudre d'or	16 8 5	000	
Ordinaire	16 4 7	0000	
Commun { Charbon Pouffier	3 16	0 0	

338. Après avoir marqué sur le cartouche, fept pouces & demi de longueur depuis l'étranglement, ainsi que la hauteur du tampon battu, on le charge massif, en soulant vingt coups bien appliqués à chaque charge: on marque la hauteur de la composition, & on la couvre d'un tampon, en observant qu'il soit un peu audessous du premier point marqué, pour que le cartouche étranglé & noué en cet endroit, ait six diametres extérieurs entre les ligatures, dont la dernière se rogne comme l'autre.

339. On le divise en quatre parties égales & paralelles à chaque bout, & on y trace trois lignes dans toute sa longueur: on marque sur chacune la hauteur des tampons, & on partage celle du milieu, qui devient le dessous de la piece, en cinq parties égales d'un point à l'autre; on la perce d'un trou à chaque division du dedans, avec l'emporte-piece, jusqu'à la composition; & on fait à l'affleurement du tampon, sur les lignes latérales, deux pareils trous, l'un d'un côté, & l'autre de l'autre côté au bout opposé; enforte que le cartouche porte quatre trous sur une ligne, & un sur chacune des deux autres.

340. Pour le tenir en situation horisontale, on coupe à plat environ au tiers de son épaisseur, une baguette de bois léger à bouts arrondis, & de même longueur que le cartouche. On y pra-

tique au milieu du plat une entaille à passer aisément un bout d'étoupille, & on l'attache en croix avec du fil de ser recuit, au milieu des quatre trous de la susée, le plat portant dessus.

341. On la fait pirouetter sur une table unie pour voir si elle est bien équilibrée, & alors on remplit les quatre trous de poussier sec: on les couvre d'une étoupille, dont on retient les bouts avec du sil, sur chaque étranglement, & on en attache une semblable du côté opposé; on remplit aussi de poussier les trous de côté, & on les couvre de même d'une étoupille circulaire qui doit embrasser les autres. On met sur chaque trou un peu de pâte d'amorce, & on recouvre le tout avec des bandes de papier brouillard collé, en observant de ne pas intercepter la communication du seu des étoupilles; après quoi on enveloppe la susée avec du même papier collé sur les bouts, & sur sa derniere révolution.

Le Comte. Mais, Monsieur, si les étoupilles sont toutes couvertes, par où met-on donc le seu à la susée pour la tirer?

342. L'Amateur. Lorsqu'on veut, Monsieur, tirer cette susée, on déchire doucement au milieu, avec la pointe d'un couteau, le papier qui couvre l'étoupille du dessus, & on pose la susée sur un plateau bien uni, de quinze pouces de diametre sur quinze lignes d'épaisseur, portant à demi-bois, &

à cinq pouces environ de son centre, un rebord circulaire de deux pouces de saillie, sait avec une bande de cerce à tamis, sans aucun arrêt par dedans.

343. On met le feu avec une lance enflammée à l'étoupille découverte, & il se porte bientôt à tous les trous de la susée, d'où, sortant par ceux de dessous, il l'éleve en l'air, pendant que celui des latéraux, lui imprime le mouvement d'un tourbillon, imitant en seu ceux d'un amas de poussière ou de seuilles d'arbre séches, que le vent sait pirouetter sur terre. (Pl. 3, sig. K, est celle de cette susée sur son plateau, vue un peu par dessous avec ses trous enslammés.)

### DIALOGUE TROISIEME.

## Des Pots à feu.

344. Le Comte. Comme vous m'avez ci-devant dit, Monsieur, que les cartouches des pots à seu & à aigrettes, se faisoient avec du fort carton, & qu'on les garnissoit de serpenteaux brochetés; j'ai maintenant à vous demander quelle est la saçon de les mouler, pour passer ensuite à celle de les garnir?

345. L'Amateur. Les pots à seu qui sont, Monsieur, une sorte de mortier propre à jetter en l'air dissérens artifices, tels que des serpenteaux, des faucissons ou des bombes, ne se finissent pas aussi promptement que vous le pensez, ainsi que vous en jugerez par leur construction; mais une sois saits, ils servent très-long-tems.

Leurs cartouches dont la capacité se regle sur la quantité de garniture que l'on veut leur faire porter, doivent être fort épais, afin de pouvoir résister à la chasse de poudre que l'on met au sond.

Cependant, pour partir d'un point fixe, & vous mettre à même d'en faire de chaque grandeur la plus usitée, nous en moulerons de cinq & de trois pouces; & de vingt & de seize lignes de diametre intérieur.

346. Les premiers que j'appelle mortiers à bombes, se font avec de la carte en 6, & de dix-huit pouces de longueur, sur six de diametre extérieur: on les moule à la colle, mêlée de terre grasse, comme les autres cartouches, sur un rouleau de cinq pouces deux lignes de gros; on les sinit de même, & on les ébarbe: (deux de cette espece suffisent).

347. Lorsqu'ils sont secs, on enveloppe le rouleau dans une seuille de gros papier, & on le remet dans un cartouche que l'on roule sur un lit de gros chanvre, en observant de le mettre par-tout d'égale épaisseur; on l'imbibe de colle sorte chaude, & on le couvre d'un bout à l'autre, d'un rang de moyen cordeau cablé, dont on arrête les bouts, en les passant sous les premiers

& derniers tours. On passe de la colle sur tout le cordeau, & on laisse sécher avant d'ôter le rou-leau, pour en saire autant à l'autre cartouche. Pl. 3, sig. M, m.

Le Comte. Comment ces cartouches se fermentils donc, Monsieur; car vous ne parlez pas de les étrangler?

348. L'Amateur. On les ferme, Monsieur, avec des culots ou pieds de bois cylindriques, de trois pouces & demi de hauteur, auxquels on donne deux épaisseurs inégales. La premiere qui doit y entrer juste, se fait de deux pouces de hauteur, & la seconde d'un pouce & demi de rebord, en sus du cartouche: on tire un quart de rond ou autre moulure, sur l'arrête du dessus de celle-ci, & on les perce au centre de part en part, d'un trou de deux lignes. On fait par dessous une rainure de même largeur & profondeur, à partir du trou jusques au bord, dans l'épaisseur des pieds dont on colle le cylindre à la colle forte, pour y monter les cartouches, après les avoir enduits à l'intérieur, de deux ou trois couches de colle d'argile, féchées l'une après l'autre; & on les y attache tout autour, avec deux rangs de clous à têtes plates, opposés les uns aux autres. Pl. 3, fig. L, & fig. M, m, c.

Le Comte. Sans doute, Monsieur, que les cartouches des pots de trois pouces, se sont de même? 349. L'Amateur. Ces cartouches que je désigne sous le nom de pots à aigrettes, se sont aussi, Monfieur, de dix - huit pouces de longueur, & de quatre de diametre extérieur, sur un rouleau de trois pouces deux lignes, & se terminent pour le reste, comme les précédens; la seule différence, c'est que leurs pieds de trois pouces de hauteur, dont deux pour le cylindre, ne se percent pas; qu'on les sait déborder de six lignes seulement autour du pot, & qu'on y pratique à l'affleurement du cartouche, une petite moulure d'ornement. Pl. 3, sig. Q, p, c. (Il en faut au moins quatre de cette espece.)

Le Comte. Et les moyens pots, quel est donc; Monsieur, la maniere de les faire & de les fermer?

350. L'Amateur. Ces derniers cartouches que j'appelle simplement pots à feu, quoique tous en général aient le même nom, se moulent, Monssieur, avec du carton de 5 feuilles, de la longueur des autres, & se finissent de même; à cela près, que ceux de vingt lignes se sont de vingthuit lignes de diametre extérieur, sur un rouleau de vingt-deux lignes; que ceux de seize lignes se moulent de deux pouces de diametre extérieur, sur un rouleau de dix-huit lignes; & qu'on les couvre tous par dessus le chanvre, avec de la petite sicelle cablée. Pl. 3, sig. O, p. (On en sait

fix de chaque espece, & plus si l'on veut.)

351. Les culots pour les fermer, percés au centre de part en part, d'un trou de deux lignes, doivent avoir deux pouces & demi de hauteur, & trois formes différentes. On donne au cylindre un pouce de hauteur; au rebord qui doit affleurer l'épaiffeur des cartouches, six lignes; & à la queue qui se fait à vis dans toute sa longueur, un pouce de diametre & de hauteur. (Pl. 3, fig. N.) On y cloue les pots enduits de colle au dedans, avec six moyens clous, dont les pointes ne doivent pas pénétrer dans les trous de lumiere: sig. O, p, r.

Lorsque tous les pots sont montés sur leurs pieds, on coule au sond un peu de colle-sorte chaude, pour remplir les vuides qui peuvent rester entre le cylindre & le cartouche; asin que la poudre de chasse ne trouve pas de chambres où se loger, & qu'elle sasse plus d'effet.

Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, la construction des pieds propres à porter ces pots; car leurs queues vissées annoncent qu'ils doivent encore en avoir d'autres?

352. L'Amateur. Les seconds pieds de ces pots, que les Artificiers qualifient du nom de brins, se sont, Monsieur, avec une piece de bois de deux pieds de longueur, sur trois pouces de largeur, & deux d'épaisseur: on la divise d'un bout à

l'autre en sept parties égales sur sa largeur, & on la perce dans toute son épaisseur, au milieu de chaque ligne de division interposée, d'un trou de six lignes, que l'on aggrandit à quinze lignes de profondeur, de maniere à y pratiquer un écrou commun avec les chevilles des culots des pots. On tire du côté des petits trous & sur leur milieu, une rainure de six lignes en quarré, de toute la longueur du brin; & on fait encore à la gauche des cinq premiers trous du dessous, à commencer par la droite, une petite rainure en travers, pour y loger à volonté, & fans déborder au dehors, une plaque de fer, percée au milieu d'un trou du diametre extérieur des serpenteaux de trois lignes, lequel doit s'affleurer avec le fond des rainures. ( Pl. 3, fig. P, est celle de ce brin vu par dessous, & dont la rainure est un peu prolongée dans l'épaisseur de ses bouts.)

Le Comte. C'est sans doute ici, Monsieur, où, après m'avoir montré à garnir les pots à seu, vous me serez employer la gerbe d'aigrette que

j'ai chargée pour cela?

353. L'Amateur. Pour garnir, Monsieur, les pots à aigrettes, on y verse environ une once & demie de la composition suivante; c'est ce que l'on appelle la chasse.

C.O.M.P.O.S.I.T.I.O. pour la chasse des Pots-	
MATIERES.	POIDS.
Charbon de hêtre	onces.

354. On la couvre d'une rouelle de fort carton, percée de sept à huit petits trous, & d'un diametre un peuplus grand que celui des pots; & on l'y ensonce avec le rouleau, après avoir épanché la poudre également dans le sond, pour que la rouelle y porte bien droit.

355. On saupoudre quelques pincées de pouffier sur la rouelle, & on la garnit en entier de serpenteaux brochetés ou ordinaires, la gorge en bas.

356. La gerbe d'aigrette qui doit y mettre le feu, & déborder le pot au moins de deux pouces, n'étant pas affez longue pour pofer sur la chasse, on la prolonge avec un cartouche de six à sept pouces de long, que l'on enduit de colte à l'extérieur; & on la passe dans un cartouche de lances d'illuminations de même longueur que ce porte-seu. On y ensile une étoupille saillante à chaque bout, & on attache le tout dans la che-

357. Pour communiquer cette étoupille au fond du pot, on fait une place au milieu des ferpenteaux, & on y introduit jusques sur la chasse le cartouche de porte-feu. On met quelques tantpons de papier entre les serpenteaux, pour les serrer un peu, & on les couvre de plusieurs feuilles de mauvais papier gris, roulées & presfées légérement autour du petit cartouche étoupillé.

358. On finit le pot avec une rotule de carton de même diametre que son extérieur, au milieu de laquelle on trace un rond de la grofseur de l'aigrette, & que l'on taillade en huit parties, comme les pointes d'une étoile à partir du centre. On y met de la colle, & on la pose sur le pot, en y enfilant la gerbe que l'on attache avec les pointes de la rotule; on la couvre de papier brouillard, collé, rabattu autour du pot, & on amorce l'aigrette avec une étoupille renfermée dans un cartouche assez long, pour, étant plié, l'arrêter sur le pot de maniere à pouvoir y mettre le feu, lorsqu'il est posé & retenu sur un poteau de sept à huit pieds, scellé en terre de fix pouces en fus. (Pt. 3, fig. Q, r, a, e).

359. En place de gerbes d'aigrettes, on se sert de chandelles romaines dont on coupe l'excédent de la chemise, au bout du tampon que l'on ôte; & comme elles sont assez longues pour atteindre le fond des pots, & les excéder au dehors, on se dispense d'y mettre une étoupille, en les descendant sur la chasse: le reste se fait de même. (On peut garnir deux pots en aig ettes, & deux en chandelles, lorsqu'on les emploie tous quatre à la sois.)

Le Conte. Et les petits pots à feu; comment se garnisse. Le donc, Monsieur?

- 360. L'Amateur. La façon d'y mettre la chasse, dissere un peu, Monsieur, de la précédente, parce que leurs pieds percés exigent de la rensermer, suivant l'usage de certains Artificiers, dans une sorte de boëte appellée sac à poudre, pour qu'elle ne coule pas dans les trous, & de-là dans les rainures des brins.
- 361. Ce sac se fait sur les rouleaux, avec plusieurs révolutions de papier collé, que l'on rabat d'un bout pour le fermer: on y met une demi-once de chasse, & on le noue au milieu en y introduisant une étoupille, saillante dehors & dedans.
- 362. On perce le côté opposé de cinq à six trous, & on ensonce le sac jusqu'au sond du pot, la ligature en dessous, après avoir amorcé le trou de lumière; mais je trouve plus simple de mettre la chasse, comme je le dirai bientôt.
- 363. On amorce les pots avec un bout d'étoupille, que l'on passe dans le trou de leurs pieds

(Pl. 3, fig. O, e), où on la fait déborder d'un pouce à chaque extrémité; & on la retient droite au bout de la vis, avec de la pâte.

364. On les monte sur le brin, en vissant alternativement un pot à saucisson, & un pot à serpenteaux, ou six d'une espece sur l'une, & six de l'autre espece sur l'autre barre (Pl. 2, sig. E, p, c). Mais la premiere maniere est présérable, en ce qu'elle est plus amusante & plus variée, parce que le premier pot jette un saucisson, si c'est lui qui commence, le second des serpenteaux, & ainsi de suite.

365. Quand on veut les tirer d'un seut coup de seu (cela abrege cependant un peu trop leur durée), on couche une grosse étoupille dans toute la longueur des rainures, & on l'arrête à chaque trou & à ses bouts avec de l'amorce.

366. Si au contraire on desire les saire partir successivement, c'est-à-dire, l'un après l'autre, ce qu'on appelle par ordonnance, on garnit les rainures, avec des serpenteaux de trois lignes non étranglés, & chargés d'une composition peu soulée, saite de quatre parties de poussier, & d'une de charbon.

367. Ces cartouches longs, de l'intervalle d'un trou à l'autre, fans les couvrir, s'amorcent à chaque bout avec une étoupille, dont celle qui doit y mettre le feu, se prolonge jusques aux

bords des brins, où on la retient avec de la pâte. On les enfile un peu de force par un bout, dans les plaques de fer, & on encastre le tout dans les rainures que l'on couvre de deux bandes de fort papier collé, ainsi que l'étoupille, si la communication est de cette premiere espece.

Le Comte. A quoi servent donc, Monsieur, les plaques de ser dans les trous desquelles vous me saites passer un peu de sorce, les portes-seu des pots?

368. L'Amateur. Ces petites cloisons que j'ai imaginées, ont, Monsieur, un double avantage. Le premier, de tenir les cartouches en place convenable, quoiqu'on pourroit les y fixer en les collant, suivant leur longueur, au fond des rainures; & l'autre, d'empêcher le feu de s'insinuer plus avant qu'il ne faut, au moyen des cartouches qui doivent exactement boucher leurs trous, parce que le premier en sinissant, pourroit lancer son seu assez loin, pour enslammer à la sois deux des pots; & c'est ce qu'il convient d'éviter, pour les saire tirer par succession de tems.

369. Lorsque la couverture des rainures est séche, on renverse le bout d'étoupille sur le fond des pots, & on les couvre d'une seuille mince de coton cardé, trempé dans de la pâte d'amorce, & séché. On y verse une demi-once de chasse, & on met dessus un rond de carton,

percé de quelques petits trous; ou on y introduit le fac à poudre dont j'ai parlé, après avoir faupoudré un peu de poussier au fond des pots.

370. L'une & l'autre de ces chasses se saupoudrent encore par dessus, avec plusieurs pincées de poussier, & se garnissent pour les moyens pots, avec des serpenteaux ordinaires ou brochetés, que l'on empêche de balotter, en y sourrant des rouleaux de papier.

Les faucissons volans dont nous avons parlé (p.99), & qui doivent être d'une ligne moins gros que le diametre des petits pots, s'y mettent la gorge en bas, ainsi que les précédens, & se couvrent comme eux, avec un tampon de papier chisonné.

371. Ces pots se finissent avec des rotules de carton de même diametre; ou pour plus d'ornement, on les coeffe avec des chapiteaux, & on y retient ces différens couvercles, avec une bande de papier brouillard collé.

372. Pour les tirer, on les attache sur des trétaux (Pl. 2, fig. E, &): on déchire le papier à l'un des bouts du brin, & on présente le seu à ' l'étoupille e, avec une lance.

373. Chaque fois qu'on fe sert des pots à seu, on les écouvillonne, c'est - à - dire, on les nétoie avec un chiffon de linge, attaché au bout d'un bâton; & lorsqu'ils sont bien secs, on y repasse

plusieurs couches de colle d'argile: cette précaution les conserve long-tems bons.

## DIALOGUE QUATRIEME.

Des Bombes ou Balons.

374. L'AMATEUR. Les bombes d'artifices qui font, Monsieur, dans leur espece une imitation de celle de guerre, mais différentes en ce qu'elles ne sont pas meurtrieres comme elles, & qu'elles doivent faire leur effet en l'air, & celles - ci presque en terre, demandent, pour y bien réussir, certains soins & quelques épreuves, tant pour régler la quantité de poudre de chasse, qui doit les pousser à la plus haute élévation possible, que la durée de la susée qui doit y mettre le seu, lorsqu'elles y sont parvenues.

Le Comte. La définition que vous me faites; Monsieur, des bombes d'artifices, annonce que leur construction exige une attention particuliere, & elles me paroissent trop amusantes, pour ne pas vous suivre dans le détail de leurs dissérentes parties, avec une application toute nouvelle; car je ne suis pas moins curieux de les bien faire, que les artifices précédens: aussi vais-je d'abord vous demander en quoi consiste le moulage de leurs cartouches à

L'Amateur. Les cartouches des bombes ou balons se font, Monsieur, de deux manieres différentes?

375. La premiere qui est la plus simple, la plus usitée, & la plus favorable à l'arrangement des garnitures, sur - tout des serpenteaux & pluies de seu en cartouche, consiste à les mouler de dix pouces de longueur, & de cinquante-sept lignes de diametre extérieur, sur un rouleau de cinquante-deux lignes de gros: (je parle pour nos mortiers de cinq pouces d'ame).

376. L'autre est de les faire sur un globe de bois de cinquante-deux lignes de diametre, portant à chaque point opposé, laissé par l'ouvrier qui l'a tourné, un petit clou d'épingle sans tête.

On le frotte de favon, & on le couvre à deux lignes & demie d'épaisseur, avec une bouillie faite de gros papier à sucre, ou de mauvais carton haché, détrempé dans de l'eau en consistance de pâte un peu solide, & manié avec de la colle de farine.

377. Lorsque la boule est à cinquante - sept lignes de diametre, on éponge le cartouche pour en extraire l'humidité, & lui donner du corps par l'union de ses parties ainsi pressées. On le laisse sécher, & on le coupe tout autour en trois parties; la premiere à un pouce de hauteur, & la seconde par moitié de son diametre, à partir de la pointe, & on les détache du moule.

Le Comte. Pourquoi faut-il, Monsieur, couper ce globe de carton en trois parties; & quelle est la maniere de les réunir, ainsi que de former le premier cartouche?

378. L'Amateur. La petite partie du cartous che sphérique ne sert plus, Monsieur, que de modele pour faire tourner par un ouvrier, un certain nombre de petits culots de bois blancs, de même figure à l'extérieur, & d'un pouce de hauteur, coupés quarrément en dedans, & percés au centre dans toute leur épaisseur, d'un trou de six ou neuf lignes de diametre, appellé l'æil des bombes. (Pl. 4, fig. A, 0).

379. On en a de semblables, mais de la largeur des cartouches cylindriques, & on pratique aux uns & aux autres, sur leur bout plat, une feuil-lure f circulaire, de quatre lignes de hauteur, & d'un diametre à pouvoir entrer dans les cartouches, où on les colle à la colle sorte, en y piquant des petits clous d'épingle. (Fig. B, c, b).

380. Les Artificiers sont dans l'usage de faire un peu plus épaisse, la partie inférieure des cartouches, que j'appelle la culasse des balons; mais je présere d'y mettre des culots, parce qu'ils les sortifient davantage, & les sont mieux résister à l'impulsion de la poudre qui les chasse du mortier.

Il est bon de vous observer, que l'on ne doit

d'abord avoir que deux ou trois culots de chaque espece, & d'inégale épaisseur, asin de pouvoir décider par des essais, ainsi que je le dirai plus loin, la hauteur juste qu'il faut leut donner, parce que du plus ou moins de durée de la sufée que l'on met dans leurs trous, dépend la réussite des bombes qui doivent s'enslammer, crever & jetter leurs garnitures à l'instant qu'elles commencent à s'incliner vers la terre.

381. Par cette raison, si à un pouce de hauteur, les portes - seux sont trop longs ou trop courts, il convient de diminuer ou d'augmenter un peu celle des culots; ou, dans le dernier cas, d'élargir le diametre de leurs trous, ou bien d'affoiblir ou faire plus vive la composition des susées: mais ces différentes combinaisons, malgré tout ce que je pourrois vous en dire de certain, veulent, je le répete, des expériences, parce qu'il y a encore un autre inconvénient réfultant des susées plus ou moins battues.

382. Si elles le sont trop, elles sont plus longtems à se consumer; si au contraire elles ne le sont pas assez, elles brûlent plus vîte, & alors les bombes retombent d'autant avant d'éclater, ou elles crevent à moitié de leur élévation. Vous voyez, Monsieur, d'après cet exposé, l'attention qu'il faut apporter, pour faire des bombes patfaites. Le Comte. Comment ces petites susées se chargent & s'ajustent-elles donc, Monsieur, dans les culots des bombes?

383. L'Amateur. Ces portes-feux non étranglés se font, Monsieur, de six ou neuf lignes de diametre extérieur, suivant celui de l'œil des culots, & au moins d'un demi-pouce plus long, sur un rouleau de quatre ou six lignes de grosseur, & se chargent ou avec la quatrieme composition des étoiles moulées, donnée pag. 96, ou avec l'une des suivant, selon qu'elles réussissent le mieux.

COMPOSITIONS pour la Fufée des Bombes.			
MATIERES.	POIDS.		
Fleur de foufre.  Poussier Limaille de fer.	onc. gr. 0 2 2 0 0 4		
Fleur de soufre	1 0 2 0 2 0u 3 0		
Salpêtre Fleur de foufre Charbon de hêtre. Poussier	2 0 0 2 0 4 2 2		

384. On met au fond de ces cartouches, un très-petit tampon de papier, seulement pour retenir la composition dont on les soule, & remplir

à un demi-pouce au plus près de l'autre bout; que l'on couvre de même pour un tems: on ôte le premier tampon, & on amorce avec de la pâte.

385. On fend le cartouche en quatre ou six parties jusqu'au tampon; on l'enduit de colle forte, ainsi que le trou du culot, & on l'y introduit, le bout amorcé à sleur du dedans: on rabat par dehors les sciures du cartouche, on les colle aussi, & on les retient sur le culot avec des petits clous de sémence.

Le Comte. Et pour garnir les bombes, quelle est maintenant, Monsieur, la façon d'y procéder?

- 386. L'Amateur. On y répand, Monsieur, une ou deux onces de poudre de chasse, que l'on couvre d'une seuille de coton amorcé, de maniere qu'elle reste toujours au sond des bombes, lorsqu'on les remue, en l'arrêtant tout autour avec de la pâte.
- 387. On les garnit comme les fusées volantes, en les remplissant ou de serpenteaux ordinaires, brochetés ou percés de côté; ou de pluies de seu en cartouches, en grains, ou d'étoiles avec des marrons; ou enfin avec ces différens petits artifices mêlés ensemble, en y saupoudrant encore de la composition de chasse.
- 388. Pour plus de facilité à garnir les bombes sphériques, on colle autour du dedans une haute bande de papier saillante, en forme de rebord,

& on les remplit en arrondissant: on y présente l'autre moitié du cartouche (elle doit porter, à son centre, une petite ficelle saillante au dehors de neus à dix pouces, retenue en dedans avec plusieurs nœuds), & lorsqu'elles joignent l'une sur l'autre, (pour cet esset, il convient de couper un peu l'étranglement de chaque bout des serpentaux, avant de les amorcer, ou de les saire de quelques lignes plus courts, parce que les cartouches des bombes qui n'ont que trois pouces de hauteur intérieure, auroient peine à les contenir, sans cette précaution), après avoir rabattu l'excédent du rebord sur la garniture, on les arrête ensemble avec plusieurs bandes circulaires de papier collé.

389. Comme la hauteur des balons cylindriques doit être égale à leur diametre, c'esst-àdire, d'environ cinq pouces, on les remplit de façon à pouvoir les étrangler à cette hauteur; & lorsqu'ils sont en partie sermés, on y introduit un tampon de papier, portant aussi à son centre une petite ficelle, comme la précédente. On la fait tomber au dehors, & on acheve d'étrangler les cartouches, en rapprochant leurs parties, pour les sermer à fait : on les arrête avec un certain nombre de boucles de ficelle, & on coupe l'excédent des ligatures, le plus près possible.

N

390. Les bombes ainsi garnies & sermées, se recouvrent en entier, à l'exception de la susée & de la sicelle pendante, avec de la grosse toile collée à la colle forte, jusqu'à ce qu'elles aient environ cinquante-neus lignes de diametre, leur réservant au moins une ligne de jeu, appellé le vent, pour qu'elles puissent aisément entrer dans les mortiers.

Le Comte. A quoi sert donc, Monsieur, cette ficelle pendante à l'extrémité des balons, & comment les arrange-t-on dans les mortiers pour les tirer?

L'Amateur. Vous ne tarderez pas, Monsieur, à voir l'usage de la ficelle que vous demandez.

- 391. Lorsque les bombes sont séches, on ôte le tampon de la susée, & on l'amorce avec deux longs bouts d'étoupille, retenus en croix sur la composition, avec de la pâte. Pl. 4, fig. C, & fig. D.
- 392. On enfile dans la lumiere des mortiers, une longue éroupille faillante en dedans, d'un ou deux pouces, & couchée dans toute la longueur de la rainure. On l'arrête avec de l'amorce, tant à fon bout extérieur qu'au bord du trou, & on la couvre de deux bandes de papier collé.
- 393. La chasse des balons qui doit être de relien pure, c'est-à-dire, sans charbon, & de la vingi-quatrieme partie de leur pesanteur, ce qui

revient à cinq gros, vingt-quatre grains par livre, s'arrange au fond des mortiers, comme celle des petits pots à feu, sur un lit de coton amorcé, & se couvre de même avec une rotule de fort carton, percée de plusieurs petits trous, & saupoudrée de poussier.

ag4. On descend les bombes au sond des pots, en les suspendant par la sicelle attachée à leur extrémité, & on les y glisse bien droit, la susée portant sur la chasse. On coupe la sicelle que l'on ôte, & on les couvre d'un gros tampon de papier bourré tout au tour : on serme les mortiers avec un rond de carton de même diametre, & on le retient par une bande de papier brouillard.

395. Quand on veut tirer les bombes, on déchire le bout du papier qui couvre l'étoupille de

la rainure, & on y met le feu.

396. Leur effet, lorsqu'elles sont bien saites, est d'éclater avec bruit à une grande hauteur, en y développant les garnitures qu'elles contiennent, ne laissant voir jusqu'à ce moment qu'une petite traînée de seu, agréablement contrassée par une infinité de petits artifices bruyans, mouvans & lumineux.

Le Comte. Mais pour parvenir, Monsieur, à une telle exécution, comment se sont donc les épreuves que vous m'avez dit être indispensables?

L'Amateur. Ces essais, Monsieur, que je n'ai pas

oublié, peuvent se faire à peu de frais de la maniere suivante.

397. Comme de la pesanteur des bombes, se tire la quantité de poudre nécessaire pour les jetter, on en garnit une de chaque espece, dont on pese la garniture séparément, & ensuite le tout, lorsqu'elle est finie, afin de décider par le total de son poids, celui de la chasse, laquelle connue, s'arrange dans le mortier, comme je l'ai dit plus haut.

On ajuste la susée dans le culot des bombes d'essai, & la poudre qui doit les saire crever y étant répandue, on met dessus trois ou quatre moyens marrons bien amorcés, dont on déduit le poids, sur celui de la garniture pris à part.

On les couvre d'une rotule de carton non percée, & on la colle dans le fond du cartouche, avec une ou deux bandes de papier, pour retenir l'amorce en place.

On acheve de remplir les bombes avec autant pesant, de gravier, de sable, de terre ou de cendres qu'il reste de poids de garniture; & on les finit, ainsi qu'il a été dit.

Ces balons se tirent de jour, asin de pouvoir observer l'élévation où la poudre les porte, & s'ils crevent en montant ou en retombant; pour de là régler la durée de la susée, & le poids de la chasse, soit en augmentant ou en diminuant un peu le volume de celle-ci, ou en pratiquant

pour l'autre, ce que j'en ai dit en son lieu. Ces différentes connoissances acquises, on en tient une note qui sert de guide, pour l'exécution des bombes.

398. Leurs mortiers, quoique percés au centre, peuvent encore s'employer à faire des pots à aigrettes, en bouchant leurs trous avec un petit tampon de papier mâché.

399. On y met deux à trois onces de poudre de chasse, & on les garnit comme les autres; mais leurs gerbes doivent être de quinze lignes, & chargées avec certains seux, décrits au tableau des compositions pour soleils tournans, &c. & que je rappellerai ici, pour plus de facilité; enforte qu'après avoir mis & soulé deux ou trois cuillerées de chaque seu, en suivant les numéros, on recommence à charger avec la premiere composition, & ainsi jusqu'à ce que les cartouches soient entiérement remplis.

COMPOSITIONS pour les Gerbes lignes en forme de Volcans.	de 15
N O M S des Feux. des Matieres.	POIDS.
Premier Volcan. No. 1.	onc. gr.
Brillant Limaille d'acier	Niii

	_	-	
SUITE DES COMPOSITIONS pour les			
Gerbes de 15 lignes en forme de	Volca	ns.	
N O M S	1		
des Feux. des Matieres.	POI	DS.	
Nº. 2.	onc.	or.	
Salpêtre	4	gr.	
Soufre en grains.	I	0	
Chinois Charbon	1	0	
rouge & bleu. Poussier	I	0	
Fonte, No 1 & 2 par moitié	1 .		
	1 2	0	
N°. 3.			
Reprendre la premiere composit	tion.		
N°. 4.			
Salpêtre	4	0	
Fleur de soufre.	2	0	
Chinois blanc. \ Poussier	4	0	
Fonte, No 2 & 3	1		
par moitié	2	0	
Second Volcan. No. 1.			
Verdâtre. S Pouffier	4	0	
Verdâtre Limaille de cuivre.	I	0	
N° 2.	1		
Brillant S Pouffier	4	0	
I imaille d'acier .	I	4	
N°. 3.	1		
Soufre en grains.	I	0	
Chinois Pouffier.	4	0	
bleu, Fonte, No 1 & 2	1		
par moitié	2	0	
N°. 4.	1		
Brillant clair. { Pouffier	4	0	
Limaille d'éguilles.	1	0	

SUITE DES COMPOSITIONS pour les Gerbes de 15 lignes en forme de Volcans.		
N O M S des Feux.   des Matieres.	POIDS.	
Chinois blanc,  Chinois blanc,  Chinois blanc,  Chinois blanc,  Salpêtre Fleur de foufre Pousfier Fonte, Nº 2 & 3 par moitié	onc. gr. 4 0 2 0 4 0	
N°. 2.  Brillant { Poussier Limaille d'acier	4 0 1 4	
N°.3. Salpêtre Soufre en grains Charbon Poussier Fonte, N° 2 & 3 par moitié	4 0 1 0 1 0 1 0	
N°.4. Brillant clair, Pouffier Limaille d'éguilles.	4 0 I 0	
Chinois rouge  N°. 5.  Salpêtre  Fleur de foufre  Charbon  Fonte , N° 2 & 3  par moitié	2 4 1 1 0 6	
N°. 6.  Après deux charges de chacune des cinq compositions ci-dessus, on acheve la gerbe avec le seu N°. 2.		

Ces gerbes ainsi variées de composition, imitent assez par les boussées de seu qu'elles jettent, & par leur sissement, le bruit souterrein des gouffies & volcans, lorsqu'ils vomissent seu & slammes.

### DIALOGUE CINQUIEME.

Des illuminations & galeries de feu.

400. L'AMATEUR. Lorsqu'on desire, Monsieur, éclairer la décoration d'un théatre d'artifice, par des filets de lumiere, d'un seul coup de seu de certaine durée, on se sert de lances d'illuminations que l'on arrange par symmétrie, sur des tringles de sapin, assemblées suivant les différens contours & ornemens de la décoration sur laquelle on les pose.

Mais, comme il n'arrive gueres à des particuliers de faire des illuminations de cette étendue, qui supposent la construction d'une carcasse de charpente, masquée d'étoiles peintes, représentant un palais, un temple, un arc de triomphe, &c. on se borne à des chifres d'armoiries, à des caracteres d'écriture en devises, à des las d'amour, &c. que l'on dessine sur des panneaux de bois de moyenne grandeur; ou ensin à dissérentes figures, comme divinités de la fable, pyramides, obélisques, fontaines, portiques, trophées ou autres de cette espece, analogues à la sête que l'on se propose de donner.

Le Comte. La description que vous me faites, Monsieur, des illuminations de seu d'artifice, me sournit assez de projets de décoration; mais quelle est la maniere d'ajuster les lances sur ces différentes figures pour les éclairer?

401. L'Amateur. Les tringles qui se garnissent, Monsieur, d'un, deux ou trois rangs de lances, peuvent se faire de deux pouces de largeur. Pour un filet de lumiere, on y pique au milieu, & de deux pouces en deux pouces, un moyen clou d'épingle: pour un double rang, on les pique aussi à la même distance, mais sur chaque rive, & éloignés du bord de l'épaisseur des lances, en observant de sauter une division pour ceux du second rang, afin qu'ils se trouvent opposés les uns aux autres; ceux d'un troisseme rang se posent de même au milieu.

Quant aux illuminations en panneaux, on y pique aussi des clous d'épingle à même distance, en suivant le dessin tracé; & on en borde les sigures dont nous avons parlé.

402. On attache une lance à chacun des clous, en les mettant toutes du même adroit, c'est-àdire, que le sil, si elles en portent, soit en travers de leur silet; & après y avoir mis une pincée de poussier, on les communique ensemble

avec des portes-feux étoupillés, que l'on ouvre avec des cifeaux, d'un trou de la grosseur des lances, pour faire poser étoupille dessus, avec cette précaution, de ne pas la couper en faisant les trous. (Il est plus sûr de les ouvrir avant d'y passer l'étoupille.) On les noue légérement à mesure qu'on les communique, & on coupe l'excédent du fil.

On répond ces cartouches les uns aux autres où ils finissent, en fourrant les bouts d'étoupille un peu avant dans chaque porte-feu, & on les couvre sur l'assemblage avec du papier blanc collé.

On met de distance en distance, de pareilles communications en travers, lorsque les illuminations sont doubles, triples, &c. & on ne termine pas celles des tringles, si on en fait usage aux endroits où elles doivent s'assembler, asin de les réunir ensemble sur place, comme je viens de le dire, & on ajoute un bout de cartouche étoupillé à celui de la premiere lance où on doit mettre le seu. (Il doit être à peu près à la moitié de la piece, pour qu'elle prenne seu plus promptement, par tout à la sois.)

Toutes les communications bien faites, on les couvre de plusieurs tours de papier brouillard, collé sur le bout des lances, & on en enve-loppe aussi leurs pieds, à la hauteur des clous,

en faisant un peu déborder le papier sur le bois.

Le Comte. Et pour faire des illuminations à petards, comment y emploie-t-on, Monsieur, ceux que vous m'avez fait réserver pour cet usage?

403. L'Amateur. Pour faire, Monsieur, des illuminations de cette espece, que l'on appelle à batteries, on attache les petards à chaque clou d'épingle, & on met dans leurs trous une pincée de poussier.

On dédouble le papier qui bouche les lances; on le coupe, on enduit de colle le bout des cartouches, & on les introduit jusqu'à fond du gobelet des petards qui leur servent de pieds. On les arrête ensemble avec plusieurs révolutions de papier brouillard, que l'on prolonge jusqu'en bas; & lorsqu'il est sec, on communique les lances de la maniere que je l'ai dit plus haut, en couvrant aussi leurs bouts avec du papier.

Le Comte. En quoi confiste donc, Monsieur, la construction des galeries de seu que vous m'avez annoncées?

404. L'Amateur. Les galeries de feu se sont, Monsieur, avec des gerbes ou des chandelles romaines, & quelquesois avec les unes & les autres pour plus de variété.

405. On les attache en forme de balustrades

fur des tringles de sapin, coupées suivant la longueur, & le contour des entablemens de la décoration que l'on en garnit, ou de telle autre figure que l'on juge à propos, pour les poser sur des poteaux; mais les cartouches doivent toujours être d'à-plomb, & à une égale distance les uns des autres.

de seu, ce qui convient particuliérement aux balcons de décoration, qui alors doivent être de même espece d'artifice, on communique ensemble tous les cartouches, tringle par tringle, avec des portes-seux étoupillés, que l'on courbe en demi-cercle de l'un à l'autre, pour prendre leurs bouts dans les gobelets des chemises; & on en met un second dans la premiere gerbe, en le saisant tomber assez bas, pour pouvoir lui donner seu.

que l'enfiler dans un bout de cartouche de lances de trois lignes; lui en ajouter un autre, en fourrant l'étoupille un peu avant dans son trou, & couvrir la jointure avec le cartouche mobile que l'on colle dessus, après y avoir piqué haut & bas, une épingle en travers des étoupilles, & ainsi pour une plus grande longueur. (On en fait autant pour tous les cartouches des portes-seux, qui ne peuvent atteindre d'un jet à l'autre.)

408. Si la décoration est à triple portique, on fait les deux petites galeries en seu chinois, & celle du milieu en brillant. On tire les deux ensemble, & la grande après quelqu'autre piece, asin de diversisser le spectacle; ou toutes trois à la sois, si elles sont de même composition, & si le seu d'artissice est un peu volumineux.

409. Les galeries isolées, c'est-à-dire, celles attachées sur des poteaux, peuvent se faire à neus cartouches, & se tirer pour plus de durée, de deux en deux gerbes: celles des bouts en chandelles, les deux suivantes en chinois, les deux autres comme les premieres, & les trois du milieu en brillant, en communiquant le seu des têtes aux gorges des sus suivents.

Le Comte. Je pense, Monsieur, que ce seroit ici le cas d'employer des marrons, pour faire terminer par des petards, ainsi que vous me l'avez dit, les cartouches qui ne communiquent pas leur seu à d'autres pieces?

L'Amateur. Votre observation est juste, Monsieur; mais je voudrois savoir à montour, comment vous comptez vous y prendre? La chose n'est pas dissicile.

que de mettre quelques bouts d'étoupille dans la chemise de la tête des cartouches; d'y poser un marron amorcé, son étoupille sur leur trou, &

de les coller ensemble; ou s'il ne peut y entrer; de le coller dans un coffre de papier blanc, un peu plus haut, son amorce en dessus & aussi avec des étoupilles; d'y introduire le bout des cartouches, après avoir coupé à fleur leur chemise qui devient inutile, & de coller celle des marrons sur les susées.

L'Amateur. On ne peut, Monsieur, rien de mieux entendu, pour terminer avec bruit les galleries de seu, & ranimer la tranquillité du spectacle.

## DIALOGUE SIXIEME.

Des Fontaines, Cascades & Nappes de seu.

Monsieur, assez de modeles de fontaines, sans qu'il soit besoin de nous arrêter ici à en décrire aucunes; il sussit de savoir que pour les imiter en seu, on doit choisir parmi elles, les plus aisées à exécuter, & les moins dispendieuses; telles que des pyramides, des obélisques, &c. pour en sormer un panneau de menuiserie, ou un chassis de bois, recouvert de toile ou de papier peint à la détrempe, représentant des gueules, des têtes ou autres sigures analogues aux sontaines, & par où elles jettent l'eau, asin d'y placer des jets

chargés en composition de limailles de cuivre ou d'épingles, dont la couleur approche assez de la verdâtre.

Le Conte. Votre énoncé, Monsieur, est bien instructif; mais je serai encore plus satisfait, lorsque vous m'aurez enseigné la façon de monter les jets sur une sontaine, & de les communiquer entr'eux.

- 412. L'Amateur. On attache, Monsieur, autant qu'il est possible, les jets derriere le panneau des fontaines, pour qu'elles fassent plus d'illusion; & on laisse un peu saillir leurs gorges sur le parement de la décoration, en les posant aux endroits où elles sont censées devoir jetter l'eau. On en dirige le seu de maniere que les uns le poussent horisontalement, les autres de côté, ceuxci droit, ceux-là vers la terre, d'autres au sommet en forme d'aigrettes, & d'autres en se croissant; le tout suivant que l'exige la figure de la fontaine, & l'effet que l'on veut lui saire produire.
  - 413. On communique tous les cartouches enfemble, en mettant de l'un à l'autre, des portesfeux étoupillés dans le gobelet des chemises; & on en ajoute un de plus à celui des jets, le plus commode à distribuer le seu aux autres.
  - 414. Si la fontaine est composée d'un certain nombre de jets, on peut, pour en prolonger la

durée, les faire jouer successivement, mais par symmétrie de deux en deux, ou par trois ou quatre à la fois, en tirant le seu de la tête de ceux qui doivent brûler les premiers, pour le porter à la gorge des autres, & de saçon que le dernier coup de seu soit toujours le plus composé, & que l'aigrette parte avec.

415. On peut encore décorer les fontaines, d'une bordure d'illumination que l'on fait jouer la premiere; & pour n'y pas remettre le feu, on le communique du pied de quelques-unes des lances, après avoir ôté sa terre grasse, à la gorge des jets qui doivent commencer. Cette diversité ajoute encore à la beauté des sontaines par le contraste qu'elle opere. (Voyez pl. 4, fig. E, pour l'effet de cette sontaine.)

Le Conte. Et les cascades qui sont aussi, Monfieur, une autre sorte de sontaines, comment se font-elles donc?

Monsieur, une imitation parfaite de celles d'eau, devroient se figurer comme elles, c'est-à-dire, avec un certain nombre de goulettes, ou de perrons en chûte de l'un à l'autre, comme on en voit dans les bosquets & à la grande cascade de Saint-Cloud: en rampes douces, comme à celle de Sceaux; ou enfin en busses, comme à celles de de Trianon & de Versailles.

On garniroit ces différentes fortes de bassins; si on peut les appeller ainsi, avec des jets couchés dessus horisontalement, dont le seu lent & de grosses étincelles, tomberoient en napes de piece en piece; ce qui approcheroit assez de la chûte des eaux d'une cascade.

Mais comme une machine de cette espece seroit trop dispendieuse, on peut en faire une beaucoup plus simple & à peu de frais: elle sera; j'en conviens, moins une cascade, qu'une sorte de sontaine de seux réjaillissans sur eux-mêmes; mais aussi elle sera plus aisée à exécuter.

417. Il ne s'agit pour cela, que d'avoir deux tablettes de sapin, d'un pouce d'épaisseur, de onze de largeur, & de dix-huit de longueur. On les divise en deux parties égales sur leurs travers, & on réduit une de leurs rives, à six pouces de longueur de chaque côté du milieu; en abattant l'excédent en ligne droite, jusques aux bouts de l'autre rive, que l'on taille en portion de cercle dans toute sa longueur:

On trace sur ces tablettes, deux demi-cercles à partir du bord plat; l'un de huit pouces un quart, & l'autre de sept pouces un quart d'ouverture de compas: on divise le premier en quatre, & le second en six parties, en répétant l'opération des deux côtés d'une tablette seulement, pour en saire celle du bas de la cascade;

& on les perce toutes deux au milieu de la ligne, & à quatre pouces de distance du petit cercle, d'une mortaise de quinze lignes en quarré.

L'autre tablette se double de fer-blanc, auquel on ajoute encore un rebord de même espece, saillant au moins de quatre pouces. On lui donne à peu près la forme de celui d'une poële renversée, & on le fait tomber droit par derriere, à l'affleurement de la tablette.

Pour porter ces tablettes, on a une perche de huit pieds, & de deux épaisseurs inégales par moitié de sa longueur: l'une doit avoir deux pouces, & l'autre quinze lignes d'équarrissage: on l'enfile jusqu'à fond dans la premiere tablette, que l'on retient en travers avec une clavette de bois, passée dans une mortaise, & ensuite dans la seconde, que l'on arrête à un pouce du haut, son rebord en dessous, entre deux clavettes aussi en travers.

Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, la maniere de distribuer les jets sur ces tablettes, & de les communiquer, pour en faire une cascade ou fontaine de seux jaillissans sur eux-mêmes, ainsi que vous me l'avez dit?

418. L'Amateur. Lorsque la machine est faite, Monsieur, dans les proportions que je viens de décrire, on démonte les tablettes, & on y pique droit sur les trois divisions intérieures du grand

demi-cercle, des clous applatis & sans têtes, de deux pouces au moins de saillie: on en sait autant sur l'autre demi-cercle, en sautant une division de chaque côté du milieu; & on pique encore de pareils clous sur les mêmes divisions du dessous de la tablette d'en bas, mais un peu en pente sur le devant.

419. On attache un jet de feu brillant, à chas cun de ces clous, après avoir renfermé dans le gobelet de la tête des trois jets du devant de chaque tablette, deux portes-feux étoupillés, assez longs pour atteindre aisément à la gorge des autres cartouches, avec lesquels on les communique ainsi.

On conduit les portes-feux du jet du milieur de droite & de gauche, à la gorge du jet suivant; & ceux de ces jets se portent de même à la gorge de celui du dedans & du bout.

On monte les tablettes fur la perche, & on attache dans la gorge vuide du jet du dessus de la tablette d'en bas, trois cartouches étoupillés, dont un se prolonge jusqu'à la gorge du jet du dessous; l'autre à celle de celui du haut, & le dernier sert à y mettre le seu.

420. On arrête cette cascade au-dessous de sa premiere tablette, à un poteau scellé en terre; & lorsqu'elle a pris seu, elle joue par trois, six & neuf jets à chaque reprise: savoir, pour la premiere, trois au milieu; un en haut, un entre les tablettes, dont les étincelles qui frappent celle du dessus, se trouvant contenues & ramafsées par son rebord circulaire, réjaillissent sur elles-mêmes, en forme de chûte de cascade, & un dessous, dont la violence & la portée étant repoussées par la terre, le sont éclabousser de toute part: la seconde reprise est composée de six jets, deux dessus, deux dessous & deux en bas; ensin la derniere reprise est de neuf jets, trois en dessous, trois entre les tablettes, & trois en haut.

Si l'on vouloit faire la derniere reprise plus abondante en feu & plus variée, on pourroit y ajouter quatre jets; deux en haut, attachés en dehors sur les coins du rebord en fer-blanc, en les communiquant avec les gorges des deux cartouches des bouts, & en dirigeant leur feu de maniere qu'ils le poussent en contre-bas de la figure d'un A ou cône; & deux posés sur les angles de la tablette d'en bas, en tirant aussi leur seu de la gorge des jets des bouts de cette tablette, & en les attachant en sens contraire des premiers, c'est-à-dire, de la forme d'un V ou cône renversé, afin qu'ils se croisent ensemble. Cette variété augmenteroit encore l'agrément de la cascade. qui jetteroit le feu en côté d'autant plus loin, que ces quatre cartouches auroient plus d'ouverture entr'eux. (Pl. 4, fig. F, est le dernier coup de seu de cette cascade, qui peut se terminer par quelques petards, ainsi que vous l'avez défini à l'article des galeries.)

Le Comte. Et pour faire une nappe de feu, en quoi consiste, Monsieur, la construction de la machine propre à porter les jets qui la composent?

421. L'Amateur. C'est encore ici le cas, Monsieur, d'avoir recours à quelques dessins tracés
par l'architecture, comme à une niche, à une
grotte, &c. pour en former, ainsi que je l'ai dit,
des sontaines, un panneau ou un chassis de certaine grandeur, couvert de toile ou de papier
peint, représentant une charmille, un treillage,
ou pour le mieux, une rocaille avec sa corniche
d'entablement, soutenue par deux pilastres ou
colonnes de goût, & surmontée de trois vases ou
de trois bassins en coquilles, ou autres sigures
analogues aux pieces d'eau, faites en élévation;
l'un au milieu, & les autres sur les colonnes; le
tout pour servir de sond à une machine pyramidale, construite de la maniere suivante.

422. On a trois plateaux ou bassins de sapin, d'un demi-pouce d'épaisseur, droits sur un bord & coupés sur l'autre en demi-rond; le premier à vingt-cinq<sup>2</sup>, le second à dix-neuf, & le dernier à treize pouces de cintre, à partir du milieu qui

doit avoir à la distance d'un pouce de sa rive plate, une mortaise de quinze lignes en quarré. On les abat un peu en talus sur leur partie cintrée, & on y trace une ligne circulaire à un pouce au-delà du chamfrain.

On donne à la perche de six pieds dix pouces qui doit porter ces plateaux, deux pouces d'équarrissage à la longueur de cinq pieds & demi, & quinze lignes au restant, pour l'ensiler jusqu'à l'arasement, dans le plus grand bassin, & ensuite dans les autres par gradation, à la distance de six pouces de l'un à l'autre, en les retenant tous avec des clavettes passées en travers.

Le Comte. Ces détails sont bien sensibles, Monsieur; mais quelle est donc la façon d'arrangerles jets sur ces bassins, & de les communiquer ensemble?

- 423. L'Amateur. Les cartouches avec lesquels, on fait, Monsieur, des nappes de seu, ne s'étranglent pas; on met seulement à demeure un tampon de papier au sond, pour retenir la composition de limaille de ser, de cuivre ou d'épingles, mêlée de charbon de chêne, grossiérement pilé, dont on les charge légérement, & on les amorce avec une étoupille, en les couvrant de pâte.
- 424. On les couche à plat sur les bassins, que l'on démonte pour plus de facilité, & on les y attache, leurs gorges à sleur de la ligne circulaire,

de façon qu'ils en suivent le contour, & qu'ils soient peu éloignés les uns des autres.

425. On les communique tous ensemble avec des portes-seux étoupillés, à l'exception de celui du milieu, dont les conduits qui doivent y aboutir, se prennent avec celui de chaque jet de côté.

On remonte les bassins sur la perche, & on la garnit de quatre pareils jets, en les y attachant à même hauteur, sur les faces de son bout saillant au dessus; & on les communique ensemble, à celui du devant près, dont on réserve les portesfeux dans les gobelets, des deux cartouches qui le joignent.

Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, l'utilité du chamfrain des bassins? je ne la vois pas encore, ni pourquoi on réserve ainsi des jets non communiqués avec les autres?

426. L'Amateur. Comme les étincelles, pour imiter une nappe d'eau, doivent tomber de bassin en bassin, le chamfrain de ceux-ci sert, Monsieur, à recevoir une bande circulaire de fer-blanc, assez haute pour poser sur le bord des jets de dessous, celle d'en bas pendante à même hauteur.

On les attache aux deux extrémités & au milieu, avec des petits clous d'épingle non à demeure, & on les retient encore sur les bassinsavec plusieurs bandes de papier collé.

On en fait une en sus, de la forme d'un demi-

entonnoir, fermée par derriere avec une plaque, pour l'arrêter sur le petit plateau; & on la taille de maniere qu'elle embrasse à peu près les jets de bout, & couchés de ce bassin.

communiquer les bassins ensemble, en disposant deux cartouches étoupillés assez longs, pour atteindre de l'un à l'autre : le premier se met dans la gorge du jet du grand bassin, avec les deux petits réservés de côté; le second au jet du bassin suivant, avec le bout du premier & ceux de côté; & ce deuxieme se prend aussi de même dans la gorge du jet du petit bassin avec ceux de côté, mais on y ajoute encore un porteseu, pour le communiquer au jet de bout qu'on laisse ouvert, afin de l'y rensermer sur place, avec un de ceux des jets du couronnement de la niche ou grotte dont j'ai parlé.

428. Ce panneau qui doit être au moins d'un pied plus haut dans son milieu, que la machine de la nappe de seu, se garnit derriere chaque vase ou bassin en coquille, de trois jets noués ensemble & pareils aux autres, c'est-à-dire, chargés de même composition & non étranglés. On les y attache au milieu à peu de saillie, & on les communique tous ensemble, en en laissant aussi un ouvert au vase d'en haut.

429. Lorsqu'on veut faire la nappe de seu plus

composée & plus brillante, on borde son panneau de décoration d'un filet de lances, & on attache au pied de celle du milieu du cintre, un porte-seu étoupillé, pour le communiquer à la gorge du jet droit du premier bassin de la pyramide.

430. Ces deux pieces ainfi disposées, on arrête la premiere à un poteau planté en terre, & on attache le panneau derriere, en le prenant avec des cordes passées en travers, dans des trous saits à la largeur du poteau sur lequel on les noue solidement.

43 1. On les communique ensemble, en prenant dans le gobelet du jet du vase, avec ceux réservés de côté, un cartouche étoupillé de longueur à pouvoir aboutir à la gorge du jet droit du petit bassin, pour l'y rensermer, tant avec ceux de côté, qu'avec ceux du pied de la lance & du jet couché.

Si au lieu de communiquer le porte-feu de la lance au jet de la pyramide, on le conduit par un trou fait dans le panneau au jet du vase, & que ce dernier jet ait à fa tête un cartouche étoupillé, passé de même dans un trou, pour atteindre au jet de la nappe, elle sera alors à trois reprises.

432. Cette piece d'artifice placée dans un jardin, au bout d'une allée d'arbres ou à la tête d'une piece d'eau, fait un assez bel effet par l'opposition de ses deux coups de seu, si elle est
communiquée pour cela. Le premier en illumination, l'éclaire & en trace toutes les parties; &
le second forme une sorte de nappe, ou si on
veut l'appeller ainsi, une cascade de seu pyramidale, au moyen de ses grosses étincelles, qui,
roulant de bande en bande entre les bassins, se
réunissent dans leur chûte de l'un à l'autre, tandis
que les jets des vases jouent avec. (Pl. 4, sig. G,
n, est celle de la nappe à seu tombant, & sig. d,
celle de la décoration avec ses bassins en coquilles,
aussi enslammés.)

433. Je vous observerai, Monsieur, que cette piece, toute composé qu'elle est, peut néanmoins se simplifier, en supprimant l'illumination ou les jets des vases, ou un ou deux plateaux; & que si vous voulez la faire sans lances, il faut mettre un bout de cartouche étoupillé avec ceux du jet du milieu du premier bassin, pour lui donner seu, & toujours derrière le panneau de décoration.

434. On peut aussi employer ce dernier avec la cascade, en l'élevant un peu plus, & sans le garnir d'artifice, ou seulement de trois jets brillans étranglés, en communiquant sur place celui du milieu, avec un des derniers de la tablette d'en haut. Si on le bordoit de lances, il faudroit lance, pour le porter ou au premier jet de la cascade, dont la derniere reprise le communiqueroit à ceux du couronnement; ou au jet du milieu de ce panneau, & de sa tête au premier jet de la cascade qui commenceroit par l'illumination, ensuite les jets du dessus, & siniroit par le jeu des tablettes; ce qui feroit la piece à cinque reprises.

## DIALOGUE SEPTIEME.

Des Soleils tournans & des Soleils fixes.

435. Le COMTE. C'est donc enfinici, Monsieur, où après m'avoir donné les proportions d'un moyeu propre à faire un soleil tournant, je monterai dessus les trois jets brillans réservés pour cet usage; car il y a long-tems que je desire de connoître cette piece d'artisse?

436. L'Amateur. Comme un foleil tournant n'est autre chose, Monsseur, qu'un certain nombre de jets brillans ou autres, rangés sur les rais d'une roue en place de jantes, & que par son mouvement de rotation verticale, c'est-à-dire, vu en face, il forme une épaisse circonsérence de seu; vous n'êtes pas si éloigné de le connoître que vous le pensez, puisque sans vous en apperce.

voir, vous en avez déjà fait une forte, en montant un courantin triple voltigeur, avec des jets posés sur ces rais, en travers de son tuyau. Sa différence ne consiste que dans la construction du moyeu, la maniere de communiquer les jets de l'un à l'autre, & de ce qu'il tourne fur un esseu de fer, arrêté au haut d'un poteau scellé en terre.

Le Comte. Vous me faites remarquer, Monsieur, qu'un courantin voltigeur est en effet une forte de soleil tournant; mais comme celui dont nous allons nous amuser, tourne sur une broche de fer, & que fon moyeu differe de celui-là, je vais vous suivre dans le détail des pieces qui le composent.

437. L'Amateur. Ce moyeu de bois dur, & de deux pouces un quart de longueur, sur deux pouces de diametre, pour un soleil tournant à trois reprifes, doit être percé au centre dans toute fa longueur, d'un trou de cinq lignes; & dans son milieu, de trois autres trous de six lignes par tiers de sa circonférence. On en réduit les bouts en mourant, à un pouce de grosseur, sur la longueur de six lignes; & on les couvre d'une plaque de cuivre, percée au milieu, d'un trou de trois lignes, & retenue avec des clous d'épingle: ( on en met à toutes pieces mobiles. un peu longues, pour moins de frottement sur

leur axe, en proportionnant leurs trous à son diametre.

On y colle trois rais de deux pouces un quart de longueur, & faits comme ceux décrits page 163; mais leurs boutons doivent avoir un pouce de grosseur, sur dix lignes de longueur.

43 8. La façon de monter les jets sur ces rais est la même, pour ne pas le répéter, que celle dite page *ibid.*; j'ajouterai seulement squ'après avoir mis un bout de cartouche étoupillé, dans la gorge du premier jet, pour donner seu à la piece, on en renserme un autre dans sa tête, & on le communique à la gorge du second jet, & ainsi au dernier.

439. Quand on veut faire ce soleil tournant à petards, ce qu'on pratique quelquesois pour ceux qui n'ont aucune communication avec d'autres artifices, on attache sur le milieu de chacun des jets, avec du sil de ser passé dans le trou des rais, un petit marron enveloppé de sa chemise, de saçon que son amorce regarde la gorge du jet suivant; & on les communique ensemble par un cartouche étoupillé, pris avec celui qui doit mettre le seu au second jet, & ainsi pour l'autre; mais le dernier marron se communique avec la tête du dernier jet (pl. 4, fig. H), laquelle doit alors être bien recouverte de papier collé, ainsi que le porte-seu, de peur

que le premier jet ne l'enflamme, & ne mêle la piece; (terme dont on se sert, pour exprimer qu'elle a pris seu à droite & à gauche à la sois, & qu'elle ne tourne pas. On en dit autant des artisices sixes qui prennent seu avant leur tems; ce qui cause de la consusion dans le spectacle).

440. On donne à l'effieu de fer qui doit porter ce soleil, deux grosseurs inégales: la premiere de deux pouces dix lignes de longueur, se fait d'environ trois lignes de diametre, & se tarode par le bout pour recevoir un écrou; & la seconde de deux pouces moins un quart de longueur, doit avoir six lignes de diametre, & porter sur le devant, un trou à passer une petite broche servant à visser l'essieu, dont le bout à vis en bois, se dégrossit un peu en mourant, depuis le derrière du trou. (Pl. 44, fig. I.)

441. On peut encore faire l'affût de ce foleil, avec un plateau de bois de tilleul, de huit lignes d'épaisseur, & de cinq pouces un quart de longueur, en le coupant de cette grandeur, à six pans égaux sur toutes faces, & en pratiquant de deux en deux, sur trois de ses épaisseurs, une canelure propre à recevoir les jets; mais comme cette sorte de moyeu n'a pas la longueur du premier, on le monte sur l'essieu, entre deux noyaux de bois un peu gros: (ce sont des rotules en forme de dames à jouer, percées suivant le dia-

metre des axes de fer,) afin de tenir la piece en même situation; parce que sans cette précaution, elle iroit de çà & de là, & ne tourneroit pas droit.

442. Pour un foleil tournant à quatre reprifes, on peut de même employer un bout de planche de huit pouces quarrés, en la divifant par tiers sur chaque face, & en coupant ses angles depuis le premier point d'un côté, jusqu'à celui de l'autre côté; ce qui la met à huit pans, sur les plus courts desquels on fait les canelures des jets.

Ces sortes d'affûts ont un avantage sur les moyeux à rais, en ce qu'il est plus aisé d'y ajuster des bouts de lances, lorsqu'on veut éclairer le centre du soleil tournant par une petite illumination; mais alors il faut avoir l'attention de ne pas la faire paroître avec du seu brillant qu'elle obscurciroit.

443. Ces lances qui doivent être de peu de durée se sont d'un pouce, ou tout au plus d'un pouce & demi de longueur; on les attache sur le plateau en sorme spirale, c'est-à-dire, de la sigure du contour d'une coquille d'escargot, & on les communique ensemble avec un porte-seu qui aboutit à la tête du premier jet.

Le Comte. Et pour un foleil tournant à fix reprises, quelles sont donc, Monsieur, les proportions de la roue propre à cet effet? ne pourroit-on pas même le faire encore de plus longue durée? 444. L'Amateur. Pour un foleil tournant à six reprises, il ne s'agit, Monsieur, que d'avoir un moyeu de deux pouces un quart de longueur, sur trois pouces de diametre; de diminuer ses bouts de moitié, & d'y visser six rais de six pouces un quart de longueur.

445. Quant à le faire de plus longue durée, il y a deux moyens d'y parvenir, soit en doublant les jets sur les rais, dont le bout doit alors porter une jante droite à double canelure; mais il est à craindre que les portes-seux du second rang ne s'enslamment, à moins de les couvrir avec des bandes de carton; ou en augmentant de beaucoup le diametre de la roue, qui, dans l'un & l'autre cas, auroit peine à surmonter la résistance que sa pesanteur, jointe à celle de douze jets, lui opposeroit, à moins d'en faire partir deux ensemble, ce qui reviendroit toujours à un soleil tournant à six reprises.

446. Une autre maniere de monter encore un foleil tournant à six ou huit reprises; mais moins vuide de seu au centre de sa révolution, c'est de garnir d'un second rang de jet, le moyeu à trois rais, ainsi que les plateaux. On les attache serme en travers des premiers, sur chacun de leurs bouts, & on communique chaque rang de suite, en conduisant le porte-seu de la tête du dernier jet de devant, à la gorge du premier de derriere.

Cet atrangement fournit de plus un moyen de variété, parce qu'on peut faire tourner la piece de droite à gauche, en mettant le second rang dans un sens contraire à l'autre; mais il saut alors charger en seu commun, la sin du dernier jet du premier rang, pour ralentir un peu la vîtesse de la rotation du soleil, & marquer par-là son changement de direction. Pl. 4, fig. K.

Le Comte. Sans doute, Monsieur, que les foleils tournans s'emploient encore à l'exécution de beaucoup d'autres pieces; car je me fouviens d'en avoir vu, dont le mouvement ne produit pas l'effet de ceux que vous venez de décrire : quelle est donc la maniere de les arranger pour cette sin?

L'Amateur. Les foleils tournans fervent à la vérité, Monsieur, à former nombre de pieces différentes les unes des autres par l'effet qu'elles produisent; mais, comme il seroit un peu long de les détailler toutes, bornons-nous à l'exécution de quelques-unes des plus amusantes.

447. Celle appellée roue de table, parce qu'elle tourne circulairement sur une table de bois de deux pieds de diametre, bien ronde & unie, se fait avec un moyeu de deux pouces sept lignes de longueur. On le perce au centre d'un trou de cinq lignes, & on lui donne trois épaisseurs différentes.

La premiere d'un pouce & demi de longueur, doit avoir trois pouces de diametre, & porter à neuf lignes du bout arrondi un peu en mourant, jusqu'à un demi-pouce de son centre, six trous à écrous également distribués, pour recevoir autant de rais semblables à ceux du grand soleil tournant: la seconde de neuf lignes de longueur, se met à dix-huit d'épaisseur, afin de dégager la partie du moyeu; & la derniere de quatre lignes de longueur, se fait de trois pouces & demi de diametre, en forme de roulette. Pl. 5, sig. A.

448. L'effieu de ce moyeu est une tringle de fer de quatorze pouces & demi de longueur, & d'environ trois lignes de diametre, portant à la distance de trois pouces quatre lignes de l'un de ses bouts, une mince embasse d'un demi-pouce de diametre, pour servir d'arrêt au moyeu que l'on y ensile par ce bout, & que l'on retient avec un écrou.

d'épaisseur, sur huit de diametre, percé au centre d'un trou de quatre lignes, & prolongé au-delà de ce diametre, d'une branche de quatre lignes de longueur, sur six de largeur, pour y visser l'autre bout de l'essieu; ensorte que cet anneau a au total un pouce de longueur; favoir, six lignes d'écrou, quatre de trou & deux de ser. (Pl. 5, fig. B, est l'assemblage de ces pieces.)

450. Lorsqu'on veut faire usage de ce soleil tournant, on le garnit de six ou de trois jets brillans (dans ce dernier cas, on a trois rais de deux pouces un quart de saillie), & on les communique de l'un à l'autre, pour prendre seu successivement.

45 1. On attache la table bien droit avec deux clous à vis en bois, sur le bout d'un poteau de huit à neuf pieds, & on y visse au centre dans un trou fait exprès, un pivot de fer, de six pouces de longueur, & de trois grosseurs inégales.

L'une de deux pouces de longueur, sur quatre lignes de diametre, doit avoir son bout tarodé en bois à la longueur d'un pouce: l'autre de neuf lignes quarrées, plate en dessous & un peu arrondie en dessus, se perce au milieu pour y passer une broche, servant à visser la piece; & la derniere de trois pouces un quart de longueur, sur trois lignes de diametre, se diminue un peu vers la pointe, afin d'y pratiquer un pas de vis, à la distance de seize lignes de sa base, pour recevoir un écrou. Pl. 5, fig. C.

452. Le poteau garni, on le scelle en terre & on enfile le tourniquet de l'essieu sur le pivot, en l'arrêtant avec son écrou. On y monte le soleil que l'on retient de même; & si le tout est fait dans les proportions décrites, la roulette doit porter sur le bord de la table, & tourner vertica-

lement autour, en présentant de tous côtés une roue de seu assez amusante, par son mouvement circulaire. Pl. 5, fig. D.

- 453. Cette piece peut encore s'augmenter, en mettant un second soleil opposé au premier, & monté de même: il ne s'agit que d'avoir un tourniquet à deux branches, & de communiquer ensemble le premier jet de chaque roue, en ajoutant de plus à l'un d'eux, un bout de cartouche étoupillé, pour leur donner seu à la sois. (Ces dernieres communications doivent se préparer d'avance, asin de n'avoir plus qu'à les attacher sur place.)
- 454. Si à ces foleils on en ajoute un troisieme, au moyen d'un tourniquet à trois branches également compassées, la piece se nomme alors machine des tourbillons. Les jets par trois ou six, étant montés sur les roues, pour les faire tourner du même côté (on peut, en doublant les jets sur les trois rais, changer leur marche du premier au second rang), & les trois soleils communiqués pour prendre seu ensemble, ceux-ci en formant, comme les premiers, des tourbillons enslammés, courront aussi l'un après l'autre très-rapidement autour de la table, sans jamais s'attraper: (vous en avez vu l'effet chez vous.)
- 455. Je vous observerai, Monsieur, qu'il faut avoir l'attention de frotter de savon, les roulettes

& le bord de la table; de mettre un peu d'huile aux plaques des moyeux, ainsi qu'aux endroits des essieux & pivots où elles portent, & d'en user de même pour ce dernier article à toutes pieces mobiles à plaques; & que celles qui n'en ont pas, comme vous en verrez plus loin, doivent avoir leurs essieux frottés de savon. Ces petits soins leur donnent plus de facilité à tourner rondement.

Le Comte. Les pieces dont vous venez, Monfieur, de m'enseigner la construction, ne sont vraisemblablement pas les seules que vous vous êtes proposé de me donner; car outre celle dont vous me rappellez l'effet, il y en avoit encore une mobile à votre seu d'artisse que je serois bien jaloux de connoître.

L'Amateur. Si nous nous en tenions, Monsieur, à ces pieces qui ne différent entr'elles que par le nombre de roues qui les rendent plus ou moins abondantes en seu, nos connoissances seroient assez bornées; mais comme il en est encore d'autres dans l'espece des soleils tournans susceptibles de variations, ainsi que je vous l'ai d'abord annoncé: nous allons en saire une qui nous conduira à celle que vous demandez, mais dont nous ne parlerons qu'à l'article des girandoles.

456. C'est un soleil tournant à six reprises,
P iii

dont l'essieu est fixé au centre d'un tambour un peu prosond, & qui joue alternativement dehors & dedans, en sormant un contraste surprenant par ses coups de seu opposés, mais de sigures dissérentes, quant à ceux du dedans.

457. Ce tambour de deux pieds & demi de diametre dans œuvre, se fait avec deux cerces à tamis, chacune de quatre pouces & demi de largeur, & clouées bord à bord sur une autre cerce de deux pouces de hauteur.

On le monte sur une croix de bois dur percée au milieu d'un trou de trois lignes, & dont les branches de quinze lignes de largeur, sur neuf d'épaisseur, doivent avoir de longueur, son diametre intérieur, à l'exception d'une seule que l'on tient d'un pied plus longue, pour lui servir de pied, lequel se perce de deux trous par tiers de sa longueur, hors du tambour.

On encastre cette croix dans une entaille faite à trois pouces de prosondeur de l'un des bords, où on la retient avec des clous d'épingle piqués de côté, dans un tasseau aussi entaillé, attaché dans la cerce du côté du trou pour le recouvrir; & on en arrête les trois autres bouts avec des clous à têtes, en dehors du tambour qui doit en outre porter sur le devant une cerce mobile d'un pouce & demi de hauteur, sur trois à quatre lignes de plus de diametre que son épaisseur

extérieure, pour l'usage que je dirai en son tems.

458. On donne à l'essieu de ser de dix pouces un quart de longueur, environ trois lignes de diametre, & on pratique à la distance de quinze lignes de l'un de ses bouts à vis en ser, une embasse de même épaisseur, mais d'un pouce de largeur, sur quatre lignes de hauteur. Pl. 5, fig. E.

459. L'affût du soleil est un tuyan de bois léger, de huit pouces de longueur, percé de part en part, d'un trou de cinq lignes, & qui porte un moyeu à chaque extrémité: on le fait de quatre épaisseurs dissérentes.

La premiere (c'est le derriere de la piece) doit avoir deux pouces un quart de diametre, sur un pouce & demi de longueur, & être taillée par le bout d'une seuillure de vingt-une lignes de diametre, sur six de largeur. On y grave à six lignes du centre, une rainure circulaire de deux lignes & demie en quarré, & on perce la partie restante à un pouce de longueur, de trois trous de six lignes d'ouverture, par tiers de sa circonsérence, pour recevoir des rais, comme ceux du petit soleil tournant.

La feconde d'un pouce de diametre, sur trois pouces & demi de longueur, se dégrossit un peu en mourant, depuis le moyeu, jusqu'à cette épaisseur.

La troisieme de deux pouces de diametre, sur

fix lignes de longueur, se coupe quarrée par devant à un demi-pouce de hauteur circulaire, & se diminue aussi en mourant par derriere, jusqu'à la partie du tuyau.

Enfin la derniere de deux pouces & demi de longueur, se fait de deux grosseurs inégales: la premiere qui est le devant de la piece, & le second moyeu, doit avoir vingt-une lignes de diametre; sur quinze de longueur, & porter à neuf lignes du bout arrondi en mourant, jusqu'à fix lignes du centre, trois rais semblables aux précédens, mais opposés, c'est-à-dire, qui ne foient pas les uns devant les autres; & la seconde aussi de quinze lignes de longueur, dont trois en mourant pour le dégrossissement du derriere du moyeu, se met à un pouce de diametre.

Ce tuyau ainsi fait, on pratique sur le derriere de son gros moyeu, par moitié de sa longueur, & entre deux trous, une mortaise de trois lignes de largeur; & on la creuse de la prosondeur de la rainure. On perce celle-ci à la même ouverture, pour y aboutir, & on colle les rais sur les moyeux.

Le Comte. Comment les jets se communiquentils donc, Monsieur, de l'un à l'autre, pour pouvoir en former un soleil alternatif du dehors en dedans du tambour? Outre cette variation, ce soleil a sans doute encore quelques accessoires qui en font la surprise?

L'Amateur. Pour employer cette piece, on a, Monsieur, un rond de carton de dix pouces de diametre, ouvert au centre tailladé en pointes, de la grosseur du tuyau. On le fend jusqu'à l'ouverture, pour le passer & le nouer sur le cylindre, en le collant sur la partie plate des entremoyeux, & on couvre ses ligature & scissure avec deux bandes de papier blanc collé.

460. On attache les jets sur les rais, pour tourner tout du même côté, & on les commus nique ensemble; savoir, la tête du premier de devant, avec la gorge du second de derriere qui suit la mortaise; la tête de celui-ci avec la gorge du second de devant, & ainsi pour les autres; mais avec cette attention, de bien couvrir de papier collé, la communication & la tête du troisieme jet de devant, qui devient le cinquieme. (Pl. 5, fig. F.) Pour plus de facilité à communiquer ces jets de l'un à l'autre, on fait une entaille à la rotule de carton, asin d'y loger chaque porte-feu.

461. On monte l'effieu dans la partie la plus profonde du tambour, en le retenant ferme par derriere avec un écrou plat, & on y enfile le soleil par le gros bout, en l'arrêtant aussi avec un écrou, à une ligne de jeu.

Et comme cette piece en restant ainsi, produiroit peu d'esset, on couvre le tambour d'un couvercle de carton découpé, fait de la maniere suivante. (C'est lui, qui joint à l'alternatif du seu du soleil, en augmente encore la surprise.)

462. On colle plusieurs seuilles de papier gris bout à bout l'une sur l'autre, pour en sormer une seule de trente-trois pouces & demi en quarré. On la double cinq sois avec du même papier, & on la met en presse entre deux tables.

Quand ce carton est sec, on y trace trois cercles à partir du centre: le premier de seize pouces un quart; le second de quinze un quart, & le dernier de cinq pouces d'ouverture de compas. On abat l'excédent du grand cercle, & on divise ce dernier en quatre parties égales, en y traçant deux lignes en croix de son diametre; après quoi on le dentele tout autour, jusqu'au cercle suivant, pour en sormer un rebord d'un pouce.

Ce couvercle ainsi disposé, se découpe jusqu'au petit cercle seulement de la figure d'une rose, d'un æillet ou autre sleur épanouie, ou d'un certain nombre de bouquets détachés, ou ensin de tel dessin que l'on juge à propos, & se peint avec des couleurs en détrempe.

Lorsque je dis découper, j'entends parler de l'extrémité des seuilles, en suivant le dessin, parce qu'il ne saut pas mettre ce panneau tout à fait à jour; la découpure ne diroit rien, si le seu roulant par derriere paroissoit trop.

Pour former le rebord de ce panneau, comme celui du couvercle d'une tabatiere, on monte fur le tambour un cercle de carton mince, d'un pouce de hauteur, & on l'y retient avec quelques clous d'épingle à volonté. On y visse l'essieu, & on pose le couvercle sur le tambour, après l'avoir percé au centre d'un trou juste à la broche. On en rabat les dents par dessus, en les collant toutes sur le cercle, & on les y arrête avec des clous d'épingle aussi à volonté; mais en les ajustant, on doit avoir l'attention de ne pas les faire recouvrir les unes sur les autres, pour moins d'épaisseur.

463. Lorsqu'elles sont séches, on ôte les clous, on enleve le couvercle, & on abat le cercle du centre, pour faire place à la rotule du soleil, qui, monté sur le tambour, comme je l'ai précédemment dit, se garnit avec la découpure que l'on retient avec la cerce mobile dont nous avons parlé, en collant sur le derrière de celle-ci, une bande de papier gris, débordant sur le tambour.

464. La piece dans cet état, se pose sur le bout d'un poteau sixé en terre, & s'y arrête par le pied, avec deux clous à vis en bois. Le seu y étant mis, son effet, ainsi que je l'ai désini plus haut, est celui d'un soleil tournant d'abord au

devant du tambour, & qui, ensuite disparoisfant, se porte au dedans pour éclairer la découpure; repasse au dehors, de là en dedans, &c. (Pl. 5, fig. G, est celle du tambour couvert d'une découpure.)

Le Comte. Ne pourroit-on pas, Monfieur, avec ce tambour, faire encore quelqu'autre piece d'un genre différent?

L'Amateur. On l'emploie encore très avantageusement, Monsieur, à l'exécution d'une piece composée d'une découpure transparente, bordée d'une illumination de lances à batteries, derriere laquelle joue un foleil tournant à deux reprifes. Cette piece est d'autant plus amusante, qu'elle est plus susceptible de changement dans une de ses parties, ainsi que vous allez le voir par sa construction.

465. Après avoir fait un couvercle de carton, comme le précédent, & marqué son rebord d'un pouce, on y dessine un cartouche de goût, proportionné à son diametre, en réservant tout autour assez de place, pour y découper des guirlandes de fleur, ou autres ornemens de supports; & en laissant encore au-delà une certaine largeur de carton, pour le soutient de la piece.

On vuide l'intérieur du cartouche, en le coupant de toute sa grandeur; & on ajuste sur son bord restant, sans les saire excéder, plusieurs chasfis de fer blanc, de quatre à cinq lignes de largeur, suivant la découpure du carton sur lequel on les attache par des petits trous faits alentour.

Je dis plusieurs chassis, parce que le tableau qui remplace le vuide du cartouche, doit se changer pour être analogue à telle ou telle sête que l'on se propose de donner; par ce moyen, il ne faut qu'un seul panneau, commun avec les dissérens tableaux que l'on a.

On met en bleu de détrempe le fond de ce panneau, & on y colle par derrière sur les découpures du papier de foie, ou pour le mieux, du mince tasetas de Florence: on en couvre aussi les chassis d'un côté, avec une seule piece, & après avoir mis le tout au vernis qu'on laisse sécher, on peint les découpures avec des couleurs sines transparentes, convenables au dessin. (Elles doivent être broyées à la térébenthine & au vernis, & employées très-claires, de saçon cependant à faire leur esset.)

Les tableaux se mettent aussi d'un sond bleu, mais transparent, & se peignent en coloris de quelques sujets gracieux, comme devises, emblémes, chifres, armoiries, &c. en y ajoutant de plus dans une banderole tracée sur le sond, une courte légende expressive, si la figure le demande.

La peinture étant séche, on monte le panneau sur le tambour, & on l'y retient avec des clous d'épingle, piqués debout dans l'épaisseur de la cerce. On forme son rebord, ainsi qu'il a été dit, & on l'ôte pour garnir la croix dutambour, d'une illumination de seize lances, servant à éclairer le transparent.

466. Elles s'attachent à deux pouces de distance l'une de l'autre, à partir d'un pouce & demi du centre de chaque branche où on en met quatre, & on les communique toutes ensemble, en prolongeant le porte-seu de celle du dessus, d'un pouce & demi au-delà du tambour que l'on perce à cette hauteur d'un trou un peu en pente sur le devant & assez grand pour y pas-fer encore un second porte-seu. (Pl. 5, fig. G, t, est celle de ce trou.)

Mais si le seu des lances ainsi arrangées, s'apperçoit trop derrière le transparent (on en fait l'épreuve), il faut les distribuer sur un chassis particulier, de maniere à ce qu'elles ne soient pas vis-à-vis les découpures, le chassis attaché sur la croix du tambour.

467. Le cercle mobile qui doit retenir le panneau, se divise en douze parties égales que l'on trace à la pointe, & se perce par moitié de sa hauteur, à la distance de trois lignes de chaque côté des divisions, d'un trou à passer du petit fil de fer. On partage par quare d'un point à l'autre, chacune des divisions interposées, & on les marque de même, mais sans y saire de trous; ce qui donne au total, quarante - huit lignes autour du cercle, prêtes à recevoir autant de lances.

468. Celles qui s'attachent avec du fil de fer, fe font de quatre pouces de longueur, avec des cartouches de jet de fix lignes, & fe chargent de l'une des compositions d'étoiles, jusqu'à un pouce près du bout: on le couvre d'un tampon de papier, à l'exception d'une seule, & on les perce de côté avec l'emporte-piece, un peu audessus de l'étranglement, de trois trous également compassés, pour en former des lances à étoiles. On les amorce par le bout, après l'avoir un peu percé, afin d'y introduire l'étoupille, & on leur met une chemise, dont l'un des gobelets sert à les fermer par le pied, à celle non tamponnée près.

469. On les attache sur le cercle, leur bout fermé à sleur du bord, & on colle sur chacune des autres divisions, un petard de lances que l'on retient avec deux bandes de papier. Lorsque le tout est sec, on ajuste, comme il a été dit page 201, autant de lances sur ces pieds, & on les communique toutes ensemble, en perçant le gobelet des grosses, pour y loger le bout des portes-feux. On noue tous les gobelets, en mettant dans l'un d'eux un cartouche étoupillé, pour

donner seu à la piece, (il doit être opposé à la lance dont on a laissé la composition à découvert), & on couvre toutes les jointures de papier collé.

470. Le tableau se met par derriere le transparent, & s'y retient avec du sil passé dans les trous. On peut même, si la bordure le permet, l'arrêter encore avec du papier collé, mais de façon qu'il ne couvre pas les découpures.

471. Le panneau ainsi garni, on le pose sur le devant du tambour, & par dessus, le cercle de lances, en observant de mettre celle réservée ouverte, vis-à-vis le porte seu de l'illumination intérieure, saillant au dehors; après quoi on y colle une bande de papier gris tout autour, sans en couvrir la lance de communication.

472. On visse l'essieu par derriere le tambour, & on y ensile un cartouche de huit pouces un quart de longueur, pour servir de 10 yau à un soleil tournant, composé de deux jets, chargés en seu commun (ils ne doivent pas plus durer que les lances du dedans, pour sinir ensemble), & montés sur un petit portant ou moyeu de bois dur, fait ainsi.

473. On lui donne deux pouces & demi de longueur, sur dix lignes de diametre, & on forme ses bouts à cannelures & boutons, comme ceux des rais des moyeux. On réduit le reste à

huit lignes de diametre, & on le perce au milieu d'un trou de trois lignes, en travers des entailles. (Pl. 5, fig. H, m, est celle de ce portant garni de fes jets.)

474. Le foleil étant monté sur l'essieu, on attache dans le gobelet du premier jet, un porteseu de longueur à atteindre à la grosse lance, en le passant dans le trou du tambour; & on le renserme dans celle-ci avec celui laissé de bout.

Cette piece qui commence par une illumination extérieure très brillante, & dont les petites lances finissent par une escopeterie, produit un esset surprenant par le contraste de son seu, qui, disparoissant au dehors, éclaire aussi-tôt le transparent, tandis que le soleil par derrière, accompagne & semble border le tableau, d'une roue de seu mouvant. (Pl. 5, sig. I, est le dernièr coup de seu de cette piece, vue avec sa découpure transparente.)

Le Comte. Comme vous avez remis, Monsieur, à l'article des girandoles, l'exécution de la piece dont j'ai entendu vous parler, ensuite des roues de table, je n'ai plus qu'à vous demander ici comment se sont les soleils sixes?

475. L'Amateur. La maniere de faire les foleils fixes confiste, Monsieur, à distribuer en forme de rayons autour d'un moyeu, une douzaine de jets brillans ou chinois, (on les charge quelquesois

par moitié, avec chacun de ces feux, en commençant par le dernier), & à les communiquer ensemble, pour qu'ils partent tous à la fois.

476. Ce moyeu, de trois pouces & demi de longueur, se fait de deux grosseurs inégales. La premiere de trois pouces de diametre, sur moitié de longueur, se diminue par le bout un peu en mourant, jusqu'à un pouce du centre, & se perce de douze trous égaux, pour recevoir des rais à cannelures, faits comme ceux à tourniquets des courantins, décrits page 163 (leurs canelures doivent regarder le derriere du moyeu); & la seconde de deux pouces de diametre & de longueur, se tarode pour être vissée dans un écrou de bois, de cinq pouces de longueur, dont les bouts se dégrossissent ex se percent au milieu, afin d'y passer des clous à vis en bois. Pl. 5, fig. K, & fig. L, e.

477. Et comme ce soleil seroit trop vuide de seu au centre, on monte au milieu du moyeu un essieu de ser (sig. K, a) propre à porter un soleil tournant à trois reprises; la premiere en seu commun, la seconde en seu d'or, & la dernière de la même composition que les jets sixes; mais ces trois reprises doivent être d'assez courte durée pour sinir avec eux.

478. On attache les douze jets sur les rais, & on les communique ensemble, en rensermant

dans leurs gobelets de deux en deux, & en laissant vuide celui du dessous, deux portes-seux de longueur à aboutir un peu cintrés, aux jets de chaque côté. On ajoute à celui du bas avec les deux autres, un troisieme porte-seu, pour le communiquer au premier jet du soleil tournant, & on met dans ce dernier un second cartouche étoupillé, qui doit donner seu à toute la piece que l'on monte dans son écrou, sur un poteau scellé en terre. Pl. 5, fig. L.

Le Comte. Et pour faire succéder le soleil fixe au tournant, quelle est donc, Monsieur, la manière de les communiquer de l'un à l'autre?

L'Amateur. Lorsqu'un soleil tournant doit, Monsieur, en finissant, porter le feu à un soleil fixe; celui-ci précéder une autre piece, & cellelà être suivie d'une quatrieme, &c. les communications se font alors dans l'intérieur des moyeux, par des rainures, comme celle pratiquée à celui du tambour; mais il n'est pas encore tems de parler de cette forte d'arrangement. dont (je suis charmé de vous l'apprendre) les Amateurs de la Pyrothecnie sont redevables aux sieurs Ruggiery, célebres Artificiers Italiens, que j'ai connus à Paris dans un tems, où, si j'avois prévu devoir un jour m'amuser des artifices, je les aurois prié de me communiquer un peu de leurs talens; ce qu'ils ne m'auroient complaisamment pas refusé. Qij

Nous leur aurions encore plus d'obligations; s'ils nous avoient enrichis d'un traité sur cet art, parce que nous y aurions trouvé des pieces de la plus ingénieuse invention.

## DIALOGUE HUITIEME.

## Des Girandoles.

ment, Monsieur, avant de faire des girandoles, commencer par la piece dont vous avez jugé à propos de retarder l'exécution?

480. L'Amateur. Si au lieu du tambour & de la découpure à jour, dont nous avons fait usage, on emploie, Monsieur, un panneau de menuiferie, formant une étoile à six pointes, garnie d'un rebord un peu haut, le même soleil tournant, (il ne doit pas alors porter de rotule de carton,) étant monté au centre, son seu passant dedans, en remplira tout le vuide, & successivement reviendra au dehors, &c. jusqu'à ce que vers sa sin intérieure, il mette le seu à six girandoles qui l'accompagnent au dehors: (c'est la piece que vous demandez.)

1481. Ce panneau en bois de chêne, de neuf lignes d'épaisseur, se fait de quatre pieds & demi de longueur de l'extrémité d'une pointe à l'autre, dont vingt pouces pour la longueur de chacune

d'elles, sur neuf d'ouverture à leur base.

On y trace un cercle à un pouce de distance du centre, & on pratique à six lignes de ce même centre, une rainure circulaire de deux lignes & demie de profondeur & largeur. On en fait une pareille, mais droite, à partir du fond de celle-là, au milieu de chaque feuillet du panneau, & on la prolonge d'un pied & demi, jusqu'à leur rive droite ou gauche.

Après avoir divisé l'étoile en deux parties égales, on la perce de trois trous sur cette ligne; les deux premiers à un pied de distance de chaque côté du milieu, & le dernier au centre, pour recevoir l'essieu du moyeu: on la garnit d'un rebord de planches de sept pouces moins un quart de largeur, sur trois à quatre lignes d'épaisseur, en les clouant à fleur du dessous, & on les perce visàvis des rainures, d'un trou de même ouverture. Pl. 5, sig. M, a.

On a six tringles de bois de noyer, de huit pouces de longueur, sur un pouce en quarré, dont l'un des bouts doit porter un écrou de six lignes de diametre, & l'autre être diminué de moitié d'épaisseur, à la longueur de quatre pouces. On les coupe suivant l'angle de la base des pointes du panneau, en les faisant porter sur son rebord, & on les y attache par derrière, après avoir un peu abattu leurs arrêtes, sig. b. Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, la conftruction des rais qui doivent se visser dans ces sortes d'écrous, pour porter les girandoles?

482. L'Amateur. Ces rais aussi de bois de noyer, & de dix-sept pouces un quart de longueur, sur huit lignes de diametre, se sont, Monsieur, de quatre lignes de grosseur, à la longueur d'un pouce un quart de leur bout, pour en sormer des essieux propres à recevoir des portans, comme celui que nous avons mis derriere le transparent, mais dont l'un des boutons doit avoir sa cannelure en diagonale. (On les y retient avec un petit écrou en bois: sig. c, d.)

483. Le soleil tournant étant monté tel qu'il a été dit page 233, on ajoute encore à la gorge de son dernier jet, un porte-seu dont le bout se met dans la mortaise du moyeu, en passant l'étoupille par le trou de la rainure que l'on en remplit, & où on la retient avec de l'amorce, sans la couvrir de papier. (Pl. 5, fig. F, a, est ce conduit ponstué.)

Et pour garantir cette communication intérieure des étincelles du feu, on encastre le moyeu avec un tant soit peu de force, dans une virole de fer blanc, de vingt deux lignes de hauteur, en l'entaillant de la grosseur des rais & du porte-feu, sans gêner ce dernier dont on couvre la mortaise, avec cinq à six morceaux de papier brouillard collé;

enforte que dans cet état, la virole ne doit excéder que de quatre lignes le bout du moyeu, l'épaisseur de sa plaque non comprise.

Le Comte. Et les girandoles qui doivent, Monfieur, accompagner ce foleil, en quoi consistentelles donc?

L'Amateur. Avant de passer, Monsieur, à l'arrangement des girandoles, il est bon de vous définir leur esser, pour vous en donner une premiere idée

484. On appelle girandole, tout soleil qui tourne dans un plan horisontal, & dont les jets, suivant la direction qu'on leur donne sur la machine, jettent le seu tantôt parallele à l'horison, tantôt vers la terre, tantôt en dessus, & toujours à la derniere reprise de toutes ces manieres à la sois; ce qui les sait aussi nommer caprices, ou, si l'on veut, arrosoirs de seu sur tous sens.

485. Les jets qui composent les girandoles de notre étoile, se chargent en seu commun; & la durée des douze ensemble, se proportionne, comme s'il n'y en avoit qu'une seule, avec celle du dernier jet du soleil, pour qu'ils sinissent tous en même tems.

486. On visse les rais dans les écrous du panneau, & on les numérote ainsi que ces derniers, en observant de mettre la cannelure diagonale du premier portant, de droite à gauche 1; celle du second de gauche à droite 2, & ainsi des autres.

487. On y attache les jets de façon que les gorges de ceux posés en diagonale soient toutes en dessous ou en dessus, suivant l'effet que l'on veut leur faire produire, & on les communique ensemble d'une gorge à l'autre, en ajoutant de plus dans un des gobelets, un second porte-seu pour atteindre au trou extérieur de l'étoile.

Ces girandoles peuvent se terminer par un petit marron que l'on ajuste à la tête du jet couché en travers, avant de l'attacher sur le moyeu, asin de l'y prendre par moitié de sa longueur.

488. On démonte les rais, & après avoir garni toutes les rainures du panneau, avec des étoupilles que l'on colle ensemble sur la circulaire avec de la pâte d'amorce, on y visse l'essieu bien ferme.

On a une seconde virole de ser blanc, de deux pouces de diametre hors œuvre, sur dix lignes de hauteur, en sus de trois tenons de neus lignes de longueur, sur six de largeur, distribués par tiers de sa circonférence, & renversés quarrément en dehors: on les perce d'un petit trou au milieu, & on attache cet anneau sur le cercle tracé au centre de l'étoile, avec des petits clous à vis en bois, en posant ses tenons entre les rainures étoupillées.

On couvre les rainures, à l'exception de la circulaire & de ses alentours, de plusieurs bandes.

de papier blanc collé, que l'on prolonge un peu fur le rebord du panneau, & on en enveloppe aussi le pied de la virole, en rabattant une partie du papier fur le bois. On met par dessus ces bandes, du papier brouillard que l'on colle encore après l'avoir posé, & on laisse sécher le tout.

489. Pour tirer cette piece, on attache avec des clous à vis en bois, à têtes un peu larges, fur une forte perche de sapin de douze pieds, que l'on a auparavant applani par le petit bout, à quatre pieds de longueur, & à deux pieds duquel on a fait un petit trou, pour loger l'excédent de l'essieu avec son écrou.

établissement, & on met les bouts d'étoupilles des portes seux, un peu avant dans les trous des rainures: on les y fixe pour plus de sûreté, en attachant leurs cartouches avec un bout de sil, sur un clou d'épingle piqué à côté; & on couvre les ligatures & les trous de papier collé. Lorsqu'il est sec, on ensile le soleil dans l'essieu, & on dresse la perche en terre, en l'y scellant de quinze à dix-huit pouces de prosondeur.

Le Comte. Cette piece dont l'effet n'est pas moins surprenant que celui de la découpure à jour, ne seroit-elle pas encore, Monsieur, susceptible de variation; car vous me gardez toujours quelque chose de mieux pour la fin?

L'Amateur. Puisque mes détails ne vous ennuient pas, je vais encore vous donner, Monsieur, une autre maniere d'exécuter cette piece.

- 491. C'est de faire commencer par une illumination composée de douze lances à étoiles, & de foixante ordinaires, de trois pouces de longueur; de renfermer le soleil dans le panneau, & de communiquer séparément les jets des girandoles, dont ceux en contre-bas doivent, en sinissant, porter le seu aux autres (voyez pl. 5, fig. M, e pour ces dernieres communications); ce qui sorme alors deux reprises qui ne doivent pas plus durer que la cinquieme & sixieme du soleil.
- 492. Les grosses lances qui se font comme celles du transparent, s'attachent avec du sil de fer à un pouce de longueur, sur les pointes & bases des seuilles de l'étoile, en mettant dans un de ses angles, celle qu'on a dû laisser ouverte & sans tampon, pour y rensermer le porte-seu du premier jet du soleil, en le passant par un trou fait un peu au-delà de cette lance.

Les petites lances se posent par cinq à égale distance entre les premieres, sur l'épaisseur du rebord, & s'y retiennent avec des clous d'épaingle; après quoi on les communique toutes ensemble, en ajoutant de plus à la grosse du bas, un cartouche étoupillé servant à mettre le seu à la piece.

493. Pour varier la couleur du feu du foleil, on charge le premier jet en brillant, le fecond en or, le troisseme en chinois, le quatrieme en brillant, le cinquieme en chinois, & le dernier en brillant; & on les monte dans cet ordre à double rang, pour tourner du même côté, sur un moyeu pareil à celui à rainure, le surplus du tuyau non compris. Il doit seulement avoir six lignes de plus de longueur, & être arrondi en mourant, jusqu'à un demi-pouce de son centre; ce qui le fait de deux pouces de longueur.

494. On les communique de l'un à l'autre, avec cette attention, de garnir la rainure du moyeu, d'une étoupille passée par son trou, & prolongée, dans un cartouche jusqu'à la gorge du cinquieme jet, où on le prend avec celui de la têté du quatrieme, pour que les premiers jets des girandoles partent avec.

On visse dans le panneau, un petit essieu de fer de deux pouces & demi de longueur, en sus de son embasse de quatre lignes; & on y ensile le soleil garni de sa virole: on communique son premier jet avec la lance restée ouverte, & on monte les girandoles.

Le Comte. Je connois bien déjà, Monsieur, une sorte de girandoles; mais comme elles ne peuvent s'employer seules, & qu'elles ne produisent pas tout l'effet que vous m'avez d'abord

annoncé, voyons, s'il vous plaît, comment se font celles de cette espece?

495. L'Amateur. Les girandoles qui forment seules une piece d'artifice, & que l'on appelle à pivots, parce qu'on les pose sur une broche de ser pointue, se garnissent, Monsieur, avec des jets brillans, que l'on arrange les uns au-dessus des autres, sur un tuyau de bois léger, dont la longueur se proportionne à la quantité des fusées que l'on veut y monter, fans cependant le trop charger; car quoique les jets de quatre lignes puissent le faire tourner très-rapidement, s'il en portoit un grand nombre, le frottement sur le pivot, nuiroit à son mouvement, à moins de donner le feu à plusieurs à la fois, ce qui demande alors une distribution dont je ne vous parlerai pas, parce qu'elle surpasse les bornés que je me fuis prescrites.

496. La machine pour les plus petites girandoles, se fait de six pouces de longueur, & se perce de part en part d'un trou de quatre lignes: on y pratique à chaque bout, un moyeu de deux pouces de diametre, sur moitié de hauteur, & on réduit le reste en mourant, à un pouce de grosseur.

On perce ces moyeux de trois trous de quatre lignes, également compassés, en les opposant les uns aux autres, & on couvre un des moyeux,

avec une plaque de fer d'un pouce de diametre, portant au centre une petite crapaudine, pour poser sur la pointe du pivot. On l'arrête avec des pointes, & on pique à son bord, entre deux des trous du moyeu, un clou plat & sans tête, de trois pouces de saillie.

Comme de la direction du feu des jets, dépend l'effet de la girandole, les rais pour les porter & qui ne different de ceux du petit foleil tournant, que par leurs cannelures qui doivent être un peu plus en pente d'un côté que de l'autre, à l'exception d'une seule faite à l'ordinaire, exigent une attention particuliere, pour les coller sur les moyeux.

497. Le premier rai (il faut les numéroter à mesure qu'on les pose) se met à la gauche du clou, en diagonale de droite à gauche, en observant de tourner le talus de sa cannelure de ce dernier côté, ainsi que celui des trois suivans.

Le second se colle dans le trou d'en bas, aussi à gauche & en diagonale, mais de gauche à droite. Il doit avoir en travers par dessus, & entre son bouton & le moyeu, une petite entaille cintrée, pour recevoir un jet, & être marqué 3 sur le moyeu.

Le troisieme (on le numérote 4) se met en haut, comme le premier à gauche.

Le quatrieme se colle en bas, de même que le second.

Le cinquieme se met en haut, mais son entaille droite & suivant le contour du moyeu, c'est-à-dire, telle qu'à un soleil tournant.

Enfin le dernier rai se colle de saçon que sa cannelure regarde droit le tuyau, son chamfrain en dedans.

La maniere de poser les jets sur la machine, & de les communiquer, demande aussi des soins, pour bien réussir dans cette girandole qui ne laisse pas d'être amusante, quoiqu'elle ne soit composée que de huit jets, formant cinq reprises & montés ainsi.

498. On en attache quatre en haut; savoir, deux la gorge en dessus, un la gorge à droite, & le quatrieme qui doit porter un petit marron à sa tête, se pose droit sur la plaque, & s'arrête au clou qui lui sert de portant.

Les quatre du bas s'attachent, le premier avec du fil de fer passé en croix sur l'entaille du rai, sa gorge à droite, pour jetter le seu parallele à l'horison, comme celui du haut posé de même; & les trois autres se mettent la gorge en dessous.

499. On les communique de l'un à l'autre, en fuivant le numéro des rais; savoir, le premier jet avec le second; celui-ci avec le troisieme, celui-là avec les deux quatriemes, & le quatrieme du bas avec les trois derniers ensemble, en y rensermant deux portes-seux, l'un pour atteindre

au sixieme jet du bas, & l'autre au septieme du haut, dans la gorge duquel on en prend un second que l'on conduit à l'aigrette.

500. Vous concevez aisément, Monsieur, que pour donner seu à la piece, le premier jet doit avoir un porte-seu un peu long, asin de pouvoir le courber, & l'attacher au rai du dessous, pour y atteindre lorsqu'elle est posée, ainsi qu'il a été dit, sur un pivot de ser pointu, de neuf pouces de longueur, sur trois lignes de diametre à sa base, portant à la hauteur d'un pouce & demi du bout à vis en bois, un trou servant à le visser sur un poteau. Pl. 6, fig. A.

Le Comte. Je ne vois pas, Monsieur, que cette girandole qui est d'ailleurs très-jolie, produise l'effet de celle que vous nous avez donnée: voudriez-vous bien encore m'enseigner à faire celle-là?

501. L'Amateur. La girandole que vous demandez, Monsieur, exige encore plus d'attention que la précédente, parce qu'elle est composée de quinze jets formant six reprises, dont tout le succès dépend des communications doubles.

502. Son tuyau d'un pied de longueur, ne differe de l'autre pour le reste, que par un troisieme moyeu pratiqué au milieu, & de ce qu'ils sont percés chacun de quatre trous, ceux des bouts les uns au-dessus des autres, & ceux du centre opposés à ceux-là.

Des douze rais qui garnissent cette machine, huit se sont à cannelure en pente, & de trois pouces de longueur.

503. Le premier se colle en diagonale, de droite à gauche (son chamfrain de ce dernier côté), dans le trou à droite du clou piqué sur le moyeu.

Le second (il devient le quatrieme) se met de même du côté opposé.

Et les troisseme & quatrieme que l'on marque tous deux 6, se collent dans les autres trous de ce moyeu; mais leurs cannelures doivent être à plomb du tuyau, & leurs talus en dessous.

Le cinquieme rai (on le marque 2) se met dans le trou du moyeu d'en bas, au-dessous du premier rai, en tournant sa cannelure & son chamfrain, en diagonale de gauche à droite.

Le fixieme que l'on numérote 4, se colle de même dans le trou opposé.

Et les septieme & huitieme (on les marque 6), se mettent dans les autres trous de ce moyeu, comme ceux au-dessus, mais leurs talus en dedans.

Les quatre autres rais qui se font de cinq pouces de longueur, & dont trois sont à cannelures droites, & un à cannelures en pente, se posent de la maniere suivante.

Le premier rai à cannelure droite (il devient le troisieme) se colle dans le trou au dessous du clou, sa cannelure en travers du tuyau. Le second se pose de même dans le trou opposé, (on le numérote 5).

Le troisieme que l'on marque 6, se met de même entre ces deux-là, dans le trou au-dessous du premier rai.

Et le dernier (on le marque aussi 5) se colle en diagonale de gauche à droite, son chamfrain en dessus.

tachant ceux du bas, la gorge en dessous; ceux du haut la gorge en dessous, & ceux du milieu par trois de suite, la gorge à droite, pour jetter le seu horisontalement. Le quatrieme, ou pour mieux dire le douzieme, s'attache la gorge en bas; le treizieme en aigrette à petard; s'arrête au clou de la plaque; & les deux derniers se couchent sur les rais, n°. 1 & 4, & s'y retiennent par deux ligatures.

Comme les communications commencent à se croiser à la quatrieme reprise, & qu'elles décident de l'effet de la girandole, ainsi que je vous en ai prévenu, Monsieur, il faut ici redoubler de soins, pour me suivre dans le détail de leur manipulation.

505. Le premier jet (je pars du premier rai; & toujours en augmentant) se communique avec le second; celui-ci avec le troisieme, & celui-là avec le quatrieme du bas: celui-ci se

communique par la gorge avec le quatrieme du haut; celui-là par la tête avec les deux couchés sur les rais, & le second quatrieme du bas, avec les deux cinquiemes du milieu: le cinquieme horisontal, se communique avec le sixieme horisontal, celui-ci par la gorge avec le jet au-dessous; & le même cinquieme horisontal, avec le sixieme du haut, au-dessus du précédent. Ce même sixieme se communique par la gorge, avec l'aigrette, & celle-là aussi par la gorge, avec le jet de l'autre côté. Enfin celui-ci se communique par la gorge, avec le jet de l'autre côté. Enfin celui-ci se communique par la gorge, avec la tête du cinquieme en diagonale; & cette même tête avec le dernier du bas.

Ces redites, je l'avoue, ne sont rien moins qu'amusantes, mais elles sont indispensables pour l'intelligence des communications de la piece, dont l'exécution nous dédommagera ce soir, après avoir mis un long porte-seu renversé dans la gorge du premier jet, & vissé sur un poteau un pivot de ser, comme le précédent, mais de quinze pouces de longueur, pour recevoir la girandole. Pl. 6, fig. B.

Le Comte. Si je ne craignois pas, Monsieur; d'abuser de votre complaisance, je vous demanderois encore, s'il n'y auroit pas des girandoles d'une autre espece que celles que nous venons de faire; car ces sortes de pieces sont si amusantes, que je voudrois connoître toutes les variations dont elles me paroissent susceptibles?

L'Amateur. Si vous me faites toujours, Monfieur, de nouvelles demandes, loin d'arriver au but, nous n'y parviendrons jamais, parce que j'ai encore d'autres choses à vous apprendre; cependant pour vous satisfaire, sous condition que vous n'exigerez plus rien de moi dans ce genre, je vais vous enseigner la maniere de monter encore trois girandoles bien différentes des premieres, mais dont le détail, sur tout des deux dernieres, sera un peu long.

on encore mieux vis sans fin, quoique rangée dans la classe des artifices d'eau, peut très-bien s'exécuter sur terre, en vissant son pivot sur une perche, au lieu de jatte flottante sur l'eau, dont on se sert pour cette sin.

507. On a deux barres de sapin, chacune de dix-huit lignes de largeur, sur huit d'épaisseur, assemblées en croix à mi-bois, & cintrées par les bouts à neuf pouces du centre, que l'on perce d'un trou de cinq lignes de diametre. On cloue sur leur épaisseur une cerce à tamis d'un pouce de hauteur, & on divise ce cercle en huit parties égales, à partir du milieu d'une des branches, pour y clouer autant de tringles ser vant à former une pyramide.

Ces tringles aussi de sapin, & de trois pieds moins un pouce de longueur, sur six lignes de

largeur & quatre d'épaisseur, se clouent d'un bout sur chacune des divisions du cercle en dedans, & de l'autre sur une espece de noyau, en l'y noyant de son épaisseur, à un pouce de longueur.

On donne à ce noyau de bois blanc, & detrois pouces de hauteur, sur deux de diametre, la forme d'un cône, en le faisant pointu en dessus à deux pouces de longueur, comme notre moule à chapiteau & en le coupant quarrément en dessous. On le creuse au centre de ce dernier côté, à un pouce de prosondeur, sur cinq lignes d'ouverture, & on garnit ce trou d'une crapaudine de ser, propre à recevoir la pointe du pivot; & pour soutenir le milieu des tringles, on y cloue encore en dedans une cerce d'un pouce de largeur.

On couvre cette pyramide du haut en bas, avec une pareille lame que l'on contourne en spirale de gauche à droite, en montant comme un ressort de pendule, tenu déroulé par un bout, & on l'arrête avec des clous d'épingle, sur chacune des tringles.

On divise le grand cercle en six parties égales; à partir d'un peu plus loin que le bout de la spirale sur la droite, & on continue par la gauche, en marquant les trois premieres divisions 1, 2, 3, & les autres aussi de suite 1, 2, 3, & comme les n°. 1 doivent porter des jets en dia-

gonale de gauche à droite, on les perce suivant cette direction, de quatre petits trous à passer du sil de ser.

508. La machine ainsi saite, on pique de deux pouces en deux pouces, en commençant par le sommet, un clou d'épingle au milieu de la spirale, & on y attache autant de petites lances à petards, que l'on colle & communique ensemble, ainsi que je l'ai dit à l'article des illuminations à batteries, en observant de laisser le porte-seu de la lance du bas, assez long pour le communiquer avec les jets de la girandole, dont deux se chargent en brillant, & quatre en seu aurore, pour en sormer trois reprises.

509. Ceux en brillant s'attachent la gorge en bas sur les no. 1, & les autres horisontalement la gorge à droite, au milieu de chacune des divisions du cercle: on les communique par trois de suite de l'un à l'autre, en commençant par celui en contre-bas à droite de la spirale, & on prend dans sa tête, le porte-seu des lances (elles ne doivent pas plus durer que les deux dernieres reprises), avec celui qui aboutit à la gorge du second jet. On communique ensemble les deux des no. 1 par la gorge, & on renserme de plus dans une de celles-ci, un cartouche étoupillé pour mettre le seu à la piece, qui, monté sur un pivot de ser comme les précédens, mais de quatre

lignes de groffeur à la base, & de longueur proportionnée à celle de la pyramide, jette d'abord le seu en contre-bas, & ensuite horisontalement, en traçant par son illumination en spirale, une vis sans sin qui se termine à rien à la pointe. Pl. 6, fig. C.

Le Comte. Comme vous me trompez toujours, Monsieur, agréablement, en enchérissant de piece en piece, je pense que la seconde girandole que nous allons saire, ne le cédera pas en beauté à la précédente.

- sie. L'Amateur. La machine pour porter les rais de cette girandole que j'appelle caprice magique, parce qu'elle est surmontée d'une roue de table qui joue d'abord avec elle horisontalement, mais dans un sens contraire, & qui, tombant ensuite sur la table, y tourne circulairement à cinq reprises, en espadonnant & en changeant de mouvement; cette machine, dis-je, se fait avec un bout de bois de noyer, de sept pouces & demi de longueur, coupé quarrément à chaque bout. On le perce d'un trou de quatre lignes, & on lui donne deux formes inégales. (Pl. 6, sig. D, est le plan de cette piece dont le point blanc marque le trou du centre.)
- 511. L'une qui est un moyeu b de quinze lignes de hauteur, pratiqué à l'un de ses bouts, doit avoir trois pouces un quart de diametre, & être creusée au centre d'un trou de sept lignes de

profondeur, sur un pouce de diametre: l'autre qui est un cylindre c, & qui se fait de six pouces un quart de longueur, sur deux pouces & demi de diametre, se divise haut & bas en six parties égales.

On y trace une ligne d'un point à l'autre, suivant sa hauteur, pour marquer chaque division, & on tire deux autres lignes sur son bout, à partir des quatre points du milieu d; après quoi on en trace encore deux autres en travers: la premiere d'un point à l'autre sur un borde, & l'autre à quinze lignes au-dessus de celle-là f.

On abat quarrément la partie cintrée, marquée par des points, depuis le bout jusques sur le moyeu; & on vuide bien à plomb le quarré restant, de toute la hauteur du cylindre, pour en former une rainure de cette grandeur.

On perce en dehors sur chaque ligne du milieu, & à cinq lignes au-dessus du moyeu, un petit trou h, de trois lignes d'ouverture de part en part, & on pratique à neus lignes du bout du cylindre, derrière sa rainure, deux mortaises à jour d'un pouce de hauteur, sur trois lignes de largeur, en laissant entre les deux, trois lignes de bois de chaque côté du milieu de la pièce; ce qui donne six lignes de distance de l'une à l'autre. ( Pl. 6, fig. E, a, b, est celle de ces mortaises que je n'ai pu marquer sur le plan de la machine, qui demande beaucoup de justesse dans son exécution, sans quoi la girandole ne réussiroit pas.)

On perce le moyeu au - dessous des six lignes de division, d'autant de trous à écrous i, d'un pouce de prosondeur, sur moitié d'ouverture, & on en fait un pareil à neuf lignes du bout du cylindre, sur la ligne du milieu, de chaque côté de sa rainure, pour recevoir huit rais à boutons de sept pouces moins un quart de longueur; savoir, quatre à cannelures droites, & quatre à cannelures en pente: on les monte avant d'y faire les entailles, asin de donner à celles-ci la direction qui convient.

512. Le premier rai se visse dans le trou à gauche de la mortaise, & sa cannelure qui se fait droite, se met en diagonale de gauche à droite.

Le second que l'on numérote 4, se monte dans le trou opposé; mais sa cannelure droite se fait en diagonale de droite à gauche.

Le troisseme qui devient le fecond, se visse dans le trou après la mortaise, & sa cannelure droite se met comme la précédente.

Le quatrieme (on le numérote 5) se monte dans le trou opposé, & sa cannelure se fait droite, mais en travers du moyeu, pour pousser comme à un soleil tournant.

Le cinquieme se visse dans le trou suivant, &

sa cannelure en pente, se met à plomb du moyeu, son chamfrain en dessus.

Le sixieme que l'on marque 5, se monte dans le trou opposé, & sa cannelure se fait comme la précédente, son talus aussi en dessus. (Voyez pl. 6, sig. D, pour la position de ces six rais.)

Le septieme (on le numérote 4) se met dans le trou au-dessus de ce cinquieme, & sa cannelure se tire comme la sienne, mais son chamfrain doit être en dessous.

Enfin le dernier rai qui se marque aussi 4, se visse dans l'autre trou, & sa cannelure se fait comme la précédente, son talus aussi en dessous. (Les tenons de ces deux derniers rais, ne doivent pas sortir dans la mortaise du cylindre.)

Le Comte. Je conçois parfaitement, Monsieur, la construction de cette machine, mais mon inquiétude est de savoir comment elle se pose sur un pivot; car je ne vois pas où on peut y attacher la crapraudine, puisque son cylindre est presque vuidé du haut en bas?

513. L'Amateur. Comme le bout de ce cylindre doit rester à découvert, pour un usage particulier que vous connoîtrez bientôt, on n'y met pas, Monsieur, de crapaudine; mais on y supplée par un tuyau de ser mince, dont le trou de deux pouces & demi de prosondeur, se proportionne en diminuant, à la grosseur du pivot de

la roue de table, dont nous avons déjà fait ufage.

On le ferme un peu en pointe à l'un des bouts, & on pratique à l'autre deux petits tenons oppofés, percés au milieu, pour l'attacher bien droit avec des clous à têtes plates & à vis en bois, sur le trou du moyeu dans la mortaise. Le pivot y étant enfilé, son embasse doit excéder le moyeu de trois lignes, & celui-ci tourner dessus rondement & librement, sans cependant baloter.

Outre les clous dont les pointes ne doivent pas fortir en dessous, crainte qu'elles ne nuisent au mouvement de la piece, on arrête encore cette sorte de crapaudine par dessus, en piquant dans le bois un petit clou plat & sans tête; parce que tout le poids portant sur ceux d'en bas qui sont à bois de bout, le tuyau se dérangeroit, s'ils venoient à s'enlever.

A cette piece de fer, s'en joignent encore deux autres, dont l'une est un ressort qui sait partie du cylindre, & l'autre une hascule servant à porter la roue de table au-dessus de ceux-là.

514. Le ressort se fait avec une paillette d'acier de cinq pouces & demi de longueur, sur six lignes de largeur: on la perce à l'un des bouts de deux petits trous, un peu au-dessus l'un de l'autre, & on l'attache avec des clous d'épingle au milieu de la mortaise du cylindre, le bout

non percé à fleur du dessus: dans cet état, elle doit couvrir l'entre-deux des petites mortaises, & être un peu courbée en dedans, pour mieux faire ressort.

515. La bascule aussi d'acier, & d'une ligne & demie d'épaisseur, sur six pouces de longueur, se fait de deux formes différentes.

La premiere de deux pouces & demi de longueur, sur six lignes de largeur, d'oit porter à chaque bout, deux tenons de neuf lignes de hauteur, renversés quarrément du même côté, & percés au milieu d'un trou de trois lignes de diametre.

Et la seconde de trois pouces & demi de longueur, sur treize lignes de largeur, se fait de la figure d'une pincette, en vuidant le dedans de maniere à en former deux branches à ressort, d'une ligne & demie de largeur; on y pratique à chaque bout, un tourillon renversé quarrément en dehors, de quatre lignes de longueur en sus des branches; & on les passe en serrant la pincette dans les petits trous de la mortaise, avec cette attention, de mettre le plat de la piece du côté de la paillette. On la dresse sur celle-ci, & on l'attache ferme avec un bout de sicelle passée dans les mortaises: si est elle bien faite, elle ne doit pas excéder le cylindre. Pl. 6, fig. F.

Le Comte. Et la roue de table à soleil tournant

que doit porter cette bascule, comment se faitelle, & s'ajuste-t-elle donc, Monsieur, sur cette sorte de pivot, pour pouvoir tourner horisontalement avec le caprice?

516. L'Amazeur. Cette roue aussi de bois de noyer, & de six pouces de longueur, se perce au centre d'un trou de deux pouces & demi de prosondeur, sur quatre lignes d'ouverture, & se fait, Monsieur, de quatre grosseurs différentes.

La premiere du côté du trou, doit avoir un pouce de longueur, sur trois & demi de diametre, & être arrondie en mourant, depuis le centre du bout, jusqu'à deux lignes près du milieu de sa longueur, pour en former une roulette convexe.

La feconde d'un pouce & demi de longueur, fe fait d'un pouce de diametre, & la partie de la roulette en dedans, fe diminue jusqu'à cette grosseur, comme le dehors; ensorte qu'elle ait encore dans sa circonférence, quatre lignes de longueur plate.

La troisieme d'un pouce de longueur, sur deux de diametre, se perce sur son milieu de trois trous de six lignes, également distancés, pour y coller des rais à soleil tournant, de quatre pouces de longueur saillante, & se dégage par les bouts, en prenant sur les parties qui la joignent, de quoi l'arrondir en mourant,

jusqu'à sa longueur qui doit rester à un pouce.

Enfin la quatrieme se fait de deux pouces & demi de longueur, & de deux grosseurs inégales. L'une à la suite du moyeu doit avoir un pouce & demi de longueur, sur un pouce de diametre; & l'autre d'un pouce de longueur, se met à un pouce & demi de diametre. On la coupe quarrément par le bout, & on la perce aussi de trois trous opposés aux précédens, pour recevoir des rais, comme les premieres, mais de deux pouces & demi de longueur; après quoi on y pique à un demi-pouce du centre, un long clou sans tête, servant de portant à une gerbe d'aigrette.

517. On a une petite broche à essieu de ser, de cinq pouces dix lignes de longueur, dont deux pouces dix lignes se sont de quatre lignes, & le surplus de deux lignes de diametre. On tarode de cinq lignes le plus petit bout, & l'autre se diminue un peu, pour lui donner de l'entrée dans le trou de la roulette, où on l'enserme à demeure de deux pouces & demi juste, afin qu'il en reste encore trois pouces quatre lignes en dehors. Pl. 6, sig. G.

518. On enfile cet essieu dans la bascule, & on l'y retient avec un petit écrou à une ligne de jet. Il doit alors en portant dessus, l'excéder de quatre lignes, & la piece y tourner rondement.

519. Pour vérisser si cette machine est saite dans les proportions décrites, on attache sur un

bout de chevron un peu long & épais (il sert de pied lorsqu'on garnit la piece), une table de bois de quinze pouces moins un quart de diametre, en vissant à son centre le petit pivot dont nous avons parlé, & on la pose dessus après y avoir monté les rais.

Le moyeu dans cet état, doit avoir trois lignes de jeu sur la table, & le bout de ses rais l'excéder d'un pouce: on le fait tourner à gauche, & la roue à droite, pour voir s'ils vont bien rondement, & on abat la roulette qui doit se trouver à quelques lignes près du bord de la table. Ses rais doivent aussi surpasser les autres de beaucoup, afin de ne pas les rencontrer en tournant.

Le Comte. Maintenant que j'entends le jeu de cette machine, voulez-vous bien, Monsieur, passer à l'arrangement & aux communications des jets qui la composent; car je pense que c'est tout ce qui me reste à savoir, pour parvenir à son exécution?

520. L'Amateur. Les seize jets brillans avec lesquels on garnit, Monsieur, cette piece, pour en former dix reprises, se montent de la maniere suivante.

Le premier jet s'attache la gorge en dessus; & le second la gorge en dessous sur le rai opposé, n°. 4.

Le troisieme se met, comme le second, sur le rai, n°. 2, & le quatrieme de l'autre côté, la gorge à gauche pour pousser droit.

Le cinquieme s'attache la gorge en bas, sur le rai suivant à droite, & le sixieme de même sur le rai opposé.

Le septieme se met à l'un des rais de la mortaise, la gorge en haut; & le huitieme de même de l'autre côté.

Le neuvieme se couche près du moyeu, sur les rais, n°. 4 & 5, & en tournant sa gorge à gauche, de maniere à lui faire jetter le seu entre les deux jets de ces rais.

521. Quant à ceux de la roue (il faut l'ôter pour la garnir), trois s'attachent sur le gros moyeu pour pousser à droite, & trois sur le petit en sens contraire.

Enfin, le dernier jet s'attache droit sur le bout du moyeu au portant de ser; mais on n'y met pas de marron, crainte qu'il ne brise, en éclatant, les portes-seux. On le met à la tête du dernier jet de la roue.

Le Comte. Une chose à laquelle je ne pensois pas, Monsieur, & qui me revient à l'instant, c'elt qu'en me définissant l'effet de ce caprice magique, vous m'avez dit que la roue qui l'accompagne en sorme de girandole horisontale, doit ensuite tomber sur la table, pour y faire un autre jeu;

& vous m'avez fait attacher fa bascule sur le cylindre du moyeu; comment peut-elle donc tomber, puisque pour la tenir de bout, il saut nécessairement l'attacher?

L'Amateur. La roue doit à la vérité, Monsieur, être attachée sur le cylindre, pour y tourner d'abord horisontalement, ainsi que je vous l'ai annoncé; mais vous allez bientôt voir comment elle peut tomber sur la table: c'est l'affaire du feu de la détacher, & du ressort à lui faire perdre son équilibre.

522. On arrête autant ferme que l'on peut, la bascule sur le cylindre, avec de la ficelle passée au pied des mortaises, & on l'attache au-dessus de celle-ci, avec cinq ou six tours de grosse étoupille que l'on noue & serre bien sort : on ôte la premiere, & on couvre l'autre de pâte d'amorce, de saçon à y laisser encore du vuide.

523. On communique les jets de la roue de l'un à l'autre, en commençant par ceux du gros moyeu, & on renferme dans la tête du troisseme un porte-feu, que l'on conduit à la gorge du quatrieme au-dessus de la sienne, & ainsi des deux autres. On en attache aussi un à l'aigrette, pour atteindre au premier jet resté ouvert; mais on ne l'arrête dans la gorge de ce dernier, que quand on pose la piece en place; après quoi on ensile la roue sur sa bascule, en l'y retenant avec son écrou.

524. Le premier jet de la girandole se communique avec le second; celui-ci avec le troisieme couché près du moyeu, & celui-là avec les trois quatriemes, en rensermant dans sa tête trois portes-seux pour y atteindre.

Le quatrieme jet du bas se communique avec le cinquieme horisontal, & les deux autres quatriemes se communiquent avec ceux du dessous; mais l'un de ces quatriemes doit avoir en tête un second porte-seu, pour aboutir au premier jet de la roue. (On ne l'attache dans celui-ci que lorsqu'on monte le tout sur le pivot.)

Enfin on renferme dans la tête de chacun des deux cinquiemes jets opposés, d'où dépend la chûte de la roue sur la table, un porte-seu que l'on conduit dans les mortaises du cylindre, en passant deux ou trois sois le bout d'étoupille à découvert autour de la bascule, sans prendre avec celle-ci l'essieu de la roue.

On y met encore de l'amorce, & pour garantir les étoupilles des étincelles de feu, on couvre les trois mortaifes en dehors, & le bout du cylindre, de plusieurs bandes de papier blanc collé que l'on recouvre de papier brouillard, afin de dérober à la connoissance des curieux, le secret de la magie qu'elles renferment.

525. Lorsque le tout est sec, on fait tourner la roue pour voir si l'essieu n'y seroit pas adhés

rent; & la piece ainsi ajustée, se pose sur son pivot, après avoir communiqué ensemble les portes-seux de l'aigrette & du quatrieme jet, dans la gorge du premier de la roue, & en avoir mis un autre au premier de la girandole. Pl. 6, sig. H.

Le Comte. Je ne sais pas, Monsieur, si je me trompe, mais j'ai dans l'idée qu'en décomposant cette piece, on pourroit bien en saire deux particulieres; une roue de table & une girandole.

L'Amateur. Cela est très-possible, Monsieur, mais voyons quelles sont vos idées d'arrangement?

526. Le Conte. On peut, je crois, Monsieur, faire commencer la roue de table par les jets de devant; communiquer le troisieme dans un sens contraire, avec la gorge du quatrieme vis-à-vis de la sienne; celui-ci avec le cinquieme, & mettre deux portes-seux dans la tête de ce dernier, en conduisant l'un au sixieme jet, & l'autre à l'aigrette garnie d'un marron à son pied, laquelle formera une lance de seu circulaire.

L'Amateur. Voilà qui est bien, Monsieur, pour une partie; mais comment comptez-vous faire tenir la roue au pivot, pour qu'elle puisse tourner autour de la table; car il seroit ridicule d'employer ici sa bascule?

Le Comte. Cette difficulté, Monsieur, que je n'ai pas prévue, me fait appercevoir que m'étant avancé sans trop de réflexion, j'ai besoin de votre secours, pour avoir les proportions d'un portant sait exprès.

L'Amateur. Je m'attendois bien, Monsieur, que vous n'iriez pas loin sans aide.

527. Cette piece aussi de ser, & de six pouces & demi de longueur, sur sept lignes de largeur & une d'épaisseur, se fait comme la bascule, avec deux tenons de neuf lignes de hauteur, dont celui du bout se perce au milieu d'un trou de quatre lignes & demie, & l'autre qui y est rapporté à deux pouces sept lignes de distance du premier, ne doit être percé que de deux lignes & demie.

On perce aussi un trou de trois lignes & demie, à deux lignes du bout de la piece que l'on arrondit; & on réduit toute la branche un peu au-delà des tenons & du bout, à trois lignes de largeur. Pl. 6, fig. I.

528. On y enfile l'essieu de la roue que l'on retient avec l'écrou; & ce portant dont on tourne les tenons en dessus, s'arrête sur le pivot avec son écrou, après y avoir mis un petit noyau.

Passons actuellement, Monsieur, à votre saçon de monter la girandole: je serai charmé de l'apprendre.

Le Comte. Dites plutôt, Monsieur, que vous voulez vous amuser à mes dépens: n'importe,

Je vais essayer de faire quelques changemens de fantaisse à cette girandole, en la disposant ainsi.

529. Mon projet est de laisser les trois premieres reprises telles qu'elles sont, & de faire tourner les deux autres à gauche, en mettant trois portes-seux dans la tête du troisseme jet.

Pour cet effet, je conduirai le premier de ces portes-feux à la gorge en dessus du jet, n°. 4; le fecond à celle en dessous du jet, n°. 5, qui précéde celui-là, en tournant le rai en diagonale de gauche à droite; & le troisieme à celle du jet attaché de même au rai opposé, tourné comme l'autre cinquieme.

J'ôterai la bascule, pour y substituer une aigrette, & je communiquerai chacun des cinquiemes jets du bas, avec ceux au-dessus, en mettant à l'un de ceux-là, un second porte-seu pour atteindre au jet à côté, n°. 5, dont je tournerai horisontalement la gorge à droite.

Enfin je conduirai de chacun des jets du haut, auxquels je mettrai un marron, un porte-feu à l'aigrette; & pour tirer cette piece, je l'enfilerai fur son pivot, sans y monter la table.

Comment trouvez - vous, Monsieur, cet arrangement? Je crois qu'il ne fera pas mal.

L'Amateur. Il est si bien combiné, Monsieur, que bientôt je serai obligé de prendre de vos leçons.

Le Comte. Bon! de disciple me voici tout à coup devenu maître. En bien, Monsieur, puisque la plaisanterie vous amuse, dites-moi, je vous prie, à votre tour, comment vous comptez arranger la derniere girandole qui nous reste à faire? Combinez la bien, car je vous en préviens, je ne suis rien moins qu'indulgent.

Monsieur, sphere artificielle, parce que sa machine qui porte au centre un globe de carton, repréfentatif de celui de la terre, est l'assemblage d'un certain nombre de cercles & demi cercles, les uns dans les autres, sur un tuyau de bois, pour en former deux soleils tournans circulairement ensemble sur un même pivot, l'un horisontalement, & l'autre verticalement; cette piece, dis-je, dont tout le succès dépend du diametre de ses cercles, bien observé, se fait ainsi.

531. On donne au tuyau que l'on perce de part en part, d'un trou de cinq lignes d'ouverture, huit pouces & demi de longueur, & trois grosseurs différentes.

La premiere qui est un moyeu d'un pouce & demi de hauteur, pratiqué à l'un des bouts, doit avoir deux pouces de diametre, & être arrondie en mourant, jusqu'à trois lignes près du centre. (Pl. 6, fig. O, a.)

La seconde qui est un cylindre b, de sept pou-

ces de longueur, se fait à l'autre bout de vingtune lignes de diametre & de longueur, & se réduit en mourant à chaque extrémité, à un pouce de diametre, à partir de cette derniere longueur, jusqu'au moyeu.

Enfin la troisieme grosseur, c'est - à - dire, le bout du cylindre, fait d'abord de vingt - une lignes de diametre, se met ensuite à un pouce quarré, sur un pouce & demi de longueur, pour en former un tenon que l'on colle dans la piece suivante.

C'est un bout de planche de noyer de vingtune lignes d'épaisseur, sur neuf de longueur, à laquelle on donne la sigure d'un croissant c, en la cintrant à bois de travers, de dix-huit lignes de hauteur au milieu, & de six lignes à chaque bout; de maniere que le demi-cercle dont je parlerai bientôt, pose exactement sur toute sa concavité.

On la perce à un pouce & demi de distance de chaque côté du milieu de sa longueur, d'un trou de deux lignes un peu en pente vers la pointe; & on pratique à son centre une mortaise à jour, d'un pouce quarré.

On la couvre en dedans d'une crapaudine, dont la plaque un peu plus longue que la mortaise, s'arrête dessus avec quatre clous d'épingle, en l'y noyant de toute son épaisseur, & on y monte le cylindre.

532. On perce le moyeu de quatre trous à vis de quatre lignes d'ouverture, avec cette attention, d'en faire un fous le milieu de chaque pointe du croissant d, & les autres par moitié de ceux-là, & on l'ensile sur un pivot de ser, fait comme ceux des autres girandoles, mais de quatre lignes de diametre à la base, sur onze pouces & demi de longueur. (On s'en sert quand on garnit la piece.)

533. Le plus grand des cercles e (on les fait avec des cerces à tamis, au moins de deux lignes d'épaisseur), doit avoir vingt pouces quatre lignes de diametre hors œuvre, sur vingt - une lignes de largeur, & être attaché par moitié de sa circonférence, sur un demi-cercle f de même largeur, & d'environ deux pieds neuf pouces de longueur, dont les bouts en dedans, ne doivent pas désafleurer le dehors.

On en attache encore un semblable g en croix par-dessus celui-là, mais d'un pouce plus long, & on les retient ensemble avec de la semence de clous; ensorte que le cercle ne perde rien de son diametre, & que le tout ressemble à peu près à une couronne sermée, d'environ onze pouces & demi de prosondeur, le cercle posé sur une table.

On le perce au milieu des quatre assemblages, d'un trou de six lignes, 1, 2, &c. & on en fait

aussi deux autres, comme ceux du croissant, sur le demi-cercle du dehors 5,6, pour l'y attacher avec deux clous à têtes plates, que l'on retient en dessous avec de petits écrous.

On divise ce cercle en dix parties: la premiere se marque à l'un des trous du demi - cercle du dedans; la seconde au trou opposé (on la numérote aussi un), & les deuxiemes, troissemes, quatriemes & cinquiemes, se marquent de suite par quart, à la droite de chacune des premieres divisions; ce qui forme les dix autour du cercle.

L'autre cercle h se fait de seize pouces de diametre hors œuvre, sur quinze lignes de largeur, & se perce par moitié de sa circonférence & de sa largeur, de deux trous de cinq lignes, opposés l'un à l'autre.

On en attache encore un pareil i, sur l'autre moitié de ce cercle (son diametre doit être un peu plus grand, pour ne pas serrer le premier au point de le rendre ovale), & on les perce au milieu des assemblages, d'un trou de trois lignes: ce dernier cercle se divise en cinq parties, en commençant à deux pouces de l'un des petits trous.

Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, la maniere de faire tenir ce double cercle dans le grand, & à son centre le globe de carton dont vous avez parlé; car je présume que ce sont là tous les cercles qui composent votre piece?

534. L'Amateur. Pour porter ce cercle on a, Monsieur, deux chevilles qui lui servent d'essieu, dont les proportions, ainsi que celles de leurs écrous, sont de rigueur.

On donne à ces chevilles de bois de noyer, deux pouces huit lignes de longueur, sur cinq lignes de diametre, & on pratique à l'un des bouts, un petit bouton plat, de deux lignes d'épaisseur, sur neuf de largeur. On fait à la suite de leurs têtes, un pas de vis de quinze lignes de longueur seulement, & on met le reste à quatre lignes de diametre. Pl. 6, fig. K.

535. On les enfile par dehors, dans les trous du demi-cercle du dedans du croissant, & on les y retient serme avec des écrous de bois de noyer, de dix-neuf lignes de longueur, sur onze de diametre, dont l'un des bouts (c'est ce-lui près du grand cercle) doit être coupé quarrément, & l'autre arrondi en mourant pour moins de frottement sur le petit cercle, (Pl. 6, fig. L, est celle d'un de ces écrous.)

536. On y enfile ce cercle, en le ferrant un peu, pour y faire entrer le fecond bout faillant de ces fortes d'effieux, & on le fait tourner. Si les écrous le gênent; on en ôte un peu par derriere, mais de façon qu'il n'y ait que très-peu de jeu; fans quoi le cercle, venant à échapper; tomberoit au fond.

Quant à mettre le globe de carton au centre de ces cercles, rien de plus aisé, mais auparavant il faut savoir le faire.

537. On donne à la boule de bois sur laquelle on le moule de trois lignes d'épaisseur (voyez la maniere de faire les cartouches de bombes sphériques, page 187), cinq pouces & demi de diametre; & on pique à chacun de ses points opposés, un bout de broche de trois lignes de grosseur, asin de laisser sur le globe deux trous de cette ouverture.

Lorsqu'il est sec, on le coupe par moitié entre les broches, & on colle sur chaque trou en dedans, une forte rotule de carton percée de même. On réunit ces deux hémispheres, en coufant autour de l'un des bords en dedans, une bande de carton slexible, qu'on laisse déborder d'un demi-pouce, & que l'on colle, ainsi que l'autre hémisphere, pour les assembler l'un sur l'autre. On met par dessus plusieurs bandes de papier collé, sans faire de bosses, & on peint ce globe en bleu céleste.

538. On a une verge de fer, de deux lignes de diametre, sur un peu plus de longueur que celle du double cercle, portant à un bout un bouton d'arrêt; & on l'ensile dans les trous de ce cercle, en la passant dans le globe m: on la retient par l'autre bout, avec un petit écrou.

Mais comme le globe en restant ainsi, iroit & viendroit sur son axe à chaque révolution du soleil, on le sixe au centre de sa piece, avec deux cartouches de quatre à cinq lignes de grosfeur. On les moule sur sa broche sans trop serrer, & après les avoir mis de longueur à ne pas baloter, on les peint en noir pour être moins visibles.

Que pensez-vous, Monsieur, de ces détails? sont-ils de votre goût? car avec vous qui n'êtes pas indulgent, on doit prendre garde à ce qu'on avance.

Le Comte. Je suis très-content, Monsieur, de votre description; mais il vous reste encore à dire comment vous posez les jets sur cette machine, & vous les communiquez ensemble, pour qu'elle puisse produire l'effet que vous m'avez annoncé.

539. L'Amateur. Des quinze jets brillans (pour éviter la confusion dans une si petite machine garnie de jets, vous me dispenserez de vous la sigurer telle, d'autant plus que son exécution va y suppléer), des quinze jets brillans de quatre lignes qui sorment, Monsieur, cinq reprises à cette piece, cinq s'attachent sur les divisions du petit cercle, & se communiquent de l'un à l'autre, comme à un soleil tournant; & les dix autres se mettent sur le grand cercle, la gorge à gauche,

dont six horisontalement, & quatre en diagonale; la gorge en dessous.

Les horisontaux sont les deux premiers jets (ceux-ci s'attachent sur l'épaisseur de la cerce, & les autres sur sa largeur), les deux troissemes & les deux cinquiemes.

On peut en place de ficelle attacher les jets fur tout les diagonaux, avec du fil de fer, en perçant la cerce de maniere à leur donner cette direction.

Chacun de ces jets se communique avec les quatre suivans, de l'un à l'autre; l'un de ces premiers auquel on met un double porte-seu, se communique avec la roue i (on la monte pour tourner à gauche, & on tient son cercle de bascule h en situation horisontale), & celle-ci avec l'autre premier jet du grand cercle.

Le Comte. Voilà qui va bien, Monsieur, pour une partie; car vous avez sûrement dans l'idée d'employer les trous pratiqués au moyeu, & au grand cercle de votre sphere, à en changer le jeu. Voyons comment vous vous tirerez de cet arrangement?

L'Amateur. J'admire, Monsieur, la tournure de votre demande: nous étions cependant convenus de finir à la troisieme girandole; nous y sommes parvenus, & vous n'êtes pas encore satisfait.

Le Conte. C'est à vous-même, Monsieur, à qui vous devez vous en prendre de cette nouvelle besogne, en faisant des trous jusqu'à présent inutiles à votre machine, puisque je n'en vois pas encore l'utilité: avouez que vous avez donné lieu à ma question en agissant ainsi. Pouvois-je donc passer outre, sans m'instruire de votre projet

L'Amateur. Il faut bien vous contenter, mais n'y revenez plus, cela n'abrege pas notre ouvrage. Si nous n'allons pas plus vîte, nous n'en verrons jamais la fin.

540. A cette piece que j'ai imaginé, Monsieur, de composer ainsi, du moins je n'en ai pas encore vu de cette espece, j'ajoute une seconde roue qui tourne en travers dans la premiere, & je fais porter au grand cercle, quatre petits soleils tournans à droite & à gauche, que j'accompagne de deux reprises de jets placés sur le moyeu du tuyau, dont le seu en contre-bas succédant à celui de la sphere, lui imprime un mouvement contraire à l'autre, tandis que les soleils aussi à deux reprises, jouent ensemble; ce qui produit un effet surprenant, bien opposé au premier.

Cette roue, ou pour mieux dire sa bascule n; qui se fait comme la premiere, mais de onze pouces moins un quart de diametre hors œuvre; s'assemble aussi en croix dans un second cercle, & se perce seulement de deux trous opposés; pour y passer la broche de ser: son cercle extérieur o se divise en cinq parties égales, à partir du milieu de l'un des assemblages, & se garnit d'autant de jets pareils aux autres.

541. On la monte dans la grande roue (il faut quatre petits cartouches, comme les précédens, dont deux fervent à tenir le cercle intérieur affez écarté de l'autre, pour que la roue foit au milieu, & deux à mettre le globe au centre de la machine), en paffant d'abord la verge dans celle-ci, ensuite dans un tuyau, de là dans son cercle de bascule, ensuite dans un autre tuyau, dans le globe, & ainsi de l'autre côté.

Les chevilles d'effieu, pour ce changement de piece, ne pouvant plus lui servir, on en a quatre particulieres.

542. Deux se font de cinq pouces un quart de longueur comme les premieres, quant aux boutons, pas de vis & grosseurs; mais leurs bouts se mettent à trois lignes de diametre, sur dixhuit de longueur, & se tarodent de six lignes, pour recevoir des petits moyeux pareils à celui employé derriere le transparent (voyez page 240), & que l'on y retient avec des écrous de bois.

543. On les enfile par dedans, dans le trou du grand cercle au-dessus du croissant, & on les y

fixe avec des écrous de trois pouces quatre lignes de longueur, faits comme ceux du premier essieu. (Pl. 6, fig. M, est la réunion d'une de ces pieces.)

Les deux autres chevilles qui se passent par dehors & qui s'arrêtent avec les petits écrous, doivent avoir sept pouces un quart de longueur, & trois grosseurs différentes.

544. La premiere se fait comme les petites chevilles, à l'exception des boutons: la seconde se figure comme les grands écrous, & la derniere se fait pareille aux essieux des grandes chevilles, pour être aussi enfilée dans un moyeu semblable aux leurs. Pl. 6, fig. N.

545. Les rais du moyeu de deux pouces un quart de longueur, doivent avoir leurs cannelures un peu en pente, & y être vissés de maniere à ce qu'elles soient toutes en diagonale de gauche à droite.

146. Après avoir attaché les jets de ce moyeur la gorge en dessous, & ceux des petits soleils, têtes devant gorges (ces douze jets brillans ne doivent être que de quatre lignes), on monte ces derniers sur leurs essieus, en les y tenant de bout, c'est-à-dire, une gorge en dessous, & une en dessus, pour les communiquer avec les jets de la sphere dans l'ordre suivant. (Il exige une certaine attention.)

Le premier soleil qui doit tourner à droite, & être devant un des jets du grand cercle, n°. 1, se communique avec le cinquieme jet de ce cercle, à côté du premier.

Ce cinquieme se communique aussi avec le jet du moyeu au-dessous de lui; & celui-ci avec le second soleil tournant à gauche. (C'est celui à la gauche du premier.)

Le troisieme soleil (il doit aussi tourner à droite) se communique, comme le premier, avec le second cinquieme du cercle; & celui-ci avec le jet du moyeu, opposé au premier communiqué.

Ce dernier jet se communique de même avec le quatrieme soleil tournant à gauche; & les autres jets de ce moyeu se communiquent de l'un à l'autre avec les premiers, pour en former deux reprises avec les soleils, ainsi que je l'ai d'abord annoncé. (On peut les terminer par un petard.)

Toute la différence des communications de la fphere, consiste à conduire le second porte - seu du jet qui commence au premier de la petite roue, dont le cercle de bascule doit être aussi en situation horisontale; & à mettre dans ce dernier jet, un second porte-seu, pour atteindre au premier de la grande roue, & de là un double conduit qui aboutisse à l'autre premier jet du grand cercle.

547. On peut, si l'on veut, en supprimant les petits soleils & les jets du moyeu, faire encore de cette piece, une girandole à doubles soleils concentriques. Ainsi, Monsieur, au lieu de trois girandoles que je vous avois promises, en voilà cinq de bon compte qui doivent vous contenter, avec les deux de votre saçon.

Le Comte. Pas tout à fait, Monsieur, je n'ai point oublié que vous m'avez dit avoir encore d'autres choses à m'apprendre.

## DIALOGUE NEUVIEME. De la machine Pyrique.

vous tenir parole, en vous enseignant la construction d'une machine pyrique qui vous donnera en même tems, la maniere de faire succéder, ainsi que vous me l'avez demandé, un soleil fixe à un soleil tournant, quoique vous l'ayez déjà vu aux communications de l'étoile à panneau, avec ses girandoles, par leurs chemins couverts.

Le Comte. J'attendois, Monsieur, avec la plus grande impatience, la description de cette piece qui précéda si agréablement le bouquet de susées volantes de votre seu d'artisice. Elle est trop belle pour ne pas redoubler de soins dans sa manutention, asin d'y bien réussir. L'Amateur. Je vais, Monsieur, avant d'en venir au détail, vous définir l'effet que cette piece doit produire.

549. On appelle machine pyrique, la réunion de différentes pieces d'artifices, fixes & mobiles, sur un même axe de ser, & dont le seu qui ne se met qu'à la premiere, passe successivement de l'une à l'autre, au moyen des communications pratiquées dans leurs moyeux qui se tiennent de près; ensorte que l'on peut en assembler ensemble autant & si peu que l'on veut, suivant que l'on desire faire durer la piece plus ou moins long-tems.

550. Celle faite d'après mon invention, & dont nous allons nous occuper, est composée de cinq pieces, trois mobiles & deux fixes. Les premieres se percent au centre de leurs moyeux, d'un trou de huit lignes, recouvert à chaque bout, d'une plaque de cuivre percée suivant le diametre de leur essieu, & les autres ne se percent que d'un trou de sept lignes d'ouverture. (On les coupe toutes quarrément par les bouts.)

551. La premiere piece est un soleil tournant à six reprises (nous les garnirons chacune de suite), dont le moyeu de bois de tilleul, & de cinq pouces de longueur, se fait de quatre grosseurs dissérantes.

La premiere (c'est le devant de la piece & le

premier moyeu) de dix-huit lignes de longueur, doit avoir deux pouces de diametre, & être diminuée en mourant, jusqu'à un demi-pouce du centre. On la perce de trois trous à vis de quatre lignes d'ouverture, pour recevoir des rais de deux pouces un quart de longueur.

La seconde d'un demi-pouce de longueur, se met à dix-huit lignes de diametre, & se diminue aussi en prenant trois lignes sur le moyeu, pour dégager son second bout.

La troiseme (c'est le second moyeu) se fait d'un pouce de longueur, sur trois lignes de diametre, & se perce de trois pareils trous opposés aux premiers, pour y visser des rais de trois pouces un quart de longueur.

Enfin on donne à la derniere grosseur, deux pouces de longueur, & deux & demi de diametre, pour en former un cylindre.

On y pratique à dix lignes du centre une rainure circulaire de deux lignes & demie en quarré, & on creuse ce même centre à onze lignes de prosondeur, sur seize de diametre. (C'est à son fond que s'attache la plaque de cuivre de même grandeur.)

On perce dans la rainure un trou de même grosseur, que l'on prolonge jusqu'au dehors du second moyeu, avec cette attention, de le faire entre deux de ses rais; & on l'ouvre un peu par

une petite mortaise sur le moyeu. ( Pl. 7, fig. 0) 11, est son profil; & fig. A, le représente par son bout creux a, avec sa rainure & son trou de communication.)

peut faire tourner la premiere reprise d'un sens contraire à l'autre), se chargent dans l'ordre suivant, afin de former un soleil à changement de seu, par ses variations de couleurs qui approchent assez de celles dont le lever ou coucher du soleil semble teindre les nuages, lorsqu'il y résléchit ses rayons.

Après avoir chargé les jets à l'ordinaire, c'esse à-dire, en seu commun jusqu'à la hauteur de la broche, on continue le premier jet environ à moitié, avec du brillant de limaille de ser, ensuite avec trois ou quatre charges de litarge d'or, & on le finit avec la précédente composition.

Le fecond jet se charge avec quatre ou cinq cuillerées de limaille d'éguilles, quatre de litarge d'argent, deux d'aurore, & le reste en limaille de fer.

Le troisieme se charge un tiers en brillant, ensuite une ou deux petites cuillerées de composition d'étoiles, un tiers en aurore, & se sinit en litarge d'or.

On charge le quatrieme, moitié brillant d'éguilles, ensuite une cuillerée de litarge d'or,

une cuillerée de feu mort, & le reste moitié aurore, & moitié brillant d'acier.

On met dans le cinquieme, un tiers brillant d'éguilles, une charge de feu d'étoiles, un tiers brillant d'acier, & le reste en litarge d'or.

Enfin, le dernier se charge moitié brillant d'éguilles & moitié d'acier.

On peut encore varier l'effet de ce soleil, en chargeant le premier jet en brillant; le second en aurore; le troisieme en chinois; le quatrieme en acier; le cinquieme en litarge d'or, & le dernier en acier, ou de telle autre façon que l'on juge à propos, comme moitié d'une composition, & moitié d'une autre dans chaque cartouche, &c.

553. Lorsqu'ils sont attachés sur les rais, & communiqués de l'un à l'autre, on renserme dans la tête ou dans la gorge du sixieme jet (cette derniere communication est plus belle, mais alors le soleil n'est plus, pour ainsi dire, qu'à cinq reprises, sa sixieme se faisant avec la piece qui le suit), un porte-seu dont l'étoupille se passe dans le trou du moyeu, & se roule dans la rainure du cylindre, de saçon à la remplir. On l'y retient avec de l'amorce, & on couvre la mortaise seulement, de plusieurs bandes de papier brouillard collé, pris avec le bout du conduit: sig. A, c. (On en sera autant pour les autres mortaises, mais on aura l'attention de ne

pas couvrir de papier, l'étoupille du bout des cylindres quelconques dont nous parlerons.)

Le Comte. Quelle est donc, Monsieur, l'utilité de la mortaise circulaire, pratiquée au bout du cylindre de ce moyeu? Vous n'en dites rien.

L'Amateur. C'est pour recevoir, Monsieur, le premier cylindre de la piece suivante qui est un soleil sixe, composé de douze jets. (Vous en verrez la nécessité quand nous les monterons toutes ensemble.)

554. Son moyeu de bois de noyer, & de sept pouces & demi de longueur, doit avoir trois grosseurs différentes.

La premiere qui est un cylindre, & le devant de la piece, se fait de quatorze lignes de diametre & de longueur.

La seconde (c'est aussi un cylindre) de deux pouces de longueur, sur deux & demi de diametre, se grave à dix lignes de son centre, d'une rainure semblable à la précédente.

La troisieme qui est le moyeu, doit avoir deux pouces un tiers de longueur, sur trois pouces de diametre, & être percée de douze trous égaux pour y visser des rais pareils à ceux du soleil fixe, décrit page 241, & monté de même.

Enfin les deux pouces restans de la piece, se foet semblables au cylindre du soleil tournant; mais le trou de la rainure ne se prolonge que de fix lignes dans le moyeu, vis-à-vis du premier rai. On le découvre de la même longueur sur le bout du moyeu, & on en fait autant dans le cy-lindre opposé, vis-à-vis de ce rai.

On a un demi-cercle de fer mince, de six lignes de largeur, sur moitié d'épaisseur dans son milieu, & on y pratique un écrou, pour recevoir une vis à tête plate, de deux pouces & demi de longueur, sig. B.

On l'attache avec deux clous à vis, à fleur du derriere du moyeu, vis-à-vis du septieme rai, & on perce le moyeu jusqu'au centre, sur le trou de l'écrou, pour y passer la clef servant à sixer la piece sur son axe. (Fig. C, est celle de ce moyeu vu par le devant a, & sig. O, 10, vu de prosil avec sa vis.)

555. La maniere d'y monter les jets & de les communiquer ensemble, ne diffère de celle dite pag. 242 & 243, que parce qu'on ne laisse pas de gobelet vuide; qu'on ajoute à la gorge du jet audessus de la mortaise de devant, un troisieme porte-seu c, dont on passe l'étoupille dans son trou, pour la conduire dans la rainure du cylindre; & que parce qu'on en renserme un autre dans sa tête (cette derniere opération se fait avant d'attacher le jet sur le rai), dont on passe de même l'étoupille dans le trou aboutissant à la rainure du cylindre opposé. Voyez sig. C, pour

l'arrangement & les communications des jets de cette piece, à laquelle succede la suivante qui est un second soleil tournant, composé de six jets formant trois reprises.

556. On donne à son moyeu de bois de tilleul, & de sept pouces de longueur, la même sorme & sigure que celle du soleil sixe, avec cette dissérence, que le moyeu entre les cylindres ne doit avoir que vingt-deux lignes de longueur, & n'être percé que de six trous à vis, pour recevoir des rais de sept pouces & demi de longueur.

On le perce dans sa rainure du devant ( c'est celle au-dessus du petit cylindre), de deux trous opposés, prolongés dans le moyeu d'un demipouce de prosondeur, en les dirigeant un peu à côté des premier & quatrieme écrous sur leur gauche, & on en fait seulement un semblable dans l'autre rainure, aussi à côté du sixieme écrou à gauche, la piece retournée devant soi. On les découvre par une mortaise, sur les bouts du moyeu, sans entamer les cylindres.

557. Après avoir attaché les jets sur les rais (on peut les charger de deux en deux, avec différentes compositions: les premieres en brillant de fer; les secondes en aurore, & les dernieres en acier, ou trois de suite en brillant d'acier; & les trois autres, le premier en charbon de terre, le fecond en litarge d'or, & le dernier en aurore, ce qui forme à chaque reprise un mêlange de couleur de seu assez singulier), on communique la gorge des premier & quatrieme, avec la rainure du devant, chacune par son trou de mortaise, & la tête du sixieme de même, avec la rainure de derriere. Les deux autres jets se communiquent avec les premiers & avec les troissemes. Fig. D, c, d.

Le Comte. Ne pourroit - on pas, Monsieur, en place de ce soleil tournant, substituer une piece mobile d'une autre espece; car vous êtes si inventif dans vos changemens de sigures, que je ne doute nullement de la possibilité de celle-là?

Monsieur, pour terminer notre machine pyrique, devient un peu plus composé, sur-tout la piece que vous demandez, parce qu'elle dépend en partie de l'adresse d'un serrurier intelligent, pour bien exécuter en petit une lanterne de ser, comme celle d'un moulin, & deux roues de cuivre, dentelées de champ, qui, montées chacune verticalement au bout d'un moyeu, engrennent dans la lanterne que l'on place entr'elles, & les sont tourner également, l'une à droite & l'autre à gauche; ensorte que le seu des jets qui se croise, parce que plusieurs de chaque moyeu partent à la sois, a fait nommer cette piece, par les Artissiers,

un soleil guilloche: son effet est des plus amusant?

de fept pouces de longueur, se fait de cinq grosfeurs différentes.

Les deux premieres ( c'est le devant de la piece) doivent avoir la même forme, figure & longueur que le devant du précédent moyeu, c'est-à-dire, deux cylindres semblables.

On donne à la troisseme qui est le moyeu; trois pouces de longueur, sur trois & demi de diametre, & on la perce à six lignes des bouts, de quatre trous à vis, de quatre lignes d'ouverture, opposés les uns aux autres, pour y monter des rais, comme ceux du second soleil tournant, mais dont les cannelures se sont un peu en pente sur la droite.

La quatrieme est une feuillure à la suite du moyeu, qui doit avoir quatre lignes de hauteur, sur trois pouces deux lignes de diametre, pour recevoir un peu de force, une virole de ser-blanc de deux pouces & demi de hauteur.

Enfin la derniere grosseur qui est aussi une feuillure, se fait de vingt-deux lignes de diametre, sur six de hauteur, pour porter une des roues dont nous avons parlé plus haut; & se grave à sept lignes du centre, d'une rainure circulaire de deux lignes en quarré.

On numérote les écrous des rais, à partir du

devant toujours à droite, & on perce un trou de communication d'une rainure à l'autre, entre le premier & cinquieme écrou (ce dernier doit être entre le quatrieme & le premier), assez grand dans le cylindre seulement, pour y passer deux étoupilles.

On le découvre de six lignes en quarré par devant, sur le bout du moyeu, sans entamer le cylindre, & on fait un second trou opposé à celui-là; mais on ne le prolonge dans le moyeu que de six lignes, pour l'ouvrir de même par une mortaise. Fig. O, 9.

560. Le fecond moyeu de cinq pouces dix lignes de longueur, differe du premier en ce qu'il ne porte pas de cylindre par devant, mais un par derriere, creusé au centre comme les autres, avec sa rainure circulaire; que sa premiere seuil-lure ensuite du moyeu, se fait de trois pouces moins un quart de diametre; que ses écrous se marquent de droite à gauche, en commençant du côté des seuillures qui deviennent le devant de la piece; que les cannelures de ses rais se chamfrainent à gauche, & ensin en ce que les trous de communication se sont ainsi.

Le premier se perce dans la rainure de la petite seuillure, & se prolonge seulement de six lignes dans le moyeu, entre le premier & quatrieme écrou, vis-à-vis du cinquieme. On le découvre, comme les autres, jusqu'à la grande feuillure, & on en fait un semblable à son opposé.

Le dernier trou qui doit communiquer à la rainure du cylindre, se perce aussi de six lignes de prosondeur, à l'autre bout du moyeu, entre le cinquieme & huitieme écrou, vis-à-vis du quatrieme, & s'ouvre de même jusqu'au cylindre, sans découvrir celui-ci: fig. O, 7.

Le Comte. Quelles font donc, Monsieur, les proportions des roues dont on arme ces moyeux, ainsi que celles de la lanterne? & comment cette dernière s'ajuste-t-elle sur l'essieu, pour pouvoir régler le mouvement de celles-là?

561. L'Amateur. Ces roues qui sont, Monsieur, ainsi que je l'ai dit, l'ouvrage d'un serrurier ou encore mieux d'un horloger, & dont le diametre intérieur doit être à peu près le même que l'extérieur des seuillures, asin d'y entrer à sorce, se sont de neuf lignes de hauteur, sur une d'épaisseur, & leur circonférence se divise en quarante - huit parties égales, pour en sormer vingt - quatre dents de deux lignes & demie de hauteur: sig. E.

On les perce de trois trous, & on les attache avec des clous à vis de six lignes de pointe, à fond des seuillures, en observant de ne pas les piquer sur leurs rainures: fig. 0,7,9, a, c.

562. La lanterne de dix lignes de diametre &

de hauteur, du dehors en dehors, doit porter neuf fuseaux de grosseur proportionnée à l'échappement des rouages, & être percée au centre de ses plaques, faites d'une ligne d'épaisseur, d'un trou de trois lignes, pour recevoir l'arbre autour duquel elle doit tourner: fig. F.

Cet arbre d'un pouce de hauteur, sur deux lignes & demie de diametre, se pratique au bout d'un morceau de ser, auquel on donne une sigure ovale, & que l'on perce au milieu d'un trou de sept lignes de diametre, pour en sormer un coulant de quatorze lignes de hauteur, sur dix de largeur, & six d'épaisseur.

563. On le perce à l'opposé de l'arbre pour y passer une petite vis à tête plate, servant à le fixer sur l'essieu, & on y ensile la lanterne que l'on retient avec un écrou, sans la serrer sur son portant dont la hauteur au-dessus du trou, jointe à celle de l'arbre, doit en faire une au total d'environ seize lignes; autrement la virole qui couvre cette machine méchanique, porteroit dessus, & les roues ne tourneroient pas. (Fig. G, est celle de cet arbre).

Le Comte. Comment se sont donc, Monsieur, les communications des jets, pour que plusieurs de chaque roue prennent seu ensemble?

564. L'Amateur. Les jets brillans, Monsieur; étant montés sur le premier moyeu, pour le

faire tourner à droite (leur feu doit être un peu ralenti, en diminuant la dose de poussier, ou en augmentant celle de la limaille), on enfile une étoupille dans le trou qui passe d'une rainure à l'autre, & on en remplit celle de la roue, en l'y arrêtant avec de la pâte d'amorce. On roule l'autre bout dans la moitié de sa rainure du devant, & on l'y retient de même.

On communique les gorges du premier & troisieme jet, avec la rainure du cylindre (fig. H, c), & on y colle l'étoupille dont on acheve de la garnir.

Le premier jet se communique ensuite par la tête avec le second; celui-ci de même avec le septieme, & celui-là avec le huitieme.

Le troisieme se communique de même avec le quatrieme; celui-ci avec le cinquieme, & ce dernier avec le sixieme; ce qui sorme quatre reprises à la piece.

Mais quand on veut la faire plus abondante en feu, on communique la gorge du septieme jet avec celle du fixieme, & celle du cinquieme avec celle du dernier. La piece n'est plus alors qu'à crois reprises.

Les communications des jets brillans, aussi à feu modéré du second moyeu qui doit tourner à gauche, sont les mêmes quant aux quatre repriles, en ajoutant dans la tête du huitieme jet, un porte-feu 3, dont on passe l'étoupille par le trou du cylindre, pour la rouler & coller dans sa rainure avec de l'amorce (fig. H), mais à trois reprises, on communique la tête du second jet avec les gorges du septieme & huitieme (ce dernier ayant toujours en tête, sa communication avec la rainure du cylindre), & celle du quatrieme avec la gorge des cinquieme & septieme jets.

On peut aussi varier le seu de cette piece, en saisant la premiere reprise en brillant; la seconde en aurore; la troisieme en chinois, & la quatrieme en brillant d'acier. Si elle n'est qu'à trois reprises, la derniere doit être en acier. (On modere aussi la vivacité de ces compositions.)

Le Comte. Je ne perds certainement pas, Monfieur, de vous avoir demandé si on pouvoit remplacer le second soleil tournant de votre machine pyrique, par une piece mobile différente; car celle que nous quittons doit produire un bel effet. Mais il nous en reste encore deux à faire, une sixe & une mobile, parce que je ne compte celles-là que pour une, puisqu'elles ne peuvent s'exécuter ensemble.

565. L'Amateur. La piece fixe qui vient, Monfieur, ensuite du guilloché ou du soleil tournant, est une étoile à cinq pointes, composée de dix jets brillans de quatre lignes, attachés de deux en deux au bout d'une barre, sur des especes de jantes out traverses cannelées, & dont la position de gorges opposées, leur donne la figure d'un T d'ouverture d'angle mesurée, à leur faire croiser leur seu plus ou moins haut.

Si à la façon que je vais vous indiquer d'attacher ces petits portans, vous trouvez, d'après un essai, qu'ils sont trop ou trop peu inclinés, vous les ouvrirez ou serrerez, suivant la direction que vous voudrez donner au seu des jets.

566. Le moyeu pour les porter, de bois de noyer, & de sept pouces & demi de longueur, fe fait comme celui du soleil fixe; mais le moyeu proprement dit, doit être seulement percé au milieu de cinq trous à vis.

On pratique à six lignes de ce milieu, du côté du petit cylindre, une rainure circulaire de trois lignes en quarré, & on ouvre le devant des écrous, de la même profondeur & largeur, jusqu'à la rainure.

On perce un trou de communication dans la rainure au-dessus du petit cylindre, que l'on prolonge jusqu'à celle du moyeu, vis-à-vis du premier écrou, & on en fait un semblable dans la rainure de l'autre cylindre, prolongé d'un demi-pouce dans le moyeu, entre le premier & deuxieme écrou. On les découvre par une mortaise, & on arme la piece comme le soleil fixe,

d'un

d'un demi-cercle de fer dont la vis se met par derriere, à l'opposé de la premiere barre : fig. 0,6.

567. Ces barres ou rais aussi de bois de noyer, & de seize pouces de longueur, sur neuf lignes d'équarrissage, se vissent sur le moyeu de saçon à ce que leur plat soit par devant, & se gravent au milieu de cette sace, dans toute leur longueur, d'une rainure de trois lignes en quarré.

On y attache à fleur du bout sur les rainures, ainsi que de l'autre côté, des traverses cannelées de trois pouces de longueur, sur neuf lignes de largeur & d'épaisseur, les entailles faites, & on y monte les jets.

568. Ceux du devant se posent la gorge à gauche, & ceux du derriere la gorge à droite: on les communique ensemble barre par barre, en rensermant deux bouts de portes seux dans la gorge de celui du devant, dont l'un se conduit au second jet, & l'autre qui doit avoir son étoupille beaucoup plus longue que la barre, se sourre dans sa rainure sous le portant, après y avoir ensilé l'étoupille. Fig. I, 1, 2, 3, 4, 5.

On la prolonge un peu dans la rainure du moyeu, & on l'y retient avec deux tours d'étoupille, dont on passe un bout dans le trou de la rainure du devant pour la garnir. On couvre la rainure extérieure du moyeu, celles des barres

& le bout des portes-feux, de plusieurs bandes de papier collé, la derniere en brouillard, & on met une communication c à la tête du jet de derriere, au - dessus de la mortaise du moyeu, pour la conduire dans la rainure du cylindre que l'on en remplit.

569. On peut quelquesois, au lieu de cette étoile, figurer une croix de chevalier, avec un moyeu semblable au précédent, mais de cinq pouces de diametre, pour la partie des quatre barres qu'il doit porter par quart de sa circonsérence: (elles doivent aussi être à rainures.)

On y attache les traverses en diagonale opposée, à peu près de la figure d'un X, en dirigeant leurs bouts de maniere que le seu des jets se rencontre à son extrémité, avec celui des deux jets posés sur le moyeu, l'un à droite, & l'autre à gauche, au pied du milieu de chaque barre, pour en sormer les seuilles de la croix; ce qui fait en tout seize jets brillans de quatre lignes, dont ceux du moyeu s'y fixent un peu en éventail, en les attachant sur de longs clous sans têtes, avec cette précaution de ne pas leur saire quitter le moyeu, parce que s'ils étoient trop renversés, leur seu ne figureroit pas la croix de chevalier, étant trèsprès les uns des autres: sig. L.

570. On les communique de même que l'étoile, feuille par feuille, en conduisant un porte-feu

de chaque jet du haut, à celui au-dessous; & on en renferme un autre c, dans la tête du jet de derriere à côté de la mortaise du moyeu (celle-ci doit être vis-à-vis du troisieme écrou, & la vis en fer à l'opposé), pour passer son étoupille dans la rainure du cylindre & l'en garnir.

Le Comte. Et la piece mobile qui termine, Monsieur, votre machine pyrique, en quoi confiste-t-elle?

571. L'Amateur. Le moyeu de cette derniere piece, ne se fait pas, Monsieur, comme les autres, parce qu'il ne tourne pas sur son axe; il n'y a que les artifices qu'il porte qui soient mobiles: ce sont trois soleils tournans, & trois girandoles à deux ou à quatre reprises, montés au bout de longues barres, pour tourner les premiers à droite, & les autres à gauche.

572. Ce moyeu de bois de noyer, & de cinq pouces de longueur, sur six de diametre, se creuse au centre de l'un de ses bouts, d'une mortaise circulaire de deux pouces sept lignes de diametre, sur deux pouces un quart de prosondeur, & se grave au bord de ce trou, d'une seuillure circulaire de quatre lignes de prosondeur & largeur, pour recevoir un cylindre qui en sait partie.

On le perce à dix-huit lignes du bout de cette face, de fix trous à vis d'un pouce d'ouverture,

également compassés, & on en fait un autre à seize lignes du derriere, entre le troisieme & quatrieme écrou, pour servir à le fixer sur l'esfieu, avec une vis en ser un peu plus sorte que celle des autres moyeux: fig. O, 4.

Le cylindre qui s'emboîte dans la chambre de ce moyeu, se fait en bois léger, de quatre pouces une ligne de longueur, & de trois grosseurs différentes.

Les deux premieres doivent être comme le devant du moyeu de l'étoile, pour les cylindres & la rainure; & on fait la derniere groffeur de trois pouces deux lignes de diametre, sur quatre lignes de longueur. Le restant se met à deux pouces & demi de diametre.

On y pratique aussi une rainure pareille à celle du devant, & on la perce de deux trous opposés, pour y aboutir & y passer des étoupilles dont on les remplit toutes deux. On encastre cette piece dans la mortaise du moyeu (fig. O, 5), & on l'y retient par dessus avec deux petits tourniquets de ser, opposés l'un à l'autre.

d'un pouce d'équarrissage, sur quatre pieds de longueur, en sus des tenons de seize lignes, & se montent sur le moyeu, en tournant une de leurs saces bien droit par derrière pour les numéroter

de gauche à droite, & tirer au milieu de ce parement, une rainure de deux lignes & demie en quarré.

On commence ces rainures à fix lignes audessus des tenons, & on les fait du reste de la longueur des barres, n°. 1, 3 & 5; mais celles des autres barres ne se prolongent que jusqu'à dix-neus lignes près de leurs bouts, que l'on perce à un pouce au-dessous, d'un trou de quatre lignes, pour recevoir des essieux servant à porter les soleils tournans, ainsi que je le dirai plus loin.

Les premières barres, c'est-à-dire, celles non percées au bout, se remettent sur le tour, pour y pratiquer deux tourillons: l'un pour servir d'essieu aux girandoles, doit avoir trois pouces moins un quart de longueur, sur cinq lignes de diametre, & porter à son bout un écrou de bois, d'environ huit lignes de hauteur; & l'autre qui se fait de dix-neuf lignes de longueur, sur huir de diametre, se colle dans la piece suivante.

574. C'est' un cylindre de bois de noyer, de seize lignes de longueur, percé au centre d'un trou de huit lignes, & creusé d'un bout à deux lignes de prosondeur, d'une mortaise d'un pouce de diametre.

On lui donne trois épaisseurs différentes. La premiere qui est le derriere de la piece, se sait

de deux pouces de diametre, sur six lignes de longueur.

La feconde est une feuillure de vingt-trois lignes de diametre, sur quatre de longueur, pour recevoir, un peu de sorce, une virole de ser-blanc mince, de vingt-trois lignes de hauteur.

Et la derniere de fix lignes de longueur, se met à dix-sept de diametre, pour en former un cylindre.

575. On fait une rainure de deux lignes & demie de largeur, dans la hauteur de chacune de ces pieces, sur le rebord de la mortaise du cylindre, & on les enfile à la colle forte chaude, jusqu'à fond du tourillon des barres, en mettant la rainure de celle-ci à plomb de la leur; ensorte que l'on puisse voir le jour à travers.

576. Les cylindres des foleils tournans different seulement de ceux-là, en ce que leur centre percé d'un trou de quatre lignes, ne se creuse pas d'une mortaise, & que l'on grave à quatre lignes de ce même centre, une rainure circulaire de deux lignes, que l'on perce d'un trou prolongé en dehors, à côté de celui du milieu.

Le Conte. Je conçois, Monsieur, d'après ces exposés, que les barres montées sur le moyeu, doivent rensermer des étoupilles communiquantes à celle du cylindre des girandoles & des soleils tournans; mais je ne vois pas comment ces

mêmes étoupilles peuvent prendre feu, puisque le moyeu n'en porte aucune à leur pied?

577. L'Amateur. Comme cette piece, Monfieur, seroit trop embarrassante pour le transport, si on montoit d'avance les barres qui la composent, on perce leurs tenons d'un trou de vingt-deux lignes de profondeur, sur deux & demie de diametre; & on-le découvre un peu en longueur dans la rainure, pour y atteindre & y passer le bout d'étoupille que l'on fait sortir d'environ un pouce ; celle de la rainure intérieure de la chambre du moyeu ne pouvant brûler, sans que par son extension, elle n'enslamme les étoupilles des barres.

178. C'est par la même raison que le seu se communique d'un artifice mobile, à un artifice fixe, &c. au moyen des rainures circulaires pratiquées sur la surface plane des moyeux, qui ne font écartés les uns des autres, que de quatre lignes, & dont les petits cylindres empêchent le feu de s'infinuer le long de l'essieu dans lequel on les enfile, étant dans un enfoncement de boîte faite pour cela.

Le Comte. Je n'ai plus qu'à vous demander Monfieur, comment se font les moyeux des girandoles & des foleils tournans, pour ensuite y monter des jets?

579. L'Amateur. Ces moyeux aussi de bois de

moyer, & de deux pouces de longueur, se font; Monsieur, à peu de chose près, les uns comme les autres.

Ceux des girandoles se percent au centre d'un trou de six lignes; & leurs rainures circulaires de deux lignes, se gravent à quatre lignes & demie de ce même centre.

Les seconds ne se percent que de quatre lignes, & leurs rainures se tirent à quatre lignes du centre.

On leur donne aussi à tous trois grosseurs différentes: la premiere (c'est le moyeu) se fait de deux pouces de diametre, sur quatorze lignes de longueur, & se diminue de deux lignes en mourant, jusqu'à un demi-pouce du centre.

On la perce de quatre trous à vis de cinq lignes d'ouverture, par quart de sa circonférence, & on fait un trou dans la rainure, que l'on prolonge jusqu'au dehors, entre le premier écrou à droite & le quatrieme à gauche, pour les girandoles; & entre le premier à gauche & le quatrieme à droite pour les soleils tournans. On ouvre ces trous sur les moyeux, par une petite mortaise de trois lignes de longueur.

La seconde épaisseur est une feuillure de vingtlignes de diametre, sur quatre de longueur, pour recevoir aussi, un peu de sorce, une virole de fer-blanc mince, d'un pouce & demi de hauteur, fervant à former une double boîte qui renferme les communications des deux pieces, lorsqu'elles sont réunies.

Enfin, la derniere grosseur est un cylindre auquel on donne dix-sept lignes de diametre, sur six de longueur.

Des vingt quatre rais dont on garnit ces moyeux, douze se sont à cannelures comme ceux des soleils fixes, & se vissent dans les écrous, n°. 1 & 3, leur parement en dehors des moyeux; & les autres qui doivent être pareils à ceux des petits soleils tournans, se montent pour les girandoles, leurs entailles en diagonale de droite à gauche, & en travers des moyeux pour les soleils tournans.

580. Les jets brillans de quatre lignes (pour plus de variété & d'agrément, on fait la premiere reprise en brillans de ser; la seconde en aurore; la troisieme en charbon de terre, & la derniere en acier), dont six en tourniquets pour les girandoles, s'attachent leurs trous de côté tournés à gauche, en tenant chaque rai en bas devant soi; & les six autres se mettent la gorge en dessous (Voyez page 169, la maniere de faire les jets en tourniquets.)

Ceux des soleils tournans s'attachent de même, mais le trou des tourniquets, ainsi que la gorge des autres jets se mettent à droite, chaque rai tourné aussi en bas devant soi sur la table.

581. On communique les jets de l'un à l'autre, pour en former quatre reprises, & on renserme dans la gorge du premier, un porte-seu dont on conduit l'étoupille par la mortaise du moyeu, dans la rainure de son cylindre que l'on en remplit.

582. On passe le bout d'une longue étoupille dans la rainure des barres des girandoles, pour en garnir celle de leurs cylindres, ensuite l'autre bout dans le trou de leurs tenons, en le laissant d'environ un pouce plus long; & après avoir couché l'étoupille dans la rainure, on la couvre de plusieurs bandes de papier collé, la derniere en brouillard.

583. Les girandoles étant garnies de leurs viroles, ainsi que les cylindres, on les ensile dans les essieux des barres, & on les y retient avec leurs écrous, en leur donnant une ligne de jeu. (Fig. M, est celle d'une de ces pieces dont les lignes ponctuées marquent les viroles, & cla communication venant du moyeu.)

584. Les essieux de fer, pour les soleils tours nans, se sont de cinq pouces sept lignes de longueur, sur trois lignes de diametre. Ils doivent être tarodés pour recevoir des écrous dont un à queue, & porter à deux pouces dix lignes de l'un des bouts, une embasse de trois lignes de longueur, sur huit de diametre.

cylindres, en mettant leurs boutons du côté des rainures, & on les passe par ce même bout dans le trou des barres au dessus des rainures. On tourne le trou de communication des cylindres à plomb des rainures, & on le marque sur cellesci, pour les percer de même de part en part des barres, après avoir retiré les broches, avec cette attention de ménager leurs trous.

586. On dégage ces derniers trous un peu en pente par dessous dans les rainures seulement, & on ensile les essieux de l'autre côté, en mettant les trous vis à vis les uns des autres, de manière à voir le jour à travers; après quoi on les sixe bien serme sur les barres, avec leurs écrous à queues.

587. Ces barres se garnissent comme les autres; en passant le premier bout de l'étoupille par le trou de leurs rainures, pour en remplir celle des cylindres; & l'autre bout se fourre de même dans leurs tenons. Les rainures des barres étant couvertes de papier collé, & les cylindres & soleils montés de leurs viroles, on ensile les derniers dans leurs essieux, & on les y arrête avec les petits écrous à une ligne de jeu. (Fig. N, est un de ces soleils dont le conduit c porte le seu à son premier jet).

- Le Comte, Et l'axe de fer, Monsieur, pour

porter toute votre machine, comment se fait-il; & y rassemble-t-on à la suite les unes des autres; les différentes pieces qui la composent?

588. L'Amateur. Cet essieu d'environ trois pieds huit pouces de longueur, doit avoir, Monsieur, six lignes de diametre, & porter à sept pouces moins un quart de l'un de ses bouts à vis, une embasse de deux lignes de longueur, sur douze lignes de diametre.

longueur, de plusieurs tours d'étoupille, retenue avec de l'amorce près du bouton, on l'enfile par l'autre bout jusqu'à l'embasse, dans la mortaise du gros moyeu (fig. O, 4) dont on ôte le cylindre; on l'y fixe très-serme avec la vis  $\nu$ , & on remet le cylindre 5 garni d'étoupille dans ses rainures de communications.

590. On monte l'effieu 1 sur une forte perche de sapin 3, de treize pieds, dont le petit bout applani sur deux saces opposées, doit avoir à peu près trois pouces de grosseur, & être percée à trois pouces en contre-bas, d'un trou à passer l'essieu que l'on y retient serme, avec un sort écrou à oreilles 2, en observant de tenir en dessous la vis du moyeu; & on scelle la perche en terre, à dix-huit pouces de prosondeur.

391. On visse les barres sur le moyeu, & après avoir couvert son cylindre avec un uyau de ser-

bianc, de quatre pouces de longueur, sur trois moins un quart de diametre, (il en faut un sem-blable à chaque entre-deux des moyeux, pour garantir leurs communications des étincelles du seu qui pourroient tomber dessus, & les enslammer avant leur tems:) on ensile les autres pieces dans cet ordre.

On met l'étoile 6, ou la croix de chevalier devant le gros moyeu, en tournant la premiere barre en dessus, & on l'arrête avec sa vis.

On enfile la seconde roue 7 du guilloché par son cylindre; on passe le coulant de sa lanterne 8 que l'on retient par dessous l'essieu avec sa vis, & on leur donne assez de jeu, pour que les dents de la roue ne serrent pas trop, sans cependant pouvoir échapper.

On monte la virole sur la premiere roue 9, & on coule celle - ci jusqu'à la lanterne, en obfervant de mettre le cinquieme rai en dessus, vis-à-vis du quatrieme de derriere. On lui donne aussi le même jeu qu'à l'autre, & on l'arrête avec le soleil sixe 10, en tournant sa vis en dessous.

Enfin, on enfile le soleil tournant 11, après avoir mis un long cartouche étoupillé, dans la gorge de son premier jet (fig. A, 1), & on le retient à une ligne de jeu avec un écrou à oreilles 12.

Mais, comme on peut quelquefois employer

le fecond soleil tournant, en place du guilloché, on a un coulant de bois, portant sa vis, pour suppléer à l'écrou, & regagner par là le moins de longueur de ce moyeu, parce que l'essieu ne doit être tarodé que jusqu'à une ligne près de la premiere piece. (Fig. O, est celle de l'assemblage un peu écarté, de tous les moyeux de la machine pyrique, vu de prosil, & dont les lignes ponctuées marquent les tuyaux & les communications des cylindres.)

moyeux de votre machine sont construits de maniere à pouvoir en former autant de pieces détachées que l'on voudra; par exemple, tantôt un soleil tournant suivi d'un fixe; tantôt un se cond soleil tournant ou le guilloché, après le soleil fixe, & tantôt ensuite de ce dernier, les trois petits soleils tournans ou les girandoles, à deux ou à quatre reprises, &c. Il ne s'agit, je crois, que d'avoir des essieux de longueur proportionnée au nombre des pieces que l'on desire réunir, & de les monter sur une perche de huit à neuf pieds, lorsque l'on n'emploie pas les grandes barres.

593. L'Amateur. Rien de mieux conçu, Monsieur, & je suis charmé que vous me préveniez par votre observation à laquelle j'ajouterai, en sinissant, que le guilloché qui peut aussi seul faire une piece, nous en fournit encore une particuliere, appellée les moulins de Dom Quichotte, en montant sur les écrous, n°. 1 & 3, du premier moyeu, & sur ceux du second, n°. 5 & 7, des rais d'une certaine longueur, portant chacun trois ou quatre jets brillans (on peut aussi varier la couleur de leur seu), qui, partant de quatre en quatre, ressemblent assez aux aîles d'un moulin que le vent sait tourner.

594. Ces rais ou plutôt ces barres de deux pieds un quart de longueur, se sont de dix lignes en quarré, à la longueur de huit pouces de l'un des bouts, & se mettent pour le reste à dix lignes de diametre.

On les visse sur les moyeux, pour établir une de leurs faces en devant, & on la divise en quatre parties égales, en commençant à six lignes de leurs quarrés.

On perce un petit trou au milieu de chacune de ces divisions, & on en fait un semblable à six lignes au-dessous de celui-là.

595. On pratique une cannelure entre les petietes divisions sur le devant des rais, & on y attache les jets avec du fil de ser recuit, en sorme d'échelons, en tournant ceux de la premiere roue, la gorge à gauche, & les autres la gorge à droite.

596. On les communique de l'un à l'autre,

pour en former autant de reprises qu'il y en a sur chaque barre (fig. P), & on renserme dans la gorge des premiers d'en bas, un porte-seu c dont on conduit l'étoupille dans les rainures des moyeux, après en avoir ensilé un bout dans le trou qui traverse le premier moyeu.

On enveloppe sa rainure de devant, de plusieurs tours de papier non collé, & on monte
les roues sur un essieu de longueur convenable
(il doit porter une embasse pour le fixer sur la
perche), en y ensilant d'abord un tuyau de bois,
servant à écarter un peu les moyeux de la perche,
asin qu'ils puissent tourner plus librement sur
leur lanterne. On tient les rais de bout, les uns
devant les autres, & lorsqu'on veut mettre
le seu à la piece, on ôte l'enveloppe & on le
présente à l'étoupille découverte. (Pl. 7, fig. P,
est celle de l'une des aîles de ce moulin dont le
dernier jet, en finissant, communique à un marron attaché sur le bout de la barre.)

#### DIALOGUE DIXIEME.

De la distribution & de l'exécution d'un feu d'artifice.

597. LE COMTE. Vous m'avez certainement donné, Monsieur, assez de pieces d'artifice pour en composer un seu complet; il ne me manque plus

plus que de savoir les distribuer de maniere à en former un coup d'œil agréable, pendant le jour, de la sête, & de les tirer suivant un certain ordre de gradation qui ne contribue pas peu à les saire valoir encore davantage.

598. L'Amateur. Comme la construction d'un théatre deviendroit dispendieuse, on se fixe, Monsieur, à de petites décorations peu coûteu-ses, qui, arrangées avec goût, ne laissent pas d'avoir leur mérite.

Une légere & moyenne façade de charpente; revêtue de voliches de sapin, peintes à la détrempe, représentant quelques portiques à colonnes avec leurs architraves, surmontées de vases, de baluserades & d'une sigure d'amortissement au milieu; ou simplement des poteaux, des perches & des tréteaux, masqués de verdure, sont tout ce qu'il faut pour dresser une seu d'artissice.

Celui que vous avez projetté de donner au mariage de Mademoiselle votre sœur, & pour lequel je vais vous indiquer la maniere de distribuer, & d'exécuter les pieces dont vous pourrez le composer, vous servira de guide dans toute autre circonstance, soit en augmentant ou diminuant le volume des artifices, ou en employant tantôt une piece, & tantôt une autre, suivant que vous voudrez donner une sête plus ou moins brillante.

599. En supposant une saçade à trois portiques cintrés, que nous appellerons le temple de l'hymen, décoré d'une pyramide au milieu, d'une balustrade de chaque côté, & de quatre colonnes, surmontées d'autant de vases (cette dépense n'est rien pour vous, mais alors plus d'impromptu, il y a trop d'ouvrage pour le cacher); vous pouvez, Monsieur, y distribuer les artisfices, & les exécuter dans l'ordre suivant.

Scene premiere. Pour ouvrir la fête, & inviter les échos d'alentour à venir y prendre part, vingt-quatre gros marrons.

Scene seconde. A une certaine distance de l'une des aîles du temple sur le devant, un chevalet pour tirer de suite trois douzaines de susées volantes, moitié de douze & moitié de quinze lignes; & de l'autre côté sur une perche, une douzaine de susées d'honneur, de dix huit lignes. (On nomme ainsi les plus grosses susées que l'on fait toujours partir les dernieres, qui, se portant à de grandes hauteurs, égaient par leur éclat & leur bruit, l'obscurité & le silence de la nuit.)

Scene troisseme. Un courantin à deux reprises, pour porter le seu à un filet d'illumination de lances, bordant le pourtour de la décoration.

Scene quatrieme. Au milieu de chacun des petits cintres, un foleil tournant à trois reprifes, avec batteries & changement de feu, les deux jouant enfemble.

nes du dehors un pot à aigrette, poussant les deux ensemble le seu brillant à vingt-cinq pieds de hauteur, tels que des jets d'eau, dont les gouttes sont éclairées par les rayons du soleil, & finif-sant par l'explosion d'un petit coup de canon qui jette en l'air nombre de serpenteaux, traçant par leur course incertaine, des berceaux de seu qui disparoissent, en faisant une décharge semblable à une salve de mousqueterie.

Scene sixieme. Au milieu de chacune des quatre colonnes par derriere, un soleil tournant à deux reprises avec batteries, formant les quatre enfemble, trois rideaux de seu brillant, pour remplir le vuide des arcades, & éclairer la façade de la décoration.

Scene septieme. Un peu éloignés de devant des colonnes intérieures, deux brins d'ordonnance, chacun sur un tréteau, garnis de leurs six pots à seu, jettant alternativement des serpenteaux, & des saucissons volans en sorme spirale ou vis sans sin, les deux jouant ensemble, en les faisant commencer par différentes garnitures.

Scene huitieme. Bien au - devant du milieu des petits portiques, deux poteaux portant chacun une girandole en caprice à cinq reprises, surmontée de sa gerbe d'aigrette à petard, tournant les deux ensemble, l'une à droite & l'autre à gauche.

Scene neuvieme. Deux galeries en seu chinois, posées derriere les balustrades, partant ensemble, en jettant des sleurs & des diamants de diverses couleurs, formant dans leur chûte des croix de chevalier, enchaînées les unes aux autres, & des especes de papillons volans, en sinissant par une escopeterie.

Scene dixieme. Au milieu du grand portique, & bien au-delà par devant, la machine des tour-billons à six reprises, les trois premieres tournant à droite, & les autres à gauche.

Scene onzieme. Derriere les vases des colonnes du dedans, & au sommet de la pyramide aussi derriere sa boule, trois pots à nigrettes en sorme de volcans de seu, partant ensemble & sinissant par remplir l'air d'un infinité de seux mouvans & bruyans.

Scene douzieme. Deux panneaux de menuiserie, portant le chiffre des époux en illumination de lances, posés chacun sur un piédestal au milieu des deux petites arcades, & un peu éloignés par derrière, pour accompagner le tambour à transparent avec sa bordure d'étoiles, & son petit so-leil tournant, placé sur l'autel du temple au centre de la grande arcade, à l'alignement des panneaux, & portant dans un cartouche entouré de guirlandes de sleurs peintes une devise, comme deux cœurs entrelacés & enslammés percés d'une

même flèche, avec cette légende au dessus, an seul nous blesse (voyez la sig. I de la cinquieme planche) ou en ne mettant pas de trait avec les cœurs, cette autre légende, nous brûlons d'un même sou, ou par allusion à l'épouse qui se disoit invulnérable aux traits de l'amour, un cartouche qui le représente, venant de décocher une slèche à un cœur suspendu à un jeune arbrisseau, avec cette devise, ensin il est blessé:

Scene treizieme. La machine pyrique complette avec sa croix de chevalier, placée au milieu de la pyramide.

Scene quatorzieme & derniere. Pour terminer la fête, un bouquet de susées volantes rensermées dans une caisse placée au loin, derriere le milieu de la décoration.

600. Vous voyez, Monsieur, d'après cet ordre d'exécution, que l'on commence toujours par les moindres pieces; que l'on fait jouer enfemble celles employées doubles, lorsque leur effet est le même, & que l'on ne fait jamais paroître qu'un seul soleil fixe, à la sin d'un seu d'artifice.

Je vous observerai encore que ses étoupilles des pieces doivent être enveloppées au bout de leurs cartouches, d'une bande de papier non collé, que l'on ôte quand il faut y mettre le seu, tant pour les préserver de l'humidité de l'air du

foir, que des étincelles de certaines pieces qui pourroient en enflammer quelques - unes avant leur tems.

Une autre attention à avoir, c'est de ne pas laisser la scene vuide de seu, autant qu'il est possible. Les artifices en sont, à la vérité, plutôt confommés; mais leur exécution plus fuivie, les rend & plus amusans & plus agréables.

. Le Comte. Vous me donnez-là, Monsieur, des idées qui répondent bien à l'envie que j'ai de faire une brillante fête; mais comment pourraije entreprendre seul un ouvrage de si longue haleine, si vous ne promettez de m'aider dans fon exécution?

L'Amateur. Soyez tranquille, Monsieur, puisque mon projet est de votre goût', nous trouverons moyen de le conduire à sa perfection. En faisant d'avance les pieces qui peuvent se garder fans altération; le reste sera bientôt achevé.

Le Comte. Je pensois bien, Monsieur, que vous ne me refuseriez pas ce nouveau service; aussi vais-je dès-à-présent saire travailler au bâti de charpente, & aux décorations nécessaires pour notre réjouissance.

601. L'Amateur. Après avoir parlé, Monsieur, des artifices d'air & de terre, il feroit dans l'ordre de nous entretenir de ceux que l'on peut exécuter sur l'eau & dans l'eau, tels que sont les suivans.

- phins ou canards, dont l'effet & l'usage sont les mêmes que ceux des serpenteaux.
- 2°. Les plongeons ainsi nommés, parce que cessartifices s'enfoncent dans l'eau, & reparoissent au-dessus à plusieurs reprises.
- 3°. Les susées courantes sur l'eau, qui ne sont autre chose que des susées de courantins, renfermées dans le corps de quelques sigures d'animaux aquatiques.
- 4°. Les soleils tournans horisontalement sur l'eau au moyen d'un plateau de bois, taillé en rond pour porter les cartouches arrangés, comma aux soleils tournans sur terre.

Enfin les mortiers à balons, la machine spirale (vous la connoissez, c'est notre girandole à pyramide de lances), les pots à cigrettes, les jattes ou girandoles d'eau, &c. garnis de genouilleres plongeons, &c.

Mais, comme ces fortes d'artifice dont les compositions sont communes avec les premieres, demandent certaines pieces d'eau que l'on ne trouve pas par-tout, & des bateaux pour les y exécuter; & que par cette raison, ils ne conviennent gueres à des particuliers, qui, d'ailleurs s'amusant quelquesois des artifices, ne sont pas obligés de les connoître tous, comme un homme du métier; je ne vous indiquerai pas, Monsieur, la maniere de les faire, parce que je présume que vous n'y donneriez jamais vos soins.

Je me contenterai de vous donner une idée de leur construction, qui est de rendre leurs cartouches impénétrables à l'eau; en les enduifant à l'extérieur de cire, de poix, de suis ou de goudron, & de les lester de saçon à ce qu'ils puissent flotter sur l'eau, & s'y tenir debout suivant leur nature, en leur ajoutant des contre-poids qui assujettissent leurs gorges à seur d'eau.

Le Comte. Vous avez raison, Monsieur, de dire que je ne m'occuperai pas des artifices d'eau; car je vous assure que je n'ai pas envie de barboter sur cet élément; les artifices d'air & de terre m'ossrent assez de quoi m'amuser, sans me livrer à ceux-là, dont l'exécution ne peut être que dangereuse pour qui n'a pas l'usage de l'eau.

L'Amateur. Les détails dans lesquels je suis entré avec vous, Monsieur, & mes repétitions ne vous ont peut être que trop ennuyé, mais ils étoient indispensables, pour établir des principes dont on ne doit jamais, selon moi, s'écarter, lorsqu'on est jaloux du succès de ses entreprises, & que l'on ne veut rien laisser de louche.

On devient souvent obscur par trop de concision, sur-tout en fait d'art-pratique, & il en résulte que personne ne nous entend: d'ailleurs je ne vous avois pas promis un ouvrage d'élocution, une pareille tâche a toujours été au-dessus de mes

Mais, si en nous entretenant familièrement enfemble, écrivant chacun ce que nous nous dissons mutuellement, je suis parvenu à vous indiquer, les moyens de vous amuser des seux d'artisice, en les composant vous-même ( quand on sait les faire, on peut en varier & changer les effets suivant que le goût & le génie suggerent); j'en suis moins redevable à ma façon de vous les avoir, proposés, qu'à votre intelligence & à votre facilité à faisir les choses.

Le Comte. Il y a trop à profiter avec vous; Monsieur, pour s'y ennuyer un instant: tout ce que je crains, c'est de vous avoir satigué par mes questions multipliées; avouez-le? Mais non; votre complaisance & votre honnêteté vous empêchent d'en convenir. Quoi qu'il en soit, recevez ici, je vous prie; mes remerciemens sinceres de toutes les peines obligeantes que mon envie d'apprendre à composer les seux d'artifice, vous a occasionnées, en attendant l'exécution de notre sête de noce, dont je ne vous tiens pas quitte.

, the same same

## EXPLICATION DES FIGURES.

# PLANCHE PREMIERE.

Carried and a such as a second of
Figure A. BAGUETTE ou rouleau à mouler les
cartouches, page 6
Fig. B. Rouleau posé en travers sur le bout
d'une bande de carton,
Fig. C. Varlope servant à serrer le carton sur le
rouleau, 17
Fig. D. Rouleau posé un peu avant sur une
bande de carton, renversée par dessus, 20
Fig. E. Bande de carton presque roulée & sur le
bout de laquelle est une seconde seuille de
carton, 22
Fig. F. Varlope pour ferrer les cartouches de
ferpenteaux fur leur baguette,
Fig. G. Cartouche étranglé & noué,
Fig. H. Moule à former les pots des fusées vo-
lantes,
Fig. I. Moule à dresser les chapiteaux des fusées
volantes,
Fig. K. Moule dans lequel on charge les fusées.
volantes, 44 & Suiv.
Fig. L. Culot du moule à fusées volantes, por-
tant sa broche, 45 & suiv

les serpenteaux à pirouettes, le massif des fu-

sées volantes & autres artifices,

## PLANCHE SECONDE.

Figure A. Moule à	former les étoiles, vu ren?
versé,	pages 94 & Suiv.
Fig. B. Plan & cou	pe du moule à étoiles, dont
le cylindre du r	nilieu en élévation, porte sa
broche & une v	irole ponctuée, ibid. & suiv.
Fig. C. Saucisson	simple, enveloppé de deux
rangs de ficelle	, amorcé & prêt à recevoir
le feu,	98
Fig. D. Culot avec	c fon cylindre au milieu, pour
charger les fauci	issons volans, 99
Fig. E. Saucissons	volans enflammés, fortant de
leurs pots vissés	sur une barre attachée sur un
tréteau,	100, 177 & Suiv.
Fig. F. Carte à jo	uer, tracée & ponctuée pour
former un carto	uche de petit marron, 101
Fig. G. Bande de	carton, coupée & ponctuée,
prête à faire un	coffre quarré, pour un gros
marron,	ibid.
Fig. H. Moule à d	resser les cartouches des gros
marrons,	102
Fig. I. Marron en	reloppé de ficelle, & amorcé
pour le tirer,	103
Fig. K. Cartouche	de fusée volante, enfilé sur
fabroche, & for	culot posé sur un billot, 111
Fig. L. Moule à fa	isées volantes, arrêté sur son
culot portant sa	broche, & un cartouche prêt

Tig. M. Cartouche de fusée volante, monté sur sa broche avec une baguette percée, & couvert en partie de ficelle, pour être chargé sans moule sur un billot portatif,

Fig. N. Fusée volante chargée, équipée de son pot garni, & amorcée dans son écuelle prête à être fermée avec deux ronds de papier, 119 & suiv.

Fig. O. Chapiteau du pot d'une susée volante, dentelé tout autour,

Fig. P. Fusée volante toute sinie, attachée sur une baguette de sapin, & suspendue à un clou à crochet au haut d'une perche quarrée, montée sur son pied,

#### PLANCHE TROISIEME.

Figure A. Caisse contenant un certain nombre de susées volantes partant ensemble, & dont le devant est ouvert pour y voir l'arrangement intérieur, 137 & suiv.

Fig. B. Courantin simple monté sur un cartouche vuide, ensilé dans une corde, 158

Fig. C. Courantin double, dont les fusées communiquées de l'une à l'autre, sont attachées sur un cartouche vuide,

Fig. D. Tuyau de bois à trois cannelures, portant un moyeu percé de trois trous, pour

334 EXPLICATION
monter les courantins triples, & ceux que
l'on veut faire voltiger, page 166
Fig. E. Courantin double attaché sur son tuyau
portant deux jets en travers, communiqués
avec chaque susée courante, 165
Fig. F. Courantin triple, monté sur son tuyau
& dont les trois jets de voltige, posés en tra-
vers du moyeu, comme à un soleil tournant,
font communiqués avec les fusées couran-
tes, ibid
Fig. G. Courantin double, dont le moyeu porte
deux jets debout communiqués avec la fe-
conde fusée courante,
Fig. H. Fusée chargée & percée, pour faire un
courantin à jets debout seulement, ibid. & suiv.
Fig. I. Courantin à trois jets debout enflammés,
& montés sur un tuyau à moyeu, 168
Fig. K. Fusée de table avec ses six trous enflam-
més, attachée sur sa baguette, & posée sur un plateau à rebord, 337 & suiv.
Fig. L. Pied ou culot percé au centre de toute sa
hauteur, avec fa rainure par dessous, servant
à fermer les cartouches des mortiers à bom-
bes, &c. 177 & suiv.
Fig. M. Mortier à bombes couvert d'une corde
& monté sur son pied, ibid.
Fig. N. Rotule de bois avec sa queue à vis,
percée de part en part, pour fermer les car-

touches des pots à serpenteaux brochetés, & à saucissons volans, page 179

Fig. O. Pot à serpenteaux brochetés & à saucissons volans, couvert de sicelle, monté sur fa rotule d'où sort une étoupille, 100, 178,

Fig. P. Barre servant à porter les pots à queues, vue par dessous avec sa rainure, ses trous de lumieres, & ses petites rainures en travers, 180

Fig. Q. Pot à aigrette, monté sur son pied, couvert d'un cordeau & garni d'artifices avec sa gerbe au milieu, 178, 182 & suiv.

### PLANCHE QUATRIEME.

Figure A. Culot de bois, percé au centre, avec fa feuillure circulaire, pour servir de culasse aux bombes,

Fig. B. Cartouche de bombe cylindrique, monté fur sa culasse, & prêt à être garni d'artifices, 188 & suiv.

Fig. C. Bombe sphérique, prête à être mise dans le mortier, 192 & suiv.

Fig. D. Bombe cylindrique, prête à être mise dans le mortier,

Fig. E. Fontaine de feu, garnie d'une illumination de lances jouant les premieres, 206 & suiv.

	EXPLICATION
,	Fig. F. Cascade de seu, pages 208 & faiv.
	Fig. G. Nape de feu pyramidale, avec sa déco-
	ration surmontée de bassins en coquilles à feu
	tombant, 213 & Suiv.
	Fig. H. Soleil tournant à trois reprises commu-
	niquées, finissant chacune par un petard,
	219 & Suiv.
	Fig. I. Essieu de soleil tournant, avec son écrou
	& embasse percée, 222
	Fig. K. Double foleil tournant à fix reprises,
	monté sur un plateau, & communiqué pour
	tourner moitié à droite, & moitié à gauche,
	PLANCHE CINQUIEME.
	Figure A. Moyeu de roue de table avec sa rou- lette, 225
	Figure A. Moyen de roue de table avec sa rous
	Figure A. Moyeu de roue de table avec sa rou- lette, 225
	Figure A. Moyeu de roue de table avec fa rous lette,  225 Fig. B. Essieu d'une roue de table, vissé dans un tourniquet, & portant son embasse & écrou,
	Figure A. Moyeu de roue de table avec sa roue lette,  225 Fig. B. Essieu d'une roue de table, vissé dans un tourniquet, & portant son embasse & écrou , 226 Fig. C. Pivot avec son écrou & embasse percée,
	Figure A. Moyeu de roue de table avec fa rous lette,  225 Fig. B. Essieu d'une roue de table, vissé dans un tourniquet, & portant son embasse & écrou 226 Fig. C. Pivot avec son écrou & embasse percée,
	Figure A. Moyeu de roue de table avec sa rou- lette, 225 Fig. B. Essieu d'une roue de table, vissé dans un tourniquet, & porrant son embasse & écrou, 226 Fig. C. Pivot avec son écrou & embasse percée, 227 Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.
	Fig. C. Pivot avec fon écrou & embasse percée,  Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec se écrous & son embasse fon embasse percée,
	Fig. C. Pivot avec fon écrou & embasse percée,  Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec ses écrous & son embasse entre-deux, pour porter un soleil tournant,
	Fig. C. Pivot avec fon écrou & embasse percée,  Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec ses écrous & son embasse percée,  prig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec ses écrous & son embasse entre - deux, pour porter un soleil tournant, monté dans un tambour à découpures, 231
	Fig. C. Pivot avec fon écrou & embasse percée,  Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec se écrous & son embasse percée,  Fig. E. Essieu avec se écrous & son embasse entre - deux, pour porter un soleil tournant, monté dans un tambour à découpures, 23 I.  Fig. F. Soleil tournant à six reprises communi-
	Fig. C. Pivot avec fon écrou & embasse percée,  Fig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec ses écrous & son embasse percée,  prig. D. Roue de table, prête à être exécutée, ibid.  Fig. E. Essieu avec ses écrous & son embasse entre - deux, pour porter un soleil tournant, monté dans un tambour à découpures, 231

DES FIGURES. 337
dans un tambour à découpure, ou dans une
étoile à panneau, page 233
g. G. Tambour avec son pied, fermé par une
découpure à jour, dont le milieu est ouvert
pour y passer un soleil tournant, 230, 233
& fuiva
g. H. Soleil tournant à deux reprises, monté
fur fon moyeu, 240
g. I. Tambour couvert d'une découpure trans-
parente, éclairée par une illumination inté-
rieure, & bordée par derriere d'un foleil tour-
nant enflammé, 241 & fuiv.
g. K. Moyeu de soleil fixe, portant sa vis en
bois & un effieu avec son écrou, 242
g. I Soleil fixe, vissé sur son écrou, & dont
les jets sont communiqués ensemble, & avec
un foleil tournant à trois reprises, monté sur
un plateau, ibid. & suiv. g. M. Panneau de menuiserie, figuré en étoile
à rebord, garni de girandoles sur les angles.
manufacture of marine are manufactured that its anights

Fig. M. Panneau de menuiserie, figuré en étoile à rebord, garni de girandoles sur les angles, & prêt à recevoir le soleil tournant F, au moyen de l'essieu E, que l'on y enfile, 244 & suiv.

#### PLANCHE SIXIEME.

Figure A. Girandole en caprice & à cinq reprises communiquées de l'une à l'autre sur un double moyeu enfilé dans un pivot, 252 & suiv.

.,,,,
Fig. B. Girandole très-composée, montée sui
un triple moyeu avec son pivot, & commu-
miquée pour former six reprises, p.255 & Suiv
Fig. C. Girandole pyramidale, garnie d'une
illumination de lances à batteries, & posée sur
Ton pivot, 259 & Suiv.
Fig. D. Plan & coupe d'un moyeu à cylindre,
pour une girandole à roue tombante sur une
- stable, vu en élévation à la fig. H, 262
Fig. E. Bout du cylindre du moyeu de la giran-
dole de table, percé de deux mortaises, 263
Fig. F. Bascule de fer pour porter la roue de la
girandole de table, 267
Fig. G. Roue de la girandole de table avec ses
deux moyeux, son essieu à écrou & clou de
portant, vue debout à la fig. H, 269 & Suiv.
Fig. H. Girandole à roue tombante sur une table,
dont les jets sont communiqués entr'eux &
avec la roue, 270 — 274
Fig. I. Portant de fer pour la roue de table, la-
quelle fait seule une piece d'artifice, 275
Fig. K. Cheville pour servir d'essieu à un soleil
tournant, faisant partie d'une girandole en
fphere, 277 — 281
Fig. L. Écrou de l'essieu du soleil tournant de la
girandole en fphere, 281
Fig. M. Autre cheville d'essieu de la girandole
en sphere, vissée sur son écrou, & portant

um moyeu mobile à deux cannelures, retenu avec un écrou, le tout vu en 1 à la fig. O, p. 286

Fig. N. Autre cheville à double effieu de la girandole en sphere, vue en 2 avec son moyeu à la fig. O, 287

Fig. O. Sphere composée de cercles & demicercles, portant un globe au centre & montée sur un moyeu à cylindre, percé suivant sa longueur, pour y enfiler un pivot, 277 jusqu'à la fin du Dialogue.

#### PLANCHE SEPTIEME.

Représentant les pieces d'une machine Pyrique;

Figure A. Soleil tournant, monté sur un double moyeu, & communiqué pour former six reprises, trois à droite & trois à gauche, 290 & suiv.

Fig. B. Demi-cercle de fer avec sa vis passée dans son écrou,

Fig. C. Soleil fixe à douze rayons communiqués ensemble, 294 & suiv.

Fig. D. Soleil tournant communiqué pour faire trois reprises à doubles jets, 296 & Suiv.

Fig. E. Roue de cuivre dentelée de champ, 300

Fig. F. Lanterne de fer, percée au centre de ses plaques, 301

Fig. G. Arbre de fer à anneau, portant son écrou & sa vis par dessous, ibid.

## 340 EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. H. Moyeu armé à l'un de ses bouts, d'une roue dentelée & dont les jets communiqués pour faire quatre reprises, en partant de deux en deux à la sois, sorment avec une pareille piece, un soleil tournant à seu guilloché, 298

Fig. I. Moyeu garni de rais à doubles jets communiqués pour partir ensemble, & former une étoile fixe à cinq pointes, 303 & suiv.


Fig. L. Moyeu garni de huit jets & de rais entredeux, portant des jets communiqués avec ceux au dessous, qui, prenant seu tout à la sois, sorment une croix de chevalier, 306

Fig. M. Barre portant une girandole à quatre reprifes, dont moitié en tourniquets, & moitié en caprices, 308 — 314


Fig. N. Barre garnie d'un foleil tournant à quatre reprises, dont deux en tourniquets, ibid. & fuiv.

Fig. O. Réunion de certains moyeux de la machine pyrique, sur un essieu ensilé dans une perche, & retenu avec un écrou, 316 & suiv.


Fig. P. Barre garnie de jets communiqués à quatre reprises, & dont la derniere finit par un marron, pour former avec trois autres barres semblables, une piece particuliere, montée sur les roues du guilloché, 319 & fuiv.













义





















7-19110 7-19110





